

18BX

**Bandsaw
Bandsägemaschine
Pásová pila
Pásová pila
Szalagfűrészgép
Pilarka taśmowa**

EN Operating Instructions
(Original)
DE Gebrauchsanweisung
(Übersetzung der Originalgebrauchsanweisung)
CZ Návod k obsluze
(překlad původního návodu)
SK Návod na obsluhu
(preklad pôvodného návodu)
HU Használati útmutató
(eredeti használati útmutató fordítása)
PL Instrukcja obsługi
(tłumaczenie oryginalnej instrukcji)



Producent / Hersteller / Výrobce / Výrobca / Gyártó / Manufacturer:
Laguna Tools Inc
2072 Alton Pkwy
Irvine, CA 92606,
USA
Phone: +1 800-234-1976
Website: www.lagunatools.com

Distributor / Distributor / Distribútor / Forgalmazó / Distributor / Dystrybutor:
IGM nástroje a stroje s.r.o.
Ke Kopanině 560, 252 67, Tuchoměřice, Praha-západ
Česká republika
+420 220 950 910
Email: prodej@igm.cz
www.igm.cz

EC DECLARATION OF CONFORMITY

We
(Manufacturer)

Laguna Tools Inc.
2072 Alton Parkway, Irvine, California 92606, USA

Declare that the product name: Woodworking Band Saw

Model Name : 14-twelve Bandsaw, 14bx Bandsaw, 18bx Bandsaw

Conform with the essential safety requirements of the relevant European Directive:

- Machinery Directive 2006/42/EC
- Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU

The person who compile technical file established within the EU:

Name: IGM nástroje a stroje s.r.o.
Address: Ke Kopanine 560, Tuchomerice , CZ-252 67
Tel.: +420 220 950 910
Email: sales@igmttools.com

Mounting and connecting instructions defined in catalogues and technical construction files must be respected by the user.

They are based on the following standards :


- EN ISO 12100:2010 Safety of Machinery - General principles for design / Risk Assessment and Risk reduction.
- EN 1807-1:2013 Safety of woodworking machines — Band sawing machines — Part 1: Table band saws and band re- saws
- EN 60204-1:2018/ Safety of machinery – Electrical equipment of machines, part 1: General requirements.
- EN 13849-1:2015 Safety of machinery – Safety – related parts of control systems Part 1: General principles for design
- EN 50370 -1:2005 Electromagnetic compatibility (EMC) – Product family standard for machine tools – Part 1: Emission.
- EN 50370 -2:2003 Electromagnetic compatibility (EMC) – Product family standard for machine tools – Part 2: Immunity.
- EN 61000-4-2: 2009 Electrostatic (ESD)
- EN 61000-4-4: 2012 Electrical fast transient/burst requirements (EFT/Burst)
- EN 61000-4-6: 2014 Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields (CS)

Responsible for the documentation: Head Product Management, Laguna Tools Inc.

Name : Torben Helshoj

Responsibility : President

Authorized Signature



Date : Oct. 15, 2021

Place : Laguna Tools Inc.

2072 Alton Parkway, Irvine, California 92606, USA

Telephone: +1 800 234-1976

Fax: +1 949 474-0150



EN - English

Operating Instructions (original)

Dear Woodworker,

Thank you for your purchase and welcome to the **Laguna Tools** group of discerning woodworkers. We understand that you have a choice of where to purchase your machines and appreciate the confidence you have in the Laguna Tools brand. Every machine manufactured by Laguna Tools has been carefully designed and well thought through from a woodworker's perspective. Through hands-on experience, Laguna Tools is constantly working hard to make innovative, precision products. Products that inspire you to create works of art, are a joy to run and work on, and encourage your performance.

This bandsaw is designed to give you years of safe service. Read this owner's manual in its entirety before assembly or use.

Obsah

1. Declaration of Conformity

1.1 Warranty

2. About this Manual

3. 18BX Specifications

3.1 Parts of the Bandsaw

3.2 Specification

3.3 Noise emission

4. General safety

4.1 Safety instructions

5. Unpacking your machine

5.1 Transport and unpacking

5.2 Unpacking

5.3 What you will receive with the bandsaw

5.4 Locating your bandsaw

5.5 Locking the bandsaw

6. Assembly and set up

6.1 Assembling the rubber feet

6.2 Assembling the optional mobility kit

6.3 Fitting the table

6.4 Fitting the table rule

6.5 Fitting the fence

6.6 Fitting the table insert and Fence Stopper

6.7 Fitting the optional light

6.8 Connecting the bandsaw to the electricity supply

7. Testing the bandsaw

7.1 Before starting the bandsaw

7.2 Fitting a blade to the bandsaw

7.3 Tracking the blade

7.4 Tensioning the blade

7.5 Adjusting the blade guards

7.6 Adjusting the blade guides

8. Using the bandsaw

8.1 Adjusting the fence

8.2 Selecting the Right Blade

8.3 How to coil a bandsaw blade

9. Maintenance

10. Troubleshooting

with this product and the appropriate safety precautions necessary for safe practices. There are several organizations with published safe practices, techniques, and proper operation of this tool. Or look for handy tips and instructions at www.igmtools.com.


3. 18BX Specifications

The bandsaw is generally defined as a saw blade in the form of an endless steel band that rotates around two or more wheels. This blade is a continuous metal band with teeth on one side. As the wheels rotate, so does the band, which creates the continuous sawing action.

3.1 Parts of the Bandsaw

1. Tension indicator window
2. Switch
3. Motor
4. Frame
5. Blade tension handle
6. Blade tracking window
7. Cast iron table
8. Blade guide adjustment hand wheel
9. Blade guide
10. Rip fence assembly
11. Dust port 100mm
12. Quick-release blade tension lever
13. Blade tracking knob
14. Optional mobility kit
15. 400V power socket
16. Blade guide shaft lock knob
17. Flywheel
18. Brake foot pedal

Note: Mobile stand and lighting are optional accessories



Pic. 1

The bandsaw does not have many parts. The major parts are discussed in this manual. If you are not familiar with the bandsaw, take the time to read this section and become familiar with the machine.

1. Tension indicator/window

Tension indicators are designed to indicate the compression of a spring. As a rule, the greater the spring compression, the greater the tension on the blade. The tension scale does not register until the blade is relatively taut and is located on the inside of the body of the bandsaw. The tension scale is a general reference and not a rule. It is visible with the upper door closed by looking through the tension indicator window.

2. Switch

To start the machine press the "I" button on the start stop switch. To shut off the machine press the "O" on the start stop switch. When the safety switch is pressed it stops the power to the motor. To reset it, twist and it will pop out and allow power to be supplied to the motor.



Pic. 2

3. Motor

The bandsaw is supplied with a 2,2kW, 400V motor. It drives the lower flywheel through a drive belt.

4. Frame

The frame of the bandsaw is a U-shaped frame, which houses all the parts of the machine. This is the heart of the bandsaw and has to be very rigid, as it takes the strain of the blade being tensioned.

5. Blade tension handle

The blade tension handle moves the blade tension and tilt assembly vertically. The vertical action compresses a spring that ensures that the blade tension is constant and will not change dramatically as the blade length increases due to the heat generated by the cutting action.

6. Blade tracking window

There is a blade tracking window on the side of the frame that allows the edge of the upper flywheel to be viewed. This allows the tracking of the blade to be achieved with the door closed.

7. Cast iron table

The table supports the work piece and can tilt (-6 degrees to +45 degrees) to produce cuts at various angles. It has a groove to the right-hand side of the blade, which is used to guide the miter gauge. In the center there is a table insert which the blade passes through. Should the blade wander off center, this table insert will protect the blade from damage, as it is soft and should not damage the blade. The table also

supports the adjustable fence, which is used for parallel cuts. There is a nut and bolt that joins both sides of the table and stops the table from warping. The nut and bolt must always be fitted in the table and only removed when removing or fitting a blade.

8. Blade guide adjustment hand wheel

The upper blade guides are attached to the blade guide shaft. The shaft is vertically adjustable with a hand wheel. The guides should be adjusted so the guides are just above the wood being cut. This gives the blade maximum stability and is also the safest way to operate the bandsaw.

9. Blade guides

There are two sets of blade guides, one above and one below the table. The function of the guides is to give the blade stability and ensure that the blade movement left/right, forward/back is kept to a minimum. The guides above the table are fitted to a shaft that has vertical adjustment. The upper guides are adjustable so that the guides are held just above the job being cut. This gives the blade the maximum amount of stability and also keeps the amount of blade that is exposed to a minimum. The guides have ceramic inserts that can be adjusted for almost zero clearance.

10. Rip fence assembly

The rip fence assembly consists of a guide rail, cast knuckle, fence attachment casting, rule and a high-low fence. The guide rail is attached to the table side. It guides the fence assembly across the table. The cast knuckle slides on the guide rail and is lockable in any position to suit the width of cut. The fence attachment casting is attached to the cast knuckle with three screws that when loosened allow the fence to be adjusted for drift. The fence is attached to the fence attachment casting with two studded knobs that allow the fence to be adjusted laterally across the table to suit the job being cut. The fence can be fitted in the low position or the vertical (7 1/4" height) position.

There is a rule that is fitted to the side of the table and can be used as a quick guide on the distance that th

The Fence Stop can be used for non through cuts and can be set on any length of the fence with the quick release handle."e fence is from the blade.

Note. The rule will have to be adjusted each time the fence is adjusted for drift, as this will change the distance the fence is from the blade.

11. Dust ports 100 mm

The bandsaw produces a lot of sawdust, so extraction is very important. This is achieved by connecting a 100mm dust extraction hoses with a minimum capacity of 1699 m³/h to the two dust ports located at the back of the machine. The stronger the suction from the dust collector, the better for you and the machine.

12. Quick-release blade tension lever


There is a quick-release tension lever at the back of the bandsaw. The lever is a convenient way of quickly releasing the tension on the blade and speeds up blade change dramatically.

13. Blade-tracking knob

The blade-tracking knob is located at the back of the bandsaw and is used to adjust the blade tracking. The knob must be locked once the adjustment is completed.

14. Optional mobility kit

The optional mobility kit is fitted to the base of the bandsaw and consists of two fixed wheels at the front of the bandsaw and a swivel wheel at the back of the band saw. The swivel wheel is activated and deactivated with a foot lever. With the swivel wheel deactivated, the bandsaw sits on two rubber feet.



Pic. 3

15. Optional light

The optional light is fitted with four screws through pre-drilled holes at the top of the bandsaw. The bandsaw is provided with a 220V socket that the light can be connected to.

16. Blade guide shaft lock

The upper blade guide is fixed to the blade guide shaft, which is vertically adjustable. Once the guides have been adjusted vertically, the shaft is locked in position with the lock knob.

17. Flywheel

The blade is suspended over two wheels that are covered with rubber called a „tire“. The tire cushions the blade and protects the teeth from coming in contact with the metal of the flywheel. The lower wheel is the drive wheel and is attached to the motor with a rubber drive belt. The lower flywheel powers the blade and pulls the blade down through the work piece. The top wheel has two functions. One function is to balance or track the blade on the wheels, and the second one is to tension the blade. Both functions are adjustable.

18. Brake

The bandsaw is provided with a brake that is operated by applying the foot pedal. When the foot pedal is applied, the power is removed from the motor and the flywheel is slowed by the disc break.



Pic. 4

19. Guards

When running, the blade can be very dangerous, and the amount of blade that is exposed must be kept to a minimum. The machine is supplied with a number of guards, all of which **MUST** be installed and used while the machine is running. There is a guard that is attached to the lower door and is adjustable vertically once the door is closed. There is a guard on the guide vertical adjustment shaft.

20. Blade tilt and tension mechanism

The upper wheel is attached to the tilt and tension mechanism. This mechanism adjusts the wheel so that the bandsaw blade can be adjusted for blade tracking. This is achieved by a screwed handle at the back of the machine that pushes on the mechanism and adjusts the axis of the wheel so that it runs true with the lower wheel. The second function is to tension the blade, which is achieved by adjusting the upper flywheel vertically. A handle is located below upper flywheel and, when rotated, will move the wheel up or down. The machine has a quick-acting blade release mechanism that is located at the back of the machine and will remove the tension from the blade to speed the removal and fitting of blades. The mechanism has a spring, which helps to keep the tension constant as the blade expands and contracts with the heat generated by the cutting action.

21. Electrical connection

The bandsaw is provided with a cable.

22. Identification

There is a plate at the back of the machine listing all the manufacturing data.

| | |
|---|--|
| LAGUNA  | |
| Laguna 18bx Bandsaw | |
| Model | mband 18bx-2203 |
| Power | 3~400V 50Hz 5.6A P2=2.2kw S1 |
| Specification |  3-30mm x 3651-3696mm v _c =965 m/min SCCR=6kA |
| Article No. | Weight 186kg |
| Series No. | Year |
| <small>LAGUNA TOOLS 2072 Altan Parkway, Irvine, CA 92608 www.lagunatools.com</small> | |

Pic. 5


3.2 Specification

| | |
|--|---|
| Motor voltage | 400V, 2,2 kW, 50Hz, 3 Ph |
| Breaker | 3 x 16 A, tripping characteristic C (16/3C) |
| Throat | 463 mm |
| Table cast iron | 508 mm x 660 mm |
| Table tilt | - 6° + 45° |
| Mitre slot | 9,5 mm x 19 mm |
| Table height | 965 mm |
| Fly wheel | Cast iron |
| Resaw capacity | 406 mm |
| Minimum blade length | 3651 mm |
| Maximum blade length | 31,75 mm |
| Minimum blade width | 3 mm |
| Guides | Ceramic |
| Height | 1 975 mm |
| Machine dimensions (W x D) | 919 x 759 mm |
| Base footprint | 688 x 500 mm |
| Machine dimensions with mobility kit (W x D) | 1093 x 797 mm |
| Base footprint with mobility kit | 949 x 618 mm |
| Weight gross | 200 kg |
| Weight net | 186 kg |
| Package size W x D x H | 2070 x 860 x 615 mm |
| Mobility kit | Optional |
| Industrial work-light | Optional |
| Fence Face Dimensions | 18,5 x 57,5 cm |

3.3 Noise emission

Equivalent A-weighted Sound pressure level according to EN ISO 3746: 73.56 dB(A)
Uncertainty, K in decibels: 4.0 dB (A) according to

EN ISO 4871 The figure quoted is emission levels and are not necessarily safe working levels. Whilst there is a correlation between the emission and exposure levels, this cannot be used reliably to determine whether or not further precautions are required. Factors that influence the actual level of exposure of the workforce include characteristics of the work room, the other sources of noise, etc. Like the number of machines and other adjacent processes.



Pic. 6

4. General safety

Warning: Read all safety considerations. Failure to follow this set of guidelines can result in unwarranted damage to the machine and serious injury to the operator and bystanders. Save all warnings and instructions for future reference.

4.1 Safety instructions

- Keep guards in place and in working order.
- Remove adjusting keys and wrenches. Form habit of checking to see that keys and adjusting wrenches are removed from tool before turning it on.
- Keep work area clean. Cluttered areas and benches invite accidents.
- Don't use in dangerous environment. Don't use power tools in damp or wet locations, or expose them to rain. Keep work area well lighted.
- Keep children away. All visitors should be kept safe distance from work area.
- Make workshop kid proof with padlocks, master switches or by removing starter keys.
- Don't force tool. It will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- Use right tool. Don't force tool or attachment to do a job for which it was not designed.
- Use proper extension cord. Make sure your extension cord is in good condition. When using an extension cord, be sure to use one heavy enough to carry the current your product will draw. An undersized cord will cause a drop in line voltage, resulting in loss of power and overheating. Table a shows the correct size to use depending on cord length and nameplate ampere rating. If in doubt, use the next heavier gage. The smaller the gage number, the heavier the cord.
- Wear proper apparel. Do not wear loose clothing, gloves, neckties, rings, bracelets or other jewelry that may get caught in moving parts. Non-slip footwear is recommended. Wear protective hair covering to contain long hair.
- Always use safety glasses. Also use face or dust mask if cutting operation is dusty. Everyday eyeglasses only have impact-resistant lenses; they are not safety glasses.
- Secure work. Use clamps or a vise to hold work when practical. It's safer than using your hand, and it frees both hands to operate tool.
- Don't overreach. Keep proper footing and balance at all times.
- Maintain tools with care. Keep tools sharp and clean for best and safest performance. Follow instructions for lubricating and changing accessories.
- Disconnect tools before servicing, when changing accessories such as blades, bits and cutters.
- Reduce the risk of unintentional starting. Make sure switch is in off position before plugging in.

- Use recommended accessories. Consult the owner's manual for recommended accessories. The use of improper accessories may cause risk of injury to persons.
- Never stand on tool serious injury could occur if the tool is tipped or if the cutting tool is unintentionally contacted.
- Check damaged parts. Before further use of the tool, a guard or other part that is damaged should be carefully checked to determine that it will operate properly and perform its intended function - check for alignment of moving parts, binding of moving parts, breakage of parts, mounting and any other conditions that may affect its operation. A guard or other part that is damaged should be properly repaired or replaced.
- Direction of feed. Feed work into a blade or cutter against the direction of rotation of the blade or cutter only.
- Never leave tool running unattended turn power off. Don't leave tool until it comes to a complete stop.

Location of warning signs Pic.4

Because the direction of the blade is always downward toward the table, there is little danger (except for special cuts) that the wood will be thrown back at the operator, which is called a kickback. There is always danger of kickback when a circular saw is being used. For safety reasons many woodworkers prefer the bandsaw especially when cutting small pieces. The unique feature of the bandsaw is that the work piece can be rotated around the blade creating a curve. It is the tool most often used when curves have to be cut in wood. Because the bandsaw blade is fairly thin, it can cut thick stock with a minimum of horsepower. For this reason the bandsaw is often used when valuable pieces of wood are made into a thin piece of veneer.

5. Unpacking your machine

5.1 Transport and unpacking

It is probable that your machine will be delivered by a third party. Before you unpack your new machine, you will need to first inspect the packing, invoice and shipping documents supplied by the driver. Ensure that there is no visible damage to the packing or the machine. You need to do this prior to the driver leaving. All damage must be noted on the delivery documents and signed by you and the delivery driver. You must then contact the seller within 24 hours.

5.2 Unpacking

To unpack your machine, you will need tin snips, knife and a wrench.

Note: The machine is heavy, and if you have any doubt about the described procedure, seek professional assistance. Do not attempt any procedure that you feel is unsafe or that you do not have the physical capability of achieving.


Using the tin snips, cut the banding that is securing the machine to the pallet (if fitted).

WARNING: EXTREME CAUTION MUST BE USED BECAUSE THE BANDING WILL SPRING AND COULD CAUSE INJURY.

Your bandsaw will be shipped in custom packaging consisting of a heavy-duty cardboard box and Styrofoam internal packaging.

1. Open the cardboard box and remove the loose parts and top Styrofoam.
2. Lift the bandsaw out of the packaging. You will need two or more people, as the bandsaw is heavy.
3. Lift the bottom Styrofoam out and remove the parts that are packaged under the bandsaw and packaging.


Location of warning signs



Pic. 7

5.3 What you will receive with the bandsaw

- Ruler and table assembly aids (Pictures 8a, 8b).




Pic. 8a

Pic. 8a, 8b

- 1. Fence
- 2. Fence Bar
- 3. Fence Stop
- 4. Fence Stop Rule
- 5. Fence mount
- 6. Fence Mount Hardware

- 7. Table Tilt Locks
- 8. Ceramic guides and locks
- 9. Bladeinsert lock
- 10. Caster kit
- 11. 5mm hex key
- 12. Throat plate
- 13. Fence rule



Pic. 8b

5.4 Locating your bandsaw

Before you remove your bandsaw from the pallet, select the area where you will use your machine. There are no hard-and-fast rules for its location, but below are a few guidelines.


1. There should be an area at the front and back of the machine suitable for the length of wood that you will be cutting. If you intend to use your saw for scrollwork, this may not be important but should be considered at this stage.
2. Adequate lighting. The better the lighting, the more accurate and safely you will be able to work.
3. Solid floor. You should select a solid, flat floor, preferably concrete or something similar.
4. Close to power source and dust collection.

5.5 Locking the bandsaw


It is strongly recommended that the bandsaw is never be left unattended in the unlocked condition.

To lock the machine it is recommended that a cover (not supplied) is made to lock the control panel. We have supplied two concepts for locking the panel (see below). The cover can be made from wood or plastic.

First, push down the emergency stop. Then lock the cover together by putting padlocks [not included] on the two handles on the control panel. To safeguard your machine from unauthorized operation and accidental starting by young children, the use of padlocks is strongly recommended



Pic. 9



Pic. 10

6. Assembly and set up


6.1 Assembling the rubber feet

Method 1.

Fit the rubber feet to the bandsaw prior to removing it from the packaging.

Method 2.

1. Support the bandsaw on wooden blocks.
2. Assemble the rubber feet with the fixings provide both at front and back of the bandsaw.



Pic. 11


6.2 Assembling the optional mobility kit



Pic. 12

1. Support the bandsaw on wooden blocks.
2. Fit the swivel assembly to the back of the bandsaw with the provided bolts.
3. Fit the front wheels to the front of the bandsaw with the bolts provided and remove the two rubber feet that are close to the front wheels.

Note. Never operate the bandsaw with the mobility kit engaged or the front wheel assembly locking screw not engaged.




Pic. 13

6.3 Fitting the table




Pic. 14




Pic. 15

It is possible to fit the table to the bandsaw with one person but far easier if you have two people, one to lift the table and one to guide the trunion clamp studs.




Pic. 16




Pic. 17

The table has a reference stop bolt that is used to quickly align the table after tilting. The stop bolt hits the tilt-blanking disc when it is positioned over the table tilt hole. When the tilt blanking disc is moved away from the hole, it allows the tilt stop bolt to pass through the table tilt hole, and the table can be moved to the maximum amount of tilt (-7 degrees).


Table mounted to the bandsaw



Pic. 18



Pic. 19




Ratchet handle

Pic. 20

With the table fitted to the trunions, assemble the two ratchet handles and flat washers. How to adjust the table for square to the blade. This will be detailed later in the manual.


6.4 Fitting the table rule

Table rule with fixings




Pic. 21

Table with rule mounted



Pic. 22

Attach the rule to the table with the fixings supplied. Do not fully tighten the bolts, as the position of the rule will have to be adjusted to suit the blade, which will be detailed later in the manual.



Rule adjustment slot

Pic. 23

6.5 Fitting the fence


1. Fit the fence bar to the table with the screws and spacers supplied.

Note. The distance between the fixing holes and the end of the bar is not symmetrical, and the end that has the longest distance must be at the back of the bandsaw (closest to the column).

2. Slide the fence support onto the fence bar and fit the fence support clamp screw.


3. Slide the fence onto the clamping strip.

4. Lift the fence just clear of the table and secure it in position with the clamping screws.



Fence bar


Pic. 24



Fence support

Fence support lock knob


Pic. 25



Fence in low position

Pic. 26


Fence clamped in low position



Lock knob

Pic. 27


Fence in high position



Pic. 28

The fence support and the fence are held off the table with a nylon-support Allen screw. This screw ensures that the fence and the fence support do not damage the table. The screw is adjustable to compensate for wear.

Note. The fence clamp screw is shown removed.



Allen key

Support Allen screw

Pic. 29

6.6 Fitting the table insert and Fence Stopper

The machine is supplied with a removable table insert that is held in position with a screw. The table insert is removed when blades are removed or fitted to the machine. The insert is made of soft aluminium so that if the blade wanders and contacts the insert, there is less chance of damaging the blade. Adjusting screws are provided to adjust the insert vertically level with the table. The insert comes factory set, but should adjustment become necessary, place the insert in the table with the screw fitted. Place a straight edge across the table and insert and adjust the screws so that the table insert is level with the top of the table.




Table insert


Pic. 30

Fitting the Fence Stop


The fence stopper can be used to control the length of cut for non through cuts. To set the stop in place, the scale should be attached into the T-slot on top of the fence when it is on the vertical position. The "0" on the scale should be adjusted and set to be align up to the front tip of the blade. Then refer to the scale, slide the fence stopper to the desired cutting length behind the front tip of the blade as shown in the scale, then fix the fence stopper in place by tightening down the quick release handle.



Pic. 31




Pic. 32




Pic. 33

6.7 Fitting the optional light



Pic. 34

Fixing screws and cable clips



Pic. 35

The light is fitted to the top of the bandsaw as shown. The light is supplied with a plug. The cable must be held in position with the clips provided and positioned so that the cable is safe and will not in any way come close to the blade or cabinet door.

Above is the suggested cable route. Use the sticky cable clamps to secure the cable along the top of the bandsaw. Ensure that the cable is not over the vertical shaft hole, as it could be damaged when the shaft exits the hole.

6.8 Connecting the bandsaw to the electricity supply

The bandsaw is supplied pre-wired with a 400V / 16 Amp plug. To protect the electrical circuit, it is recommended that the bandsaw be connected to a three-pole 16-amp breaker with class C tripping characteristic (16/3/C). Pressing the Start/Stop button turns the motor on and off.

7. Testing the bandsaw

1. Close the doors.
2. Check that the red safety switch is in the fully out position.
3. Check that the machine is clear of all tools and other loose objects.
4. Check that all the adjusting and locking handles are tight.
5. Check that there is no blade fitted; it is far safer to test the machine without a blade fitted.
6. Connect the bandsaw to the electricity supply.
7. Start the bandsaw by pressing the green start button.
8. The lower flywheel is now turning.
9. Now is the time to check that the stop switch is functioning correctly.
10. With the machine running (no blade fitted), operate the red stop switch by pressing toward the machine. The motor should have the power turned off and slow down.
11. If the switches fail to operate correctly, do not use the machine until the fault has been corrected.
12. With the motor running, press the red emergency stop button. The motor should have the power turned off and slow down.
13. With the motor running, press the foot break pedal. The motor should have the power removed and come to a stop.

Should the bandsaw fail the test, it must not be used until the fault has been corrected.



Pic. 36


7.1 Before starting the bandsaw

Read and understand the instruction manual before operating the saw.


1. If you are still not thoroughly familiar with the operation of the bandsaw, get advice from a qualified person.
2. Make sure the machine is properly grounded and that the wiring codes are followed.
3. Do not operate the bandsaw while under the influence of drugs, alcohol or medicine or if tired.
4. Always wear eye protection, safety glasses or a safety shield, and hearing protection.
5. Wear a dust mask; long-term exposure to the fine dust created by the bandsaw is not healthy.
6. Remove your tie, rings, watch and all jewelry. Roll up your sleeves; you do not want anything to get caught in the saw.
7. Make sure that the guards are in place and use them at all times. The guards protect you from coming in contact with the blade.
8. Make sure that the saw blade teeth point downward toward the table.
9. Adjust the upper blade guard so that it is just clearing the material being cut.
10. Make sure that the blade has been properly tensioned and tracked.
11. Stop the machine before removing the scrap piece from the table.
12. Always keep your hands and fingers away from the blade.
13. Make sure that you use the proper size and type of blade.
14. Hold the work piece firmly against the table. Do not attempt to saw stock that does not have a flat surface facing down, unless a suitable support is used.
15. Use a push stick at the end of a cut. This is the most dangerous time because the cut is complete and the blade is exposed. Push sticks are commercially available.
16. Hold the wood firmly and feed it into the blade at a moderate speed.
17. Turn off the machine if you have to back the material out of an uncompleted or jammed cut.

7.2 Fitting a blade to the bandsaw

A lot of people do not like to change the blades and go to great lengths to avoid doing it. To use the bandsaw to its greatest advantage, you will have to use the appropriate blade and track it quickly. This is a habit that can be easily developed. If you use a step-by-step method of tracking and tensioning, the procedure should only take a minute or two. Be careful when using blades, especially wide ones. Always use gloves and safety glasses.




Pic. 37




Pic. 38

Disconnect the power from the bandsaw

1. Remove the throat plate by removing the clamp screw.
2. Remove the table split clamp ratchet handle.
3. Remove the plastic blanking plate.
4. Adjust the side guide and back guide out as far as they will go (both upper and lower guides). This will ensure that they do not interfere with the blade while you are fitting, tracking and tensioning the blade.
5. Uncoil the blade. Remember to use gloves and safety glasses. The blade may have dirt or oil on it, so use a clean rag to clean the blade by pulling rearwards so that the cloth does not hook on the teeth.
6. Inspect the teeth and the general condition of the blade. If the teeth are pointing in the wrong direction when you hold the blade up to the machine, you will have to turn it inside out. To do this, hold the blade with both hands and rotate.
7. Slide the blade through the table split.
8. Open the blade guard door. Slide the blade over the top flywheel and feed through the slot at the side of the vertical column. Then feed the blade into the blade guard slot and close the blade guard door.
9. Deactivate the quick action blade tension lever and rotate the blade tension wheel so that the blade can fit over the lower flywheel.
10. Activate the quick action blade tension lever.
11. Apply light tension to the blade with the blade tension wheel.



Pic. 39



Plastic blanking block


Pic. 40

7.3 Tracking the blade

Tracking position of the blade on the wheels

There are different opinions on the position that the blade should be on the wheels. One group of people recommends that with large blades you should track the blade so that the teeth hang just over the front edge of the rubber. The second group recommends that all blades, regardless of their size, should run in the center of the wheel. The advantage of running the large blades with the teeth not contacting the rubber of the wheel is that they cannot damage the tire. The disadvantage is that the wheel is crowned and the blade is not tensioned in the center of the band, which gives the blade a tendency to wobble or flutter. The advantage of running large blades on the center of the wheels is that they are tensioned in the center of the band and have fewer tendencies to wobble and flutter. The disadvantage is that blades with a large set on the teeth have a tendency to damage the rubber of the tire. This does not have a great effect on the performance of the bandsaw, as all blades are running on the center section of the tire, which is not affected. We recommend that you balance all blades on the center of the wheels for optimum performance and a smoother cut.


1. To track the blade, start rotating the wheels by hand in the normal direction. As you do this, watch the blade to determine where the blade wants to track. If the blade is tracking too far forward or backward, make small adjustments with the tracking adjustment knob located at the back of the bandsaw while still rotating the wheel. Once the blade is tracking in the correct position, fully tension the blade and re-track. Lock the tracking adjustment handle.



Lock knob

Tracking knob

Pic. 41



Blade guard door

Blade in column slot

Pic. 42

Note. Tensioning the blade is covered later in the manual.

2. Refit the plastic blanking block.

Note: The blade must be fully tensioned for final tracking.

Note: Never track the blade with the saw running.

Note. There is a window on the side of the bandsaw that allows the blade on the upper flywheel to be viewed. This will assist you while you are tracking the blade.

7.4 Tensioning the blade


There are a lot of opinions on how to tension a blade and if you should buy a blade tension gauge. Before you purchase a blade tension gauge, note the following points: Most blade tension gauges are fitted to the blade and measure the amount the blade stretches when you tension it. Each blade manufacturer uses a different type of steel with different tensile strength. This means that each type of steel has a different rate of stretch. For example, if you buy a tension gauge from one blade manufacturer, it is designed for use on their blades, or range of blades, and will not necessarily give you accurate readings in lbs/square inch on another manufacturer's blades because their blades stretch at a different rate. In reality, there is nothing quite as quick or as accurate as experience. Your machine is fitted with a blade tension indicator, which measures the deflection of the tension spring on the upper flywheel. We recommend that you use it only as a general guide and use one of the following tensioning procedures to tension the blade.



Blade tension wheel


Quick action blade tension lever (activated)

Pic. 43



Blade tracking window

Pic. 44



Blade tension indicator

Pic. 45

Method 1

Looking at the top wheel, place your finger at the 9 o'clock position. Move your finger down 15cm, and, using moderate pressure with your thumb, press on the flat of the blade. You should get 4 to 6 of deflection. Refit all the guards and close the doors. Replace the table insert and check that the blade moves freely through the table insert. Check that all wrenches and loose parts are removed from the machine. Plug the machine into the power. Turn the machine on for a second and switch off. Watch how the blade runs. If the blade tracks well, then run the machine at full power. If the

Method 2

Tension the blade as described in method 1. Close all the doors and ensure that all the guards are fitted. Start the band saw and look at the blade from the front of the machine. Start to detension the blade very slowly until the blade starts to flutter (wobble from side to side). Then start to tension the blade until the blade stops fluttering and is running true. Increase the tension on the blade by one complete turn on the tension handle. You may find that each size and type of blade will need more or less additional tension. For example, a 1,5mm blade will need less additional tension than a 19mm blade. Again, experience is the key, and with a little practice it will become second nature. The key to all tensioning is to get the blade to cut straight and true with the minimum amount of tension. The less tension that you put on the blade, the longer the blade and the machine will last.

Note. The upper flywheel has a spring that is used to keep a constant pressure on the blade during use. As the blade cuts, heat is generated, which causes the blade length to expand. The spring compensates for the change in length, and you must never bottom out the spring while tensioning the blade.

Note. If you are not using the bandsaw for extended periods of time (overnight), remove the tension on the blade. This will increase the life of your blade and the machine. If tension is left on the machine, flats or grooves can be formed in the rubber of the wheels, which will detract from the performance of the machine and in extreme cases cause vibration. Removing the tension will greatly enhance the life of the machine, bearings and tires. Label the machine "detensioned." On the label, mark the number of turns that you detensioned; this way you will know how many turns that you have to put back on to have your blade correctly tensioned.

Removing the blade from the bandsaw

1. Disconnect the power to the bandsaw.
2. Remove the table split clamp that aligns the two table halves.
3. Remove all the guards.
4. Remove the table insert.
5. Remove the tension on the upper flywheel.
6. Open the doors and remove the blade from the wheels (use gloves and eye protection) and gently slide the blade through the table slot.

7.5 Adjusting the blade guards

Welcome to a new era in bandsawing. You have purchased a bandsaw with a revolutionary blade guide system that is designed to give you years of safe, high-quality bandsawing. Most blade guides are designed to support the blade on the sides and either above or below the side guides at the back of the blade. This can allow the blade to twist as pressure from the wood being cut pushes against the back blade guide. The Laguna Guide eliminates this by supporting the blade above and below the back blade guide, giving the blade unsurpassed stability. The Laguna Guide also incorporates patented ceramic as the blade support material. The advantage of this material is its ability to resist wear, and with care it should give years of safe service.

Please read the following notes as they will assist you in getting the optimum performance from your Laguna guide system.

As with the roller guide systems, the Laguna guide system will damage your blade if it is not adjusted correctly. The guide blocks must not come in contact with the teeth of the blade. It is advisable to run the blade by hand with the guide blocks completely clear of the blade, and only when you are completely sure that the blade is running consistently in the correct position, you may then adjust the surround guide blocks as detailed in this manual.

Note on using the Laguna ceramic guide system.

1. When fitting a blade to your bandsaw, adjust the guide blocks as detailed later and run the blade by hand through the guide blocks for at least two complete revolutions.

2. The weld on a new blade may not be perfectly aligned, and the misalignment could hit the ceramic blocks (side and back), causing damage to the blocks or the blade. If the blade has a bad weld, return it to your blade supplier or side dress and file the back of the blade as needed.

3. The back blade guide is manufactured from ceramic, so as the blade pushes against it, friction between the blade and the ceramic occurs. This action generates a certain amount of sparks. This is normal and will become less with time as the back of the blade guide smooths out the back of the blade.

4. The back blade guide will slowly form a small groove as the blade is used (this is normal). It is recommended that for approximately every 8 hours of use, the guide be rotated 15 degrees. This will ensure that the groove does not become too deep and will greatly extend the life of your guide.

5. The Laguna guide system can be used with 1/8" to 1-1/4" blades.

6. The Laguna guide system uses ceramic to support and guide the blade. This has many advantages (very poor conductor of heat, very resistant to wear, etc.). The disadvantage is that it is very brittle, so the guides must never be dropped, exposed to hard knocks, hit with hard objects or used with badly welded blades. Any of the above actions may cause the ceramic to chip or break and will detract from the performance of the Laguna guide system. Any mistreatment of the guide system will render the warranty void.

7. The side guide blocks must be tightened before running the machine to avoid jamming the blade and damaging the machine and/or guide blocks.

8. When cutting gummy or green wood, the blade can become covered with resin. You will

find that the surround guide system ceramic blocks remove the resin as the blade is moved through the guide blocks and keep that part of the blade clean. For this reason it is recommended that the blocks be adjusted as close to the gullet as possible, but the teeth must not come in contact with the blocks, as they will become damaged. Although the guide blocks clean the blade, some woods will still gum the blade and the resin will have to be removed with solvent.


7.6 Adjusting the blade guides

The blade should run through the center of the rear blade guide, and the side guides should be parallel with the blade. If they have been moved out of adjustment, adjust as follows:


Top Upper Side Guides Parallel Adjustment.

Loosen the side guides and move out as far as possible. Loosen the guide assembly and move back away from the blade. Move the back blade guide forward so it just touches the back of the blade and lock in position.

Loosen the guide clamp screw that allows the side guides to move forward and back. Adjust so that the ceramic blocks are just behind the gullet of the teeth and are parallel to the blade. Retighten the clamp screws. Gently push one side guide so that it touches the blade and lock it in position. Bring the other guide toward the blade so that there is minimal clearance between the blade and the guide. You can put a thin piece of paper to put between the blade and the guide to obtain the correct clearance until you gain experience. Tighten the clamp screws and remove the paper. Rotate the blade by hand, ensuring that the weld of the blade does not hit the ceramic blocks, as this will cause damage. If the blade has a bad weld, dress the blade or return it to your supplier. Rotate the blade by hand and check that the back of the blade does not hit the blade guide at the weld, then dress the blade or, in excessive cases, return the blade to the supplier.



Pic. 46



Pic. 47



Pic. 48

Lower blade guide.

The lower blade guides have two locking screws that, when released, allow the guide assembly to be moved forward and back. Rotate the blade by hand and ensure that it is tracking consistently in the correct position. Loosen the side guides and move out from the blade. Loosen the two clamp screws that allow the guide assembly to move forward and back. Adjust it so that the ceramic blocks are just behind the gullet of the blade and retighten the clamp screws.

Place a dollar bill or piece of paper of similar thickness between the guide blocks and the blade. Gently bring both side guides toward the blade so that slight pressure is exerted on the blade. Tighten the clamp screws and remove the paper. Rotate the blade by hand, ensuring that the weld of the blade does not hit the ceramic blocks, as this will cause damage. If the blade has a bad weld, dress the blade or return it to your supplier.


Loosen the rear guide clamp screw and push the guide forward so that it just touches the back of the blade.

Tighten the guide in position. Rotate the blade by hand and check to see that the back of the blade does not hit the blade guide with a bad weld. If the back of the blade hits the rear blade guide at the weld, then dress the blade or, in excessive cases, return the blade to the supplier.

Note: You will probably find that the guides can be adjusted more easily by tilting the table to 45 degrees.


Note: Rotate the back guide by approximately 15 degrees after every 8 hours of use. This will greatly extend the life of the back blade guide, as it will even out the wear.

Before you cut any wood, read the safety rules at the front of this manual.



Pic. 49

Lower blade guide shown with the table removed for clarity



Pic. 50

Side guides adjusted with ceramic just behind the gullet



Pic. 51

8. Using the bandsaw

8.1 Adjusting the fence

Although the bandsaw is usually associated with cutting curves, a variety of straight cuts are easily made with the saw. In fact, it is often used to rip wood because it is much safer than a radial arm saw and also has a smaller saw cut, so it wastes less wood. This becomes very important when using expensive wood where waste must be kept to a minimum. The cut is safer because the force of the cut is straight down on the table; the work cannot be pulled back or kicked back, which sometimes happens with table or radial arm saws. The bandsaw can also cut very thick stock, which the radial arm, or table saw cannot do. The disadvantage of cutting with the bandsaw is that the surface finish of the cut is not as good as with the table or radial arm saw. This can be overcome to a great degree by using the Resaw king blade from Laguna. The blade has many of advantages such as superior surface finish to the cut, thin kerf (low wood waste), it can be re-sharpened, will cut hard woods and has a long life.


Ripping

Ripping is a cut made with the grain of the wood. The four most common cuts made with the grain of the wood are rip, bevel, taper and resaw cuts. There are two frequently used techniques for making straight bandsaw cuts. One technique is to use a single point to guide the work. The rationale for using a single point is that the saw may tend to cut at a slight angle. This is called drift or lead. The single point allows the operator to compensate for the drift and cut the wood straight. With a little practice, you will obtain satisfactory results using this method. However, you now own a real bandsaw, so this method is not recommended. Another method is to use the rip fence as a guide. Once set up, this takes the guesswork out of cutting, reduces the stress on the operator and is a must for volume work. Once you have mastered the setup procedure, you will tend to use the single point method less and less.

Adjusting the fence for drift

Method 1

1. Make a straight pencil line on the edge of a board.
2. Feed the wood into the blade cutting next to the pencil mark. If the blade is drifting, you will have to compensate by angling the wood to keep the cut straight.
3. Stop the cut in the middle of the wood and mark (with pencil) the angle on the table. This is the angle of drift, and you will have to set the fence to the pencil line.
4. To adjust the fence, loosen the clamp bolts that attach it to the cast bracket. Move the fence so that it lines up with the pencil mark on the table and retighten the clamp screws.



Pic. 52

Method 2

1. Set the fence parallel with the blade by loosening the clamp screws that hold it to the cast bracket. It is not important that it is exact because you will be readjusting later in the procedure.
2. Using a piece of scrap wood, make a cut while holding the wood against the fence. Stop the cut in the middle of the wood.
3. Look at the position of the back of the blade within the saw cut. The back of the blade should be in the center of the slot, but you will probably find that it is closer to one side.
4. Slightly loosen the clamp screws and adjust the fence to compensate. Repeat steps 2, 3 and 4 until the blade is centered.

Note: You may have to do several fine adjustments, and it is better to do several small adjustments until you become skilled at the procedure. Once you have mastered the process, it should only take a minute to perform the adjustment.

Note: Each blade has a slightly different drift, and each time you change a blade, you must check and readjust if necessary.


Note: It is worth taking the time to set the fence accurately as it will save frustration and enhance the performance of your machine.

Adjusting the table rule


There is a rule that is fitted to the side of the table and can be used as a quick guide on the distance that the fence is from the blade.

Note: The rule will have to be adjusted each time the fence is adjusted for drift, as this will change the distance the fence is from the blade. Once the fence has been adjusted for drift:

1. Lock the fence to the rail.
2. Measure the distance from the front of the blade to the fence.
3. Check the distance indicated on the rule.
4. Loosen the clamp bolts and adjust the rule.
5. Tighten the clamp bolts and recheck.



Pic. 53



Pic. 54


Fence position

Fence in low position



Pic. 55

Fence in high position



Pic. 56

The aluminum fence can be used in two height positions (high and low). The low position is handy for cutting thin wood and is used where the fence in the high position would make it awkward to complete cuts. The fence in the high position is used for supporting tall work.

Changing the fence height.

1. Loosen the clamp screws that are located on the cast bracket.
2. Slide the aluminum fence off the cast iron bracket.
3. Slide the aluminum fence back onto the bracket using the second slot and retighten the clamp screws.

Resawing.

Resawing is the process of cutting a board in half along its height. The bandsaw is perhaps the most creative tool in the shop because of its ability to cut thick or thin, straight or curved. The ability to cut thick stock such as re-sawing, making veneers, book matching or cutting flitches from small logs has great appeal to the woodworker. These capabilities greatly enhance the woodworker's design ability without the need for additional equipment. When a board is resawed and the two pieces are lying next to each other, you will note that they are mirror images of each other. When these two boards are glued together, it is called bookmatching.

Note: It is unsafe to cut wood that is unsupported by the table and should never be attempted. This is especially important to note when cutting round logs.

8.2 Selecting the Right Blade

Introduction

The selection and use of blades is a very extensive subject, and there have been many books written on it. This section of the manual is intended as a general guide only.

Selecting a blade

Using the correct blade is important, as it is the first step in attaining good bandsaw performance. The most frequently asked question is „How do I decide on the correct blade to use?“ The answer is not simple, and we will explore it in this section of the manual. Firstly, there is **NO** ideal blade that will do everything. The blades that you choose will be determined by the type of work that you are doing. Large-tooth wide blades are selected for fast course cuts, and fine, thin blades are used for intricate scrollwork. You will find that you will need a large selection of blades if you do a lot of varied work and fewer blades if you are concentrating on one section of bandsawing such as re-sawing. Using the wrong blade is the best way to abuse it. Using a blade for its intended purpose allows for maximum efficiency and is the best way to prolong its life.

Blade terms

The amount that the teeth are wider than the thickness of the backing material. The larger the set, the larger the saw cut and the smaller the radius that can be cut. This can also be an advantage if you are cutting a job that has a tendency to nip the blade. The smaller the set, the smaller the saw cut and the larger the radius that can be cut; the wood waste is less. On tipped blades (Resaw King) there is no set, as the tip is wider than the backing material.

Thickness

The thicker the blade, the stiffer the blade and the straighter the cut. The thicker the band, the greater the tendency for the blade to break.

Pitch

The size of the teeth. This is usually quoted in teeth per inch (TPI). The larger the tooth, the faster the cut because the tooth has a large gullet and has a greater capacity to transport large amounts of sawdust through the job. The larger the tooth, the coarser the cut and the poorer the surface finish of the cut. The smaller the tooth, the slower the cut as the tooth has a small gullet and cannot transport large amounts of sawdust through the job. The smaller the tooth, the finer the cut and the better the surface finish of the cut

Material Hardness.

When choosing the blade with the proper pitch, one factor you should consider is the hardness of the material that is being cut: the harder the material, the finer the pitch that is required. For example, exotic hardwoods such as ebony and rosewood require blades with a finer pitch than American hardwoods such as oak or maple. Soft wood such as pine will quickly clog the blade, decreasing its ability to cut. Having a variety of tooth configurations in the same width will most likely give you an acceptable choice for a particular job. There are certain things that indicate if a blade has a proper pitch, too fine a pitch or too coarse a pitch.

Some are listed below:

Proper Pitch

Blades cut quickly.
A minimum amount of heat is created when the blade cuts.
Minimum feeding pressure is required.
Minimum horsepower is required.
The blade makes quality cuts for a long period.

Pitch Is Too Fine

The blade cuts slowly.
There is excessive heat, which causes premature breakage or rapid dulling.
Unnecessarily high feeding pressure is required.
Unnecessarily high horsepower is required.
The blade wears excessively.

Pitch Is Too Coarse

The blade has a short cutting life.
The teeth wear excessively.
The bandsaw vibrates.

Width

The dimension from the back of the blade to the front of the teeth. The wider the blade, the stiffer the blade and the straighter the cut. This is usually called beam strength. But wide blades cannot cut small radiuses. The narrower the blade, the more flexible the blade and the greater the tendency the blade has to wander. These have low-beam strength, but can cut small radiuses. Blades are available from 3mm up for your machine.

Kerf

The width of the saw cut. The larger the kerf, the smaller the radius that can be cut, the greater the amount of wood the blade has to be removed by the blade and the greater the horse power that is needed because the blade is doing more work. The greater the kerf, the larger the amount of wood that is being wasted by the cut.

Hook or Rake

The cutting angle or shape of the tooth. The greater the angle, the more aggressive the tooth and the faster the cut. But the faster the cut, the faster the tooth will blunt, and the poorer will be the surface finish the cut will have. Aggressive blades are suitable for soft woods but will not last when cutting hard woods. The smaller the angle, the less aggressive the tooth, the slower the cut and the harder must be the wood that the blade is suitable to cut. Hook teeth have a progressive cutting angle and take the form of a progressive radius. They are used for fast cutting where finish is not important. Rake teeth have a flat cutting angle and are used for a fine surface finish of the cut.

Gullet

The area in which the sawdust has to be transported through the wood, the larger the tooth (pitch) the bigger the gullet is.

Relief

The angle from the tip of the tooth back. The greater the angle, the more aggressive the tooth but the weaker the tooth.

Beam Strength

This is the ability of the blade to resist bending backwards. The wider the blade, the stronger the beam strength; therefore, a 25mm blade has far greater beam strength than a 3mm blade and will cut straighter and is more suitable for resawing.

Blade Selection

As you have seen from the previous section, there are a great number of variables. The blade selection that you will make will greatly depend on the type of work that you intend to do with your machine. If you have experience with the bandsaw, you will probably have a good idea of the blades that are suitable for you. If you lack the experience or are unsure of the type of work you will be doing with your machine, we recommend that you purchase a selection similar to that listed below, which is a good general selection and will allow you to tackle most jobs. As you gain experience, you will settle on the blades that suit you.

1. 6 mm x 6 TPI. This is a small, aggressive blade that is suitable for tight curves and fast cutting where a good surface finish of the cut is not important.
2. 6 mm x 14 TPI. This is a small, fine blade suitable for reasonably tight cuts where the surface finish is important but speed of cut is less important.
3. 13 mm x 3 TPI. This is a general-purpose blade that can cut large radiuses and short sections of straight cuts. The cut is fast but the surface finish of the cut is poor.
4. 19 mm x 3 TPI. This is a general-purpose blade, which will be used for straight cuts and is suitable for large radiuses.
5. 25 mm x 2 TPI. This is a resaw blade, which will be used for straight cuts and is suitable for processing veneers.

Rounding the back of the blade

With most guide systems it is recommended that the back of the blade be rounded with a stone. As the machine is supplied with Laguna ceramic guides, this is not imperative because the ceramic will round the back of the blade as it is used. However, if you decide that you want to round the back of the blade, a procedure follows.

A round blade back creates smooth interaction between the thrust bearing and the blade. If the blade rotates slightly, there is no sharp blade corner to dig into the thrust bearing; also, the rounding process smoothes the weld. A blade with a round back makes tight turns better because the round back has smooth interaction with saw kerfs.

After the guides have been adjusted and the machine is running, hold the stone against the back corner of the blade for about a minute. Wear safety glasses when rounding the blade. Then, do the same thing on the opposite corner. Next, slowly move the stone to round the back. The more pressure you put on the back, the faster you will remove the metal. Be careful that the inside of the machine is free of sawdust because sparks could start a fire. On small blades such as a 1/4" blade, the pressure on the back of the blade may bring the blade

forward off the front of the wheels. Therefore, be careful not to put too much pressure on the stone. When doing this, it is also important that the upper guides be positioned right above the stone.

The blade has teeth and extreme caution must be exercised, as your hands will be very close to them.

Causes of blade breakage

1. Excessive blade thickness in relation to the flywheel diameter.
 2. Defective welding.
 3. Incorrect tension, particularly if the blade is over tensioned; the tension spring no longer fulfils its function.
 4. After use it is recommended that you slacken the tension, especially overnight. (Be sure to place a clearly visible note on the machine that you have done this.
 5. Misalignment of the flywheels.
 6. Irregularity of flywheel surface, for instance, an accumulation of sawdust while cutting resinous materials.
- You can correct these problems by readjusting the machine, changing the way you operate it or by changing the blade. Try only one change at a time.


Causes of blade dulling.

1. Poorly set side guides or rear thrust guide.
2. Poor tracking.
3. Wrong blade selection. If the blade is too narrow, it will flex more easily and decrease the quality of the cut. The blade should also have the correct pitch and width.
4. The tooth pitch is too fine (too many teeth per inch).
5. Certain woods will dull a steel blade very quickly, especially tropical hardwoods (teak, koa, etc.). Other woods with a high silicon content will also dull the blade quickly; even a cut as short as 152,4mm will cause damage to the blade.
6. On certain exotic woods, the ends have been painted. This is done to control the drying. The paint is very abrasive and will dull the blade as you cut through it. It is recommended that you cut the painted ends off your wood.

Using a radius chart.

Until you become well acquainted with your saw, it is best to use the contour (radius) chart to determine which size blade to use for a specific application. Radius charts can be found in many woodworking books, magazine articles and on blade boxes. They differ slightly from one another but are good as rough indicators of how tightly a curve can be cut with a particular blade. Each blade saw and operator is different, so it is impossible to make a truly accurate chart. A blade can cut continuously without backtracking any curve that has a radius as much as or more than is shown on the chart. For example: a 3/16" blade will cut a circle with a 5/16" radius or a 5/8" diameter. To test if a 3/16" blade would work for a particular curve, place a dime (roughly 5/8") over the pattern. The 3/16" blade can cut a curve bigger than the dime, but not smaller. You can use everyday items such as coins or a pencil to determine which blade to use. A quarter is the size of the tightest cut that can be made with a 1/4" blade. A dime is the size of the tightest curve that can be cut with a 3/16" blade. A pencil eraser is the size of the tightest turn that you can make with a 1/8" blade. After a while you won't even need an object to size the possible curve of a blade because you will have become familiar with this process. There are options to matching the blade to the smallest curve pattern. If there is

only one very tight cut, it may be best to use a turning hole, a relief cut, successive passes or to change the blade. If you have a lot of cutting to do, you can use a wider blade for the bigger curves and then switch to a narrower blade for the tighter curves. Changing the blades can often save cutting and finish time. The chart above is only a rough guide and is **not to scale**, but from the information you can construct your own guide.



Pic. 57

8.3 How to coil a bandsaw blade

Without a doubt it is more difficult to explain how to coil a bandsaw blade than it is to actually do it. Nevertheless, below are easy-to-follow instructions on folding a blade.

Method 1

While wearing a jacket or long-sleeved shirt and gloves, hold the blade in front of you in one large loop, with the teeth facing towards you. Place your foot on the blade, holding it on the ground. Grasp the blade with both hands, with your thumbs to the outside, at approximately the 10 o'clock and 2 o'clock positions (Step 1). Slowly twist the top of the blade away from your body (Step 2). Bring your hands together to form two loops while folding down (Step 3). Continue rotating the blade until you form three loops.

Note. It is recommended that the blade be placed on material that will not damage the blade teeth (wood or cardboard). Your foot is there to give stability and not to clamp the blade, so do not exert excessive force, or the teeth/band may be damaged. The photographs are shown without gloves to enable the hand/thumb position to be shown. Gloves must be worn, as the blade could cause injury.

Step 1



Pic. 58

Step 2



Pic. 59

Step 3



Pic. 60

Done



Pic. 61

Note: In order to show the hand/thumb position of the man in the photographs, he is not wearing gloves, but gloves **MUST BE WORN** as the blade could cause injury.

Method 2

There is another variation of this that works well with small blades but simply is not possible for larger bandsaw blades, unless you're very big and strong. This method works the same as the method above, but rather than holding the blade with both hands, grasp the blade at the top while holding the bottom of the blade with your foot (teeth still facing away from you). Grasp the blade with your hand, twisting your arm such that your elbow is facing away from your body (Step 1). Turn the palm of your hand toward your body about 180 degrees and then continue turning while pushing down on the blade (Steps 2, 3 and 4). The blade will fold down upon itself into three circles, lying flat on the ground (Done).

Step 1



Pic. 62

Step 2




Pic. 63

Step 3



Pic. 64

Step 4



Pic. 65

Done



Pic. 66

Method 3


The steering wheel method. Start with the blade in front of you, as if you're holding a steering wheel with your hands at the 9 o'clock and 3 o'clock positions. Simultaneously twist your left hand up and your right hand down. As the blade starts to fold, move your hands closer together while tilting your left hand to the right and your right hand to the left. The blade will fall into three coils. A variation of this method is to hold the blade as above, but twist both hands inward, so you're looking at your knuckles and the blade will again fall into three coils.

Step 1



Pic. 67

Step 2



Pic. 68

Step 3



Pic. 69

Step 4



Pic. 70

Done




Pic. 71

9. Maintenance

All tools and machines require regular maintenance, and the bandsaw is no exception. This section details the general maintenance and care of your bandsaw. In general, we recommend that you only use a Teflon-based lubricant on the bandsaw. While regular oil attracts dust and dirt, Teflon tends to dry and has fewer tendencies to accumulate dirt and sawdust on your machine.

Cleanliness and tire maintenance.

One of the major concerns in regards to the maintenance of the bandsaw is how clean the tires are. As the saw cuts, some sawdust lands on the tire of the lower wheel. As the wheel rotates, the sawdust becomes compressed on the tire. This is especially true for woods such as pine. The compressed sawdust could have a negative effect, such as vibration, short blade life and drifting of the blade. A brush contacts the lower wheel and helps to prevent buildup. You should inspect the tires regularly to check that buildup is not happening, especially the lower wheel. The tires are made of rubber and wear just like car tires. They wear in the middle, which causes a concavity in the tire. The deformation makes it hard to track the blades, and for this reason it is important to maintain the original shape of the tire. The best way to clean the tire surface and maintain the original shape is to sand it with sandpaper. The old tire surface often hardens and glazes over and should be redressed occasionally. This can be done by sanding the wheel with 100-grit sandpaper. This will take off a little of the rubber and expose new rubber, which is desirable. Rotate the wheels by hand with the blade removed.



Pic. 72


Guides

The ceramic side and back guides should be inspected regularly for cracks and chips. If they are damaged, they should be replaced as they could damage your blades and bad guides will detract from the performance of the bandsaw. The guides should be cleaned regularly and any wood gum or dirt removed. Any commercially available solvent can be used, and after cleaning they should be lubricated with Teflon-based lubricant.


Drive Belt

The drive belt should last for many years (depending on the usage) but needs to be inspected regularly for cracks, cuts and general wear. If damage is found, replace the belt.

Replacing the drive belt



Pic. 73



Pic. 74

To replace the belts you will have to remove the lower flywheel.


1. Loosen the motor clamp bolts and move the motor so that the tension is completely removed from the drive belt. Remove the blade. Loosen the two hex nuts that hold the brake to the bandsaw frame and slide it out of the way of the disc.
2. Remove the flywheel shaft nut that clamps the wheel axle (back of the bandsaw).
3. Pull the lower flywheel off the bandsaw. You may have to use a gear puller to remove the lower wheel.
4. Replace the drive belt.
5. Refit the lower wheel and re-clamp with the flywheel shaft nut.
6. Tension the drive belt and tighten the motor clamping bolts.

Note. It is better to replace the drive belt early than to have a breakdown during an important job.

Note. Take great care not to damage the bearings when taking the flywheel off and reassembling.

Table Insert.

The table insert (throat plate) is made of aluminium and is designed to reduce damage to the blade should they come in contact. If the blade slot becomes too wide or the insert becomes damaged by the blade, it should be replaced. The replacement insert will have to be fitted to the table hole. The insert is provided with four jacking screws that can be adjusted so that the insert is level with the top of the table.



Pic. 75

Bearings

All bearings are sealed for life and do not require any maintenance. If a bearing becomes faulty, replace it.

Rust

The bandsaw is made from steel and cast iron. All non-painted surfaces will rust if not protected. It is recommended that the table be protected by coating with wax if the machine is not in constant use. All moving non-painted surfaces (guides, rack and pinion, etc.) should be lubricated/protected with a Teflon-based lubricant.


Blade guide rack and pinion

The top guide when moved vertically tracks the blade and comes factory-set. Adjustment is provided should that mechanism become misaligned. This is a tricky operation and should only be attempted if an extreme error has occurred.

Back guide forward/back adjustment.


1. Four clamping bolts and two Allen jacking screws are provided.
2. Slightly loosen the two clamping bolts A and tighten the bottom Allen screw B will bring the guide forward.
3. Slightly loosen the two clamping bolts C and tighten the top Allen screw D will bring the guide back.
4. Make only very small adjustments. Tighten the clamping bolts prior to checking the guide vertical movement.

Note: The machine comes factory-set, and no adjustment should be required.




Pic. 76

Adjusting the break Back break adjustor



Pic. 77

Front break adjustor Flywheel not shown for clarity



Pic. 78

The back break adjustor moves clockwise to remove slack in the break pad. The front break adjustor is rotated clockwise with an allen key to remove slack in the break pad.

Adjusting the table square to the bandsaw blade

Note. The machine is set in the factory and no adjustment should be required but during transportation movement may occur. To access the adjustment screws, you will have to tilt the table up to 45 degrees and lock in position.

The adjustment is made with the jacking screws 1 & 3 only. Jack screw 5 and clamp screws 6 are used for support only.

1. Set the table to 90 degrees and place an engineer's square on the table and check if the blade is leaning forward or backward. The blade will be parallel and it is easier to check the blade at the back.


2. Tilt the table up to 45 degrees and lock in position.

3. Loosen jack screw 5 and clamp screws 6 [only used for support and not adjustment].

4. If the top of the blade is leaning forward [gap at the top of the engineers square], the back of the table will have to be adjusted up. Slightly loosen set screw 3 and the two hex head screws 2, when loosening the clamp hex head screws ensure that they are loosened the same amount. Then fully tighten set screw 1 and the two hex head screws 4. Only make very small adjustments as a small movement of the jack screws makes a large adjustment of the table. Move the table back to 90 degrees, clamp in position and check if the blade is square to the table with the engineers square. Repeat adjustment if required.

5. If the top of the blade is leaning back [gap at the bottom of the engineers square], the front of the table will have to be adjusted up. Slightly loosen set screw 3 and the two hex head screws 2. Then fully tighten set screw 1 and the two hex head screws 4. Only make very small adjustments as a small movement of the jack screws makes a large adjustment of the table. Move the table back to 90 degrees, clamp in position and check if the blade is square to the table with the engineers square. Repeat adjustment if required.

6. Once adjustments have been completed, lightly tighten set screw 5 and the two clamp hex head screws 6. Do not over tighten as this will bend the steel support plate and may affect the adjustment that you have made.



Pic. 79

Adjusting the table square to blade.

1. Check that the stop bolt is in contact with the tilt-blanking disc.

2. Place an engineers square on the table top and bring up to the side of the blade.


3. Check if the blade is square to the table.

4. If adjustment is required loosen the lock nut on the tilt-stop bolt and adjust in the required direction.

Note. Only adjust the tilt-stop bolt in very small steps.

5. Tighten the lock nut and recheck the blade square to the table.

6. If additional adjustment is required repeat above steps.



Pic. 80

10. Troubleshooting

Bandsaw will not start.

1. Check that the start switch is fully pulled out.

2. Check that the yellow safety plug is fully engaged.

3. Check that the electrical power cord is plugged into the power outlet.

4. Check that the electrical supply is on (reset the breaker).

5. Check that you have the correct power.

The machine will not stop.

This is a very rare occurrence, as the machine is designed to be fail-safe. If it should occur and you cannot fix the fault, seek professional assistance. The machine must be disconnected from the power and never run until the fault has been rectified.

1. Stop switch faulty. Replace the stop switch.

2. Internal breaker faulty. Replace the breaker.

Motor tries to start but will not turn.

1. With the power disconnected from the machine, open the doors and try to turn the wheel by hand. If the wheel is not turning, check the reason for the jamming. Typical reasons are: guides too tight, wood jammed in the wheel. Adjust guides or remove jammed wood.

2. Capacitor faulty. Replace the capacitor.

3. Motor faulty. Replace the motor.

Motor overheats.

The motor is designed to run very hot, but should it overheat it has an internal thermal overload protector that will shut it down until the motor has cooled down and then it will reset automatically. If the motor overheats, wait until it has cooled down and restart. If the motor shuts down constantly, check for the reason. Typical reasons are dull blade, overfeeding the wood, motor cooling fan clogged or faulty, motor cooling fins clogged and excessive ambient temperature.

Squeaking noise.

1. Check that the motor cooling fan is not contacting the fan cover.

2. Check the bearings.

3. Check the drive belt.

4. Check that the guides are adjusted correctly.

Upper guide shaft is tight or loose.

1. Clean and lubricate.

2. Adjust rack and pinion.

3. Bent rack. Replace the rack.

Blade slows down during a cut.

1. Loose drive belt. Re-tension the belt.

2. Dull blade. Replace the blade or have it re-sharpened.

3. Feeding the wood too fast. Slow down the feed rate.

4. Insufficient set on the teeth (wood nipping the

blade). Change blade for a blade with the correct set.

5. Oil or dirt on the drive belt. Clean or replace the drive belts.

6. Fence not aligned correctly. Align fence.

Blade will not track on flywheels.

1. Bad blade. Change the blade.

2. Crown on the wheels worn or damaged tire. Dress the tires.

The blade kicks.

Bad blade. Replace the blade.

The blade makes a clicking noise.

Bad weld. Dress the weld or change the blade.

Blade overheats.

1. Dull blade. Change the blade or sharpen the blade.

2. Pitch is too small for the depth of cut. Change to a blade with the correct pitch.

3. Guides too tight. Adjust the guides.

4. Wood too hard for the selected blade. Change the blade.

5. Blade too thick for the diameter of the wheels. Change the blade.

Machine vibrates.

1. Machine not level on the floor. Re-level the machine ensuring that it has no movement.

2. Damaged drive belt. Replace the belt.

DE - Deutsch

Bedienungsanleitung (Übersetzung der Originalbedienungsanleitung)

Sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank für Ihren Kauf und willkommen in der Familie der Besitzer der **Laguna Tools Maschinen von IGM**. Wir sind uns dessen bewusst, dass Sie derzeit auf dem Markt unzählige Marken von Holzbearbeitungsmaschinen finden und wir schätzen es, dass Sie sich gerade für die Marke Laguna Tools entschieden haben.

Jede Laguna Tools Maschine wurde sorgfältig entworfen, um den Bedürfnissen des Kunden entgegenzukommen. Dank praktischer Erfahrung arbeitet Laguna Tools ständig daran, innovative Präzisionsprodukte zu schaffen. Produkte, die Sie zur Schaffung von Kunstwerken inspirieren, Freude an Arbeit bieten und Ihre Leistung unterstützen.

Diese Bandsägemaschine wurde entworfen, um Ihnen jahrelang sicheres Arbeiten zu ermöglichen. Bevor Sie die Maschine zusammenbauen und verwenden, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung.

Inhaltsverzeichnis

1. Konformitätserklärung

1.1 Gewährleistung

2. Über die Bedienungsanleitung

3. Spezifikation der Maschine

3.1 Aufbau der Maschine
3.2 Technische Daten
3.3 Lärmemissionen

4. Allgemeine Arbeitssicherheit

4.1 Sicherheitshinweise

5. Transport und Lieferumfang

5.1 Transport und Auspackung
5.2 Übernahme der Maschine
5.3 Lieferumfang
5.4 Aufstellung
5.5 Auspackung
5.6 Verriegelung der Bandsägemaschine

6. Zusammenbau und Einstellungen

6.1 GummifüÙe auf das Untergestell montieren
6.2 Mobiles Untergestell zusammenbauen (optionales Zubehör)
6.3 Arbeitstisch aufbauen
6.4 Maßstab befestigen
6.5 Anschlag montieren
6.6 Tischeinlage einbauen
6.7 Optionale Beleuchtung montieren

6.8 Versorgungsanschluss

7. Bandsägemaschine testen

7.1 Vor dem Einschalten
7.2 Sägeband in die Bandsägemaschine montieren
7.3 Sägebandlauf
7.4 Sägeband spannen
7.5 Sägebandlauf anpassen
7.6 Sägeband-Führungselemente anpassen

8. Bedienung der Bandsägemaschine

8.1 Bandsägemaschine verwenden und Anschlag einstellen
8.2 Richtiges Sägeband wählen
8.3 Sägeband falten

9. Instandhaltung, Störungen und Abhilfe

1. Konformitätserklärung

Wir erklären, dass dieses Produkt in Übereinstimmung mit den auf der 2. Seite dieser Bedienungsanleitung genannten Richtlinien und Normen ist.

1.1 Gewährleistung

Die IGM nástroje a stroje s.r.o. strebt danach, stets ein hochwertiges und

leistungsfähiges Produkt zu liefern. Die Inanspruchnahme der Gewährleistung richtet sich nach den jeweils geltenden Geschäfts- und Gewährleistungsbedingungen der IGM nástroje a stroje s.r.o.

2. Über die Bedienungsanleitung

Der Zweck dieses Handbuchs ist es, Einstellungen, Instandhaltung und Anpassungen Ihrer neuen Maschine zu decken. Neben allgemeinen Sicherheitshinweisen gilt dieses Handbuch NICHT für konkrete Holz- oder Metallbearbeitungstechniken und für die relevanten Sicherheitsvorkehrungen, die für konkrete sichere Bedienung erforderlich sind.

3. Spezifikation der Maschine

Pásová pila na dřevo je pila s dlouhým, ostrým pilovým pásem mezi dvěma koly. Používají se hlavně při dělení dřeva. Tyto pásové pily mají dvě kola otáčející se ve stejné rovině, z nichž jedno je poháněno. Samotný pilový pás může mít různé velikosti a rozteče zubů, což poskytuje stroji všestrannost a možnost řezat širokou škálu dřevěných materiálů.

3.1 Aufbau der Maschine

1. Sichtfenster Sägebandspannung
2. Ein-/Aus-Schalter
3. Motor
4. Maschinenständer
5. Bandspannkurbel
6. Sichtfenster Sägebandführung




Abb. 1

7. Gussarbeitstisch
8. Handrad für Auf- und Abbewegungen der Sägeabdeckung
9. Sägeband-Führungselemente
10. Längsanschlag Set
11. Absaugstutzen 100 mm
12. Schnellspannhebel
13. Kurbel Bandführungsverstellung
14. Optionales mobiles Untergestell
15. Steckdose
16. Verriegelung der Schnitthöhe
17. Lauftrad
18. Bremse

Anm.: Das mobile Untergestell und die Beleuchtung sind optionale Zubehörteile.

Die Bandsägemaschine besteht nicht aus vielen Bauteilen. Die Hauptbestandteile sind in diesem Handbuch beschrieben. Wenn Sie mit dieser Bandsägemaschine nicht vertraut sind, nehmen Sie sich die Zeit und lesen Sie diesen Abschnitt des Handbuchs, um sich mit den Bauteilen und ihren Funktionen vertraut zu machen.

1. Sichtfenster Sägebandspannung
Dient zu einer benutzerfreundlichen Kontrolle der Sägebandspannung. Je stärker die Feder zusammengedrückt ist, desto größer ist die Sägebandspannung. Die Sägebandspannung-Skala zeigt einen Wert an, erst wenn das Sägeband genügend gespannt ist. Das Sägeblattspannung-Maß gibt einen verzerrten Wert an. Die Sägeblattspannung-Anzeige ist durch das Sichtfenster über geschlossene obere Zugangstür sichtbar.

2. Ein-/Aus-Schalter
Drücken Sie auf „I“, um die Maschine einzuschalten. Drücken Sie auf „O“, um die Maschine auszuschalten. Durch Betätigen des Sicherheitsschalters wird die Motorversorgung unterbrochen. Um den Sicherheitsschalter zurückzusetzen, drehen Sie ihn.



Abb. 2

3. Motor
Die Bandsägemaschine ist mit einem 400V Motor von 2,2 kW Kraft ausgestattet. Damit wird das untere Lauftrad über einen Antriebsriemen angetrieben.

4. Ständer der Bandsägemaschine
Der Ständer der Bandsägemaschine hat eine U-Form. Der Ständer der Bandsägemaschine ist robust und bietet eine feste Unterstützung beim Arbeiten und gewährleistet die Sägebandspannung.

5. Bandspannkurbel
Mit der Bandspannkurbel wird das Spann- und Schwenksystem des Sägebands vertikal

bedient. Mit Vertikalbewegung wird die Feder zusammengedrückt, die eine konstante Sägebandspannung gewährleistet, auch wenn sich dessen Länge infolge der beim Schneiden generierten Wärme vergrößert.

6. Sichtfenster Sägebandführung
Auf der Maschinenständerseite befindet sich das Sichtfenster zur Beobachtung des Antriebslaufrads des Sägebands. Darüber hinaus können Sie die richtige Sägeblattführung und dessen Position auf dem Gusslaufrad beobachten.

7. Gussarbeitstisch
Der Gussarbeitstisch unterstützt das Werkstück und ermöglicht Schwenkungen und Schneiden mit verschiedenen Winkeln. Er ist mit einer Nutzenführung für den Gehrungsanschlag rechts vom Sägeband ausgestattet. In der Mitte befindet sich die Tischeinlage, durch die das Sägeband geführt wird. Sollte sich das Sägeband außerhalb der Mitte bewegen, schützt diese Tischeinlage das Sägeblatt vor Beschädigung. Der Arbeitstisch kann auch mit einem Parallelanschlag für Querschnitte ausgestattet werden. Beide Tischseiten sind mit Schrauben und Muttern verbunden, die Tischdeformationen verhindern. Die Muttern und Schrauben müssen stets an den Arbeitstisch befestigt und nur bei Demontage oder Montage des Sägebands entnommen werden.

8. Handrad für Auf- und Abbewegungen der Sägeabdeckung
Die oberen Führungselemente sind an das Handrad für Auf- und Abbewegungen der Sägeabdeckung befestigt. Die Höhe kann mit dem Handrade vertikal eingestellt werden. Die Führungselemente sollen so eingestellt werden, dass Sie sich knapp über dem zu schneidenden Holz befinden. Diese Einstellung stellt die sicherste Art und Weise der Bedienung der Bandsägemaschine dar.

9. Sägeband-Führungselemente
Die Sägemaschine verfügt über zwei Sets von Führungselementen, eins befindet sich über und eins unter dem Arbeitstisch. Die Führungselemente sorgen für Stabilität des Sägebands und minimieren dessen Wanderung nach links/rechts, vorne/hinten. Die Führungselemente über dem Arbeitstisch sind an einem Kamm mit Vertikaleinstellung montiert. Die oberen Führungselemente lassen sich so einstellen, dass sie sich stets über dem zu schneidenden Werkstück befinden. Somit hat das Sägeband eine maximale Stabilität. Die Führungselemente sind mit Keramikeinlagen ausgestattet, bei denen fast null Spiel eingestellt werden kann.

10. Längsanschlag Set
Der Längsanschlag besteht aus einem Führungsstab, einem Gelenk, einer Längsanschlagbefestigung, einer Skala und einem einstellbaren Lineal. Der Führungsstab ist am Vorderteil des Arbeitstisches befestigt. Das gesamte Längsanschlag-Set wird entlang des Führungsstabs geführt. Das Gelenk gleitet auf dem Führungsstab und kann in einer beliebigen Position verriegelt werden, um Schnittbreite bequem einstellen zu können. Die Längsanschlagbefestigung ist an das Gelenk mit drei Schrauben befestigt. Der Längsanschlag ist an die Befestigung mit zwei Kurbeln angebracht, die die Einstellung des Längsanschlags auf dem Tisch ermöglichen. Der Längsanschlag kann in eine vertikale Position (13 mm) oder horizontale Position (140 mm) eingestellt werden. An der Tischseite befindet sich eine Skala zur Bestimmung des

Abstands zwischen dem Längsanschlag und dem Sägeband. Anm.: Nach jeder Demontage des Längsanschlags muss er nach dem Wiedereinbau richtig ausgerichtet werden.

11. Absaugstutzen 100 mm
Die Bandsägemaschine produziert viel Sägemehl, die Absaugung ist deshalb sehr wichtig. Sie erzielen eine richtige Absaugung, indem Sie einen 100m Schlauch an die auf Maschinen- und Maschinenseite befindlichen Absaugstutzen mit max. Absaugkapazität von 1699 m³/Std. befestigen. Je stärker die Absaugung, desto besser für Sie und Ihre Maschine.

12. Schnellspannhebel
Auf der Rückseite der Bandsägemaschine befindet sich der Schnellspannhebel. Mit dem Schnellspannhebel kann die Sägebandspannung schnell gelöst werden für einen schnellen Sägebandwechsel.

13. Bandführungsverstellung
Die Bandführungsverstellung befindet sich auf der Rückseite der Sägemaschine und dient zur Verstellung der richtigen Sägebandführung entlang des Gusslaufrads. Nach der Verstellung stets verriegeln.

14. Optionales mobiles Untergestell
Das optionale Set für Verschiebungen innerhalb der Werkstatt ist an den Ständer befestigt und besteht aus zwei festen Rädern auf der Rückseite und einem Drehrad auf der Vorderseite der Bandsägemaschine. Das Drehrad wird mit Fußhebel getätigt. Nach Deaktivierung des Drehrads sitzt die Bandsägemaschine auf zwei Füßen.




Abb. 3

15. Optionale Beleuchtung
Die optionale Beleuchtung wird mit vier Schrauben für vorgebohrte Löcher im oberen Teil der Bandsägemaschine geliefert.

16. Verriegelung der Schnitthöhe
Die oberen Führungselemente sind an einem vertikal einstellbaren Führungskamm angebracht. Nach der Höhenverstellung der Führungselemente wird der Kamm mit Drehrad verriegelt.

17. Gusslaufräder
Das Sägeband wird entlang zwei Gusslaufräder mit Polyurethanoberfläche geführt. Diese Oberfläche führt das Sägeband und schützt die Zähne vor Gussoberfläche der Laufräder. Das untere Lauftrad ist Antriebsrad und ist am Motor mit einem Gummi-Antriebsriemen angebracht. Das untere Lauftrad treibt das Sägeband an und zieht es nach unten über das Werkstück. Das obere Lauftrad erfüllt zwei Funktionen. Eine Funktion besteht im Balancieren und Führen

des Sägebands, die andere Funktion in der Spannung des Sägebands. Beide Funktionen sind einstellbar.

18. Bremse

Die Bandsägemaschine ist mit einer Bremse ausgestattet, die mit Fußhebel betätigt wird. Beim Betätigen des Fußhebels wird das Laufrad vom Antrieb getrennt und das Laufrad kommt zum Stillstand.



Abb. 4

Sicherheitsabdeckungen

Beim Betrieb kann das Sägeband sehr gefährlich sein. Die Maschine wird mit mehreren Abdeckungen geliefert, die eingebaut und verwendet werden MÜSSEN, soweit die Maschine im Betrieb ist. Die Schutzabdeckung, die vertikal einstellbar ist, wenn die Tür geschlossen wird, ist an der unteren Zugangstür angebracht. Eine Abdeckung befindet sich auch auf dem Kamm, mit dem die Schnitthöhe eingestellt wird.

Schwenk- und Spannmechanismus

Das obere Laufrad ist an ein Schwenk- und Spannmechanismus angeschlossen. Dieses Mechanismus richtet das Laufrad und die richtige Einstellung der Sägebandführung ein. Dies erfolgt mit dem Griff auf der Rückseite der Maschine, der auf das Mechanismus drückt und somit die Achse des Laufrads so einstellt, dass es sich mit dem unteren Laufrad gleich dreht. Die zweite Funktion besteht in der Sägebandspannung, was mit Vertikaleinstellung des oberen Laufrads erzielt wird. Der Griff befindet sich unter dem oberen Laufrad und beim Drehen wird das Laufrad nach oben oder nach unten bewegt. Die Maschine ist mit einem Mechanismus ausgestattet, mit dem sich das Sägeband schnell lösen oder spannen lässt. Es befindet sich auf der Rückseite der Maschine. Das Mechanismus verfügt über eine Feder, wodurch eine konstante Spannung beim Sägebandausdehnen infolge der beim Schneiden generierten Wärme aufrechterhalten wird.

Versorgungsanschluss

Die Bandsägemaschine wird mit einem Kabel und einem Stecker geliefert.

Identifikation

Auf der Rückseite befindet sich eine Liste sämtlicher Herstellungsdaten, einschließlich der Maschinenummer, des Modells und der Sägebandlänge.

| | | |
|--|--|-------|
| LAGUNA | | |
| Laguna 18bx Bandsaw | | |
| Model | mband 18bx-2203 | |
| Power | 3~400V 50Hz 5,6A P2=2 2kw S1 | |
| Specification | 3-30mm x 3651-3696mm $v_c=965 \text{ m/min SCCR}=6kA$ | |
| Article No. | Weight | 186kg |
| Series No. | Year | |
| LAGUNA TOOLS 2872 Alton Parkway, Irvine, CA 92608 www.lagunatools.com | | |

Abb. 5

Diese Bandsägemaschine wurde entworfen, um Ihnen jahrelang sicheres Arbeiten zu ermöglichen. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig durch, bevor Sie die Maschine zusammenbauen oder verwenden.

Das Sägeband bewegt sich stet in Richtung zum Tisch, es gibt deshalb eine geringe Gefahr (mit Ausnahme von Sonderschnitten), dass der Werkstoff in Richtung zum Bediener der Maschine geschludert wird, was als Rückstoß bezeichnet wird. Die Gefahr eines Rückstoßes ist bei einer Tischesägemaschine am höchsten. Aus diesem Grund bevorzugen viele Tischler die Bandsägemaschine, insbesondere beim Schneiden von Kleinstücken. Die einzigartige Eigenschaft der Bandsägemaschine besteht darin, dass das Werkstück um das Sägeband gedreht und somit eine Kurve hergestellt werden kann. Da das Sägeband ziemlich dünn ist, können große Werkstücke mit einer kleineren Leistung geschnitten werden. Aus diesem Grund wird die Bandsägemaschine häufig beim Schneiden von exotischen Hölzern eingesetzt.

3.2 Technische Daten

| | |
|---|---|
| Motor | 400V, 2,2 kW, 50Hz, 3 Phasen |
| Leistungsschutzschalter | 3 x 16 A, Abschaltcharakteristik C (16/3/C) |
| Tischeinlage | 463 mm |
| Arbeitsusstisch | 508 mm x 660 mm |
| Tischschwenkung | -6 Grad bis + 45 Grad |
| Nutenführung für Winkelschlag | 9,5 mm x 19 mm |
| Tischhöhe | 965 mm |
| Laufräder | Guss |
| Schnitthöhe | 406 mm |
| Sägebandlänge min. | 3651 mm |
| Sägebandbreite max. | 31,75 |
| Sägebandbreite min. | 3 mm |
| Führungselemente | Keramisch |
| Höhe | 1 975 mm |
| Abmessung (B x D) | 919 mm x 759 mm |
| Spur der Maschine | 688 x 500 mm |
| Abmessung mit mobiler Erweiterung (B x D) | 1093 mm x 797 mm |
| Spur ohne mobile Erweiterung | 949 mm x 618 mm |
| Transportgewicht | 200 kg |
| Gewicht | 186 kg |
| Verpackungsabmessung (B x D x H) | 2070 mm x 860 mm x 615 mm |
| Mobile Erweiterung | Optional |
| Beleuchtung | Optional |
| Abmessung des Anschlags | 18,5 cm x 57,5 cm |

3.3 Lärmemissionen

Äquivalenter Schalldruckpegel A gemäß EN ISO 3746: 73,56 dB (A) Unsicherheit, K in Dezibel: 4,0 dB (A) gemäß EN ISO 4871. Die angegebenen Werte sind Emissionswerte und nicht unbedingt sichere Arbeitsgeräuschpegel. Obwohl ein Zusammenhang zwischen Emissionswerten und Aussetzung besteht, kann er nicht zuverlässig verwendet

werden, um zu bestimmen, ob zusätzliche Vorbeugungsmaßnahmen erforderlich sind oder nicht. Zu den Faktoren, die das Aussetzungsniveau beeinflussen, zählen die Abmessungen des Arbeitsraums, weitere Geräuschquellen, usw. D.h. die Anzahl der Maschinen und weiterer Prozesse. Die zulässigen Aussetzungsniveaus können auch von Land zu Land variieren.




Abb. 6

4. Allgemeine Arbeitssicherheit

ACHTUNG: Lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie die Maschine starten, um eigene Sicherheit zu gewährleisten.

1. Schützen Sie Ihre Augen.
2. Entfernen Sie nicht das verklemmte Werkstoff, solange das Sägeband nicht zum Stillstand gekommen ist.
3. Erhalten Sie die richtige Einstellung der Spannung, der Sägebandführung und der Lager aufrecht.
4. Richten Sie den Anschlag vor dem Schneiden ein.
5. Halten Sie das Werkstück fest am Tisch.
6. **VERWENDEN SIE STETS EINEN SCHIEBESTOCK BEIM BEARBEITEN.** Bringen Sie Ihre Hände und Finger niemals in die Nähe des Sägebands.

4.1 Sicherheitshinweise

- Alle Sicherheitsabdeckungen in einem funktionsfähigen Zustand erhalten.
- Entfernen Sie Werkzeugschlüssel und sonstige Einstellwerkzeuge von der Oberfläche der Bandsägemaschine. Machen Sie sich zur Gewohnheit, dass Sie stets überprüfen, dass alle Einstellwerkzeuge und Werkzeugschlüssel von der Maschinenoberfläche entfernt sind, bevor Sie die Maschine einschalten.
- Den Arbeitsbereich sauber halten. Eine unordentliche Werkstatt oder Unordnung in der Nähe der Maschine kann zu einem Unfall führen.
- Nicht in einer gefährlichen Umgebung verwenden. Verwenden Sie die Maschine oder Werkzeuge nicht in feuchten oder nassen Umgebungen und setzen Sie sie keinem Regen aus. Der Arbeitsbereich muss gut beleuchtet werden.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Halten Sie alle Kinder und unerfahrenes Personal in einem sicheren Abstand vom Arbeitsbereich.
- Sichern Sie die Werkstatt vor Kindern mit Schlössern, Zentralschaltern oder indem Sie Startschlüssel lagern.
- Beim Arbeiten keine übermäßige Kraft verwenden. Die richtige Maschine oder das richtige Werkzeug werden die Arbeit besser und sicherer ausführen mit einer Geschwindigkeit oder Kraft, die für die Maschine vorgesehen sind.
- Richtige Werkzeuge verwenden. Verwenden Sie Werkzeuge oder Zubehör nicht für Arbeiten, für die sie nicht bestimmt sind.
- Richtiges Verlängerungskabel verwenden.

Vergewissern Sie sich, dass sich der Verlängerungskabel in einem guten Zustand befindet. Wenn Sie ein Verlängerungskabel verwenden, vergewissern Sie sich, dass es genügend stark ist. Die Verwendung eines unrichtigen Verlängerungskabels kann zu Überhitzung oder Energieverlusten führen.

- Richtige Arbeitskleidung tragen. Tragen Sie keine losen Kleidungsstücke, Krawatten, Handschuhe, Armbänder, Ringe oder anderes Zubehör, das sich in beweglichen Teilen verfangen kann. Wir empfehlen, rutschfeste Schuhe zu tragen. Lange Haare zusammenbinden.
- Augenschutz stets verwenden. Wenn beim Schneiden Staub entsteht, verwenden Sie auch eine Gesichts- oder Staubschutzmaske. Alltagsbrillen haben nur schlagfeste Gläser; es handelt sich um keinen sicheren Augenschutz.
- Werkstück stets gegen ungewollte Bewegung ordnungsmäßig absichern. Wenn möglich, verwenden Sie Klemmen oder eine Werkstückspannvorrichtung. Deren Verwendung ist sicherer, als wenn das Werkstück von Hand geschoben wird und darüber hinaus haben Sie beide Hände frei, um die Maschine zu bedienen.
- Beugen Sie sich nicht über die Maschinenteile. Halten Sie stets Gleichgewicht.
- Führen Sie Wartung regelmäßig durch. Zur Gewährleistung einer sauberen und sicheren Arbeit verwenden Sie nur scharfe und saubere Werkzeuge. Halten Sie Anweisungen für Schmierer und Zubehörwartung ein.
- Trennen Sie die Maschine von der Stromversorgung, bevor Sie Zubehöerteile, wie etwa die Sägebänder oder Führungselemente, austauschen.
- Risiko eines unabsichtlichen Starts reduzieren. Vergewissern Sie sich, dass sich der Ein-/Aus-Schalter in Aus-Position befindet, bevor Sie die Maschine an Stromversorgung anschließen.
- Ausschließlich empfohlenes Zubehör verwenden. Empfohlenes Zubehör finden Sie im Benutzerhandbuch. Verwendung des nicht

empfohlenen Zubehörs kann zu Verletzungen führen.

- Auf die Maschine niemals treten. Die Bandsägemaschine könnte sich umkippen oder Sie können das Sägeband versehentlich berühren.
- Maschinenteile auf Beschädigung überprüfen. Überprüfen Sie vor jeder weiteren Verwendung der Maschine sorgfältig die Schutzvorrichtungen oder andere Teile, die bei der vorherigen Verwendung möglicherweise beschädigt wurden. Überprüfen Sie die Ausrichtung der beweglichen Teile, ihre Befestigung, Beschädigung oder andere Bedingungen, die den Betrieb der Maschine beeinträchtigen können, um einen ordnungsgemäßen Betrieb sicherzustellen. Beschädigte Schutzmittel oder Schutzvorrichtungen sind vor jeder Verwendung der Maschine ordnungsmäßig zu reparieren oder auszutauschen.
- Richtung der Werkstoffzuführung. Führen Sie den Werkstoff stets gegen die Drehrichtung des Sägebands, Messers oder Fräasers zu.
- Werkzeuge niemals unbeaufsichtigt lassen, Maschine nach Verwendung stets ausschalten. Lassen Sie laufende Maschine nicht alleine, bis sie vollständig zum Stillstand gekommen ist.

Da die Sägebandbewegung stets unten zum Arbeitstisch gerichtet ist, besteht eine geringe Gefahr (mit Ausnahme von Sonderschnitten) eines Rückstoßes. Die Gefahr eines Rückstoßes ist bei einer Tischesägemaschine am höchsten. Aus diesem Grund bevorzugen viele Tischler die Bandsägemaschine, insbesondere beim Schneiden von Kleinstücken. Die einzigartige Eigenschaft der Bandsägemaschine besteht darin, dass das Werkstück um das Sägeband gedreht und somit eine Kurve hergestellt werden kann. Da das Sägeband ziemlich dünn ist, können große Werkstücke mit einer kleineren Leistung geschnitten werden. Aus diesem Grund wird die Bandsägemaschine häufig beim Schneiden von exotischen Hölzern eingesetzt.

5. Transport und Lieferumfang

5.1 Transport und Auspackung

Sie müssen stets die vom Transporter gelieferten Verpackungs-, Rechnungs- und Transportdokumente überprüfen, bevor Sie eine neue Maschine auspacken. Vergewissern Sie sich, dass die Verpackung oder Maschine keine sichtbare Beschädigung aufweist. Überprüfen Sie dies bevor der Fahrer wegfährt. Sämtliche Schäden sind in Lieferdokumenten zu vermerken und von Ihnen und dem Lieferanten zu unterzeichnen. Anschließend müssen Sie Ihren Händler binnen 24 Stunden kontaktieren.

5.2 Übernahme der Maschine

Um die Maschine auszupacken, werden Sie eine Zange, ein Messer und einen Schlüssel benötigen.

Anm.: Die Maschine ist schwer und soweit Sie Zweifeln bezüglich des beschriebenen Verfahrens haben, suchen Sie Fachhilfe aus. Versuchen Sie kein Verfahren, von dem Sie denken, dass es gefährlich ist oder über Ihre Kräfte hinaus geht.

Schneiden Sie mit der Zange das Band, das die Maschine auf der Palette sichert.

ACHTUNG: ES IST MIT ÄUSSERSTER VORSICHT ZU VERFAHREN, DENN DAS BAND IST GESpanNT UND BEIM ABSCHNEIDEN KANN ES ZU VERLETZUNGEN KOMMEN.

Die Bandsägemaschine wird in einer Kartonkiste mit Polystyrol geliefert.

1. Kiste öffnen und lose Teile und Polystyrol im Oberteil der Kiste entfernen.
2. Bandsägemaschine von der Verpackung entnehmen. Es werden mindestens zwei Personen benötigt, die Bandsägemaschine ist schwer.
3. Das untere Polystyrol anheben und Teile entnehmen, die unter der Bandsägemaschine verpackt sind.

Warnzeichen




Abb. 7

5.3 Lieferumfang

- Montagehilfen für den Längsanschlag und den Arbeitstisch (Abbildung 8a, 8b).




Abb. 8a

Zu Abb. 8a, 8b

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Längsanschlag | 7. Verriegelung der Schwenkung |
| 2. Führungsstab des Längsanschlags | 8. Keramische Führungselemente |
| 3. Hemmschuh des Längsanschlags | 9. Sicherungskurbel des Sägebands |
| 4. Lineal | 10. Räder |
| 5. Führung des Längsanschlags | 11. Sechskantschlüssel 5 mm |
| 6. Sicherung der Führung | 12. Arbeitstischeinlage |
| | 13. Maßstab |




Abb. 8b

5.4 Aufstellung

Před zvednutím pásové pily z palety vyberte místo, kde budete stroj používat. Neexistují žádná striktní pravidla pro jeho umístění, níže je několik pokynů.

1. Vybraná pozice pro pilu by měla poskytovat dostatek místa v přední a zadní části pro řezaný obrobek. Pokud máte v úmyslu použít svou pilu pro menší obrobky, nemusíte se zákonitě řídit doporučením výše.
2. Dostatečné osvětlení. Čím lepší je osvětlení, tím přesněji a bezpečněji budete moci pracovat.
3. Stabílíní a pevná podlaha. Měli byste vybrat pevnou, rovnou podlahu, nejlépe betonovou nebo z podobného materiálu.
4. Pílu umístíte blízko zdroje elektřiny a odsávání.

5.5 Uzamknutí pily

Důrazně doporučujeme nenechávat pilu nezajištěnou a bez dozoru. Doporučujeme vyrobit si uzamykatelný kryt kontrolního panelu. Na další stránce navrhujeme dva způsoby jak zamknout kontrolní panel. Kryt můžete vyrobit ze dřeva nebo plastu. Nejprve zamáčkněte tlačítko pro nouzové zastavení. Poté kryt zajistíte tak, že na obě držadla na ovládacím panelu umístíte visací zámky (nejsou součástí dodávky). Pro zajištění vašeho stroje před neoprávněným uvedením do provozu dětmi nebo nezkušeným personálem se důrazně doporučuje použití visacích zámků.




Abb. 9




Abb. 10

6. Zusammenbau und Einstellungen

6.1 Gummifüße auf das Untergestell montieren


Verfahren 1

Gummifüße auf das Untergestell montieren, nachdem die Maschine aus der Kiste genommen wird.

Verfahren 2

1. Bandsägemaschine mit Holzbrettern unterlegen.
2. Gummifüße des Untergestells im hinteren


und vorderen Teil der Bandsägemaschine montieren.



Gummifüße

Abb. 11

6.2 Mobiles Untergestell zusammenbauen (optionales Zubehör)




Unterlegte Bandsägemaschine

Abb. 12

1. Die Bandsägemaschine mit Holzbrettern unterlegen.
2. Das Drehrad Set auf der Rückseite der Bandsägemaschine montieren.
3. Die vorderen Räder auf der Vorderseite der Bandsägemaschine montieren und zwei Gummifüße entfernen.

Anm.: Arbeiten Sie niemals mit der Bandsägemaschine, wenn das Drehrad nicht abgesichert ist.



Drehrad

vordere Räder

Feststellschraube


Abb. 13

6.3 Arbeitstisch aufbauen



Aufhängung der Schwenkung


Abb. 14



Anschlagsschraube

Abb. 15

Es wird empfohlen, in zwei Personen zu arbeiten, wenn der Arbeitstisch aufgebaut wird: eine hält den Tisch und die andere befestigt den Arbeitstisch an die Bandsägemaschine.




Negativschwenkung Sperre

Anschlagsschraube

Abb. 16

Negativschwenkung Bohrung



Negativschwenkung Sperre

Abb. 17

Der Arbeitstisch ist mit einer Anschlagsschraube ausgestattet, um den Arbeitstisch nach Schwenkung schnell auszurichten. Die Anschlagsschraube berührt die Negativschwenkung Sperre. Nach der Lösung der Negativschwenkung Sperre kann der Arbeitstisch bis in -7 Grad geschwenkt werden.

An die Bandsägemaschine befestigter Arbeitstisch





Abb. 18



Aufhängung der Schwenkung

Abb. 19



Sperrkurbel

Abb. 20

Um den Arbeitstisch in die Aufhängung zu befestigen, sind zwei Sperrkurbeln zu befestigen. Die Ausrichtung des Arbeitstisches mit dem Sägeband wird weiter in diesem Handbuch beschrieben.

6.4 Maßstab befestigen

Maßstab mit Schrauben




Abb. 21

Arbeitstisch mit montiertem Maßstab





Abb. 22

Den Maßstab an den Arbeitstisch mit mitgelieferten Schrauben befestigen. Die Schrauben nicht ganz festziehen, die Position des Lineals muss noch gegenüber dem Sägeband angepasst werden (siehe weiter in diesem Handbuch).



Einstellung des Maßstabs

Abb. 23

6.5 Anschlag montieren

1. Den Führungsstab mit Haltern und Schrauben an den Arbeitstisch befestigen.

Anm.: Der Abstand zwischen den Befestigungslöchern und dem Ende des

Führungsstabs ist unterschiedlich und das entfernteste Ende muss näher and die Rückseite der Bandsägemaschine liegen (am nächsten an die Säule).

2. Den Anschlaghalter auf den Führungsstab aufschieben und mit Schraube befestigen.
3. Den Anschlag auf das Mechanismus aufschieben.
4. Den Anschlag leicht anheben und mit Befestigungsschrauben verriegeln.




Abb. 24




Abb. 25




Abb. 26

Anschlag in horizontaler Position




Abb. 27

Anschlag in vertikaler Position




Abb. 28

Der Anschlaghalter und der Anschlag sind über den Arbeitstisch mit einer Nylonschraube angehoben. Diese Schraube schützt die Tischoberfläche vor Kratzern. Die Schraube ist einstellbar.

Anm.: Die Sperrschraube des Anschlags ist auf der Abbildung demontiert.




Abb. 29

6.6 Tischeinlage und Hemmschuh des Längsanschlags montieren

Die Maschine wird mit der Tischeinlage geliefert, die mit einer Schraube gehalten wird. Die Tischeinlage ist zu entfernen, bevor das Sägeband montiert oder demontiert wird. Die Tischeinlage ist aus weichem Aluminium hergestellt, um die Sägebandzahnung nicht zu beschädigen, wenn sie damit in Berührung kommt.

Die Tischeinlage ist mit Schrauben ausgestattet, um mit der Arbeitstischebene vertikal ausgerichtet zu werden. Die Tischeinlage ist ab Werk eingestellt, bei Bedarf anpassen. Setzen Sie den Anschlag über den Arbeitstisch und richten Sie die Schrauben so ein, dass die Tischeinlage mit dem Arbeitstisch in einer Ebene liegt.




Abb. 30

Hemmschuh des Längsanschlags montieren

Der Hemmschuh des Längsanschlags kann zur Einstellung der Länge bei nicht durchgängigen Schnitten verwendet werden. Um den

Hemmschuh einzustellen, muss die Skala in der T-Nutenführung an der oberen Seite des Anschlags in vertikaler Position montiert sein. Der „0“ Wert muss mit dem Blatt des Sägebands ausgerichtet sein. Den Hemmschuh auf die gewünschte Länge setzen und mit Handgriff verriegeln.



Abb. 31




Abb. 32




Abb. 33

6.7 Optionale Beleuchtung montieren




Abb. 34

Installierte Beleuchtung




Abb. 35

Das Licht wird am Oberteil der Bandsägemaschine gemäß Abbildung montiert. Das Licht wird mit einem Anschlussstecker geliefert. Das Kabel ist so zu legen, dass es sich auf keinen Fall in der Nähe des Sägebands oder der Schranktür befindet. Empfohlene Kabelführung ist auf der Abbildung dargestellt. Verwenden Sie Kabelklemmen, um das Kabel entlang des Oberteils der Bandsägemaschine zu befestigen. Vergewissern Sie sich, dass das Kabel nicht über dem Loch im Oberteil der Bandsägemaschine geführt wird.

6.8 Versorgungsanschluss

Die Bandsägemaschine wird mit einem 400V / 16A Gabelstecker für Stromanschluss geliefert. Um den Kreislauf zu schützen wird empfohlen, einen 16A Dreiphasen-Leistungsschutzschalter mit Abschaltcharakteristik C (16/3/C) zu verwenden. Mit der Start-/Stopp-Taste wird der Motor ein- oder ausgeschaltet.

7. Bandsägemaschine testen

1. Abdeckungen im Unter- und Oberteil der Bandsägemaschine schließen.
2. Überprüfen Sie, ob sich der rote Sicherheitsschalter in der richtigen Position befindet.
3. Vergewissern Sie sich, dass auf der Maschine keine Werkzeuge oder losen Teile liegen.
4. Überprüfen Sie, dass alle Einstell- und Verriegelungsgriffe festgezogen sind.
5. Überprüfen Sie, dass kein Sägeband montiert ist: es ist viel sicherer, die Maschine, ohne das Sägeband zu testen.
6. Versorgungsanschluss.
7. Durch Betätigung der grünen Taste die Bandsägemaschine einschalten.
8. Das untere Laufrad fängt an zu drehen.
9. Den Schalter auf richtige Funktionsfähigkeit überprüfen.
10. Beim Lauf (ohne Sägeband) die Maschine mit Stopp Taste ausschalten. Der Motor sollte sich ausschalten und zum Stillstand kommen.



Abb. 36

11. Wenn die Schalter nicht richtig funktionieren, verwenden Sie die Maschine nicht, solange die Störung nicht behoben wird.
12. Beim Lauf den roten Not-Halt-Schalter betätigen. Der Motor sollte sich ausschalten und zum Stillstand kommen.
13. Beim Lauf die Bremse betätigen. Der Motor sollte sich vom Antrieb trennen und zum Stillstand kommen.

Soweit die Bandsägemaschine in diesem Test nicht besteht, darf sie nicht verwendet werden, solange die Störung nicht behoben wird.

7.1 Vor dem Einschalten

Bevor Sie die Maschine verwenden, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung.

1. Wenn Sie mit der Bedienung der Bandsägemaschine noch nicht völlig vertraut sind, wenden Sie sich an eine qualifizierte Person.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Maschine ordnungsmäßig geerdet ist und dass alle elektrischen Sicherheitsregeln eingehalten werden.
3. Verwenden Sie die Bandsägemaschine niemals, wenn Sie unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen oder wenn Sie müde sind.
4. Tragen Sie immer eine Schutzbrille oder einen Schutzschild und einen Gehörschutz.
5. Verwenden Sie eine Staubschutzmaske: eine längere Aussetzung dem Feinstaub von Bandsägen ist gefährlich.
6. Ziehen Sie Ihre Krawatte, Ringe, Uhren und all Schmuck aus. Krempeln Sie die Ärmel hoch: Sie wollen nicht, dass sich in der Bandsägemaschine etwas fängt.
7. Vergewissern Sie sich, dass die Schutzabdeckungen ordnungsmäßig angebracht sind und verwenden Sie sie immer. Die Abdeckungen schützen Sie vor Berührung des Sägebands.
8. Vergewissern Sie sich, dass die Sägebandzähne nach unten zum Arbeitstisch gerichtet sind.
9. Stellen Sie die obere Sägebandabdeckung so ein, dass sie sich knapp über dem zu schneidenden Werkstück befindet.
10. Vergewissern Sie sich, dass das Sägeband richtig gespannt und geführt ist.
11. Stellen Sie die Maschine ein, bevor sie das Werkstück vom Arbeitstisch nehmen.
12. Arme, Hände und Finger weg vom Sägeband halten.
13. Vergewissern Sie sich, dass Sie die richtige Größe und Typ des Sägebands verwenden.
14. Das Werkstück fest am Arbeitsstück halten. Versuchen Sie nicht, Werkstoff mit einer krummen Unterseite zu schneiden, soweit es nicht genügend abgesichert ist.
15. Verwenden Sie am Schnittende einen verlängerten Arm (Schiebestock). Dies ist der gefährlichste Teil der Arbeit, denn der Schnitt ist beendet und das Sägeblatt ist entdeckt. Schiebestöcke oder verlängerte Arme sind allgemein verfügbar.
16. Das Werkstück fest halten und in den Schnitt mit angemessener Geschwindigkeit zuführen.
17. Wenn sich das Werkstück verklemmt oder aus dem Schnitt aus einem anderen Grund entfernt werden muss, ist die Maschine auszuschalten.

7.2 Sägeband in die Bandsägemaschine montieren

Um Ihre Bandsägemaschine optimal nutzen zu können, müssen Sie geeignetes Sägeband verwenden und dessen Führung richtig einstellen. Es handelt sich um eine einfache Operation. Wenn Sie lernen, das Sägeband richtig zu installieren und einzustellen, dauert die Montage nur wenige Minuten. Seien Sie

vorsichtig bei Installation der Sägebänder, insbesondere wenn sie breit sind. Tragen Sie stets Handschuhe und Schutzbrille.




Abb. 37



Abb. 38

Bandsägemaschine von Stromversorgung trennen

1. Die Tischeinlage entfernen, indem die Klemmschraube gelöst wird.
2. Kurbel zur Sicherung der Arbeitstischlücke demontieren.
3. Sicherheits-Kunststoffeinlage am unteren Laufrad entfernen.
4. Seiten- und Rückführung (oben und unten) so viel wie möglich lösen. Dadurch wird sichergestellt, dass bei der Montage die Sägebandführungen und Spannung die Arbeit nicht beeinträchtigen.
5. Sägeband ausrollen. Tragen Sie stets Handschuhe und Schutzbrille. Auf dem Sägeband kann es Schmutz geben: mit einem Lappen weg von Zähnen reinigen, damit sich der Lappen daran nicht verfängt.
6. Zähne und Gesamtzustand des Sägebands überprüfen. Falls die Zähne in falscher Richtung gewendet werden. Sägeband mit beiden Händen greifen und wenden.
7. Sägeband durch die Lücke im Arbeitstisch einführen.
8. Untere und obere Zugangstür der Bandsägemaschine öffnen. Sägeband über das obere Laufrad legen und durch die Lücke in der Vertikalsäule ziehen. Anschließend das Sägeblatt ins Schutzloch des Sägebands legen und Abdeckungstür schließen.
9. Klemmhebel des Sägebands lösen und das Bandspannhandrad drehen, solange nicht genug Platz am unteren Laufrad entsteht, um das Sägeband montieren zu können.
10. Sägeband durch Betätigung des Schnellspannhebels spannen.
11. Sägebandspannung mit dem Bandspannhandrad nach Bedarf anpassen.




Abb. 39




Abb. 40

7.3 Sägebandlauf

Sägebandlauf auf den Gusslaufrädern

Es gibt viele Meinungen zur richtigen Position des Sägebands auf den Laufrädern. Einige empfehlen, dass breite Sägeblätter so geführt werden, dass die Zähne über die Kante der Gummioberfläche des Laufrads knapp hinausragen. Andere empfehlen, dass alle Sägebänder gleich geführt werden, abgesehen von deren Größe, und zwar genau entlang des Bandes am Laufrad. Der Vorteil der erstgenannten Methode, d.h. dass die Zähne die Gummioberfläche nicht berühren, besteht darin, dass die Laufradoberfläche durch die Zähne nicht beschädigt werden kann. Der Nachteil davon besteht darin, dass das Sägeband nicht entlang der Laufradmitte gespannt ist, was zum Wandern oder Vibrationen des Sägebands führen kann. Auf der anderen Seite, der Vorteil des Sägebandlaufs in der Mitte ist dessen Stabilität bei der Spannung, was die Wahrscheinlichkeit von Wandern oder Vibrationen reduziert. Der Nachteil davon ist, dass Sägebänder mit zu großer Schränkung dazu neigen, den Gummi Bezug der Laufräder zu beschädigen. Die Einstellung des Sägebands hat keine Auswirkung auf die Leistung der Bandsägemaschine, denn alle werden durch den mittleren Teil der Laufräder geführt. Wir empfehlen, alle Sägebänder durch die Mitte der Gusslaufräder zu führen, um optimale Leistung und einen reibungslosen Schnitt zu gewährleisten. 1. Um die Einstellung des Sägebandlaufs zu vereinfachen, das Laufrad in Schnittrichtung langsam drehen. Das Sägeband sollte sich selbst langsam entlang des Laufrads einstellen. Falls sich das Sägeband zu viel nach vorne oder nach hinten schiebt, kleine Einrichtung durch Einstellung der Führung auf der Rückseite der Bandsägemaschine durchführen und dabei das Laufrad drehen.




Abb. 41




Abb. 42

Sobald das Sägeband in der richtigen Position ist, spannen Sie es.
Die Laufeinstellung verriegeln.

Anm.: Die Spannung des Sägebands ist weiter in diesem Handbuch beschrieben.
2. Vergessen Sie nicht, die Abdeckungs-Kunststoffplatte zurückzusetzen.

Anm.: Um den Sägebandlauf endgültig einzurichten, muss das Sägeband voll gespannt sein.

Anm.: Keine Sägebandlaufeinstellungen bei laufender Bandsägemaschine durchführen.

Anm.: Auf Seite des Maschinenständers befindet sich ein Sichtfenster zur Kontrolle des oberen Laufrads.

7.4 Sägeband spannen

Es gibt viele unterschiedliche Meinungen, wie das Sägeband gespannt werden soll und ob es notwendig ist, ein Sägebandspannungsmessgerät zu haben. Bevor Sie sich ein Sägebandspannungsmessgerät besorgen, lesen Sie bitte folgende Ratschläge: Die meisten Sägebandspannungsmessgeräte werden am Band montiert und messen die Spannung beim Einstellen. Jeder Sägebandhersteller verwendet einen anderen Stahltyp mit unterschiedlicher Zugfestigkeit. Das heißt, dass jeder Stahltyp andere Spannungsmöglichkeiten bietet. Wenn Sie beispielsweise das Sägebandspannungsmessgerät von einem Sägebandhersteller kaufen, ist dieses für die Verwendung mit den Sägebändern dieses Herstellers vorgesehen, und muss nicht unbedingt genaue Werte mit Sägebändern eines anderen Herstellers liefern. In der Tat gibt es nichts so Schnelles oder Genaueres, wie eine Erfahrung mit der Montage. Ihre Maschine ist mit einer Anzeige der Sägebandspannung ausgestattet, die die Ausschwenkung der Zugfeder am oberen Laufrad misst. Es wird empfohlen, diese lediglich als eine allgemeine Empfehlung zu verwenden und beim Spannen des Sägebands nach einem der nachstehend dargelegten Verfahren vorzugehen.



Abb. 43



Abb. 44




Abb. 45

Verfahren 1

Wenn Sie auf das obere Laufrad schauen, legen Sie einen Finger in die 9-Uhr-Position. Den Finger um 15 cm nach unten schieben und auf das Sägeband leicht drücken. Die Abweichung sollte 4-6 mm sein. Montieren Sie alle Abdeckungen zurück und schließen Sie die Zugangstüre. Die Tischeinlage zurücksetzen und überprüfen, ob sich das Sägeband frei durch die Tischeinlage bewegt. Stellen Sie sicher, dass alle Werkzeugschlüssel und lose Teile von der Maschine entfernt sind. Maschine an Stromversorgung anschließen. Maschine für eine Sekunde einschalten und wieder ausschalten. Beobachten Sie den Lauf des Sägebands. Wenn das Sägeband richtig geführt ist, lassen Sie die Maschine auf Volleistung laufen. Wenn der Sägebandlauf anzupassen ist, wiederholen Sie die Einrichtung.

Verfahren 2

Sägeband nach der Methode 1 spannen. Schließen Sie die Zugangstüre und vergewissern Sie sich, dass alle Abdeckungen montiert sind. Bandsägemaschine starten und das Sägeband aus der vorderen Seite der Maschine beobachten. Die Sägebandspannung

sehr langsam lösen, bis das Sägeband anfängt zu schwingen (von Seite zu Seite schwenken). Dann fangen Sie wieder an, das Sägeblatt zu spannen, bis die Schwingungen nicht aufhören und das Sägeband nicht genau läuft. Sägeband um eine volle Umdrehung der Bandspannkurbel spannen. Mit der Zeit werden Sie feststellen, dass jede Sägebandgröße und jeder Sägebandtyp mehr oder weniger eine zusätzliche Anpassung der Spannung erfordern. Beispielsweise ein 0,15cm Sägeband braucht weniger Anpassungen als ein 1,9cm Sägeband. Mit etwas Erfahrung verbessert sich Ihre Kompetenz, das Sägeband richtig zu spannen. Der Schlüssel zu allen Spannungsalternativen ist, dass das Sägeband gerade und in einer minimalen Spannung ist. Je niedriger die Sägebandspannung ist, desto länger ist sowohl dessen Lebensdauer als auch die Lebensdauer der Maschine. Anm.: Das obere Laufrad ist mit einer Feder ausgestattet, die einen konstanten Druck auf das Sägeband aufrechterhält. Beim Schneiden mit dem Sägeband wird Wärme generiert, wodurch sich das Sägeband langsam ausdehnt. Die Feder kompensiert diese Längenänderungen: stellen Sie deshalb sicher, dass Sie beim Spannen diese Feder nicht bewegen. Anm.: Wenn die Maschine für eine Zeit lang außer Betrieb steht (einen Tag), lösen Sie die Spannung des Sägebands. Dadurch verlängern Sie die Lebensdauer Ihres Sägebands sowie Ihrer Maschine. Wenn das Sägeband gespannt gelassen wird, können an den Laufrädern Vertiefungen oder Rillen entstehen, die Schwingungen verursachen oder den Lauf der Maschine beeinträchtigen können. Die Lösung der Spannung verlängert wesentlich die Lebensdauer der Maschine, der Lager sowie der Laufräder. Wenn Sie nach der Arbeit die Sägebandspannung lösen, markieren Sie es sichtbar als „gelöst“. Notieren Sie die Anzahl der Umdrehungen, mit denen das Sägeband gelöst wurde: entweder Sie oder ein anderer Bediener wird dann wissen, wie das Sägeband richtig wieder gespannt werden soll.

Sägeband entfernen

1. Bandsägemaschine von Stromversorgung trennen.
2. Klemme, die zwei Teile des Arbeitstischs zusammenhält, entfernen.
3. Alle Abdeckungen entfernen.
4. Tischeinlage herausziehen.
5. Spannung am oberen Laufrad lösen.
6. Zugangstür öffnen und Sägeband herausnehmen (Handsuche und Schutzbrille tragen); durch die Lücke im Arbeitstisch leicht herausziehen.

7.5 Sägebandlauf anpassen

Die meisten Führungselemente sind so ausgelegt, dass das Sägeband auf Seiten über oder unter den seitlichen Führungselementen auf Rückenseite des Sägebands geführt wird. Das Sägeband kann sich dadurch ungewollt verdrehen, wenn das geschnittene Werkstoff einen Druck auf die Rückenführung des Sägebands entwickelt. Dieses ungewollte Verdrehen wird mit Laguna Führungselementen eliminiert: diese führen nämlich das Sägeband über und unter der Rückenführung, wodurch Sie dem Sägeband eine unschlagbare Stabilität bieten. Die patentierten Laguna Führungselemente sind aus Keramik hergestellt. Der Vorteil dieses Materials besteht in seiner Verschleißfestigkeit und sollte daher einen jahrelangen sicheren Betrieb gewährleisten.

Lesen Sie bitte folgende Hinweise, Sie helfen Ihnen, das Laguna Führungssystem

optimal einzustellen.

Eine falsche Einstellung des Führungssystems kann - genauso wie es bei anderen Systemen der Fall ist - das Sägeband oder die Maschine selbst beschädigen. Der Körper der Führungselemente darf mit dem Sägeband nicht in Berührung kommen. Es wird empfohlen, das Sägeband händisch ohne gespannte Führungselemente zu führen, solange Sie nicht sicher sind, dass das Sägeband richtig geführt wird. Erst danach befestigen Sie die Führungselemente und lassen Sie sie, das Sägeband zu führen.

Hinweis zu den Laguna keramischen Führungselementen.

1. Bei der Montage des Sägebands an die Bandsägemaschine richten Sie die Führungselemente nach Empfehlung an und führen Sie das Sägeband händisch über die Führungselemente mindestens während zwei komplette Durchdrehungen.
2. Das Sägeband kann fehlerhaft geschweißt sein und jede Ungenauigkeit könnte die keramischen Führungselemente (Rück- oder Seitenfläche) oder das Sägeband beschädigen. Wenn das Sägeband nicht richtig geschweißt ist, geben Sie es Ihrem Händler zurück oder bearbeiten Sie es.
3. Die Rückenführung ist aus Keramik hergestellt und sobald das Sägeband darauf drückt, entsteht eine Reibung zwischen dem Sägeband und der Keramik. Bei diesem Prozess können Funken entstehen. Es handelt sich um eine normale Erscheinung, die allmählich verschwindet, da sich das hintere Teil des Sägebands abschleift.
4. In der Rückenführung bildet sich eine kleine Rille (es handelt sich um eine normale Erscheinung). Es wird empfohlen, die Rückenführung um ca. 15 Grad alle 8 Stunden Arbeit zu drehen. Dadurch wird sich die Rille nicht vertiefen und das Führungselement wird gleichmäßig verschlissen.
5. Das Führungssystem der Laguna 1412 Bandsägemaschine kann mit Sägebändern von 0,6-1,9 mm betrieben werden.
6. Das Laguna Führungssystem verwendet zur Führung des Sägebands keramische Führungselemente. Dieses System bietet verschiedene Vorteile (keine Wärmeleitung, Verschleißfestigkeit, usw.). Der einzige Nachteil besteht in der Zerbrechlichkeit der Führungselemente, sie dürfen also nicht fallen oder mit sehr mangelhaften Sägebändern verwendet werden. Jede der vorstehend beschriebenen Operationen kann die keramischen Führungselemente zerbrechen oder anders beschädigen und dadurch ihre Funktionalität beeinträchtigen. Jegliche Beschädigung der Führungselemente wird durch die Gewährleistung nicht gedeckt.
7. Seitliche Führungselemente müssen vor dem Start der Maschine festgezogen werden, sonst besteht das Risiko einer Beschädigung der Maschine infolge Verklammerung des Sägebands oder Beschädigung der Führungselemente selbst.
8. Beim Schneiden von Frischholz kann am Sägeband Harz haften bleiben. Die keramischen Führungselemente helfen, das Sägeband sauber zu halten, denn sie fangen den Harz ab. Aus diesem Grund ist es ratsam, die Führungselemente so nah wie möglich an das Sägeband zu spannen. Vergessen Sie jedoch nicht, dass die Sägebandzähne mit den Führungselementen nicht in Berührung kommen dürfen. Auch wenn die Führungselemente helfen, Harz zu beseitigen, einige Hölzer können das Sägeband in solchem Maße verharzen, dass es mit einem

Lösemittel gereinigt werden muss.

7.6 Führungselemente anpassen

Das Sägeband sollte entlang der Mitte der Rückenführung laufen, während die seitlichen Führungselemente parallel zum Sägeband eingestellt werden sollen. Sollten die Führungselemente außerhalb dieser Position geraten, nach folgenden Empfehlungen einstellen:

Paralleleinstellung der oberen seitlichen Führungselemente.

Seitliche Führungselemente lösen und so weit wie möglich voneinander ziehen. Das gesamte Führungssystem lösen und weg vom Sägeband schieben. Ziehen Sie die Rückenführung zu sich so, dass sie das Sägeband leicht berührt, und verriegeln. Lösen Sie die Kurbel, womit die Bewegung der Führungselemente nach vorne und nach hinten gesteuert wird. Keramische Führungselemente so einstellen, dass sie parallel zum Sägeband und nicht in einer Ebene mit den Sägebandzähnen sind. Die Führungselemente in dieser Position festziehen. Auf eines der seitlichen Führungselemente leicht drücken, sodass es das Sägeband berührt, und verriegeln. Dieses Verfahren mit dem anderen Führungselement wiederholen. Vergewissern Sie sich, dass zwischen dem Sägeband und dem Führungselement eine minimale Lücke ist. Um die richtige Größe der Lücke zu bestimmen, können Sie beispielsweise ein Blatt Papier verwenden. Klemme festziehen und Papier entfernen. Drehen Sie das Sägeband per Hand und vergewissern Sie sich, dass die Schweißnaht die Keramik nicht berühren, dies könnte Beschädigung verursachen. Wenn das Sägeband nicht richtig geschweißt ist, reparieren Sie es oder geben Sie es Ihrem Händler zurück. Drehen Sie das Sägeband per Hand und überprüfen Sie die richtige Führung sowie die Qualität des Sägebands. Soweit die Rückenseite des Sägebands an die Führungselemente stößt, passen Sie das Sägeband an oder geben Sie es Ihrem Händler zurück.




Abb. 46




Abb. 47



Abb. 48

Sägebandführung - unten.

Die untere Sägebandführung verfügt über zwei Klemmschrauben, die Bewegungen der Führung nach vorne und nach hinten ermöglichen, soweit sie gelöst sind. Drehen Sie das Sägeblatt per Hand und vergewissern Sie sich, dass das Sägeband richtig geführt wird. Stellschrauben der Führungselemente lösen. Lösen Sie zwei Klemmen, womit die Bewegung der Führungselemente nach vorne und nach hinten gesteuert wird. Keramische Führungselemente so einstellen, dass Sie die Schränkung nicht berühren, und festziehen. Zwischen das Sägeband eine Banknote oder ein Stück Papier einführen. Die seitlichen Führungselemente an das Sägeband vorsichtig schieben. Schrauben festziehen und das Papier oder die Banknote entfernen. Drehen Sie das Sägeband per Hand und vergewissern Sie sich, dass die Schweißnaht die Keramik nicht berühren, dies könnte Beschädigung verursachen. Wenn das Sägeband nicht richtig geschweißt ist, reparieren Sie es oder geben Sie es Ihrem Händler zurück. Lösen Sie die Klemmschraube der Rückenführung und verschieben Sie sie nach vorne, sodass sie die Rückseite des Sägebands leicht berührt. Schraube absichern. Drehen Sie das Sägeband per Hand und überprüfen Sie die richtige Führung sowie die Qualität des Sägebands. Soweit die Rückseite des Sägebands an die Führungselemente stößt, passen Sie das Sägeband an oder geben Sie es Ihrem Lieferanten zurück.

Anm.: Sie werden wahrscheinlich feststellen, dass sich die Führungselemente besser einstellen lassen, wenn der Arbeitstisch um 45 Grad geschwenkt ist.

Anm.: Es ist ratsam, das hintere Führungselement um ca. 15 Grad alle 8 Stunden Arbeit zu drehen. Dies verlängert wesentlich die Lebensdauer des Führungselements.

Lesen Sie die Sicherheitshinweise am Anfang dieser Bedienungsanleitung, bevor Sie jedes Holz schneiden.




Abb. 49

Führungselemente unten (Arbeitstisch wurde aus Darstellungsgründen entfernt)




Abb. 50

Einstellung der seitlichen Führungselemente hinter der Schränkung



Abb. 51

8. Bedienung der Bandsägemaschine

8.1 Bandsägemaschine verwenden und Anschlag einstellen

Bandsägen sind meistens mit Kurvenschneiden verbunden, aber auch gerades Schneiden ist häufig eine Möglichkeit. In der Tat wird sie häufig für Querschnitte verwendet und für diese Zwecke ist sie viel sicherer als eine Kappsäge. Darüber hinaus wird beim Schneiden weniger Holz verbraucht. Beim Schneiden von exotischen Hölzern, wo Minimum an Abfall wünschenswert ist, ist die Bandsägemaschine besonders günstig. Der Schnitt ist sicherer, denn er wird nach unten geführt; es besteht kein Risiko eines Rückstoßes, was manchmal bei Tischesägen oder Kappsägen der Fall ist. Die Bandsägemaschine kann auch dicke Werkstücke schneiden - nur wenige Kapp- oder Tischesägen kommen mit großen Teilen zurecht. Ein Nachteil des Schneidens mit der Bandsäge ist die Oberflächenbehandlung: bei der Bandsäge ist sie nicht so gut wie bei einer Tisch- oder Kappsäge. Sie können jedoch die mangelhafte Oberflächenbehandlung vermeiden, indem Sie richtige und hochwertige Sägebänder verwenden.

Längsschnitt

Der Längsschnitt wird entlang der Fasern ausgeführt. Vier häufigste Schnitte entlang der Fasern sind: Längsschnitt, Winkelschnitt, Querschnitt und Trennschnitt. Es gibt zwei häufig angewandte Techniken für Längsschnitte mit der Bandsäge. Eine besteht in der Verwendung eines Punktes zur Führung des Werkstücks. Die Verwendung gerade eines Punktes zur Führung des Werkstücks ist mit der Tendenz des Sägebands zu wandern begründet. Wir sprechen über Ausweichen des Sägebands. Ein Stützpunkt ermöglicht dem Bediener der Maschine, das Ausweichen zu kontrollieren und Ungenauigkeiten zu kompensieren. Mit etwas Erfahrung vermeiden Sie mit dieser Methode Ungenauigkeiten. Auf der anderen Seite, da Sie eine richtige Bandsägemaschine gekauft haben, empfehlen wir diese Methode für die meisten Operationen nicht. Die andere Methode besteht in

Verwendung des Längsanschlags. Bei richtiger Einstellung kann problemlos geschnitten werden, der Längsanschlag eliminiert Ungenauigkeiten und er ist durchaus notwendig bei anspruchsvollen Arbeiten oder Arbeiten in großen Umfängen. Sobald Sie die richtige Einstellung des Anschlags im Griff haben, werden Sie die erste Methode eines Punktes weniger und weniger anwenden.

Längsanschlag einstellen Verfahren 1

1. Am Rand des Werkstücks eine gerade Linie zeichnen.
2. Das Werkstück in den Schnitt nach der gezeichneten Linie führen. Soweit das Sägeband ausweicht, muss der Schnitt durch Neigung ausgeglichen werden. Dies ist der Winkel des Ausweichens des Sägebands und danach muss der Längsanschlag eingestellt werden.
4. Lockern Sie die Klemmschrauben, um den Längsanschlag einstellen zu können. Richten Sie den Anschlag mit der gezeichneten Linie auf dem Arbeitstisch aus und festziehen.




Abb. 52

Verfahren 2

1. Setzen Sie den Anschlag parallel zum Sägeband, indem Sie Klemmschrauben lösen. Es ist nicht erforderlich, den Anschlag ganz genau einzustellen, er wird noch weiter eingestellt.
 2. Machen Sie einen Schnitt auf einem Stück Abfallholz entlang des Anschlags. In der Mitte des Schnitts halten Sie an.
 3. Beobachten Sie die Position der Rückseite des Sägebands im Schnitt. Die Rückseite des Sägebands sollte in der Mitte des Schnitts sein, es ist jedoch durchaus möglich, dass das Sägeband in eine Richtung geneigt sein wird.
 4. Lösen Sie die Klemmschraube leicht und stellen Sie den Anschlag ein. Wiederholen Sie die Schritte 2, 3 und 4, bis der Anschlag richtig eingestellt ist.
- Anm.:** Sie werden möglicherweise einige kleinen Anpassungen vornehmen müssen, bis Sie die Einstellung im Griff haben. Nach einigen Versuchen kann diese Einstellung binnen einer Minute fertig sein.
- Anm.:** Jedes Sägeband weicht anders aus, nach jedem Sägebandaustausch müssen somit einzelne Elemente wieder eingestellt werden.
- Anm.:** Wenn Sie der richtigen Einstellung des Anschlags etwas Zeit widmen, sparen Sie im Endeffekt Ihre Nerven und erhöhen die Leistung der Bandsägemaschine.

Maßstab einstellen

An der Tischseite befindet sich eine Skala zur Bestimmung des Abstands zwischen dem Längsanschlag und dem Sägeband. **Anm.:** Nach jeder Demontage des Längsanschlags muss er nach dem Wiedereinbau richtig ausgerichtet werden.

Nachdem er richtig eingestellt ist

1. Den Anschlag in der Nutenführung verriegeln.
2. Abstand zwischen dem vorderen Teil des Sägebands und dem Anschlag messen
3. Den Abstand auf dem Maßstab überprüfen.
4. Schrauben lösen und nach Bedarf einstellen.
5. Schrauben festziehen und Abstand erneut überprüfen.




Abb. 53




Abb. 54

Position des Anschlags Anschlag in horizontaler Position




Abb. 55

Anschlag in vertikaler Position




Abb. 56

Sie können den Anschlag in zwei Positionen verwenden (horizontal und vertikal). Die horizontale Position ist für das Schneiden von schmalen Werkstücken geeignet, mit dem

Anschlag in vertikaler Position wären ähnliche Schnitte gefährlich und schwer auszuführen. Der Anschlag in vertikaler Position ist optimal für das Schneiden von hohen Werkstücken.

Position des Längsanschlags ändern

1. Klemmschrauben in der Gussführung lösen.
2. Anschlag aus der Gussführung herausziehen.
3. Anschlag in die andere Nutenführung einführen und Klemmschrauben festziehen.

Tangentialschnitt

Mit Tangentialschnitt wird ein Schnitt des Brettes entlang dessen Höhe gemeint. Die Bandsägemaschine ist eine der vielseitigsten Maschinen in Ihrer Werkstatt: Sie können damit dickes und dünnes oder ebenes und auch verdrehtes Material teilen. Sie können damit dickes Material schneiden, um Fournier, dünne Bretter, usw. herzustellen. Dadurch können Sie verschiedenes Material bearbeiten ohne weitere Ausstattung kaufen zu müssen. Beim Tangentialschnitt eines Brettes entlang dessen Höhe werden zwei Teile hergestellt, die wie Bild und Spiegelbild sind. Das Zusammenkleben dieser axialsymmetrischen Bretter wird als Bookmatching bezeichnet.

Anm.: Das Schneiden ohne Anschlag oder Unterstützung des Arbeitstisches ist gefährlich und sollte vermieden werden. Diese Anmerkung ist beim Schneiden von Rundholz besonders wichtig.

8.2 Richtiges Sägeband wählen

Sägebänder - Vorstellung

Die Auswahl und Verwendung der Sägebänder ist ein umfangreiches Thema, mit dem sich viele Bücher befassen. Dieser Abschnitt des Handbuchs dient somit lediglich als eine allgemeine Anleitung und Vorstellung des Themas.

Sägeband wählen

Die richtige Auswahl des Sägebands ist der erste Schritt zu einer richtigen Leistung der gesamten Bandsägemaschine. Die meistgestellte Frage lautet: „Wie wählt man das richtige Sägeband aus?“ Die Antwort ist nicht so einfach und nachstehend beschreiben wir warum. Erstens: Es gibt kein universales Sägeband für jede Verwendung. Die Wahl des Sägebands hängt von der Arbeit ab, die Sie damit ausführen wollen. Breite Sägebänder mit großen Zähnen sind geeignet für schnelle und grobe Schnitte, auf der anderen Seite feine und dünne Sägebänder sind geeignet für feine Arbeiten. Die Sammlung Ihrer Sägebänder wird sich mit der Komplexität Ihrer Arbeit erweitern. Ein falsch gewähltes Sägeband kann nach einer Weile kaputt gehen. Die Wahl des richtigen Sägebands verlängert dessen Lebensdauer und gewährleistet auch eine maximale Leistungsfähigkeit der Bandsägemaschine.

Schränkung

Es handelt sich um eine Größe, um die die Zähne breiter sind, als die Rückenseite des Sägebands. Je größer die Schränkung, desto größer der Querschnitt und gleichzeitig kleiner Halbmesser, der geschnitten werden kann. Es ist von Vorteil, wenn Holz geschnitten wird, das dazu neigt, das Sägeblatt einzuklemmen. Je kleiner die Schränkung, desto kleiner der Schnitt und gleichzeitig der Halbmesser, der geschnitten werden kann; es bedeutet auch weniger Abfall. Sägebänder mit Oberflächenbehandlung der Zähne (z.B. mit Karbid) sind nicht geschränkt, denn die Zähne sind breiter als die Rückenseite

des Sägebands.

Dicke

Je dicker das Blatt des Sägebands, desto fester und ebener ist der Schnitt. Je dicker das Sägeband, desto mehr hat es Tendenz zu brechen.

Zahnteilung

Normalerweise wird in Zähnen per Zoll (TPI/ ZpZ) angegeben. Je größer der Zahn, desto schneller ist der Schnitt, denn der Zahn hat einen tieferen Rillenboden mit einer größeren Kapazität zum Entfernen von Sägemehl aus dem Schnitt. Je größer der Zahn, desto grober ist die Oberflächenbehandlung. Je kleiner der Zahn, desto langsamer ist der Schnitt, denn der Zahn hat einen kleinen Rillenboden mit einer kleineren Kapazität zum Entfernen von Sägemehl aus dem Schnitt. Je kleiner der Zahn, desto feiner ist der Schnitt und die Oberfläche des geschnittenen Werkstoffs.

Werkstoffhärte

Bei der Auswahl des Sägebands mit der richtigen Zahnteilung sollten Sie die Härte des zu schneidenden Werkstoffs betrachten; je härter der Werkstoff, um so feiner ist die erforderliche Zahnteilung. Beispielsweise exotische Harthölzer wie etwa Eben- oder Palisanderholz erfordern Sägebänder mit einer feineren Zahnteilung als klassische Harthölzer wie etwa Eichen- oder Buchenholz. Weichhölzer wie etwa das Kieferholz verkleben das Sägeband schnell und senken dadurch dessen Schneidekapazität. Wenn Sie aus verschiedenen Zahnkonfigurationen in derselben Breite auswählen können, haben Sie höchstwahrscheinlich eine akzeptable Wahl für eine konkrete Arbeit.

Es gibt verschiedene Indikatoren, anhand derer Sie erkennen können, dass das von Ihnen gewählte Sägeband eine zu große oder zu kleine Zahnteilung hat.

Zum Beispiel:

Richtige Zahnteilung

Das Sägeband schneidet schnell. Beim Schneiden erwärmt sich das Sägeblatt fast nicht. Das Werkstoff muss nicht viel in den Schnitt gedrückt werden. Eine minimale Motorkraft ist erforderlich. Das Sägeband erzeugt hochwertige Schnitte für lange Zeit.

Zu kleine Zahnteilung

Das Sägeband schneidet langsam. Übermäßige Wärmegenerierung verursacht eine vorzeitige Beschädigung oder schnelle Abstumpfung. Auf das Werkstoff muss viel gedrückt werden. Die Leistung muss umsonst erhöht werden. Das Sägeband wird schnell verschlissen.

Zu große Zahnteilung

Das Sägeband hat kurze Lebensdauer. Zähne werden schnell verschlissen. Die Bandsäge vibriert.

Bandbreite

Abmessung von der Rückenseite des Sägebands zu den Zähnen. Je größer diese Abmessung, desto fester und gerader ist der Schnitt. Diese Abmessung wird als Biegefestigkeit bezeichnet. Zu breite Sägebänder sind jedoch nicht für Schnitte mit kleineren Radien geeignet. Je dünner das Sägeband, desto biegsamer ist es, aber neigt auch mehr dazu, auszuweichen. Diese Sägebänder haben eine kleinere Biegefestigkeit, aber sind geeigneter für Schneiden von kleineren Radien. Für diese Bandsäge sind Sägebänder ab 3 mm Bandbreite geeignet.

Zahnlückenbreite

Je größer die Schränkung, desto kleiner der Radius, den Sie mit der Bandsäge schneiden können, desto mehr Holz wird entfernt und desto mehr Sägekraft ist erforderlich, da sie mehr Arbeit leistet. Zugleich: je größer die Schränkung, desto größer der Verschnitt.

Zahneigung

Schnittwinkel oder auch Zahnform. Je größer der Winkel, desto aggressiver ist der Zahn des Sägebands und desto schneller er schneidet. Ein schneller Schnitt bedeutet auch eine schnellere Abstumpfung der Zähne und anschließende mangelhafte Oberflächenbearbeitung. Aggressivere Sägebandzähne sind geeignet für Weichhölzer, beim Schneiden von Hartholz halten sie nicht lange aus. Je kleiner der Winkel, desto weniger aggressiv und langsamer ist der Schnitt. Dieser Zahntyp ist geeignet insbesondere für Hartholz. Zähne mit einer größeren Neigung haben einen progressiveren Winkel. Sie sind geeignet für schnelle Schnitte abgesehen von der Schnittoberfläche. Zähne ohne Neigung im Nullwinkel sind geeignet für feine Schnitte mit Berücksichtigung der Oberflächenbehandlung.

Zahnlücke

Bereich zwischen den Zähnen, wodurch Staub und Sägemehl aus dem Schnitt entfernt werden; je größer die Zahnteilung, desto größer ist die Zahnlücke.

Keilwinkel

Winkel von der Zahnspitze zurück. Je größer der Winkel, desto aggressiver ist der Sägebandzahn, aber auch zerbrechlicher.

Biegefestigkeit

Biegefestigkeit ist die Widerstandsfähigkeit des Sägebands bei Biegung nach hinten. Je breiter das Sägeband, desto größer ist seine Biegefestigkeit; ein 2,5cm Sägeband hat somit eine viel größere Biegefestigkeit als ein 3mm Sägeband und seine Schnitte werden auch mehr gerade und stabil sein.

Auswahl des Sägebands

Wie Sie im vorherigen Abschnitt merken konnten, gibt es zahlreiche Parameter bei der Wahl des Sägebands. Beachten Sie, dass die Wahl des Sägebands von dem Typ der Arbeit abhängig ist, die Sie mit der Bandsäge ausführen wollen. Wenn Sie mit der Arbeit auf der Bandsägemaschine Erfahrung haben, werden Sie sicherlich eine Vorstellung darüber haben, welche Sägebänder für welche Arbeit geeignet sind. Wenn Ihnen diese Erfahrung fehlt oder Sie nicht sicher sind, welche Art von Arbeit Sie mit der Maschine ausführen werden, empfehlen wir Ihnen, eine Auswahl zu kaufen, die den unten aufgeführten Sägebändern in etwa entspricht. Mit der Zeit werden Sie Ihre Lieblingssägebänder finden.

1. 6 mm x 6 TPI. Kleines, aggressives Sägeband, geeignet für scharfe Kurven und schnelle Schnitte abgesehen von der Oberflächenbehandlung.
2. 6 mm x 14 TPI. Kleines, feines Sägeband, geeignet für Kurven mit Rücksicht auf die Oberflächenbehandlung jedoch nicht auf Geschwindigkeit.
3. 13 mm x 3 TPI. Allseitiges Sägeband für einen großen Radius und kurze gerade Schnitte. Der Schnitt ist schnell, aber die Oberflächenbehandlung ist mangelhaft.
4. 19 mm x 3 TPI. Allseitiges Sägeband für gerade Schnitte und einen großen Radius.
5. 25 mm x 2 TPI. Geeignet für tangentielle gerade Schnitte, optimal bei Furnierherstellung.

Sägebandrücken abrunden

Für die meisten Operationen ist es ratsam, den Sägebandrücken abzurunden. Die Laguna Bandsägemaschinen werden mit keramischen Führungselementen geliefert, die den Sägebandrücken während der Arbeit abrunden. Wenn Sie sich trotzdem entscheiden, den Sägebandrücken abzurunden, verfahren Sie nach der nachstehenden Anweisung. Ein abgerundeter Sägebandrücken gewährleistet eine reibungslose Führung des Sägebands im Führungselement. Ein scharfer Sägebandrücken wird sich beim Verdrehen am Führungselement nicht scheuern; darüber hinaus, die Abrundung glättet die Schweißnaht. Ein Sägeband mit abgerundetem Rücken bewegt sich besser bei scharfen Kurven des Werkstoffes. Um die Führung einzustellen, schalten Sie die Maschine ein und halten Sie einen Schleifstein an einer Seite des Rückens. Tragen Sie beim Abrunden Schutzbrille. Wiederholen Sie das gleiche Verfahren auf der anderen Seite. Verschieben sie den Schleifstein leicht zur Rückenmitte. Je mehr Sie auf das Sägeband drücken, desto mehr Metall wird dadurch entfernt. Vergewissern Sie sich, dass es in der Maschine weder Sägemehl noch Feinstaub gibt, die Funken könnten Brand verursachen. Beim Abrunden von Sägebändern, die kleiner sind, als 6 mm seien Sie besonders vorsichtig: der Druck beim Abrunden kann das Sägeband aus dem Führungselement ablenken. Drücken Sie also mit dem Schleifstein auf das Sägeband nicht übermäßig. Vergewissern Sie sich auch, dass der Schleifstein knapp unter dem Bandführungselement ist. Beim Abrunden ist äußerste Vorsicht geboten, denn Ihre Hände befinden sich nah an den Sägebandzähnen.

Ursachen eines Sägebandbruchs

1. Zu große Banddicke gegenüber dem Laufraddurchmesser.
2. Mangelhafte Schweißnähte.
3. Mangelhafte Spannung, insbesondere Überspannung; Spannfeder erfüllt nicht ihren Zweck.
4. Es wird empfohlen, nach der Arbeit die Sägebandspannung zu lockern, insbesondere über Nacht (es muss markiert werden, dass das Sägeband gelöst wurde).
5. Axenferne Laufräder.
6. Unstimmigkeiten am Laufrad, beispielsweise angesammelter Staub, Sägemehl oder Harz. Diese Probleme sind einfach zu beheben: durch Wiedereinstellung, Änderung der Bedienungweise oder Sägebandaustausch. Die Änderungen sind eine nach der anderen durchzuführen.

Abstumpfung des Sägebands - Ursachen

1. Falsch eingestellte seitliche Führungselemente oder Rückenführung.
2. Falsch geführtes Sägeband an den Laufrädern.
3. Nicht geeignetes Sägeband. Ein zu enges Sägeband wird sich biegen und Schnittkapazität der Bandsägemaschine vermindern. Das Sägeband muss die richtige Zahnteilung und Bandbreite haben.
4. Die Zahnteilung ist zu klein (zu viele Zähne pro Zoll - ZpZ/TPI)
5. Einige Hölzer können das Sägeband schnell abstumpfen, insbesondere exotische Harthölzer (Teakholz oder Akazienholz, usw.). Hölzer mit hohem Siliciumgehalt können das Sägeband auch schnell abstumpfen; auch ein 15cm Schnitt kann das Sägeband abstumpfen.
6. Einige exotischen Hölzer sind an Enden mit Farbe markiert. Dadurch wird Holz Trocknung kontrolliert. Diese Farbe ist jedoch sehr abrasiv

und kann das Sägeband abstumpfen. Es wird deshalb empfohlen, die gefärbten Enden abzuschneiden.

Verwendung einer Radiustabelle

Solange Sie mit der Arbeit auf der Bandsägemaschine nicht gut vertraut sind, ist es ratsam, sich bei Radiuschnitten nach einer Tabelle zu richten. Sie finden solche Radiustabelle in Handbüchern der Holzbearbeitung, Presseartikeln oder auf der Verpackung der Sägebänder. Sie können sich voneinander unterscheiden, dienen aber dennoch als allgemeine Empfehlungen für die Auswahl des richtigen Sägebands zum Schneiden bestimmter Kurven. Jedes Sägeband ist anders, genauso wie die von dem Bediener der Maschine angewandten Techniken: deshalb kann keine einheitliche Tabelle erstellt werden. Das Sägeband kann ununterbrochen jede Kurve schneiden, die den gleichen oder einen größeren Radius hat, als den in der Tabelle gezeigten. Beispiel: ein 5mm Sägeband schneidet einen Kreis von 8mm Radius oder 1,6cm Durchmesser. Um zu testen, ob das 5mm Sägeband für eine bestimmte Kurve funktionieren würde, platzieren Sie auf ein Musterwerkstück eine 10-Euro-Cent-Münze (ca. 20 mm). Das 5mm Sägeband schneidet eine größere Kurve als die Münze, jedoch nicht kleinere. Sie können Alltagsgegenstände, wie etwa Münzen oder Stifte verwenden, um das richtige Sägeband zu bestimmen. Die Größe der 50-Euro-Cent-Münze entspricht dem schärfsten Schnitt, den Sie mit einem 6mm Sägeband machen können. Sie können eine 1-Euro-Cent-Münze (17 mm) verwenden, um die schärfste Kurve zu messen, die mit einem 5mm Sägeband erzeugt werden kann. Die Größe der Bleistiftradierringe entspricht dem schärfsten Schnitt, den Sie mit einem 3mm Sägeband machen können. Mit etwas Erfahrung werden Sie keine Münzen oder Bleistifte mehr brauchen. Es gibt Möglichkeiten, das Schneiden von Kurven zu vereinfachen. Wenn Sie nur einen scharfen Schnitt machen wollen, können Sie das Werkstoff vorschneiden oder auf mehrere Durchgänge schneiden. Wenn Sie viel Schneiden vor sich haben, können Sie für größere Kurven ein breiteres Sägeband verwenden und dann für engere Kurven zu einem schmaleren Sägeband wechseln. Der Sägebandwechsel kann oftmals beim Schneiden Zeit sparen. Das obige Diagramm ist nur eine grobe Empfehlung und nicht maßstabsgetreu. Sie können aus den obigen Informationen ein eigenes Diagramm erstellen.




Abb. 57

8.3 Sägeband falten

Die Beschreibung des Verfahrens beim Falten des Sägebands ist komplizierter als das

eigentliche Verfahren. Trotzdem finden Sie nachstehend eine einfache Einleitung, wie das gemacht wird.

Methode 1

Bevor Sie das Sägeband falten, ziehen Sie Schutzanzug mit langen Ärmeln und Arbeitshandschuhe an. Halten Sie das Sägeband vor sich so, dass die Zahnung von Ihrem Körper weg gerichtet ist. Halten Sie das Sägeband mit einem Fuß am Boden. Greifen Sie das Sägeband mit beiden Händen, ungefähr in 10-Uhr und 2-Uhr-Position, Daumen nach außen (Schritt 1). Biegen Sie langsam die obere Hälfte des Sägebands weg von Ihrem Körper nach vorn Richtung Fußboden (Schritt 2). Führen Sie beide Hände zusammen und kreuzen Sie zwei Schlingen, indem Sie diese mit den Händen vertauschen. Machen Sie weiter, bis drei Schlingen entstehen. Anm.: Es ist ratsam, auf einem Material zu falten, das die Zahnung nicht beschädigt (Holz, Karton). Treten Sie auf das Sägeband nicht mit Kraft: ihr Fuß soll das Sägeband halten, nicht niedertreten. Beim Niedertreten könnte die Zahnung beschädigt werden. Wegen einer klaren Darstellung des richtigen Griffs trägt der Bediener auf der Abbildung keine Handschuhe. Tragen Sie stets Handschuhe, wenn Sie das Sägeband zusammenfalten.

Schritt 1



Abb. 58

Schritt 2



Abb. 59

Schritt 3



Abb. 60

Fertig



Abb. 61

Anm.: Tragen Sie beim Falten Schutzhandschuhe.

Methode 2

Folgende Methode ist ausschließlich für kleinere Sägebänder geeignet. Diese Methode funktioniert gleich wie die erste Methode, der Unterschied besteht im Halten des Sägebands mit einer Hand: greifen Sie das Sägeband oben und halten Sie die untere Hälfte mit Ihrem Fuß (Zahnung ist von Ihrem Körper weg gerichtet). Greifen Sie das Sägeband mit Ihrer Hand und drehen Sie sie so, dass Ihr Ellbogen von Ihrem Körper weg gerichtet ist. Drehen Sie die Handfläche in Richtung zu Ihrem Körper ungefähr um 180 Grad und drehen Sie weiter, während Sie das Sägeband nach unten drücken (Schritte 2, 3 und 4). Das Sägeband wird in drei Schlingen gefaltet (fertig).

Schritt 1



Abb. 62

Schritt 2



Abb. 63

Schritt 3



Abb. 64

Schritt 4




Abb. 65

Fertig



Abb. 66

Methode 3

Lenkrad-Methode. Greifen Sie das Sägeband als würden Sie ein Lenkrad in 9-Uhr und 3-Uhr-Position halten. Zugleich drehen Sie Ihre linke Hand nach oben und rechte Hand nach unten. Sobald das Sägeband beginnt, nach vorn zu biegen, führen Sie beide Hände näher zueinander und gleichzeitig neigen Sie Ihre linke Hand nach rechts und rechte Hand nach links. Das Sägeband faltet in drei Schlingen. Zweite Variante dieser Methode besteht in der Haltung des Sägeblatts wie oben beschrieben; jedoch beide Hände werden nach Innen gedreht, sodass Sie Ihre Gelenke sehen, und das Sägeblatt fällt wieder in drei Schlingen.

Schritt 1



Abb. 67

Schritt 2



Abb. 68

Schritt 3



Abb. 69

Schritt 4



Abb. 70

Fertig



Abb. 71

9. Instandhaltung, Störungen und Abhilfe

Alle Werkzeuge und Maschinen erfordern eine regelmäßige Instandhaltung - die Bandsägemaschine ist keine Ausnahme. In diesem Abschnitt finden Sie Anweisungen für regelmäßige Instandhaltung und Pflege der Bandsägemaschine. Im Allgemeinen wird empfohlen, ausschließlich Schmierstoffe auf Teflonbasis zu verwenden. Gewöhnliches Öl zieht Staub und Schmutz an, Teflon hingegen trocknet aus und neigt weniger dazu, Schmutz und Sägemehl in Ihrer Maschine anzusammeln.

Sauberkeit und Instandhaltung der Laufräder

Eines der Hauptprobleme ist die Sauberkeit, und dies insbesondere die Sauberkeit der Laufräder. Beim Schneiden fallen auf das untere Laufrad Staub und Sägemehl. Beim Drehen haftet das Sägemehl am Laufrad an. Insbesondere beim Schneiden von Kieferholz ist dies der Fall. Sägemehl am Laufrad kann zu Vibrationen führen, Lebensdauer des Sägebands vermindern oder dessen Führung beeinträchtigen. Eine Bürste am unteren Laufrad verhindert die Ansammlung von Sägemehl. Überprüfen Sie regelmäßig die Laufräder, um sicher zu sein, dass kein Sägemehl angesammelt wird, insbesondere auf dem unteren Laufrad.

Die Oberflächenbehandlung der Laufräder ist aus Gummi hergestellt, die gleich wie Autoreifen verschlissen wird. Sie werden in der Mitte verschlissen, was Wölbung am Laufrad verursacht. Diese Verformung erschwert eine korrekte Führung des Sägebands. Daher ist es wichtig, die ursprüngliche Form der Oberflächenbehandlung des Laufrads zu erhalten. Der beste Weg, um die Laufradoberfläche zu reinigen und ihre ursprüngliche Form zu erhalten, ist das Schleifen mit Sandpapier. Die alte Oberfläche des Laufrads kann aushärten. In diesem Fall wird empfohlen, die Oberfläche der Laufräder zu bearbeiten. Zum Beispiel durch Schleifen mit 100 g Krönung Schleifpapier. Dadurch wird der alte Gummi entfernt und neue Gummi entdeckt. Beim Schleifen sind die Laufräder per Hand anzutreiben (in der Bandsäge darf kein Sägeband montiert sein).




Abb. 72

Führungselemente

Überprüfen Sie regelmäßig die keramischen Führungselemente und Rückenführungen: sie dürfen weder rissig noch angebrochen sein. Soweit sie beschädigt sind, sollen sie ausgetauscht werden. Andernfalls können sie das Sägeband beschädigen oder die Leitungsfähigkeit der Bandsägemaschine

vermindern. Die Führungselemente sollen regelmäßig gereinigt und sämtlicher Harz und Schmutz entfernt werden. Sie können beim Reinigen ein beliebiges Lösemittel verwenden. Nach der Reinigung verwenden Sie Schmierstoff auf Teflonbasis.

Antriebsriemen

Der Antriebsriemen sollte viele Jahre halten (abhängig von Verwendung), aber sollte auf Risse oder allgemeinen Verschleiß regelmäßig überprüft werden. Sollten Sie jegliche Beschädigung entdecken, Antriebsriemen austauschen.

Antriebsriemen austauschen




Abb. 73




Abb. 74

Um den Antriebsriemen auszutauschen, muss das untere Laufrad entfernt werden.

1. Motorschrauben lösen und Motor so verschieben, dass die Spannung des Antriebsriemens vollständig gelockert wird.
2. Wellenmutter des unteren Laufrads (Rückseite der Bandsägemaschine) lösen.
3. Unteres Laufrad von der Bandsägemaschine entnehmen. Es ist ratsam, das Laufrad mit einem Abzieher entnehmen.
4. Antriebsriemen austauschen.
5. Das untere Laufrad zurücksetzen und mit Wellenmutter befestigen.
6. Antriebsriemen spannen und Motorschrauben festziehen.

Anm.: Es ist besser, den Antriebsriemen auszutauschen, bevor eine Störung während der Arbeit auftritt.

Anm.: Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das untere Laufrad handhaben, um die Lagern nicht zu beschädigen.

Tischeinlage

Die Tischeinlage ist aus Alu hergestellt und so ausgelegt, um die Sägebandbeschädigung zu reduzieren, sollte sie damit in Berührung kommen. Wenn die Lücke in der Tischeinlage zu breit ist oder die Tischeinlage beschädigt wird, muss sie ausgetauscht werden. Die Tischeinlage muss ans Loch im Arbeitstisch befestigt werden. Die Tischeinlage wird mit vier Schrauben geliefert, um mit dem Arbeitstisch ausgerichtet werden zu können.




Abb. 75

Lager

Alle Lager sind abgedichtet und brauchen keine Wartung. Wenn ein Lager fehlerhaft ist, austauschen.

Korrosion

Die Bandsägemaschine ist aus Stahl und Guss hergestellt. Alle blanken Oberflächen sind korrosionsanfällig, wenn sie nicht geschützt sind. Wenn die Maschine nicht im ununterbrochenen Betrieb ist, wird empfohlen, den Arbeitstisch mit Wachs zu behandeln. Alle beweglichen blanken Oberflächen (Führungselemente, Zahnkamm der oberen Bandführung und Ritzel, usw.) sollten mit einem Schmierstoff auf Teflonbasis geschützt werden.

Zahnkamm mit Ritzel

Die vertikale Führung des Sägebands wird in Werkseinstellung geliefert. Wenn der Mechanismus abweicht, muss er eingerichtet werden. Es handelt sich um ein kompliziertes Verfahren - Reparaturen sind ausschließlich bei Störung durchzuführen.

Rückenführung einstellen vorn/zurück

1. Die Bandsägemaschine ist hierzu mit vier Klemmschrauben und zwei Sechskantschrauben ausgestattet.
2. Klemmschrauben leicht lösen.
3. Durch Festziehen der oberen Sechskantschraube wird das Führungselement nach vorne geschoben. Durch Lösen der unteren Sechskantschraube wird das Führungselement zurück geschoben.
4. Führen Sie nur kleine Anpassungen aus. Ziehen Sie die Klemmschrauben fest, bevor Sie die vertikale Bewegung des Führungselements überprüfen. **Anm.:** Die Maschine ist werkseitig eingestellt und es sind keine Einstellungen erforderlich.




Abb. 76

Bremse einstellen

Einstellung von hinten




Abb. 77

Einstellung von vorne (ohne Antriebslaufrad)




Abb. 78

Das Lösen des Bremspedals wird mit dem hinteren Drehknopf eingestellt (Drehen im Uhrzeigersinn).

Zur Einstellung vorne die Schraube (mit Sechskantschlüssel) im Uhrzeigersinn drehen.

Aufhängung des Arbeitstisches gegenüber dem Sägeband einstellen

Anm.: Die Maschine ist werkseitig eingestellt und sollte nicht erforderlich sein, weitere Einstellung durchzuführen. Während des Transports können sich jedoch einige Teile verschieben.

Um auf die Einstellschrauben zuzugreifen, kippen Sie den Arbeitstisch um 45 Grad und sichern Sie ihn ab.

Die Einstellung erfolgt nur mit den Hubschrauben 1 und 3.

Die Hubschraube 5 und die Klemmschrauben 6 dienen nur zur Sicherung.

1. Stellen Sie bei auf 90 Grad eingestelltem Arbeitstisch einen Winkel auf den Tisch und stellen Sie sicher, dass das Sägeband nicht vorwärts oder rückwärts kippt. Es ist einfacher, die Parallelität am Sägebandrücken zu kontrollieren.

2. Arbeitstisch um 45 Grad kippen und absichern.

3. Hubschraube 5 und Klemmschrauben 6 [nur Feststellschrauben, nicht zur Einstellung verwendet] lösen.

4. Wenn sich der obere Teil des Sägebands nach vorne neigt [Spalt oben im Winkel], muss die Rückseite des Tisches nach oben bewegt werden. Lösen Sie einfach die Stellschraube 3 und zwei Sechskantschrauben 2. Vergewissern Sie sich beim Lösen der Sechskantschrauben, dass

sie gleichmäßig gelöst sind. Danach Stellschraube 1 und zwei Sechskantschrauben 4 festziehen. Führen Sie nur sehr kleine Anpassungen durch. Eine kleine Anpassung der Hubschrauben kann eine große Verschiebung des gesamten Arbeitstisches verursachen. Den Arbeitstisch um 90 Grad zurückkippen, befestigen und überprüfen, ob das Sägeband senkrecht zum Arbeitstisch ist. Die Einrichtung bei Bedarf wiederholen.

5. Wenn sich der obere Teil des Sägebands nach hinten neigt [Spalt unten im Winkel], muss die Vorderseite des Tisches nach oben bewegt werden. Danach Stellschraube 3 und zwei Sechskantschrauben 2 festziehen. Danach Stellschraube 1 und zwei Sechskantschrauben

4 festziehen.

Führen Sie nur sehr kleine Anpassungen durch. Eine kleine Anpassung der Hubschrauben kann eine große Verschiebung des gesamten Arbeitstisches verursachen. Den Arbeitstisch um 90 Grad zurückschlagen, befestigen und überprüfen, ob das Sägeband senkrecht zum Arbeitstisch ist. Die Einrichtung bei Bedarf wiederholen.

6. Wenn Sie mit der Einrichtung fertig sind, Stellschraube 5 und zwei Sechskant-Klemmschrauben 6 leicht festziehen. Schrauben nicht überziehen. Dies würde zum Biegen der Stahltragplatte führen, was die durchgeführten Einstellungen beeinträchtigen könnte.

Anschlagschraube und Negativschwenkung
Der Arbeitstisch ist mit einer Anschlagschraube ausgestattet, um den Arbeitstisch nach Schwenkung schnell auszurichten. Die Anschlagschraube berührt die Negativschwenkung Sperre. Nach der Lösung der Negativschwenkung Sperre kann der Arbeitstisch bis in -7 Grad geschwenkt werden.




Abb. 79

Um den Arbeitstisch mit dem Anschlag auszurichten, verfahren Sie folgendermaßen.

1. Vergewissern Sie sich, dass die Sperre die Anschlagschraube berührt.
2. Legen Sie den Anschlag auf den Arbeitstisch und überprüfen Sie die Ausrichtung.
3. -
4. Bei Unstimmigkeiten die Anschlagschraube einstellen.
Anm.: Die Anschlagschraube wird Millimeter für Millimeter eingestellt.
5. Festziehen und Ausrichtung überprüfen.
6. Für weitere Einstellungen die Schritte oben wiederholen.




Abb. 80

9. Abhilfe bei Störungen

Bandsäge startet nicht

1. Prüfen, ob der Ein-/Aus-Schalter ganz herausgezogen werden kann.
2. Prüfen, ob der gelbe Sicherheitsstecker ganz eingesteckt ist.
3. Prüfen, ob das Netzkabel an den Stecker

angeschlossen ist.

4. Prüfen, ob Stromversorgung vorliegt (Sicherheitsleistungsschalter zurücksetzen).
5. Richtige Spannung prüfen.

Maschine kann nicht gestoppt werden

Es handelt sich um eine sehr rare Erscheinung. Die Maschine ist mit einer Reihe von Sicherheitseinrichtungen ausgestattet, die dieses verhindern. Sollte dies doch vorkommen und Sie sind nicht in der Lage, den Fehler zu beheben, suchen Sie Fachhilfe. Die Maschine muss von Stromversorgung getrennt und darf nicht gestartet werden, solange die Störung nicht behoben ist.

1. Ein-/Aus-Schalter Defekt. Ein-/Aus-Schalter austauschen.
2. Innerer Leistungsschutzschalter Defekt. Leistungsschutzschalter austauschen.

Motor versucht zu starten, dreht sich aber nicht

1. Wenn die Maschine von Stromversorgung getrennt ist, Tür öffnen und das Laufrad per Hand drehen. Wenn das Laufrad nicht gedreht werden kann, finden Sie heraus, warum es eingeklemmt ist. Häufige Gründe: zu dichte Führungselemente, im Laufrad eingeklemmtes Holz Führungselemente anpassen oder eingeklemmten Werkstoff entfernen.
2. Defekter Betriebskondensator. Betriebskondensator austauschen.
3. Defekter Motor. Motor austauschen.

Motor wird überhitzt.

Der Motor ist für den Betrieb bei hohen Temperaturen ausgelegt. Wenn er überhitzt, verfügt er über einen internen Überlastschutz, der ihn ausschaltet. Nach Abkühlen wird der Motor automatisch neu gestartet. Wenn sich der Motor überhitzt, warten Sie, bis er abkühlt und neu starten. Wenn sich der Motor ständig ausschaltet, überprüfen Sie ihn. Häufige Gründe: stumpfes Sägeband, große Belastung des Sägebands mit Werkstoff, verstopftes oder defektes Motorkühlgebläse, verstopfte Motorkühlrippen und übermäßige Umgebungstemperatur.

Pfeif- oder Quietschgeräusche.

1. Prüfen, ob das Motorkühlgebläse die Gebläseabdeckung nicht berührt.
2. Lager überprüfen.
3. Antriebsriemen überprüfen.
4. Führungselemente auf richtige Einstellung überprüfen.

Obere Führungswelle ist zu dicht oder zu locker.

1. Reinigen und schmieren.
2. Zahnkamm und Ritzel anpassen.
3. Gebogener Ständer. Ständer austauschen.

Das Sägeband wird beim Schnitt langsamer.

1. Gelöster Antriebsriemen. Antriebsriemen wieder spannen.
2. Stumpfes Sägeband. Sägeband austauschen oder schärfen lassen.
3. Zu hohe Geschwindigkeit des bearbeiteten Werkstoffs. Werkstoff langsamer vorschieben.
4. Ungenügende Schränkung (Holz klemmt am Sägeband). Sägeband mit richtiger Schränkung verwenden.
5. Öl oder Schmutz am Antriebsriemen. Antriebsriemen reinigen oder austauschen.
6. Falsch ausgerichteter Anschlag. Anschlag ausrichten.

Das Sägeband wird nicht entlang der

Laufrollen richtig geführt.

1. Falsches Sägeband. Sägeband wechseln.
2. Verschlossene Laufrollen oder Oberflächenbehandlung. Oberfläche der Laufrollen bearbeiten.

Das Sägeband kickt.

Falsches Sägeband. Sägeband austauschen.

Das Sägeband macht ein klickendes Geräusch.

Mangelhafte Schweißnaht. Schweißnaht abschleifen oder Sägeband austauschen.

Das Sägeband wird überhitzt.

1. Stumpfes Sägeband. Sägeband austauschen oder schärfen.
2. Zu kleine Zahnteilung für die Schnitthöhe. Sägeband mit richtiger Zahnteilung verwenden.
3. Zu starre Führungselemente. Führungselemente anpassen.
4. Zu hartes Holz. Sägeband austauschen.
5. Zu dickes Sägeband für den Laufraddurchmesser. Sägeband austauschen.

Maschine vibriert.

1. Maschine ist in der Position unkorrekt ausgerichtet. Maschinenuntergestell ausrichten.
2. Beschädigter Antriebsriemen. Antriebsriemen austauschen.

CZ - Česky

Návod k obsluze (překlad původního návodu)

Vážený zákazníku,

děkujeme za Váš nákup a vítejte ve skupině vlastníků strojů **Laguna Tools od IGM**. Rozumíme, že se na současném trhu nalézá nespočet dřevoobráběcích značek a vážíme si toho, že jste se rozhodli zakoupit právě stroj značky Laguna Tools od IGM.

Každý stroj Laguna Tools byl pečlivě navržen s ohledem na potřeby zákazníka. Díky praktickým zkušenostem Laguna Tools neustále pracuje na vytváření inovativních a profesionálních strojů. Stroje, které inspirují k tvorbě uměleckých děl a se kterými je radost pracovat.

Tato pásová pila je navržena tak, aby Vám poskytla roky bezpečné práce. Před sestavením a použitím si přečtěte návod k obsluze.

Obsah

1. Prohlášení o shodě

1.1 Záruka

2. O manuálu

3. Specifikace stroje

3.1 Součásti stroje
3.2 Technická data
3.3 Emise hluku

4. Obecná bezpečnost práce

4.1 Bezpečnostní pravidla

5. Přeprava a součásti balení

5.1 Přeprava a vybalení
5.2 Obdržení stroje
5.3 Součást balení
5.4 Umístění pily
5.5 Vybalení
5.6 Uzamknutí pily

6. Sestavení a nastavení

6.1 Montáž gumových podložek na podstavec
6.2 Sestavení mobilního podstavce (volitelné příslušenství)
6.3 Montáž stolu
6.4 Připevnění měřítka
6.5 Instalace pravítka
6.6 Instalace stolní vložky
6.7 Instalace volitelného osvětlení
6.8 Připojení pily do elektrické sítě

7. Testování pily

7.1 Před zapnutím
7.2 Montáž pilového pásu do pily
7.3 Vedení pásu
7.4 Napnutí pásu
7.5 Úprava vedení pásu
7.6 Upravte vodítko pásu

8. Použití pily

8.1 Použití pily a nastavení pravítka
8.2 Jak zvolit správný pilový pás
8.3 Jak skládat pilový pás

9. Údržba a odstranění problémů

1. Prohlášení o shodě

Prohlašujeme, že tento výrobek je v souladu se směrnicí a normou uvedenou na 2. straně tohoto manuálu.

1.1 Záruka

Firma IGM nástroje a stroje s.r.o. se vždy snaží dodat kvalitní a výkonný produkt. Uplatnění záruky se řídí platnými obchodními podmínkami a záručními podmínkami firmy IGM nástroje a stroje s.r.o.

2. O manuálu

Účelem této příručky je pečlivě pokrýt nastavení, údržbu a úpravy vašeho nového stroje. Kromě obecných bezpečnostních pokynů se tato příručka NEVZTAHUJE na konkrétní dřevoobráběcí nebo kovoobráběcí techniky a

na příslušná bezpečnostní opatření nezbytná pro konkrétní bezpečné ovládání.


3. Specifikace stroje

Pásová pila na dřevo je pila s dlouhým, ostrým pilovým pásem mezi dvěma koly. Používají se hlavně při dělení dřeva. Tyto pásové pily mají dvě kola otáčející se ve stejné rovině, z nichž jedno je poháněno. Samotný pilový pás může mít různé velikosti a rozteče zubů, což poskytuje stroji všestrannost a možnost řezat širokou škálu dřevěných materiálů.

3.1 Části stroje

1. Průhled pro kontrolu napnutí
2. Vypínač
3. Motor
4. Rám
5. Klíka pro nastavení napnutí pásu
6. Průhled pro kontrolu nastavení vedení pilového pásu
7. Litinový stůl
8. Nastavení výšky prořezu
9. Vodítka pásu
10. Sestava podélného pravítka
11. Odsávání 100 mm
12. Páka pro rychlé uvolnění napnutí pásu
13. Klíka pro nastavení vedení pilového pásu
14. Volitelný mobilní podstavec
15. Zásuvka
16. Aretace nastavení výšky prořezu
17. Vodící kolo
18. Brzda

Pozn.: Mobilní podstavec a osvětlení jsou volitelná příslušenství



Obr. 1

Pásová pila nemá mnoho částí. Hlavní části jsou popsány v tomto manuálu. Pokud nejste obeznámeni s touto pásovou pilou, věnujte čas přečtení této části manuálu a seznamte se s jednotlivými částmi a jejich funkcemi.

1. Průhled pro kontrolu napnutí

Slouží pro jednoduchou kontrolu napnutí pilového pásu. Čím více je stlačena pružina, tím větší je napnutí pásu. Stupnice označující napnutí nezačne ukazovat veličinu, dokud není pás dostatečně napnutý. Měřítka napnutí udává zkreslenou veličinu. Ukazatel napnutí je viditelný průhledem přes zavřené horní dveře.

2. Spínač

Pro zapnutí stroje zmáčkněte spínač „I“. Pro vypnutí stroje zmáčkněte spínač „O“. Stisknutím bezpečnostního spínače zastavíte napájení motoru. Chcete-li resetovat bezpečnostní spínač, otočte s ním



Obr. 2

3. Motor

Pásová pila je vybavena 400V motorem o síle 2,2 kW. Ten pohání spodní kolo přes hnací řemen.

4. Rám pily

Rám pásové pily je ve tvaru písmene U. Rám pily je robustní a poskytuje tuhou podporu při práci a napnutí pásu.

5. Klika pro nastavení napnutí pásu

Klika napnutí pásu svisle ovládá napínací a naklápěcí sestavu pásu. Svislým pohybem stlačuje pružinu, která zajišťuje konstantní napnutí pásu i když se jeho délka zvětšuje v důsledku tepla generovaného řezáním.

6. Průhled pro kontrolu správného vedení pilového pásu

Na straně rámu je průhled pro sledování hnacího kola pásu. Můžete tak sledovat správné nastavení vedení pásu a jeho umístění na litinovém kole.

7. Litinový stůl

Stůl podepírá obrobek a umožňuje naklápění a řezy pod různými úhly. Je vybaven drážkou pro úhlové pravítko na pravé straně pásu. Uprostřed je stolní vložka, kterou prochází pás. Pokud by se pás pohyboval mimo střed, bude tato vložka chránit čepel před poškozením. Stůl lze také vybavit paralelním pravítkem pro příčné řezy. Obě strany stolu jsou spojeny šrouby a maticemi, které zabraňují deformaci stolu. Matice a šroub musí být vždy připevněny ke stolu a vyjmuty pouze při demontáži nebo montáži pásu.

8. Nastavení výšky prořezu

Horní vodítka pásu jsou připevněna k nastavení výšky prořezu. Výška je vertikálně nastavitelná ručním kolem. Vodítka by měla být nastavena

tak, aby byla těsně nad řezaným dřevem. Toto nastavení je nejbezpečnějším způsobem obsluhy pásové pily.

9. Vodítka pásu

Na pile jsou dvě sady vodítek pásu, jedna nad a druhá pod stolem. Funkcí vodítek je zajistit stabilitu pásu a jeho minimální pohyb doleva / doprava, vpřed / vzad. Vodítka nad stolem jsou namontována na hřebeni s vertikálním nastavením. Horní vodítka jsou nastavitelná tak, aby byla vždy v pozici těsně nad řezaným obrobkem. Pás má tak maximální stabilitu. Vodítka jsou vybaveny keramickými vložkami, které lze nastavit na téměř nulovou vůli.

10. Sestava podélného pravítka

Podélné pravítko se skládá z vodící tyče, kloubu, upevnění pravítka, stupnice a nastavitelného pravítka. Vodící tyč pravítka je připevněna na přední část stolu. Podél tyče je vedena celá sestava pravítka. Kloub klouže po vodící tyči a lze uzamknout v libovolné poloze pro pohodlné nastavení šířky řezu. Upevnění pravítka je připevněno ke kloubu pomocí tří šroubů. Pravítko je připevněno k upevnění pomocí dvou klik, které umožňují nastavení pravítka na stole. Pravítko lze nastavit do horizontální nebo vertikální pozice (13 mm) nebo vertikální pozice (140 mm). Na straně stolu je stupnice pro určení vzdálenosti pravítka od pilového pásu. Pozn.: Po každém odmontování pravítka od vedení ho při opětovné instalaci musíte správně srovnat.

11. Odsávání 100 mm

Pásová pila produkuje spoustu pilin, odsávání je proto je velmi důležité. Správného odsávání docílíte připojením 100 mm hadice k odsávacím otvorům umístěným na boku stroje s minimální kapacitou 1699 m³/h. Čím silnější je sání, tím lépe pro vás a váš stroj.

12. Páka pro rychlé uvolnění napnutí pásu


Na zadní straně pásové pily je rychloupínací páka. Páka nabízí pohodlný způsob, jak rychle uvolnit napnutí pásu a výrazně urychlit jeho výměnu.

13. Ovládací kolo vedení pilového pásu

Ovládací kolo pásu je umístěno na zadní straně pily a slouží k úpravě správného vedení pásu podél litinového kola. Po úpravě musí být kolo uzamknuto.

14. Volitelný mobilní podstavec

Volitelná sada pro přesun po dílně je připevněna ke stojanu a skládá se ze dvou pevných kol na zadní straně a otočného kola na přední straně pily. Otočné kolo se aktivuje a deaktivuje pedálem. Po deaktivaci pohybu otočného kola pila sedí na dvou nohách.



Obr. 3

15. Volitelné osvětlení

Volitelné osvětlení je dodáváno se čtyřmi šrouby pro předvrtané otvory v horní části pásové pily.

16. Aretace nastavení výšky prořezu

Vrchní vodítka jsou připevněna k vertikálně nastavitelnému vodícímu hřebenu. Po výškovém nastavení vodítek je hřeben uzamčen otočným kolem.

17. Litinová kola

Pilový pás je veden podél dvou litinových kol s polyuretanovým povrchem. Tento povrch vede pilový pás a chrání zuby před litinovým povrchem kol. Dolní kolo je hnací a je k motoru připevněno gumovým hnacím řemenem. Dolní kolo pohání pás a táhne ho dolů přes obrobek. Horní kolo má dvě funkce. Jednou z funkcí je balancování a vedení pásu a druhou funkcí je napnutí pásu. Obě funkce jsou nastavitelné.

18. Brzda

Pásová pila je vybavena brzdou, která se ovládá sešlápnutím pedálu. Při sešlápnutí pedálu je kolo odpojeno od pohonu a vodící kolo se zastaví.



Obr. 4

Bezpečnostní kryty

Při provozu může být pás velmi nebezpečný. Stroj je dodáván s několika kryty, které MUSÍ být nainstalovány a používány, když je stroj v provozu. K dolním dveřím je připevněn ochranný kryt, který je po zavření dveří vertikálně nastavitelný. Na hřebeni, který nastavuje výšku prořezu je také kryt.

Mechanismus naklopení a napnutí

Horní kolo je připojeno k naklápěcímu a napínacímu mechanismu. Tento mechanismus seřízuje kolo a správné nastavení vedení pilového pásu. Toho je dosaženo pomocí rukojeti na zadní části stroje, která tlačí na mechanismus a nastavuje osu kola tak, aby se točilo stejně se spodním kolem. Druhou funkcí je napnutí pásu, čehož je dosaženo vertikálním nastavením horního kola. Rukojeť je umístěna pod horním kolem a při otáčení posouvá kolo nahoru nebo dolů. Stroj je vybaven mechanismem pro rychlé uvolnění nebo napnutí pásu, který je umístěn na zadní straně stroje. Mechanismus má pružinu, která pomáhá udržovat konstantní napětí při rozpínání pásu vznikem tepla při řezání.

Připojení k napájení

Pila je dodávána s kabelem a zástrčkou.

Identifikace

Na zadní straně stroje je seznam všech výrobních údajů, včetně výrobního čísla, modelu a délky pásu.

| | | |
|---|---|-------|
| LAGUNA  | | |
| Laguna 18bx Bandsaw | | |
| Model | mband 18bx-2203 | |
| Power | 3~400V 50Hz 5,6A P2=2,2kw S1 | |
| Specification | 3-30mm x 3651-3696mm $v_c=965$ m /min SCCR=6kA | |
| Article No. | Weight | 186kg |
| Series No. | Year | |
| LAGUNA TOOLS 2872 Alton Parkway, Irvine, CA 92608 www.lagunatools.com | | |

Obr. 5

Tato pásová pila je navržena tak, aby Vám poskytla roky bezpečné práce. Před sestavením nebo použitím si přečtěte tento manuál v plném rozsahu.

Pás se vždy pohybuje směrem ke stolu, existuje proto malé nebezpečí (s výjimkou zvláštních řezů) odrazení materiálu směrem k obsluze stroje, což nazýváme zpětný ráz. Nebezpečí zpětného rázu je největší na stolní pile.

Z tohoto důvodu dává mnoho truhlářů přednost pásové pile, zejména při řezání malých kusů. Unikátní vlastnost pásové pily spočívá v tom, že lze obrobek otáčet kolem pilového pásu a vytvářet tak křivku.


Vzhledem k tomu, že pilový pás je poměrně tenký, může řezat velké obrobky za použití menšího výkonu. Z tohoto důvodu se pásová pila často používá při řezu exotických dřevin.

3.2 Technická data

| | |
|---------------------------------------|---|
| Motor | 400V, 2,2 kW, 50Hz, 3 Fáze |
| Jistič | 3 x 16 A, vypínací charakteristika C (16/3/C) |
| Vložka | 463 mm |
| Litinový stůl | 508 mm x 660 mm |
| Naklopení stolu | - 6 stupňů + 45 stupňů |
| Drážka úhlového pravitka | 9,5 mm x 19 mm |
| Výška stolu | 965 mm |
| Vodící kolo | Litina |
| Výška řezu | 406 mm |
| Minimální délka pásu | 3651 |
| Maximální šířka pásu | 31,75 |
| Minimální šířka pásu | 3 mm |
| Vodítka | Keramické |
| Výška | 1 975 mm |
| Rozměry (Š x H) | 919 mm x 759 mm |
| Stopa stroje | 688 mm x 500 mm |
| Rozměry s mobilním rozšířením (W x D) | 1093 mm x 797 mm |
| Stopa bez mobilního rozšíření | 949 mm x 618 mm |
| Přepavní hmotnost | 200 kg |
| Hmotnost | 186 kg |
| Rozměry Š x H x V | 2070 mm x 860 mm x 615 mm |
| Mobilní rozšíření | Volitelné |
| Osvětlení | Volitelné |
| Rozměry pravitka | 18,5 cm x 57,5 cm |

3.3 Emise hluku

Ekvivalentní hladina akustického tlaku A podle EN ISO 3746: 73.56 dB(A) Nejistota, K v decibelech: 4,0 dB (A) podle EN ISO 4871. Uvedené hodnoty jsou úrovně emisí a nejsou nutně bezpečnými pracovními hladinami zvuku. Přestože existuje korelace mezi úrovněmi emisí a expozicí, nelze ji spolehlivě použít k určení, zda jsou nebo nejsou nutná další preventivní opatření. Mezi faktory, které ovlivňují úroveň expozice, patří rozměry pracovní místnosti, další zdroje hluku atd. Tj. počet strojů a dalších procesů. Přípustná úroveň expozice se může v jednotlivých zemích lišit.



Obr. 6

4. Obecná bezpečnost práce

UPOZORNĚNÍ: Před spuštěním pily si pro vlastní bezpečnost přečtěte návod k obsluze.

1. Chraňte svůj zrak.
2. Neodstraňujte zaseknutý materiál, dokud se pás nezastaví.
3. Udržujte správné nastavení napnutí, vedení pásu a ložisek.
4. Před řezáním seřídte pravitko.
5. Obrobek pevně přidrďte ke stolu.
6. PŘI PRÁCI VŽDY POUŽÍVEJTE PODAVAČ. Nepřibližujte ruce a prsty k pilovému pásu.

4.1 Bezpečnostní pravidla

- Bezpečnostní kryty udržujte ve funkčním stavu.
- Odstraňte klíče a jiné nářadí ze povrchu pily. Zvykněte si před zapnutím stroje prověřovat, zda-li je všechno nářadí nebo klíče odstraněno ze povrchů stroje.
- Udržujte pracovní povrch v čistotě. Neuspořádaná dílna nebo nepořádek v blízkosti stroje může být příčinou nehody.
- Nepoužívejte v nebezpečném prostředí. Nepoužívejte stroj nebo nářadí ve vlhkém nebo mokřem prostředí, ani je nevystavujte dešti. Pracoviště musí být dobře osvětlené.
- Uchovávejte mimo dosah dětí. Všechny děti a nezkušený personál držte v bezpečné vzdálenosti od pracovní plochy.
- Dílnu zabezpečte před dětmi pomocí zámků, centrálních vypínačů nebo uskladněním startovacích klíčů.
- Při práci nepoužívejte nadbytečnou sílu. Správný stroj nebo nářadí bude dělat práci lépe a bezpečněji rychlostí a silou, se kterou jsou stroje navrženy.
- Používejte správné nástroje. Nástroje nebo příslušenství nepoužívejte na práce, kterým nejsou určeny.
- Používejte správný prodlužovací kabel. Ujistěte se, že je prodlužovací kabel v dobrém stavu. Pokud používáte prodlužovací kabel, ujistěte se, že používáte dostatečně silný kabel. Použití nesprávného prodlužovacího kabelu může vést k přehřátí nebo ztrátám energie.
- Noste správný pracovní oděv. Nenoste žádné volné oblečení, kravaty, rukavice, náramky, prsteny nebo jiné doplňky, které by se mohly zachytit v pohyblivých částech. Doporučujeme používat protiskluzovou obuv. Dlouhé vlasy sepněte.
- Vždy používejte oční ochranu. Pokud se při řezání práší, používejte také obličejovou nebo prachovou masku. Každodenní brýle mají pouze nárazuvzdorné čočky; nejedná se o bezpečnostní ochranu očí.
- Obrobek vždy řádně zabezpečte proti nechtěnému pohybu. Pokud je to možné, použijte svorky nebo svěrák. Jejich použití je bezpečnější než posouvat obrobek ručně a zároveň uvolňuje obě ruce k ovládání stroje.
- Nenaklánějte se nad části stroje. Vždy udržujte rovnováhu.
- Pravidelně provádějte údržbu. Pro zaručení čisté a bezpečné práce používejte pouze ostré a čisté nástroje. Dodržujte pokyny pro mazání a údržbu příslušenství.

- Před výměnou příslušenství, jako jsou pásy nebo vodítka, odpojte stroj od napájení.
- Snižte riziko neúmyslného spuštění. Před připojením se ujistěte, že je spínač v poloze vypnutu.
- Používejte pouze doporučené příslušenství. Doporučené příslušenství naleznete v uživatelské příručce. Používání nevhodného příslušenství může způsobit zranění.
- Nikdy si na stroj nestoupejte. Pila by se mohla převrátit nebo byste mohli zavadit o pilový pás.
- Zkontrolujte poškozené části stroje. Před jakýmkoliv dalším použitím stroje pečlivě zkontrolujte ochranné prvky nebo jiné části, které mohly být při předchozím použití poškozeny. Pro zjištění správné funkce zkontrolujte zarovnání pohyblivých částí, jejich uchycení, poškození nebo jakékoli další podmínky, které mohou mít vliv na provoz stroje. Poškozené ochranné pomůcky nebo ochranné prostředky musí být řádně opraveny nebo vyměněny před použitím stroje.
- Směr podávání materiálu. Materiál podávejte pouze proti směru otáčení pásu, nože nebo frézy.
- Nikdy nenechávejte nářadí bez dozoru, po použití vždy stroj vypněte. Nenechávejte běžící stroj o samotě dokud se úplně nezastaví.

Protože pohyb pásu směřuje vždy dolů ke stolu, existuje malé nebezpečí (s výjimkou zvláštních řezů) zpětného rázu. Nebezpečí zpětného rázu je největší na stolní pile.

Z tohoto důvodu dává mnoho truhlářů přednost pásové pile, zejména při řezání malých kusů. Unikátní vlastnost pásové pily spočívá v tom, že obrobek lze otáčet kolem pilového pásu a vytvářet tak křivku. Vzhledem k tomu, že pilový pás je poměrně tenký, může řezat velké obrobky za použití menšího výkonu. Z tohoto důvodu se pásová pila často používá při řezu exotických dřev.

5. Přeprava a součásti balení

5.1 Přeprava a vybalení

Před vybalením nového stroje musíte nejprve zkontrolovat balení, fakturační a přepravní dokumenty dodané přepravcem. Ujistěte se, že nedošlo k viditelnému poškození obalu nebo stroje. Kontrolu proveďte před odjezdem řidiče. Veškeré škody musí být zaznamenány v dodacích dokumentech a podepsány vámi a dodavatelem. Poté musíte kontaktovat prodejce do 24 hodin.

5.2 Odbřzení stroje

K vybalení stroje budete potřebovat kleště, nůž a klíč.

Pozn.: Stroj je těžký a pokud máte pochybnosti o popsaném postupu, vyhledejte odbornou pomoc. Nepokoušejte se o žádný postup, o kterém si myslíte, že je nebezpečný nebo je nad vaše síly.


Pomocí kleští odstráňte pásku, která zajišťuje stroj na paletě.

UPOZORNĚNÍ: JE TŘEBA POSTUPOVAT MIMOŘÁDNĚ OPATRNĚ. PÁSKA JE NAPRUŽENÁ A MŮŽE PŘI ODSTRÁHNUTÍ ZPŮSOBIT ZRANĚNÍ.


Pásová pila je dodávána v kartonové krabici a polystyrenu.

1. Otevřete krabici a vyjměte volné díly a polystyrén ve vrchní části krabice.
2. Vyjměte pásovou pilu z obalu. Budete potřebovat dva nebo více lidí, pásová pila je těžká.
3. Zvedněte spodní polystyrén a vyjměte části, které jsou zabaleny pod pásovou pilou.

Umístění výstražných značek



Obr. 7




Obr. 8a

Pro obr. 8a, 8b
 1. Pravitko
 2. Vodičí tyč pravitka
 3. Doraz pravitka
 4. Pravitko
 5. Vedení pravitka
 6. Jištění vedení

7. Uzamknutí naklopení
 8. Keramická vodička
 9. Zajištění pilového pásu
 10. Kolečka
 11. Inbusový klíč 5 mm
 12. Stolní vložka
 13. Měřítka

5.3 Součásti balení

• Montážní pomůcky (obrázek 8a, 8b).



Obr. 8b


5.4 Umístění pily

Před zvednutím pásové pily z palety vyberte místo, kde budete stroj používat. Neexistují žádná striktní pravidla pro jeho umístění, níže je několik doporučením výše.


1. Vybraná pozice pro pilu by měla poskytovat dostatek místa v přední a zadní části pro řezaný obrobek. Pokud máte v úmyslu použít svou pilu pro menší obrobky, nemusíte se zákonitě řídit doporučením výše.
2. Dostatečné osvětlení. Čím lepší je osvětlení, tím přesněji a bezpečněji budete moci pracovat.
3. Stabílí a pevná podlaha. Měli byste vybrat pevnou, rovnou podlahu, nejlépe betonovou nebo z podobného materiálu.
4. Pilu umístěte blízko zdroje elektřiny a odsávání.

5.5 Uzamknutí pily

Důrazně doporučujeme nenechávat pilu nezajištěnou a bez dozoru. Doporučujeme vyrobit si uzamykatelný kryt kontrolního panelu. Na další stránce navrhujeme dva způsoby jak zamknout kontrolní panel. Kryt můžete vyrobit ze dřeva nebo plastu. Nejprve zamáčkněte tlačítko pro nouzové zastavení. Poté kryt zajistěte tak, že na obě držadla na ovládacím panelu umístíte visací zámky (nejsou součástí dodávky). Pro zajištění vašeho stroje před neoprávněným uvedením do provozu dětmi nebo nezkušeným personálem se důrazně doporučuje použití visacích zámků.



Obr. 9



Obr. 10

6. Sestavení a nastavení


6.1 Montáž gumových podložek na podstavec

Postup 1

Gumové podložky namontujte na podstavec pily po vyjmutí stroje z krabice.


Postup 2

1. Podložte pilu dřevěnými prkny.
2. Namontujte gumové podložky podstavce na zadní a přední část pily.



Obr. 11


6.2 Sestavení mobilního podstavce (volitelné příslušenství)



Obr. 12


1. Podložte pilu dřevěnými prkny.
2. Namontujte sestavu otočného kolečka na zadní část pily.
3. Přední kola namontujte na přední část pily a odstraňte dvě gumové nožky.

Pozn.: Nikdy nepracujte s pásovou pilou, když není otočné kolo zajištěno.



Obr. 13

6.3 Montáž stolu



Obr. 14




Obr. 15

Při sestavení doporučujeme pracovat ve dvou lidech, jeden drží stůl a druhý připevňuje stůl k pile.



Obr. 16

otvor negativního naklonění




základka negativního naklonění

Obr. 17

Stůl je vybaven dorazovým šroubem, který se používá pro rychlé zarovnání stolu po naklonění. Dorazový šroub zasáhne základku negativního naklonění. Po odklopení základky negativního otočení může být stůl nakloněn do - 7 stupňů.

Stůl připevněný k pásové pile



Obr. 18



Obr. 19




aretační klika

Obr. 20

Po upevnění stolu do zavěšení připevňte dvě aretační kličky. Srovnání stolu s pilovým pásem najdete dále v manuálu.


6.4 Připevnění měřítka

Měřítko se šroubky



Obr. 21

Stůl s nainstalovaným měřítkem



Obr. 22

Připevňte měřítko ke stolu pomocí přiložených šroubů. Neutahujte šrouby úplně, poloha pravítka bude muset být upravena vůči pilovému pásu (dále v manuálu).



prostor pro úpravu měřítka

Obr. 23

6.5 Instalace pravítka

1. Připevňte vodící tyč ke stolu pomocí držáků a šroubů.

Pozn.: Vzdálenost mezi upevňovacími otvory a koncem tyče je odlišná a konec, který je nejvzdálenější, musí být blíže zadní straně pily (nejblíže ke sloupu).

2. Nasuňte držák pravítka na tyč a upevněte šroubem.

3. Pravítko nasuňte na mechanismus.


4. Pravítko jemně nadzvedněte a zaaretujte pomocí upínacích šroubů.



podpěra pravítka

vymezovač pravítka

Obr. 24



držák pravítka

aretace pravítka

Obr. 25




držák pravítka

Pravítko v horizontální pozici

Obr. 26


Pravítko v horizontální pozici



jištění pravítka

Obr. 27


Pravítko ve vertikální pozici



Obr. 28

Držák pravítka a pravítko jsou nadzvednuty nad stůl nylonovým šroubem. Tento šroub chrání povrch stolu před poškrábáním. Šroub je nastavitelný.

Pozn.: Aretační šroub pravítka je na obrázku odšroubován.




inbusový klíč

inbusový šroub

Obr. 29

6.6 Instalace stolní vložky a pravítkového dorazu

Stroj je dodáván se stolní vložkou přidržívanou šroubkem. Vložku musíte před instalací nebo odinstalací pásu odmontovat. Vložka je vyrobena z měkkého hliníku, aby se nepoškodily zuby pásu pokud by s ní přišly do kontaktu. Vložka je vybavena šrouby pro vertikální seřízení s rovinou stolu. Vložka je nastavena z výroby, upravte v případě nutnosti. Umístěte přes stůl pravítko a upravte šrouby tak, aby byla vložka stolu v rovině se stolem.



stolní vložka


Obr. 30

Instalace zarážky pravítka


Zarážku na pravítku můžete použít k nastavení délky při řezání neprůchozích řezů. Chcete-li zarážku nastavit, musí být stupnice připevněna do T-drážky na horní straně pravítka ve svislé poloze. Hodnota „0“ musí být srovnána s čepí pilového pásu. Zarážku nastavte na požadovanou délku řezu a označte ji rukojetí.



Obr. 31




Obr. 32




Obr. 33

6.7 Instalace volitelného osvětlení



Obr. 34

Nainstalované osvětlení



Obr. 35

Světlo je instalováno na vrchní část pily podle obrázku. Světlo je dodáváno se zástrčkou. Kabel musí být veden tak, aby se v žádném případě nepřibližoval k pásu nebo dvířkám skříně.

Doporučené vedení kabelu naleznete na obrázku. K upevnění kabelu podél horní části pásové pily použijte kabelové svorky. Ujistěte se, že kabel není veden nad otvorem na vrchní části pily.

6.8 Připojení pily do elektrické sítě

Pro připojení do elektrické sítě je pila dodávána s vidlicí 400V / 16A. Pro jistění elektrického okruhu doporučujeme používat třífázový jistič 16A s vypínací charakteristikou C (16/3/C). Stisknutím tlačítka Start/Stop zapnete nebo vypnete motor.

7. Testování pily

1. Zavřete kryty ve spodní a vrchní části pily.
2. Zkontrolujte, zda je červený bezpečnostní spínač ve správné poloze.

3. Ujistěte se, že na stroji nejsou položeny žádné nástroje či volné součástky.
4. Zkontrolujte, zda jsou všechny nastavovací a aretační rukojeti pevně utaženy.
5. Zkontrolujte, zda není namontován žádný pilový pás; je mnohem bezpečnější vyzkoušet stroj bez namontovaného pásu.
6. Připojení pily k napájení.
7. Pilu zapněte stlačením zeleného tlačítka.
8. Dolní kolo se začne točit.
9. Zkontrolujte, zda vypínač správně funguje.
10. Za běhu (bez pilového pásu) stroj vypněte pomocí tlačítka stop. Motor by se měl vypnout a doběhnout.



Obr. 36

11. Pokud spínače nefungují správně, nepoužívejte stroj, dokud nebude porucha odstraněna.
 12. Za běhu zmáčkněte červený spínač pro nouzové zastavení. Motor by se měl vypnout a doběhnout.
 13. Za běhu sešlápněte brzdu. Motor by se měl odpojit od pohonu a zastavit se.
- Pokud pásová pila neprojde tímto testem, nesmí být použita, dokud není chyba odstraněna**

7.1 Před zapnutím


Před použitím pily si přečtěte návod k obsluze.

1. Pokud ještě nejste plně obeznámeni s obsluhou pásové pily, poraďte se s kvalifikovanou osobou.
2. Ujistěte se, že je stroj řádně uzemněn a zda jsou dodržena všechna elektrická bezpečnostní pravidla.
3. Nepoužívejte pásovou pilu pod vlivem drog, alkoholu nebo léků nebo pokud jste unavení.
4. Vždy noste ochranné brýle nebo bezpečnostní štít a ochranu sluchu.
5. Používejte prachovou masku; dlouhodobé vystavení jemnému prachu tvořenému pásovou pilou je nebezpečné.
6. Sundejte si kravatu, prsteny, hodinky a všechny šperky. Vyhrňte si rukávy; nechcete, aby se do pily cokoliv zachytilo.
7. Ujistěte se, že jsou ochranné kryty na svém místě a vždy je používejte. Kryty vás chrání před kontaktem s pásem.
8. Ujistěte se, že zuby pilového pásu směřují dolů ke stolu.
9. Nastavte horní kryt pásu tak, aby byl těsně nad řezaným materiálem.
10. Ujistěte se, že je pás správně napnutý a vedený.
11. Před odejmutím obrobku ze stolu zastavte stroj.
12. Držte paže, ruce a prsty od pilového pásu.
13. Ujistěte se, že používáte správnou velikost a typ pilového pásu.
14. Držte obrobek pevně na stole. Nepokoušejte se řezat materiál s křivou spodní stranou, pokud není dostatečně zajištěn.
15. Na konci řezu použijte prodlouženou ruku


- (podavač). Toto je nejnebezpečnější část řezu, protože řez je dokončen a čepel je odkrytá. Podavačí bloky nebo prodloužené ruce jsou všude dostupné.
16. Obrobek pevně přidržujte a posunujte do řezu přiměřenou rychlostí.
17. Pokud se obrobek zasekne nebo jej musíte z jiného důvodu vyndat z řezu, vypněte stroj.

7.2 Montáž pilového pásu do pily

Chcete-li pásovou pilu co nejlépe využít, musíte použít vhodný pilový pás a správně nastavit jeho vedení. Jedná se o jednoduchý úkon. Pokud se naučíte správně instalovat a seřadit pás, bude jeho montáž otázkou minut. Při instalaci pilových pásů, zejména širokých, buďte opatrní. Vždy používejte rukavice a ochranné brýle.




Obr. 37




Obr. 38

Odpojte pásovou pilu od napájení


1. Uvolněním upínacího šroubu vyjměte stolní vložku.
2. Odmontujte kliku zajištění mezery stolu
3. Odstraňte plastovou bezpečnostní vložku na spodním kole.
4. Uvolněte co nejvíce boční a zadní vedení (spodní i vrchní). Tím zajistíte, aby při montáži, vedení a napínání pásu nezasahovaly do práce.
5. Rozviňte pás. Vždy používejte rukavice a ochranné brýle. Na pásu mohou být nečistoty, očistěte ho hadrem směrem pryč od zubů, aby se na nich nezachytil.
6. Zkontrolujte zuby a celkový stav pásu. Pokud zuby směřují špatným směrem, budete muset pás otočit opačně. Chyťte pás oběma rukama a otočte.
7. Nasuňte pás mezerou ve stole.
8. Otevřete spodní a horní dvířka pily. Nasuňte pás na vrchní kolo a provlečte mezerou na svislém sloupu. Potom vložte čepel do ochranného otvoru pásu a zavřete krycí dveře.
9. Uvolněte napínací páku pilového pásu a otočte napínacím kolem pásu dokud není dostatek místa na spodním kole pro instalaci pásu.
10. Pohybem rychloupínací páky upněte pilový pás.
11. Napínacím kolem upravte napnutí pásu podle potřeby.




Obr. 39




Obr. 42



Obr. 44



Obr. 40




Obr. 45

7.3 Vedení pásu

Vedení pásu na litinových kolech

Na správnou pozici pásu na vodících kolech je mnoho názorů. Někteří doporučují vést široké listy tak, aby zuby vyčnívali těsně přes hranu gumového povrchu kola. Někteří zase doporučují vést všechny pásy stejně, bez ohledu na jejich velikost, a to přesně podél pásu na kole. Výhodou první metody, tedy vedení pásu tak, aby se zuby nedotýkaly gumového povrchu, je, že zuby nemohou poškodit povrch kola. Nevýhodou je, že pás není napnutý podél středu kola, což může vést ke kmitání nebo chvění pásu. Výhodou vedení pásu středem je naopak jeho stabilita při napnutí, což znamená menší pravděpodobnost kmitání či chvění. Nevýhodou je, že pásy s příliš rozvedenými zuby mají tendenci poškozovat gumový potah kol. Nastavení pásu nemá vliv na výkon pily, všechny jsou totiž vedeny středovou částí kol. Doporučujeme vést všechny pilové pásy středem litých kol pro zaručení optimálního výkonu a hladkého řezu.

1. Pro usnadnění nastavení vedení pásu pomalu točte litým kolem po směru řezu. Pás by se měl sám pomalu nastavit podél kola. Pokud se pás příliš vysouvá dopředu nebo dozadu, proveďte malá seřízení pomocí nastavení vedení umístěného na zadní straně pásové pily a přitom otáčejte kolem.



Obr. 41

Jakmile je pás ve správné poloze, napněte ho. Uzamkněte nastavení vedení.

Pozn.: Napnutí pásu je popsáno dále v manuálu.

2. Nezapomeňte umístit zpět plastovou krycí destičku


Pozn.: Pro finální seřízení vedení pásu musí být pás plně napnutý.

Pozn.: Nikdy neupravujte vedení za běhu pily.

Pozn.: Na straně rámu je okénko pro kontrolu horního vodícího kola.

7.4 Napnutí pásu

Existuje mnoho různých názorů na to, jak napnout pás a jestli je nutnost kupovat si měřidlo napnutí. Před koupí měřidla napnutí si přečtěte následující rady: Většina měřičů napnutí se montuje na pás a měří napnutí při nastavení. Každý výrobce pásu používá jiný typ oceli s různou pevností v tahu. To znamená, že každý typ oceli má jiné možnosti napnutí. Pokud například kupujete měřidlo napnutí od jednoho výrobce pásu, je navrženo pro použití na pásech tohoto výrobce a nemusí vám nutně poskytnout přesné hodnoty na pásech jiného výrobce. Ve skutečnosti není nic tak rychlého nebo přesného jako zkušenosti s instalací. Váš stroj je vybaven indikátorem napnutí pásu, který měří vychýlení tažné pružiny na horním kole. Doporučujeme, abyste jej používali pouze jako obecné doporučení a pro napnutí pásu použili jeden z následujících postupů napínání.



Obr. 43

Postup 1

Při pohledu na horní kolo umístěte prst do polohy 9 hodin. Prst posuňte o 15 cm níž a mírně zatlačte na pilový pás. Odchyłka by měla být 4-6 mm. Namontujte zpět všechny kryty a zavřete dveře. Vraťte zpět vložku stolu a zkontrolujte, zda se pás volně pohybuje skrz vložku stolu.

skrz vložku stolu. Zkontrolujte, zda jsou ze stroje odstraněny všechny klíče a volné součásti. Připojte stroj k napájení. Zapněte stroj na vteřinu a vypněte jej. Sledujte, jak pás běží. Pokud je pás správně veden, nechte stroj běžet na plný výkon. Pokud je třeba vedení pásu upravit, opakujte seřízení.

Postup 2

Napněte pás podle metody 1. Zavřete dveře a ujistěte se, že jsou namontovány všechny kryty. Spustte pásovou pilu a sledujte pás z přední strany stroje. Začněte velmi pomalu uvolňovat napnutí pásu, dokud se nezačne třepat (kolísat ze strany na stranu). Pak začněte opět napínat čepel, dokud se nepřestane třepat, pás neběží přesně. Napněte pás o jednu úplnou otáčku na klice pro nastavení napnutí pásu. Postupně zjistíte, že každá velikost a typ pásu bude vyžadovat víceméně dodatečnou úpravu napnutí. Například 0,15cm pás bude potřebovat méně upravit než 1,9cm pás. S trochou praxe se vaše schopnosti správně napnout pás zvýší. Klíčem k veškerému napínání je, aby byl pás rovný a v minimálním napětí. Čím menší je napnutí pásu, tím větší je jeho životnost, stejně jako životnost stroje.

Pozn.: Horní kolo je vybaveno pružinou, která udržuje konstantní tlak na pás. Řezání pilovým pásem generuje teplo, čímž se pás pomalu roztahuje. Pružina kompenzuje tuto změnu délky, ujistěte se tedy, že při napínání nepohybujete pružinou.

Pozn.: Pokud pásovou pilu delší dobu nepoužíváte (jeden den), uvolněte napnutí pásu. Tímto prodloužíte životnost vašeho pásu a stroje. Je-li pás zanechán napnutý, mohou se na kolech vytvořit otláčené prohloubeniny a zuby, které mohou způsobit vibrace nebo ovlivnit chod stroje. Uvolnění napětí výrazně prodlouží životnost stroje, ložisek a kol. Pokud po práci na stroji uvolníte napnutí pásu,

viditelně ho označte za „uvolněný“. Označte počet otáček, kterými jste pás uvolnili; buďto vy nebo další obsluha tak bude vědět jak správně opět pás napnout.

Odejmутí pásu z pily

1. Odpojte pásovou pilu od napájení
2. Odstraňte svorku, která zarovnává dvě poloviny stolu.
3. Odstraňte všechny kryty.
4. Vyměňte stolní vložku.
5. Uvolněte napnutí na horním kole.
6. Otevřete dveře a vyjměte pilový pás (použijte rukavice a ochranné brýle); jemně jej vysuňte mezerou ve stole.

7.5 Úprava vedení pásu

Většina vodítek pásu je navržena tak, aby vedla pás po stranách, nad nebo pod postranními vodítky na zadní straně pásu. Pás se tak může nechtěně otáčet, když řezaný materiál vyvíjí tlak na zadní vodítko pásu. Toto nechtěné otáčení je s vodítky Laguna eliminováno, vedou totiž pás nad a pod zadním vedením, čímž poskytují pásu nepřekonatelnou stabilitu. Patentovaná vodítka Laguna jsou vyrobena z keramiky. Výhodou tohoto materiálu je jeho schopnost odolávat opotřebení a měl by tak zaručit roky bezpečného provozu.

Přečtěte si následující poznámky, pomohou vám zajistit optimální nastavení vodícího systému Laguna.

Špatné nastavení vodícího systému může, stejně jako u jiných sestav, poškodit pilový pás nebo samotný stroj. Tělo vodítek nesmí přijít do kontaktu s pilovým pásem. Doporučujeme vést pás ručně bez upnutých vodítek, dokud si nejste jisti, že je pás správně veden. Až poté upevníte vodítka a nechte je vést pás.

Poznámka ke keramickým vodítkům Laguna.

1. Při instalaci pilového pásu na pilu upravte vodítka podle doporučení a vedte pás ručně přes vodítka alespoň po dvě kompletní protočení.
2. Pás může být chybně svařen a jakékoliv nepřesnosti by mohly poškodit keramická vodítka (zadní či boční stranu) nebo pás. Pokud je pás špatně svařen, vraťte jej svému dodavateli nebo ho opracujte.
3. Zadní vedení pásu je vyrobeno z keramiky, jakmile do něj začne pás tlačit, vznikne tření mezi pásem a keramikou. Při tomto procesu mohou vznikat jiskry. Jedná se o normální úkaz, který postupně vymizí se samovolným zbrúšením zadní části pásu.
4. V zadním vodítku se vytvoří malá drážka (jedná se o normální úkaz). Doporučujeme zadní vodítko otočit o zhruba 15 stupňů každých 8 hodin práce. Drážka se tak nebude prohlubovat a vodítko se opotřebí rovnoměrně.
5. Vodící systém pily Laguna 1412 můžete použít s pilovými pásy 0,6-1,9 mm.
6. Vodící systém Laguna používá k vedení pilového pásu keramická vodítka. Tento systém má různé výhody (nevede teplo, je odolný vůči opotřebení apod.) Jedinou nevýhodou je křehkost vodítek, nesmí vám tedy spadnout, nebo být používány s velice nekvalitními pilovými pásy. Jakýkoliv z výše vypsanych úkonů může rozbít nebo jinak poškodit keramická vodítka a ovlivnit tak jejich funkci. Na jakékoliv poškození vodítek se nevztahuje záruka.
7. Boční vodítka musí být utažena před spuštěním stroje, jinak riskujete poškození stroje zaseknutím pásu, nebo poškození samotných vodítek.
8. Při řezání čerstvého dřeva se na pásu může

zachycovat pryskyřice. Keramická vodítka pomáhají udržovat pás čistý, jelikož zachycují pryskyřici. Proto doporučujeme upnout vodítka co nejbližší k pásu, nezapomeňte ovšem, že zuby pilového pásu nesmí přijít do kontaktu s vodítky. I když vodítka pomáhají s odstraněním pryskyřice, některá dřeva mohou zanést pás natolik, že jej bude třeba očistit rozpouštědlem.

7.6 Úprava vodítek

Pás by měl běžet podél středu zadního vodítka, zatímco boční vodítka by měla být ustavena paralelně k pásu. Pokud byla vodítka posunuta z této pozice, upravte podle následujícího doporučení:

Paralelní nastavení vrchních bočních vodítek.

Uvolněte boční vodítka a co nejvíce je roztáhněte od sebe. Uvolněte celou vodící sestavu a odsuňte ji od pásu. Zadní vodítko přitáhněte směrem k sobě tak, aby se jemně dotýkalo pásu a uzamkněte. Uvolněte kliku, která ovládá pohyb vodítek dopředu a dozadu. Upravte keramická vodítka tak, aby byla paralelně s pásem a nebyla v jedné rovině se zuby pásu.

V této pozici vodítka utáhněte. Jemně zatlačte na jedno z postranních vodítek tak, aby se jemně dotklo pásu a uzamkněte. Proveďte totéž s druhým vodítkem a ujistěte se, že je mezi pásem a vodítkem minimální mezera. K odhadnutí správné velké mezery doporučujeme použít například obyčejný papír. Utáhněte svěrku a odstraňte papír. Rukou pootočte pás a ujistěte se, že sváry nezavádějí o keramiky, mohlo by dojít k poškození. Pokud je pás špatně svařen, opravte jej nebo vraťte dodavateli.

Rukou otáčejte pásem a zkontrolujte správné vedení a kvalitu pásu. Pokud zadní strana pásu zaváděje o vodítka, upravte pás nebo ho vraťte dodavateli.



Obr. 46



Obr. 47



Obr. 48

Spodní vedení pásu.

Spodní vedení pásu má dva zajišťovací šrouby, které po odjištění umožňují pohyb s vedením dopředu a dozadu. Ručně čepel otáčejte a ujistěte se, že je pás správně veden. Uvolněte zajišťovací šrouby vodítek Uvolněte dvě svěrky, které ovládají pohyb vodítek dopředu a dozadu. Upravte keramická vodítka tak, aby nezasahovala do rozvodu zubů a dotáhněte.

Mezi pilový pás a vodítka vložte bankovku nebo kousek papíru. Opatrně přisuňte boční vodítka k pásu. Utáhněte šroubky a odstraňte papír či bankovku. Rukou pootočte pás a ujistěte se, že se sváry nedotýkají keramiky, mohlo by dojít k poškození. Pokud je pás špatně svařen, opravte jej nebo vraťte dodavateli.

Uvolněte zajišťovací šroub zadního vedení a posuňte jej dopředu aby se jemně dotýkal zadní strany pilového pásu.


Šroub zajištěte.

Rukou otáčejte pásem a zkontrolujte správné vedení a kvalitu pásu. Pokud se zadní strana pásu zachycuje o vodítka, upravte pás nebo ho vraťte dodavateli.

Pozn.: Pravděpodobně zjistíte, že vodítka lze upravit snadněji nakloněním stolu o 45 stupňů.


Pozn.: Doporučujeme zadní vodítko otočit o zhruba 15 stupňů každých 8 hodin. Tím se výrazně prodlouží životnost zadního vodítka.

Před řezáním jakéhokoli dřeva si přečtěte bezpečnostní pravidla v přední části této příručky.



Obr. 49

Spodní vedení pásu (stůl byl z ilustračních důvodů odstraněn)



Obr. 50

Nastavení bočních vodítek za rozvedením zubů



Obr. 51

8. Použití pily

8.1 Použití pily a nastavení pravítka

Pásově pily jsou většinou spojovány s řezáním křívek, rovné řezání je ovšem také často možností. Ve skutečnosti je často používána na příčné řezy a pro tyto účely je mnohem bezpečnější než zkracovací pila, také spotřebuje při řezu méně dřeva. Při řezání exotického dřeva, kdy je minimum odpadu žádoucí, je pila zejména výhodná. Řez je bezpečnější, protože je veden směrem dolů; neexistuje riziko zpětného rázu, což se někdy stává u stolních nebo zkracovacích pil. Pásová pila může řezat i silný materiál, málokterá zkracovací nebo stolní pila zvládne velké kusy. Nevýhodou řezání pásovou pilou je povrchová úprava řezu, ta není tak dobrá jako u stolní nebo zkracovací pily. Použitím správného a kvalitního pilového pásu se ovšem nekvalitní povrchové úpravě můžete vyhnout.


Podélný řez

Podélný řez provádíme podél vlákna. Čtyři nejčastější řezy podél vlákna jsou podélný, úhlový, šikmý a rozmitací řez. Existují dvě často používané techniky pro přímé řezy pásovou pilou. Jednou z nich je použití jednoho bodu pro vedení obrobku. Odůvodněním použití právě jednoho bodu pro vedení obrobku je tendence pilového pásu vybočovat. Tomuto říkáme uhýbání pásu. Jeden opěrný bod umožňuje obsluze stroje kontrolovat uhýbání a kompenzovat nepřesnosti. Trocha praxe a s touto metodou se vyhnete nepřesnostem. Na druhou stranu, právě jste zakoupili pořádnou pásovou pilu, tuto metodu tedy nedoporučujeme pro většinu operací. Druhou metodou je jednoduché použití podélného pravítka. Při správném nastavení je možné řezat bez obav, podélné pravítko eliminuje nepřesnosti a je nutností při náročné nebo velkoobjemové práci. Jakmile ovládnete správné nastavení pravítka, budete první metodu jednoho bodu používat méně a méně.

Nastavení pravítka

Postup 1

1. Na okraji obrobku zakreslete rovnou čáru.
2. Obrobek vedte do řezu podél nakreslené čáry. Pokud pás uhýbá, budete muset nakloněním vyrovnávat řez. Tohle je úhel vychýlení pásu a budete podle něj muset nastavit pravítko.
4. Pro úpravu pravítka uvolněte zajišťovací šrouby. Pravítko srovnajte se zakreslenou čárou na stole a utáhněte.



Obr. 52

Postup 2

1. Pravítko umístěte rovnoběžně s pásem uvolněním zajišťovacích šroubů. Není důležité nastavit pravítko úplně přesně, budeme ho ještě dále upravovat.
2. Udělejte řez na kousku odpadního dřeva podél pravítka. Zastavte se v polovině řezu.
3. Sledujte pozici zadní strany pásu v řezu.

Zadní část pásu by měla být ve středu řezu, je ovšem dost možné, že se bude pás naklánět některým směrem.

4. Jemně povolte zajišťovací šroub a pravítko upravte. Opakujte kroky 2, 3 a 4, dokud pravítko správně nenastavíte.

Pozn.: Možná budete muset provést několik jemných úprav, dokud si nastavení neosvojíte. Po několika nastaveních bude úprava otázkou minuty.

Pozn.: Každý pás se vychyluje jinak, po každé změně pásu tak musíte jednotlivé prvky znovu seřídit.

Pozn.: Obětování času pro správné nastavení pravítka bude ve finále šetřit vaše nervy a zvýší výkon pily.


Úprava měřítka

Na boku stolu je stupnice pro určení vzdálenosti pravítka od pilového pásu.

Pozn.: Po každém odmontování pravítka od vedení ho při opětovné instalaci musíte správně srovnat.

Po správném nastavení

1. Pravítko uzamkněte v drážce.
2. Změřte vzdálenost od přední části pásu k pravítku
3. Zkontrolujte vzdálenost na měřítku.
4. Uvolněte šrouby a upravte dle potřeby.
5. Utáhněte šrouby a znovu zkontrolujte vzdálenost.



Obr. 53



Obr. 54


Pozice pravítka

Pravítko v horizontální pozici



Obr. 55

Pravítko ve vertikální pozici



Obr. 56

Pravítko můžete použít ve dvou pozicích (horizontální a vertikální) Horizontální pozice je vhodná pro řezy tenkých obrobků, s pravítkem ve vertikální pozici by byly podobné řezy nebezpečné a těžko proveditelné. Pravítko ve vertikální pozici je ideální pro řezy vysokých kusů.

Změna pozice pravítka

1. Uvolněte jistící šrouby na litinovém vedení.
2. Vysuňte pravítko z litinového vedení.
3. Nasuňte pravítko do druhé drážky a utáhněte jistící šrouby.

Tangenciální řez

Tangenciálním řezem myslíme řez prkna podél jeho výšky. Pásová pila je jedním z nejvíce všestranných strojů ve vaší dílně, můžete na ní dělat i tenký nebo rovný či zkrácený materiál. Umožňuje řezat tlustý materiál na přípravu dých, tenkých prken apod. Můžete si tak upravit různý materiál bez nutnosti nákupu dalšího vybavení. Při tangenciálním řezu prkna podél jeho výšky vytvoříme dva kusy, které jsou si zrcadlově podobné. Splenění těchto dvou prken vytvoří osově symetrické sesazenky.

Pozn.: Řezání bez pravítka nebo bez podpory stolu je nebezpečné a nemělo by nikdy být prováděno. Tato poznámka je zvláště důležitá při řezání kulatiny.

8.2 Jak zvolit správný pilový pás

Představení pilových pásů

K výběru a použití pilových pásů najdete mnoho literatury. Tato část manuálu slouží pouze jako obecný návod a představení problematiky.

Výběr pilového pásu

Správný výběr pásu je prvním krokem ke správnému výkonu celé pily. Nejčastější otázkou je: „Jak si vybrat správný pilový pás?“ Odpověď není tak jednoduchá a níže popíšeme proč. Za prvé, neexistuje pilový pás, který by byl univerzální pro všechna použití. Výběr pilového pásu závisí na práci, kterou s ním chcete provádět. Široké pásy s velkým zubem jsou vhodné pro rychlé a hrubé řezy, naopak jemné a tenké pásy jsou vhodné pro jemné práce. Kolekce vašich pilových pásů se bude rozšiřovat s náročností vaší práce. Špatně vybraný pás se po chvíli může zničit. Vybrání správného pásu prodlužuje jeho životnost a zároveň zaručuje maximální výkonnost pily.

Rozvod zubů

Jedná se o veličinu, o kterou jsou zuby širší, než zadní část pásu. Čím větší je rozvod, tím větší je průřez a zároveň menší poloměr, který lze řezat. Jedná se o výhodu, pokud řežete dřevo, které má tendenci svírat čepel. Čím

menší rozvod, tím menší řez a zároveň větší poloměr, který lze řezat; to také znamená méně odpadu. Pilové pásy s povrchovou úpravou zubu (například karbidem) nejsou rozvedené, zuby jsou totiž širší než zadní část pásu.

Thloušťka

Čím je čepel pásu silnější, tím je tužší a rovnější řez. Čím silnější je pás, tím větší má tendenci se lámat.

Rozteč

Obvykle se uvádí v zubech na palec (TPI). Čím větší je zub, tím rychlejší je řez, protože zub má hlubší dno drážky s větší kapacitou pro vynesení pilin z řezu. Čím větší je zub, tím je řez a povrchová úprava hrubší. Čím menší je zub, tím pomalejší je řez, protože zub má malé dno drážky s menší kapacitou pro vynesení pilin z řezu. Čím menší je zub, tím jemnější je řez a povrch řezaného materiálu.

Tvrdost materiálu

Při výběru pásu se správnou roztečí byste měli zvážit tvrdost řezaného materiálu: čím tvrdší je materiál, tím jemnější je požadovaná rozteč. Například, exotická tvrdá dřeva, jako je eben a palisandr, vyžadují pásy s jemnější roztečí než klasická tvrdá dřeva, jako je dub nebo buk. Měkké dřevo, jako je borovice, rychle pás zalepí a sníží jeho řezné schopnosti. Možnost výběru z různé konfigurace zubů ve stejné šířce vám s největší pravděpodobností poskytne přijatelnou volbu pro konkrétní práci.

Existuje několik indikátorů, podle kterých můžete poznat, jestli má vámi vybraný pás příliš malou či velkou rozteč.

Například:

Správná rozteč

Pás řezá rychle. Při řezu se čepel skoro vůbec nezahřívá. Není třeba příliš tlačit materiál do řezu. Je vyžadována minimální síla motoru. Pás dělá kvalitní řezy po dlouhou dobu.

Rozteč je příliš malá

Pás řezá pomalu.

Nadměrná generace tepla způsobuje předčasné poškození nebo rychlé otupení. Musíte příliš tlačit na materiál.

Je třeba zbytečně zvyšovat výkon. Pás se rychle opotřebovává.

Rozteč je příliš velká

Pás má krátkou životnost. Zuby se rychle opotřebí.

Pila vibruje.

Šířka

Rozměr ze zadní strany pásu k zubům. Čím je tento rozměr větší, tím je tužší a rovnější řez. Tento rozměr nazýváme pevnost v ohybu. Příliš široké pásy ovšem nejsou vhodné pro řezy menších rádiusů.

Čím tenčí je pás, tím je ohebnější, ale má také větší tendenci se vychýlovat. Tyto pásy mají menší pevnost v ohybu, ale dobře se s nimi řezou menší rádiusy.

Vhodné pilové pásy pro tuto pásovou pilu jsou od šířky 3 mm.

Šířka řezné spáry

Čím je rozvod větší, tím menší rádius můžete na pile řezat, tím větší množství dřeva je odstraněno a tím větší síla pily je vyžadována, protože dělá více práce. Zároveň platí, čím větší rozvod, tím vzniká větší přež.

Sklon zubu

Úhel řezu nebo také tvar zubu. Čím větší úhel, tím agresivnější je zub pásu a rychleji řezá. Rychlejší řez znamená rychlejší otupení zubů

a následně nekvalitní opracování povrchu.

Agresivnější pilové pásy jsou vhodné pro měkká dřeva, při řezech tvrdého dřeva dlouho nevydrží. Čím menší úhel, tím méně agresivní zub a pomalejší řez. Tento typ zubu je vhodný zejména na tvrdé dřevo. Zuby s větším sklonem mají progresivnější úhel. Jsou vhodné pro rychlé řezy bez ohledu na povrch řezu. Zuby bez sklonu v nulovém úhlu jsou vhodné pro jemné řezy s ohledem na povrchovou úpravu.

Zubová mezera

Mezizubní část, která vynáší prach a piliny z řezu, čím větší je rozteč zubů, tím větší je zubová mezera.

Úhel zbrošení hřbetu

Úhel od špičky zubu zpět. Čím větší úhel, tím je zub pásu agresivnější, ale také křehčí.

Pevnost v ohybu

Pevnost v ohybu je odolnost pásu proti ohybu dozadu. Čím je pás širší, tím je větší jeho pevnost v ohybu; 2,5cm pás má tedy mnohem větší pevnost v ohybu než 3mm a jeho řezy budou také rovnější a stabilnější.

Výběr pásu

Jak jste si mohli z předešlé sekce všimnout, parametrů při výběru pilového pásu je mnoho. Mějte na paměti, že výběr pásu závisí na typu práce, kterou chcete na pile vykonávat. Máte-li zkušenost s prací na pásově pile, budete jistě mít představu o tom, jaké páse se hodí na určitou práci. Pokud vám tato zkušenost chybí nebo si nejste jisti, jakou práci budete na stroji vykonávat, doporučujeme vám zakoupit si výběr podobný níže uvedeným typům pásů. S postupem času si najdete vaše oblíbené pásy.

1. 6 mm x 6 TPI. Menší, agresivní pás vhodný pro ostré křivky a rychlé řezy bez ohledu na povrchovou úpravu.
2. 6 mm x 14 TPI. Malý, jemný pás, vhodný na křivky s ohledem na povrchovou úpravu, ovšem ne na rychlost.
3. 13 mm x 3 TPI. Univerzální pás na velký rádius a krátké rovné řezy. Řez je rychlý, ale povrchová úprava nekvalitní.
4. 19 mm x 3 TPI. Univerzální pás pro rovné řezy a velký rádius.
5. 25 mm x 2 TPI. Pás vhodný pro tangenciální rovné řezy, ideální při výrobě dřív.

Zaoblení hřbetu pásu

Pro většinu operací doporučujeme zaoblit hřbet pilového pásu. Pásové pily Laguna jsou dodávány s keramickými vodítky, která zaoblí hřbet kotouče během práce. Pokud se i tak rozhodnete zaoblit hřbet pásu, postupujte podle návodu níže. Zaoblený hřbet zajišťuje hladké vedení pásu ve vedení. Ostrý hřbet kotouče se při stočení nebude dřít o vedení; zaoblení navíc zahradí svár. Pás se zaobleným hřbetem se lépe pohybuje při ostrém zatáčení materiálu. Po nastavení vedení zapněte stroj a zhruba minutu držte brousek na jedné straně hřbetu. K zaoblování si nasadte ochranné brýle. Následně proveďte totéž na druhé straně hřbetu. Dále jemně přesuňte kámen ke středu hřbetu. Čím více zatlačíte na pás, tím více kovu odstraníte. Ujistěte se, že ve stroji nejsou piliny nebo jemný prach, jiskry by mohly způsobit požár. Dejte si pozor při zaoblování menších 6mm pásů, tlak při zaoblování může vychýlit pás z vedení. Netlačte proto brouskem příliš na pás. Ujistěte se také, že máte brousek umístěn těsně pod vedením pásu.

Při zaoblování postupujte mimořádně opatrně, vaše ruce budou blízko zubů pásu.

Příčiny rozbití pásu


1. Příliš velká tloušťka pásu oproti průměru vodícího kola.
2. Nekvalitní svaření.
3. Špatné napnutí, zejména při nadměrném napnutí; napínací pružina neplní svou funkci.
4. Po práci na pile doporučujeme uvolnit napnutí pásu, zejména přes noc (je také důležité patřičně označit, že jste pás uvolnili).
5. Nesouosa vodící kola.
6. Nesrovnalosti na vodícím kole, například nahromaděný prach, piliny nebo pryskyřice. Tyto problémy mohou být jednoduše odstraněny znovunastavením, změnou způsobu obsluhy nebo výměnou pásu. Změny provádějte postupně.

Příčiny tupení pásu

1. Špatně nastavené boční nebo zadní vedení.
2. Špatně vedený pás na vodících kolech.
3. Nevhodný pilový pás. Pokud je pás příliš úzký, bude se ohýbat a snižovat řezné schopnosti pily. Pilový pás musí mít správnou rozteč a šířku.
4. Rozteč je příliš malá (příliš mnoho zubů na palec - TPI).
5. Některá dřeva mohou rychle otupit kotouč, zejména exotická tvrdá dřeva (týkové nebo akáciové dřevo, apod.). Dřeva s vysokým obsahem křemíku také otupí kotouč rychle; i 15cm řez může ztupit pilový pás.
6. Některé exotické dřeviny jsou na koncích označeny barvou. Touto cestou se kontroluje vysychání dřeva. Tato barva je ovšem velice abrazivní a může tak ztupit pás. Doporučujeme proto obarvené konce materiálu uříznout.

Použití radiusové tabulky

Dokud se dobře neseznámíte s prací na vaší pile, doporučujeme se při radiusových řezech řídit tabulkou. Radiusovou tabulku najdete v dřevoobráběcích příručkách, člících nebo na balení pilových pásů. Jedna od druhé se mohou lišit, i přesto slouží jako obecná doporučení pro správné zvolení pásu pro řezání konkrétních křivek. Každý pilový pás je jiný, stejně jako techniky používané obsluhou stroje, proto je nemožné vytvořit jednotnou tabulku. Pás může řezat nepřetržitě jakoukoliv křivku, která má stejný nebo větší radius, než ten znázorněn v tabulce. Například: 5mm pás vyřeže kruh v 8mm radiusu nebo průměru 1,6 cm. Chcete-li otestovat, zda by 5mm pás fungoval pro konkrétní křivku, umístěte na vzorek korunu (zhruba 20 mm). 5mm pás vyřeže větší křivku než je koruna, ne ovšem menší. K určení správného pilového pásu můžete použít každodenní předměty, jako jsou mince nebo tužky. Desetikoruna má velikost nejostřejšího řezu, který můžete udělat s 6mm pásem. Máte-li po ruce staré haléře, můžete použít dvacetihaléř (17 mm) pro změření nejostřejší křivky, kterou můžete udělat s 5mm pásem. Guma na tužce má velikost nejostřejšího řezu, který můžete udělat s 3mm pásem. Po troše zkušeností už koruny ani tužky potřebovat nebudete. Existují možnosti, jak si řezání křivek ulehčit. Pokud potřebujete provést pouze jeden ostrý řez, můžete materiál předřezat nebo řezat na několik průchodů. Pokud před sebou máte hodně řezání, můžete použít širší pás pro větší křivky a následně přejít na užší pás pro těsnější křivky. Výměna pásů může často ušetřit čas při řezání. Výše uvedený graf je pouze hrubým doporučením a není v měřítku, z výše zmíněných informací si můžete sestavit vlastní graf.



Obr. 57

8.3 Jak skládat pilový pás

Popsat svinutí pilového pásu je těžší než pás ve skutečnosti složit. I tak níže najdete jednoduchý návod jak na to.

Metoda 1

Před svinutím si oblečte ochranný oděv s dlouhým rukávem a nasadte si pracovní rukavice. Držte pás před sebou tak, aby zuby směřovaly k vám. Přidržte pás nohou k zemi. Uchopte pás oběma rukama, přibližně v poloze 10 hodin a 2 hodin, palce směřují ven (krok 1). Pomalu otočte horní část pásu směrem od těla (krok 2). Složte ruce k sobě a vytvořte dvě smyčky pohybem dolů (krok 3). Pokračujte, dokud nevytvoříte tři smyčky.

Pozn.: Doporučujeme pás skládat na materiálu, který nepoškodí zuby (dřevo, karton).

Nesešlapujte pás silou, nohou si pomáháte přichytit pás, nikoliv sešlápnout. Sešlápnutí by mohlo poškodit rozvedení zubů. Z důvodu vyobrazení správného uchopení pásu nemá obsluha na obrázku rukavice. Před svinutím pásu si vždy nasadte rukavice.

Krok 1



Obr. 58

Krok 2



Obr. 59

Krok 3



Obr. 60

Hotovo



Obr. 61

Pozn.: Při skládání používejte ochranné rukavice.

Metoda 2

Následující metoda je vhodná pouze pro menší pilové pásy. Tato metoda funguje stejně jako první metoda, rozdíl je v uchopení pásu jednou rukou, uchopte pás nahoře a přidržte spodní část pásu nohou (zuby stále směřují od vás). Uchopte pás rukou a otočte ji tak, aby loket směřoval od těla (krok 1). Vytočte dlaň směrem k tělu přibližně o 180 stupňů a poté pokračujte v otáčení, zatímco tlačíte pás směrem dolů (kroky 2, 3 a 4). Pás se složí do tří smyček (hotovo).

Krok 1



Obr. 62

Krok 2




Obr. 63

Krok 3



Obr. 64

Krok 4



Obr. 65

Hotovo



Obr. 66

Metoda 3

Metoda volantu. Začněte uchopením pásu před vámi, jako byste drželi volant v poloze 9 hodin a 3 hodin. Současně otočte levou ruku nahoru a pravou ruku dolů. Jakmile se pás začne sklápět, posuňte ruce blíže k sobě a současně nakloňte levou ruku doprava a pravou ruku doleva. Pás se stočí do tří smyček. Druhou variantou této metody spočívá v držení čepele, jak je uvedeno výše, ale obě ruce otočte dovnitř, takže se díváte na své klouby a čepel opět spadne do tří cívek.

Krok 1



Obr. 67

Krok 2



Obr. 68

Krok 3



Obr. 69

Krok 4



Obr. 70

Hotovo



Obr. 71


9. Údržba a odstranění problémů

Všechny nástroje a stroje vyžadují pravidelnou údržbu, pásová pila není výjimkou. V této části najdete návod pro pravidelnou údržbu a péči o pásovou pilu. Obecně doporučujeme používat pouze mazivo na bázi teflonu. Obvyčejný olej přitahuje prach a nečistoty, naopak teflon vysychá a má menší tendenci k hromadění nečistot a pilin na vašem stroji.

Čistota a údržba vodících kol

Jedním z hlavních problémů je čistota, a to zejména čistota vodících kol. Při řezání pily dopadá na spodní vodící kolo prach a piliny. Při otáčení piliny přilnou k vodícímu kolu. A to zejména při řezání například borovice. Piliny na vodícím kole mohou způsobovat vibrace, snížit životnost pásu nebo narušit jeho vedení. Kartáč na spodním kole zabraňuje hromadění pilin. Vodící kola pravidelně kontrolujte, abyste se ujistili, že nedochází k hromadění pilin, a to zejména na spodním kole.

Povrchová úprava kol je vyrobena z pryže, která se opotřebovává stejně jako pneumatiky automobilu. Opotřebovávají se ve středu, což způsobuje vydutost na kole. Tato deformace ztěžuje správné vedení pásu, proto je důležité zachovat původní tvar povrchové úpravy kola. Nejlepší způsob, jak očistit povrch kola a zachovat původní tvar, je broušení brusným papírem. Starý povrch kola může ztvrdnout, v tomto případě doporučujeme upravit povrch kol. Například broušením brusným papírem o hrubosti 100g. Tím se odstraní ztvrdlá guma a odhalí se nová guma. Při broušení pohánějte kola ručně (na pile nesmí být pilový pás).



Obr. 72


Vodítka

Keramická vodítka a zadní vedení pravidelně kontrolujte, nesmí být popraskaná ani nalomená. Pokud jsou poškozena, měla by být vyměněna, mohla by poškodit pás nebo snížit výkonost pily. Vodítka by měla být pravidelně čistěna a veškerá pryskyřice nebo nečistoty odstraněny. Pro čištění můžete použít jakékoliv rozpouštědlo. Po čištění použijte mazivo na bázi teflonu.

Hnací řemen

Hnací řemen by měl vydržet mnoho let (v závislosti na použití), je ovšem třeba pravidelně kontrolovat jakékoliv trhliny nebo obecné opotřebení. Najdete-li jakékoliv poškození, řemen vyměňte.

Výměna řemene



Obr. 73



Obr. 74

Pro výměnu řemene budete muset odstranit spodní vodičí kolo.


1. Povolte šrouby na motoru a posuňte motor tak, aby se zcela odstranilo napnutí z hnacího řemene.
2. Odšroubujte matici hřídele spodního vodičí kola (zadní strana pily).
3. Vyjměte spodní kolo z pily. K odstranění kola se vám bude hodit stahovák.
4. Vyměňte hnací řemen.
5. Nasaďte zpět spodní kolo a připevněte hřídelovou maticí.
6. Napněte hnací řemen a utáhněte šrouby na motoru.

Pozn.: Je lepší vyměnit hnací řemen dříve, než dojde k poruše během práce.

Pozn.: Při manipulaci se spodním kolem buďte opatrní, abyste nepoškodili ložiska.

Stolní vložka

Stolní vložka je vyrobena z hliníku a je navržena tak, aby snížila poškození pásu, pokud by se s ním dostala do kontaktu. Pokud je otvor ve stolní vložce příliš široký nebo se vložka poškodí, je třeba ji vyměnit. Stolní vložka musí být připevněna k otvoru stolu. Vložka je dodávána se čtyřmi šrouby pro zarovnání se stolem.



Obr. 75

Ložiska

Všechna ložiska jsou utěsněna a nevyžadují žádnou údržbu. Pokud je ložisko vadné, vyměňte jej.

Koroze


Pásová pila je vyrobena z oceli a litiny. Všechny nenatřené povrchy jsou náchylné ke korozi, pokud nebudou chráněny. Pokud stroj není v nepřetržitém provozu, doporučujeme stůl navoskovat. Všechny pohyblivé se nenatřené povrchy (vodítka, ozubnice horního vedení pásu a pastorek atd.) by měly být chráněny mazivem na bázi teflonu.

Ozubnice s pastorkem

Vertikální horní vedení pásu je dodáváno v továrním nastavení. Pokud se mechanismus vychýlí, je třeba jej upravit. Jedná se o komplikovaný proces, úpravy provádějte pouze v případě závady.

Nastavení zadního vedení vpřed/zpět.

1. Na pile jsou čtyři upínací šrouby a dva imbusové šrouby.
2. Mírně povolte upínací šrouby.
3. Utažení vrchního imbusového šroubu posune vodičko směrem vpřed. Povolení spodního imbusového šroubu posune vodičko směrem zpět.
4. Provádějte pouze drobné úpravy. Před kontrolou svislého pohybu vodička utáhněte upínací šrouby. Pozn.: Stroj je nastaven z výroby a není třeba provádět žádné úpravy.




Obr. 76

Úprava brzdy Úprava zezadu



Obr. 77

Úprava zepředu (bez hnacího kola)



Obr. 78

Uvolnění brzdového pedálu upravíte zadním kolečkem (otočením po směru hodinových ručiček).

Pro úpravu zepředu otočte šroubem (pomocí imbusového klíče) po směru hodinových ručiček.

Úprava zavěšení stolku vůči pilovému pásu

Pozn.: Stroj je nastaven z výroby a nemělo by být nutné jej seřizovat, během dopravy ovšem může dojít k posunu některých částí.

Pro přístup k nastavovacím šroubům nakloňte stůl o 45 stupňů a zajistěte jej.

Nastavení se provádí pouze pomocí zvedacích šroubů 1 a 3. Zvedací šroub 5 a upínací šrouby 6 se používají pouze pro zajištění.


1. Se stolem nastaveným v 90 stupních položte na stůl úhelník a zkontrolujte, zda se pás nenaklání dopředu nebo dozadu. Je jednodušší kontrolovat souběžnost na hřbetu pásu.
2. Nakloňte stůl o 45 stupňů a zajistěte jej.
3. Povolte zvedací šroub 5 a upínací šrouby 6 [pouze jistící šrouby, nepoužívají se pro seřízení].
4. Pokud se horní část pásu naklání dopředu [mezera v horní části úhelníku], bude muset být zadní část stolu posunuta nahoru. Jednoduše povolte stavěcí šroub 3 a dva šrouby se šestihřannou hlavou 2, při uvolnění šroubů se šestihřannou hlavou se zajistěte, že jsou povoleny rovnoměrně. Poté utáhněte stavěcí šroub 1 a dva šrouby se šestihřannou hlavou 4. Provádějte pouze velmi malé úpravy. Drobná úprava zvedacích šroubů může způsobit velký posun celého stolu. Nakloňte stůl zpět o 90 stupňů, upněte na místo a zkontrolujte, zda je pás kolmo ke stolu. Podle potřeby opakujte seřízení.
5. Pokud se horní část pásu naklání dozadu

[mezera ve spodní části úhelníku], bude muset být přední část stolu posunuta nahoru. Poté utáhněte stavěcí šroub 3 a dva šrouby se šestihřannou hlavou 2. Poté utáhněte stavěcí šroub 1 a dva šrouby se šestihřannou hlavou 4. Provádějte pouze velmi malé úpravy. Drobná úprava zvedacích šroubů může způsobit velký posun celého stolu. Nakloňte stůl zpět o 90 stupňů, upněte na místo a zkontrolujte, zda je pás kolmo ke stolu. Podle potřeby opakujte seřízení.

6. Po dokončení seřízení lehce utáhněte stavěcí šroub 5 a dva upínací šrouby s šestihřannou hlavou 6. Nepřetahujte šrouby, přetažení by to vedlo k ohnutí ocelové nosné desky, což by mohlo ovlivnit provedené úpravy.

Dorazový šroub a negativní naklonění


Stůl je vybaven dorazovým šroubem, který se používá pro rychlé zarovnání stolu po naklonění. Dorazový šroub zasáhne záklopku negativního naklonění. Po odklopení záklopky negativního otočení může být stůl nakloněn do -7 stupňů.



Obr. 79

Pro srovnání stolu s pravítkem postupujte následovně.

1. Ujistěte se, že je záklopka v kontaktu s dorazovým šroubem.
 2. Na stůl položte pravítko a zkontrolujte srovnání.
 3. -
 4. Pokud najdete nesrovnalosti, upravte dorazový šroub.
- Pozn.:** Dorazový šroub upravujte milimetr po milimetru.
5. Dotáhněte a zkontrolujte srovnání.
 6. Pro další úpravy zopakujte kroky výše.



Obr. 80

9. Řešení problémů

Pásová pila nejde spustit

1. Zkontrolujte, zda lze hlavní vypínač zcela vytáhnout.
2. Zkontrolujte, zda je žlutá bezpečnostní zástrčka zcela zasunutá.
3. Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zapojen do zástrčky.
4. Zkontrolujte, zda je zapnuto elektrické napájení (resetujte jistič).

5. Zkontrolujte správnost napětí.

Stroj nelze zastavit.

Jedná se o velmi vzácný jev, stroj je navržen se sérií bezpečnostních prvků, které tomuto zamezují. Pokud k tomu dojde a nejste schopni chybu odstranit, vyhledejte odbornou pomoc. Stroj musí být odpojen od napájení a nesmí být spuštěn, dokud nebude porucha odstraněna.

1. Vadný spínač. Vyměňte vypínač.
2. Vnitřní jistič je vadný. Vyměňte jistič.

Motor se snaží nastartovat, ale neotáčí se.

1. Když je stroj odpojen od napájení, otevřete dveře a zkuste otočit kolo rukou. Pokud se kolo neotáčí, zjistěte proč je zaseknuté. Časté důvody jsou: příliš těsná vodítka, dřevo zaseknuté v kole. Upravte vodítka nebo odstraňte zaseknutý materiál.
2. Vadný kondenzátor. Vyměňte kondenzátor.
3. Vadný motor. Vyměňte motor.

Motor se přehřívá.

Motor je zkonstruován tak, aby pracoval ve vysokých teplotách, pokud se přehřeje, má interní ochranu proti přetížení, která jej vypne. Po schlazení se motor automaticky resetuje. Pokud se motor přehřeje, počkejte, až se ochladí a restartuje. Pokud se motor neustále vypíná, zkontrolujte jej. Časté důvody jsou tupý pilový pás, velký nápor materiálu na pás, ucpaný nebo vadný ventilátor chlazení motoru, ucpání chladicích žeber motoru a nadměrná okolní teplota.

Pískání či skřípání.

1. Zkontrolujte, zda se ventilátor chlazení motoru nedotýká krytu ventilátoru.
2. Zkontrolujte ložiska.
3. Zkontrolujte hnací řemen.
4. Zkontrolujte, zda jsou vodítka správně nastavena.

Horní vodící hřídel je příliš těsná nebo uvolněná.

1. Vyčistěte a namažte.
2. Upravte ozubnici a pastorek.
3. Ohnutý stojan. Vyměňte stojan.

Pás se během řezu zpomaluje.

1. Uvolněný hnací řemen. Znovu napněte řemen.
2. Tupý pilový pás. Vyměňte pás nebo jej nechte znovu naostřit.
3. Příliš velká rychlost obráběného materiálu. Zpomalte posuv materiálu.
4. Nedostatečný rozvod zubů (dřevo se zasekává o pás). Vyměňte za pás se správným rozvodem.
5. Olej nebo nečistoty na hnacím řemenu. Vyčistěte nebo vyměňte hnací řemeny.
6. Špatně zarovnané pravítko. Srovnajte pravítko.

Pás není správně veden podél vodících kol.

1. Špatný pilový pás. Vyměňte pás.
2. Opatřebená vodící kola nebo povrchová úprava. Upravte povrch kol.

Pás kope.

Špatný pilový pás. Vyměňte pilový pás.

Pás vydává cvakavý zvuk.

Špatný svár. Zabruste svár nebo změňte pás.

Pás se přehřívá.

1. Tupý pilový pás. Vyměňte pás nebo jej naostřete.
2. Rozteč je příliš malá pro výšku řezu. Vyměňte za pás se správnou roztečí.

3. Příliš tuhá vodítka. Upravte vodítka pásu.

4. Příliš tvrdé dřevo. Vyměňte pás.

5. Pás je příliš tlustý na průměr kol. Vyměňte pás.

Stroj vibruje.

1. Stroj je špatně vyrovnan na podlaze.

Vyrovnejte podstavec stroje.

2. Poškozený hnací řemen. Vyměňte hnací řemen.

SK - Slovensky

Návod na obsluhu (preklad pôvodného návodu)

Vážení zákazník,

ďakujeme za Váš nákup a vitajte v skupine vlastníkov strojov Laguna Tools od IGM. Rozumieme, že sa na súčasnom trhu nachádza nespočetné množstvo drevoobrábacích značiek a vážime si toho, že ste sa rozhodli zakúpiť práve stroj značky Laguna Tools od IGM. Každý stroj Laguna Tools bol starostlivo navrhnutý s ohľadom na potreby zákazníka. Vďaka praktickým skúsenostiam spoločnosť Laguna Tools neustále pracuje na vytváraní inovatívnych a profesionálnych strojov. Stroje, ktoré inšpirujú k tvorbe umeleckých diel, a s ktorými je radosť pracovať.

Tato pásová píla je navrhnutá tak, aby Vám poskytla roky bezpečnej práce. Pred zostavením a použitím si prečítajte návod na obsluhu.

1. Prehlásenie o zhode

1.1 Záruka

2. O manuáli

3. Špecifikácie stroja

3.1 Súčasti stroja
3.2 Technické dáta
3.3 Emisie hluku

4. Všeobecná bezpečnosť práce

4.1 Bezpečnostné pravidlá

5. Preprava a súčasti balenia

5.1 Preprava a vybavenie
5.2 Prijatie stroja
5.3 Súčasť balenia
5.4 Umiestnenie píly
5.5 Vybavenie
5.6 Uzamknutie píly

6. Zostavenie a nastavenie

6.1 Zostavenie gumových nôh
6.2 Zostavenie mobilného podstavca
6.3 Montáž stola
6.4 Pripevnenie meradla
6.5 Inštalácia pravítka
6.6 Inštalácia stolnej vložky a pravítkového dorazu
6.7 Inštalácia voliteľného osvetlenia
6.8 Pripojenie píly do elektrickej siete

7. Testovanie píly

7.1 Pred zapnutím
7.2 Montáž pílového pásu do píly

7.3 Vedenie pásu

7.4 Napnutie pásu

7.5 Úprava vedenia pásu

7.6 Úprava vodidlo pásu

8. Použitie píly

8.1 Použitie píly a nastavenie pravítka
8.2 Ako zvoliť správny pílový pás
8.3 Ako skladat' pílový pás

9. Údržba a odstránenie problému

1. Prehlásenie o zhode

Prehlasujeme, že tento výrobok je v súlade so smernicou a normou uvedenú na 2. strane tohto manuálu.

1.1 Záruka

Firma IGM nástroje a stroje s. r. o. sa vždy snaží dodať kvalitný a výkonný produkt. Uplatnenie záruky sa riadi platnými obchodnými podmienkami a záručnými podmienkami firmy IGM nástroje a stroje s. r. o.

2. O manuáli

Účelom tejto príručky je starostlivo pokryť nastavenie, údržbu a úpravy vášho nového stroja. Okrem všeobecných bezpečnostných pokynov sa táto príručka NEVZŤAHUJE na konkrétne drevoobrábacie alebo kovoobrábacie techniky a na príslušné bezpečnostné opatrenia potrebné pre konkrétne bezpečné ovládanie.

3. Špecifikácie stroja

Pásová píla na drevo je píla s dlhým, ostrým


pílovým pásom medzi dvoma kolesami.

Používajú sa hlavne pri delení dreva. Tieto pásovú píly majú dve kolesá otáčajúce sa v rovnakej rovine, z ktorých jedno je poháňané. Samotný pílový pás môže mať rôzne veľkosti a rozstupy zubov, čo poskytuje strojom všestrannosť a možnosť rezať širokú škálu drevených materiálov.

3.1 Časti stroja

1. Prieťahad na kontrolu napnutia
2. Vypínač
3. Motor
4. Rám
5. Kľučka pre nastavenie napnutia pásu
6. Prieťahad pre kontrolu nastavenia vedenia pílového pásu
7. Liatinový stôl
8. Nastavenie výšky prierezu
9. Vodidlo pásu
10. Zostava pozdĺžneho pravítka
11. Odsávanie 100 mm
12. Páka pre rýchle uvoľnenie napnutia pásu
13. Kľučka pre nastavenie vedenia pílového pásu
14. Voliteľný mobilný podstavec
15. Zásuvka
16. Aretácia nastavenia výšky prierezu
17. Vodiace koleso
18. Brzda

Pozn.: Mobilný podstavec a osvetlenia sú voliteľné príslušenstvo
Pásová píla nemá veľa častí. Hlavné časti sú popísané v tomto manuáli. Ak nie ste



Obr. 1

oboznámený s touto pásovou pilou, venujte čas prečítaní tejto časti manuálu a zoznámte sa s jednotlivými časťami a ich funkciami.

1. Priehľad pre kontrolu napnutia

Služí pre jednoduchú kontrolu napnutia pílového pásu. Čím viac je stlačená pružina, tým väčšie je napnutie pásu. Stupnica označujúca napnutie nezačne ukazovať veľičinu, dokiaľ nie je pás dostatočne napnutý. Meradlo napnutia udáva skreslenú veľičinu. Ukazovateľ napnutia je viditeľný priehľadom cez zavreté horné dvere.

2. Spínač

Pre zapnutie stroja stlačte spínač „I“. Pre vypnutie stroja stlačte spínač „O“. Stlačením bezpečnostného spínača zastavíte napájanie motora. Ak chcete resetovať bezpečnostný spínač, otočte ním.



Obr. 2

3. Motor

Pásová píla je vybavená 400V motorom o sile 2,2 kW. Ten poháňa spodné koleso cez hnací remeň.

4. Rám píly

Rám pásovej píly je v tvare písmena U. Rám píly je robustný a poskytuje tuhú podporu pri práci a napnutí pásu.

5. Kľučka na nastavenie napnutia pásu

Kľučka napnutia pásu zvisle ovláda napínanie a naklápacia zostavu pásu. Zvislým pohybom stláča pružinu, ktorá zaisťuje konštantné napnutie pásu aj keď sa jeho dĺžka zväčšuje v dôsledku tepla generovaného rezaním.

6. Priehľad na kontrolu správneho vedenia pílového pásu

Na strane rámu je priehľad pre sledovanie hnacieho kolesa pásu. Môžete tak sledovať správne nastavenie vedenia pásu a jeho umiestnenie na liatinovom kolese.

7. Liatinový stôl

Stôl podopiera obrobok a umožňuje naklápanie a rezy pod rôznymi uhlami. Je vybavený drážkou pre uhlové pravítko na pravej strane pásu. Uprostred je stolná vložka, ktorou prechádza pás. Ak by sa pás pohyboval mimo stred, bude táto vložka chrániť čepeľ pred poškodením. Stôl je možné tiež vybaviť paralelným pravítkom pre priečne rezy. Obe strany stola sú spojené skrutkami a maticami, ktoré zabraňujú deformácii stola. Matica a skrutka musia byť vždy pripevnené k stolu a vyňaté iba pri demontáži alebo montáži pásu.

8. Nastavenie výšky prierezu

Horné vodidlá pásu sú pripevnené k nastaveniu výšky prierezu. Výška je vertikálne nastaviteľná

ručným kolesom. Vodidlá by mali byť nastavené tak, aby boli tesne nad rezaným drevom. Toto nastavenie je najbezpečnejším spôsobom obsluhy pásovej píly.

9. Vodidlá pásu

Na píle sú dve sady vodidiel pásu, jedna nad a druhá pod stolom. Funkciou vodidiel je zabezpečiť stabilitu pásu a jeho minimálny pohyb doľava / doprava, vpred / vzad. Vodidlá nad stolom sú namontované na hrebeni s vertikálnym nastavením. Horné vodidlá sú nastaviteľné tak, aby boli vždy v pozícii tesne nad rezaným obrobkom. Pás má tak maximálnu stabilitu. Vodidlá sú vybavené keramickými vložkami, ktoré možno nastaviť na takmer nulovú vôľu

10. Zostava pozdĺžneho pravítka

Pozdĺžne pravítko sa skladá z vodiacej tyče, kĺbu, upevnenia pravítka, stupnice a nastaviteľného pravítka. Vodiaca tyč pravítka je pripevnená na prednú časť stola. Pozdĺž tyče je vedená celá zostava pravítka. Kĺb kĺže po vodiacej tyči a možno ho uzamknúť v ľubovoľnej polohe pre pohodlné nastavenie šírky rezu. Upevnenie pravítka je pripevnené ku kĺbu pomocou troch skrutiek. Pravítko je pripevnené k upevneniu pomocou dvoch kľučiek, ktoré umožňujú nastavenie pravítka na stole. Pravítko možno nastaviť do horizontálnej (13 mm) alebo vertikálnej pozície (140 mm). Na strane stola je stupnica pre určenie vzdialenosti pravítka od pílového pásu. Pozn.: Po každom odmontovaní pravítka od vedenia ho pri opätovnej inštalácii musíte správne zrovnať.

11. Odsávanie 100 mm

Pásová píla produkuje veľa pilín, odsávanie je preto veľmi dôležité. Správne odsávania docielite pripojením 100mm hadice k odsávacím otvorom umiestneným na boku stroja s minimálnou kapacitou 1699 m³/h. Čím silnejšie je sanie, tým lepšie pre vás a váš stroj.

12. Páka pre rýchle uvoľnenie napnutia pásu


Na zadnej strane pásovej píly je rýchloupínacia páka. Páka ponúka pohodlný spôsob, ako rýchlo uvoľniť napnutie pásu a výrazne urýchliť jeho výmenu.

13. Ovládacie koleso vedenia pílového pásu

Ovládacie koleso pásu je umiestnené na zadnej strane píly a slúži k úprave správneho vedenia pásu pozdĺž liatinového kolesa. Po úprave musí byť koleso uzamknuté.

14. Voliteľný mobilný podstavec

Voliteľná zostava pre presun po dielni je pripevnená k stojanu a skladá sa z dvoch pevných kolies na zadnej strane a otočného kolesa na prednej strane píly. Otočné koleso sa aktivuje a deaktivuje pedálom. Po deaktivácii pohybu otočného kolesa píla sedí na dvoch nohách.



Obr. 3

15. Voliteľné osvetlenie

Voliteľné osvetlenie je dodávané so štyrmi skrutkami pre predvŕtané otvory v hornej časti pásovej píly.

16. Aretácia nastavenia výšky prierezu

Vrchné vodidlá sú pripevnené k vertikálne nastaviteľnému vodiacemu hrebeňu. Po výškovom nastavení vodidiel je hrebeň uzamknutý otočným kolesom.


17. Liatinové kolesá

Pílový pás je vedený pozdĺž dvoch liatinových kolies s polyuretánovým povrchom. Tento povrch vedie pílový pás a chráni zuby pred liatinovým povrchom kolies. Dolné koleso je hnacie a k motoru pripevnené gumovým hnacím remeňom. Dolné koleso poháňa pás a ťahá ho dole cez obrobok. Horné koleso má dve funkcie. Jednou z funkcií je balansovanie a vedenie pásu a druhou funkciou je napnutie pásu. Obe funkcie sú nastaviteľné.

18. Brzda

Pásová píla je vybavená brzdou, ktorá sa ovláda zošliapnutím pedálu. Pri zošliapnutí pedálu je koleso odpojené od pohonu a vodiace koleso sa zastaví.

Kotúčová brzda na vodičím kole



Obr. 4

Bezpečnostné kryty

Pri prevádzke môže byť pás veľmi nebezpečný. Stroj je dodávaný s niekoľkými krytmi, ktoré MUSIA byť nainštalované a používané, keď je stroj v prevádzke. K dolným dverám je pripevnený ochranný kryt, ktorý je po zatvorení dverí vertikálne nastaviteľný. Na hrebeni, ktorý nastavuje výšku prierezu je tiež kryt.

Mechанизmus naklapania a napnutia

Horné koleso je pripojené k naklápaciemu a napínanému mechanizmu. Tento mechanizmus nastavuje koleso a správne nastavenie vedenia

pílového pásu. Toto je dosiahnuté pomocou rukoväte na zadnej časti stroja, ktorá tlačí na mechanizmus a nastavuje os kolesa tak, aby sa točilo rovnako so spodným kolesom. Druhou funkciou je napnutie pásu, čo je dosiahnuté vertikálnym nastavením horného kolesa. Rukoväť je umiestnená pod horným kolesom a pri otáčaní posúva koleso hore alebo dole. Stroj je vybavený mechanizmom pre rýchle uvoľnenie alebo napnutie pásu, ktorý je umiestnený na zadnej strane stroja. Mechanizmus má pružinu, ktorá pomáha udržiavať konštantné napätie pri rozpínaní pásu, vznikom tepla pri rezaní.

Pripojenie k napájaniu

Píla je dodávaná s káblom a zástrčkou.

Identifikácie

Na zadnej strane stroja je zoznam všetkých výrobných údajov, vrátane výrobného čísla, modelu a dĺžky pásu.

| | |
|---|--|
| LAGUNA  | |
| Laguna 18bx Bandsaw | |
| Model | mband 18bx-2203 |
| Power | 3~400V 50Hz 5,6A P2=2,2kW S1 |
| Specification | 3-30mm x 3651-3696mm v _c =965 m/min SCCR=6kA |
| Article No. | Weight 186kg |
| Series No. | Year |
| LAGUNA TOOLS 2872 Altan Parkway, Irvine, CA 92606 www.lagunatools.com | |

Obr. 5

Táto pásová píla je navrhnutá tak, aby Vám poskytla roky bezpečnej práce. Pred zostavením alebo použitím si prečítajte tento manuál v plnom rozsahu.

Pás sa vždy pohybuje smerom k stolu, existuje preto malé nebezpečenstvo (okrem osobitných rezov) odrazenia materiálu smerom k obsluhu stroja, čo nazývame spätný ráz. Nebezpečenstvo spätného rázu je najväčší na stolnej píle. Z tohto dôvodu dáva mnoho stolárov prednosť pásovej píle, najmä pri rezaní malých kusov. Unikátna vlastnosť pásovej píly spočíva v tom, že možno obrobok otáčať okolo pílového pásu a vytvárať tak krivku.

Vzhľadom na to, že pílový pás je pomerne tenký, môže rezať veľké obrobky za použitia menšieho výkonu. Z tohto dôvodu sa pásová píla často používa pri reze exotických drevín.

3.2 Technické údaje

| | |
|---------------------------------------|---|
| Motor | 400V, 2,2 kW, 50Hz, 3 Fáze |
| Istič | 3 x 16 A, vypínací charakteristika C (16/3/C) |
| Vložka | 463 mm |
| Liatinový stôl | 508 mm x 660 mm |
| Naklonenie stola | - 6 stupňov + 45 stupňov |
| Drážka uhlového pravítka | 9,5 mm x 19 mm |
| Výška stola | 965 mm |
| Vodiace koleso | Liatina |
| Výška rezu | 406 mm |
| Minimálna dĺžka pásu | 3651 |
| Maximálna šírka pásu | 31,75 |
| Minimálna šírka pásu | 3 mm |
| Vodidlá | Keramické |
| Výška | 1 975 mm |
| Rozmery (Š x H) | 919 mm x 759 mm |
| Stopa stroja | 688 mm x 500 mm |
| Rozmery s mobilným rozšírením (W x D) | 1093 mm x 797 mm |
| Stopa bez mobilného rozšírenia | 949 mm x 618 mm |
| Prepravná hmotnosť | 200 kg |
| Hmotnosť | 186 kg |

Rozmery Š x H x V

2070 mm x 860 mm x 615 mm

Mobilné rozšírenie

Voliteľné

Osvetlenie


Voliteľné

Rozmery pravítka

18,5 cm x 57,5 cm

3.3 Emisie hluku

Ekvivalentná hladina akustického tlaku A podľa EN ISO 3746: 73,56 dB (A) Neistota, K v decibeloch: 4,0 dB (A) podľa EN ISO 4871. Uvedené hodnoty sú úrovne emisií a nie sú nevyhnutne bezpečnými pracovnými hladinami zvuku. Hoci existuje korelácia medzi úrovňami emisií a expozíciou, nemožno ju spoľahlivo použiť na určenie, či sú alebo nie sú potrebné ďalšie preventívne opatrenia. Medzi faktory, ktoré ovplyvňujú úroveň expozície, patria rozmery pracovnej miestnosti, ďalšie zdroje hluku atď. T. j. počet strojov a ďalších procesov. Prípustná úroveň expozície sa môže v jednotlivých krajinách líšiť.



Obr. 6

4. Všeobecná bezpečnosť práce

UPOZORNENIE: Pred spustením pily si pre vlastnú bezpečnosť prečítajte návod na obsluhu.

1. Chráňte svoj zrak.
2. Neodstraňujte zaseknutý materiál, kým sa pás nezastaví.
3. Udržujte správne nastavenie napnutia, vedenia pásu a ložísk.
4. Pred rezaním nastavte pravítko.
5. Obrobok pevne pridržiujte ku stolu.
6. **PRI PRÁCI VŽDY POUŽÍVAJTE PODÁVAČ.** Nepribližujte ruky a prsty k pílovému pásu.

4.1 Bezpečnostné pravidlá

- Bezpečnostné kryty udržiavajte vo funkčnom stave.
- Odstráňte kľúče a iné náradie z povrchu píly. Zvyknite si pred zapnutím stroja preverovať, či je všetko náradie alebo kľúče odstránené z povrchov stroja.
- Udržujte pracovný povrch v čistote.
- Neusporiadaná dielňa alebo neporiadok v blízkosti stroja môžu byť príčinou nehody.
- Nepoužívajte v nebezpečnom prostredí.
- Nepoužívajte stroj alebo náradie vo vlhkom alebo mokrom prostredí, ani ich nevystavujte dažďu. Pracovisko musí byť dobre osvetlené.
- Uchovávajte mimo dosahu detí. Všetky deti a neskúsený personál držte v bezpečnej vzdialenosti od pracovnej plochy.
- Dielňu zabezpečte pred deťmi pomocou zámok, centrálnych vypínačov alebo uskladnením štartovacích kľúčov.
- Pri práci nepoužívajte nadbytočnú silu. Správny stroj alebo náradie budú robiť prácu lepšie a bezpečnejšie rýchlosťou a silou, s ktorou sú stroje navrhnuté.
- Používajte správne nástroje. Nástroje alebo príslušenstvo nepoužívajte na práce, ktorým nie sú určené.
- Používajte správny predlžovací kábel. Uistite sa, že je predlžovací kábel v dobrom stave. Ak používate predlžovací kábel, uistite sa, že používate dostatočne silný kábel. Použitie nesprávneho predlžovacieho kábla môže viesť

k prehriatiu alebo stratám energie.

- Noste správny pracovný odev. Nenoste žiadne voľné oblečenie, kravaty, rukavice, náramky, prstene alebo iné doplnky, ktoré by sa mohli zachytiť v pohyblivých častiach. Odporúčame používať protišmykovú obuv. Dlhé vlasy zopnite.

- Vždy používajte očné ochranu. Ak sa pri rezaní práši, používajte tiež tvárovú alebo prachovú masku. Každodenné okuliare majú iba nárazuvzdorné šošovky; nejedná sa o bezpečnostnú ochranu očí.
- Obrobok vždy riadne zabezpečte proti nechcenému pohybu. Ak je to možné, použite svorky alebo zverák. Ich použitie je bezpečnejšie ako posúvať obrobok ručne a zároveň uvoľňujú obe ruky na ovládanie stroja.
- Nenakláňajte sa nad časť stroja. Vždy udržiavajte rovnováhu.
- Pravidelne vykonávajte údržbu. Pre záruku čistej a bezpečnej práce používajte iba ostré a čisté nástroje. Dodržujte pokyny pre mazanie a údržbu príslušenstva.

- Pred výmenou príslušenstva, ako sú pásy alebo vodidlá, odpojte stroj od napájania.
- Znížte riziko neúmyselného spustenia. Pred pripojením sa uistite, že je vypínač v polohe „vypnuté“.
- Používajte iba odporúčané príslušenstvo. Odporúčané príslušenstvo nájdete v užívateľskej príručke. Používanie nevhodného príslušenstva môže spôsobiť zranenie.
- Nikdy si na stroj nestúpajte. Píla by sa mohla prevrátiť alebo by ste mohli zavadiť o pílový pás.

- Skontrolujte poškodené časti stroja. Pred akýmkoľvek ďalším použitím stroja starostlivo skontrolujte ochranné prvky alebo iné časti, ktoré mohli byť pri predchádzajúcom použití poškodené. Pre zistenie správnej funkcie skontrolujte zarovnanie pohyblivých častí, ich uchytenie, poškodenie alebo akékoľvek ďalšie podmienky, ktoré môžu mať vplyv na prevádzku stroja. Poškodené ochranné pomôcky alebo ochranné prostriedky musia byť riadne opravené alebo vymenené pred použitím stroja.
- Smer podávania materiálu. Materiál podávajte iba proti smeru otáčania pásu, noža alebo frézy.
- Nikdy nenechávajte náradie bez dozoru, po použití vždy stroj vypnite. Nenechávajte bežiaci stroj osamote, kým sa úplne nezastaví.

Pretože pohyb pásu smeruje vždy dolu k stolu, existuje malé nebezpečenstvo (okrem osobitných rezov) spätného rázu. Nebezpečenstvo spätného rázu je najväčšie na stolnej píle.

Z tohto dôvodu dáva mnoho stolárov prednosť pásovej píle, najmä pri rezaní malých kusov. Unikátna vlastnosť pásovej píly spočíva v tom, že obrobok možno otáčať okolo pílového pásu a vytvárať tak krivku. Vzhľadom na to, že pílový pás je pomerne tenký, môže rezať veľké obrobky za použitia menšieho výkonu. Z tohto dôvodu sa pásová píla často používa pri reze exotických drevín.

5. Preprava a súčasti balenia


5.1 Preprava a vybalenie

Pred vybalením nového stroja musíte najprv skontrolovať baliace, fakturačné a prepravné dokumenty dodané prepravcom. Uistite sa, že nedošlo k viditeľnému poškodeniu obalu alebo stroja. Kontrolu vykonajte pred odchodom vodiča. Všetky škody musia byť zaznamenané v dodacích dokumentoch a podpísané vami a dodávateľom. Potom musíte kontaktovať predajcu do 24 hodín.

5.2 Prijatie stroja

Na vybalenie stroja budete potrebovať kliešte, nôž a kľúč.

Pozn.: Stroj je ťažký, a ak máte pochybnosti



Obr. 7

o popísanom postupe, vyhľadajte odbornú pomoc. Nepokúšajte sa o žiadny postup, o ktorom si myslíte, že je nebezpečný alebo je nad vaše sily.

Pomocou klieští odstrihnite pásku, ktorá zaisťuje stroj na palete.

UPOZORNENIE: JE TREBA POSTUPOVAŤ MIMORIADNE OPATRNE, PÁSKA JE

NAPRUŽENÁ A MÔŽE PRI ODSTRIHNUTÍ SPÔSOBIŤ ZRANENIE


Pásová píla je dodávaná v kartónovej krabici a polystyréne.

1. Otvorte krabicu a vyberte voľné diely a polystyrén vo vrchnej časti krabice.
2. Vyberte pásovú pílu z obalu. Budete potrebovať dvoch alebo viac ľudí, pásová píla


je ťažká.

3. Zdvihnite spodný polystyrén a vyberte časti, ktoré sú zabalené pod pásovou pílou.

5.3 Součásti balení



Obr. 8b



Obr. 8a

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. Právítko | 7. Uzamknutie naklopenia |
| 2. Vodiaca tyč pravítka | 8. Keramické vodidlá |
| 3. Doraz pravítka | 9. Zaistenie pílového pásu |
| 4. Právítko | 10. Kolieska |
| 5. Vedenie pravítka | 11. Imbusový kľúč 5 mm |
| 6. Istenie vedenia | 12. Stolná vložka |
| | 13. Meradlo |


5.4 Umiestnenie píly

Pred zdvihnutím pásovej píly z palety vyberte miesto, kde budete stroj používať. Neexistujú žiadne striktné pravidlá pre jeho umiestnenie, nižšie je niekoľko pokynov.


1. Vybraná pozícia pre pílu by mala poskytovať dostatok miesta v prednej a zadnej časti pre rezaný obrobok. Ak máte v úmysle použiť svoju pílu pre menšie obrobky, nemusíte sa zákonite riadiť odporúčaním vyššie.
2. Dostatočné osvetlenie. Čím lepšie je osvetlenie, tým presnejšie a bezpečnejšie budete môcť pracovať.
3. Stabilná a pevná podlaha. Mali by ste vybrať pevnú, rovnú podlahu, najlepšie betónovou alebo z podobného materiálu.
4. Pílu umiestnite blízko zdroja elektriny a odsávania.

5.5 Uzamknutie píly

Dôrazne odporúčame nenechávať pílu nezabezpečenú a bez dozoru. Odporúčame vyrobiť si uzamykateľný kryt kontrolného panelu. Na ďalšej stránke navrhujeme dva spôsoby ako zamknúť kontrolný panel. Kryt môžete vyrobiť z dreva alebo plastu. Najprv zatlačte tlačidlo pre núdzové zastavenie. Potom kryt zaistíte tak, že na obe držadlá na ovládacom paneli umiestnite visacie zámky (nie sú súčasťou dodávky). Pre zaistenie vášho stroja pred neoprávneným uvedením do prevádzky deťmi alebo neskúseným personálom sa dôrazne odporúča použitie visiacych zámkov.



Obr. 9



Obr. 10

6. Zostavenie a nastavenie


6.1 Montáž gumových podložiek na podstavec

Postup 1

Gumové podložky namontujte na podstavec píly po vybratí stroja z krabice.


Postup 2

1. Podložte pílu drevenými doskami.
2. Namontujte gumové podložky podstavca na zadnú a prednú časť píly.



Obr. 11


6.2 Zostavenie mobilného podstavca (voliteľné príslušenstvo)



Obr. 12


1. Podložte pílu drevenými doskami.
2. Namontujte zostavu otočného kolieska na zadnú časť píly.
3. Predné kolesá namontujte na prednú časť píly a odstráňte dve gumové nôžky.

Pozn.: Nikdy nepracujte s pásovou pílou, keď nie je otočné koleso zaistené.



Obr. 13

6.3 Montáž stola




Obr. 14




Obr. 15

Pri zostavení odporúčame pracovať v dvoch ľuďoch, jeden drží stôl a druhý pripevňuje stôl k píle.



Obr. 16


otvor negatívneho naklopenia



Obr. 17

Stôl je vybavený dorazovou skrutkou, ktorá sa používa na rýchle zarovnanie stola po naklonení. Dorazová skrutka zasiahne základku negatívneho naklopenia. Po odklopení základky negatívneho otočenia môže byť stôl naklonený do -7 stupňov.

Stôl pripevnený k pásovej píle



Obr. 18



Obr. 19




Obr. 20

Po upevnení stola do zavesenia pripevnite dve aretačné kľučky. Porovnanie stola s pilovým pásom nájdete ďalej v manuáli.


6.4 Pripevnenie meradla

Meradlo so skrutkami



Obr. 21

Stôl s nainštalovaným meradlom



Obr. 22


Pripevnite meradlo k stolu pomocou priložených skrutiek. Neutahujte skrutky úplne, poloha pravítka bude musieť byť upravená voči pilovému pásu (ďalej v manuáli).



Obr. 23

6.5 Inštalácia pravítka


1. Pripevnite vodiacu tyč k stolu pomocou držiakov a skrutiek.
Pozn.: Vzdialenosť medzi upevňovacími otvormi a koncom tyče je odlišná a koniec, ktorý je najvzdialenejší, musí byť bližšie k zadnej strane píly (najbližšie k stípu).
2. Nasuňte držiak pravítka na tyč a upevnite skrutkou.
3. Pravítko nasuňte na mechanizmus.
4. Pravítko jemne nadvihnite a zaaretujte pomocou upínacích skrutiek.



Obr. 24


podpera pravítka

vymedzovač pravítka



držiak pravítka aretácia pravítka

Obr. 25




držiak pravítka

Pravítko v horizontálnu pozíciu

Obr. 26


Pravítko v horizontálnej pozícii



istenie pravítka

Obr. 27


Pravítko vo vertikálnej pozícii



Obr. 28

Držiak pravítka a pravítko sú nadvihnuté nad stôl nylonovou skrutkou. Táto skrutka chráni povrch stola pred poškrabávaním. Skrutka je nastaviteľná.

Pozn.: Aretačná skrutka pravítka je na obrázku odskrutkovaná.




imbusový kľúč

imbusová skrutka

Obr. 29

6.6 Inštalácia stolnej vložky

Stroj je dodávaný so stolnou vložkou pridržiavanou skrutkou. Vložku musíte pred inštaláciou alebo odinštalovaním pásu odmontovať. Vložka je vyrobená z mäkkého hliníka, aby sa nepoškodili zuby pásu, ak by s ňou prišli do kontaktu. Vložka je vybavená skrutkami pre vertikálne nastavenie s rovinou stola. Vložka je nastavená z výroby, upravte v prípade nutnosti. Umiestnite cez stôl pravítko a upravte skrutky tak, aby bola vložka stola v rovine so stolom.



stolná vložka


Obr. 30

Inštalácia zarážky pravítka


Zarážku na pravítko môžete použiť na nastavenie dĺžky pri rezaní neprechodných rezov. Ak chcete zarážku nastaviť, musí byť stupnica pripevnená do T-drážky na hornej strane pravítka vo zvislej polohe. Hodnota „0“ musí byť zrovnaná s čepeľou pilového pásu. Zarážku nastavte na požadovanú dĺžku rezu a zaaretujte rýchloupínacou rukoväťou.



Obr. 31




Obr. 32




Obr. 33

6.7 Inštalácia voliteľného osvetlenia



Obr. 34

Nainštalované osvetlenie



Obr. 35

Svetlo je inštalované na vrchnú časť píly podľa obrázka. Svetlo je dodávané so zástrčkou. Kábel musí byť vedený tak, aby sa v žiadnom prípade nepribližoval k pásu alebo dvierkam skrine. Odporúčané vedenie kábla nájdete na obrázku. Na upevnenie kábla pozdĺž hornej časti pásovej píly použite káblové svorky. Uistite sa, že kábel nie je vedený nad otvorom na vrchnej časti píly.

6.8 Pripojenie píly do elektrickej siete

Pre pripojenie do elektrickej siete je píla dodávaná s vidlicou 230V / 16A. Pre istenie elektrického okruhu doporučujeme používať istič 16A s vypínacou charakteristikou C (16/1 / C). Stlačením tlačidla Štart / Stop zapnete alebo vypnete motor.

7. Testovanie píly

1. Zatvorte kryty v spodnej a vrchnej časti píly.
2. Skontrolujte, či je červený bezpečnostný spínač v správnej polohe.
3. Uistite sa, že na stroji nie sú položené žiadne nástroje či voľné súčiastky.
4. Skontrolujte, či sú všetky nastavovacie a

- aretačné rukoväte pevne utiahnuté.
5. Skontrolujte, či nie je namontovaný žiadny pílový pás; je oveľa bezpečnejšie vyskúšať stroj bez namontovaného pásu.
6. Pripojenie píly na napájanie.
7. Pílu zapnite stlačením zeleného tlačidla.
8. Dolné koleso sa začne točiť.
9. Skontrolujte, či vypínač funguje správne.
10. Za behu (bez pílového pásu) stroj vypnite pomocou tlačidla stop. Motor by sa mal vypnúť a dobehnúť.



Obr. 36

11. Ak spínače nefungujú správne, nepoužívajte stroj, kým nebude porucha odstránená.
 12. Za behu stlačte červený spínač pre núdzové zastavenie. Motor by sa mal vypnúť a dobehnúť.
 13. Za behu zošliapnite brzdú. Motor by sa ma odpojiť od pohonu a zastaviť sa.
- Ak pásová píla neprejde týmto testom, nesmie sa použiť, pokiaľ nie je chyba odstránená**


7.1 Pred zapnutím

- Pred použitím píly si prečítajte návod na obsluhu.
1. Ak ešte nie ste plne oboznámený s obsluhou pásovej píly, poraďte sa s kvalifikovanou osobou.
 2. Uistite sa, že je stroj riadne uzemnený a či sú dodržané všetky elektrické bezpečnostné pravidlá.
 3. Nepoužívajte pásovú pílu pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov alebo ak ste unavený.
 4. Vždy noste ochranné okuliare alebo bezpečnostný štít a ochranu sluchu.
 5. Používajte prachovú masku; dlhodobé vystavenie jemnému prachu tvorenému pásovou pílou je nebezpečné.
 6. Zložte si kravatu, prstene, hodinky a všetky šperky. Vyhrňte si rukávy; nechcete, aby sa do píly čokolvek zachytilo.
 7. Uistite sa, že sú ochranné kryty na svojom mieste a vždy ich používajte. Kryty vás chránia pred kontaktom s pásom.
 8. Uistite sa, že zuby pílového pásu smerujú dole k stolu.
 9. Nastavte horný kryt pásu tak, aby bol tesne nad rezaným materiálom.
 10. Uistite sa, že je pás správne napnutý a vedený.
 11. Pred odobratím obrobku zo stola zastavte stroj.
 12. Držte paže, ruky a prsty od pílového pásu.
 13. Uistite sa, že používate správnu veľkosť a typ pílového pásu.
 14. Držte obrobok pevne na stole. Nepokúšajte sa rezať materiál s krivou spodnou stranou, pokiaľ nie je dostatočne zabezpečený.
 15. Na konci rezu použite predĺženú ruku (podávač). Toto je najbezpečnejšia časť rezu, pretože rez je dokončený a čepeľ je odkrytá. Podávače blokov alebo predĺžené ruky sú všade dostupné.
 16. Obrobok pevne pridržiavajte a posúvajte do rezu primeranou rýchlosťou.


17. Ak sa obrobok zasekne alebo ho musíte z iného dôvodu vybrať z rezu, vypnite stroj.

7.2 Montáž pílového pásu do píly

Ak chcete pásovú pílu čo najlepšie využiť, musíte použiť vhodný pílový pás a správne nastaviť jeho vedenie. Ide o jednoduchý úkon. Ak sa naučíte správne inštalovať a nastaviť pás, bude jeho montáž otázkou minút. Pri inštalácii pílových pásov, najmä širokých, buďte opatrný. Vždy používajte rukavice a ochranné okuliare.




Obr. 37



Obr. 38


Odpojte pásovú pílu od napájania

1. Uvoľnením upínacej skrutky vyberte stonnú vložku.
2. Odmontujte kľučku zaistenia medzery stola.
3. Odstráňte plastovú bezpečnostnú vložku na spodnom kolese.
4. Uvoľnite čo najviac bočné a zadné vedenie (spodné aj vrchné). Tým zaistíte, aby pri montáži, vedenie a napínanie pásu nezasahovalo do práce.
5. Rozviňte pás. Vždy používajte rukavice a ochranné okuliare. Na páse môžu byť nečistoty, očistite ich handrou smerom preč od zubov, aby sa na nich nezachytili.
6. Skontrolujte zuby a celkový stav pásu. Ak zuby smerujú zlým smerom, budete musieť pás otočiť opačne. Chyťte pás oboma rukami a otočte.
7. Nasuňte pás medzerou v stole.
8. Otvorte spodné a horné dvierka píly. Nasuňte pás na vrchné koleso a prevlečte medzerou na zvislom stĺpe. Potom vložte čepeľ do ochranného otvoru pásu a zatvorte krycie dvie.
9. Uvoľnite napínicu páku pílového pásu a otočte napínicím kolesom pásu, kým nie je dostatok miesta na spodnom kolese pre inštaláciu pásu.
10. Pohybom rýchlopínacej páky upnite pílový pás.
11. Napínicím kolesom upravte napnutie pásu podľa potreby.



pás v medzere

Obr. 39



bezpečnostný kryt


Obr. 40

7.3 Vedení pásu

Vedenie pásu na liatinových kolesách

Na správnu pozíciu pásu na vodiacich kolesách je veľa názorov. Niektorí odporúčajú viesť široké listy tak, aby zuby vyčnievali tesne cez hranu gumového povrchu kolesa. Niektorí zase odporúčajú viesť všetky pásy rovnako, bez ohľadu na ich veľkosť, a to presne pozdĺž pásu na kolese. Výhodou prvej metódy, teda vedenie pásu tak, aby sa zuby nedotýkali gumového povrchu, je, že zuby nemôžu poškodiť povrch kolesa. Nevýhodou je, že pás nie je napnutý pozdĺž stredú kolesa, čo môže viesť ku kmitaniu alebo chveniu pásu. Výhodou vedenia pásu stredom je naopak jeho stabilita pri napnutí, čo znamená menšiu pravdepodobnosť kmitania či chvenia. Nevýhodou je, že pásy s príliš rozvedenými zubami majú tendenciu poškodzovať gumový poťah kolies. Nastavenie pásu nemá vplyv na výkon píly, všetky sú totiž vedené stredovou časťou kolies. Odporúčame viesť všetky pílové pásy stredom liatych kolies pre zaručenie optimálneho výkonu a hladkého rezu..


1. Pre uľahčenie nastavenia vedenia pásu pomaly točte liatinovým kolesom po smere rezu. Pás by sa mal sám pomaly nastaviť pozdĺž kolesa. Ak sa pás príliš vysúva dopredu alebo dozadu, vykonajte malá nastavenie pomocou nastavenia vedenia umiestneného na zadnej strane pásovej píly a pritom otáčajte koleso.



uzamykacia skrutka

nastavenie vedenia

Obr. 41



krycie dvierka

pás v ráme

Obr. 42

Akonáhle je pás v správnej polohe, napnite ho. Uzamknite nastavenie vedenia.

Pozn.: Napnutie pásu je popísané ďalej v manuáli.

2. Nezabudnite umiestniť späť plastovú kryciu doštičku.


Pozn.: Pre finálne nastavenie vedenia pásu musí byť pás plne napnutý.

Pozn.: Nikdy neupravujte vedenie za behu píly.

Pozn.: Na strane rámu je okienko pre kontrolu horného vodiaceho kolesa.

7.4 Napnutie pásu


Existuje mnoho rôznych názorov na to, ako napnúť pás a či je nutnosť kupovať si meradlo napnutia. Pred kúpou meradla napnutia si prečítajte nasledujúce rady: Väčšina meračov napnutia sa montuje na pás a meria napnutie pri nastavení. Každý výrobca pásu používa iný typ ocele s rôznou pevnosťou v ťahu. To znamená, že každý typ ocele má iné možnosti napnutia. Ak napríklad kupujete meradlo napnutia od jedného výrobcu pásu, je navrhnuté pre použitie na pásoch tohto výrobcu a nemusí vám nutne poskytnúť presné hodnoty na pásoch iného výrobcu. V skutočnosti nie je nič tak rýchle alebo presné ako skúsenosti s inštaláciou. Váš stroj je vybavený indikátorom napnutia pásu, ktorý meria vychýlenie ťažnej pružiny na hornom kolese. Odporúčame, aby ste ho používali len ako všeobecné odporúčania a pre napnutie pásu použili jeden z nasledujúcich postupov napínania.



ovládanie nastavenia napnutia pásu


napnutie pásu (napnuté)

Obr. 43



Priehľad pre kontrolu nastavenia

Obr. 44



Indikátor napnutia

Obr. 45

Postup 1

Pri pohľade na horné koleso umiestnite prst do polohy 9 hodín. Prst posuňte o 15 cm nižšie a mierne zatlačte na pílový pás. Odchýlka by mala byť 4-6 mm. Namontujte späť všetky kryty a zatvorte dvere. Vráťte späť vložku stola a skontrolujte, či sa pás voľne pohybuje skrz vložku stola. Skontrolujte, či sú zo stroja odstránené všetky kľúče a voľné súčasti. Pripojte stroj k napájaniu. Zapnite stroj na sekundu a vypnite ho. Sledujte, ako pás beží. Ak je pás správne vedený, nechajte stroj bežať na plný výkon. Ak je potrebné vedenie pásu upraviť, zopakujte nastavenie.

Postup 2

Napnite pás podľa metódy 1. Zatvorte dvere a uistite sa, že sú namontované všetky kryty.

Spustíte pásovú pílu a sledujte pás z prednej strany stroja. Začnite veľmi pomaly uvoľňovať napnutie pásu, kým sa nezačne trepať (kolísat) zo strany na stranu). Potom začnite opäť napínať čepeľ, kým sa neprestane trepať, pás nebeží presne. Napnite pás o jednu úplnú otáčku na kľučke pre nastavenie napnutia pásu. Postupne zistíte, že každá veľkosť a typ pásu bude vyžadovať viac-menej dodatočnú úpravu napnutia. Napríklad 0,15cm pás bude potrebovať upraviť menej než 1,9cm pás. S trochou praxe sa vaše schopnosti správne napnúť pás zvýšia.

Kľúčom k všetkému napínaniu je, aby bol pás rovný a v minimálnom napätí. Čím menšie je napnutie pásu, tým väčšia je jeho životnosť, rovnako ako životnosť stroja.

Pozn.: Horné koleso je vybavené pružinou, ktorá udržuje konštantný tlak na pás. Rezanie pílovým pásom generuje teplo, čím sa pás pomaly rozťahuje. Pružina kompenzuje túto zmenu dĺžky, uistite sa teda, že pri napínaní nepohybujete pružinou.

Pozn.:

Ak pásovú pílu dlhší čas nepoužívate (jeden deň), uvoľnite napnutie pásu. Týmto predĺžite životnosť vášho pásu a stroja. Ak je pás zanechaný napnutý, môžu sa na kolesách vytvoriť otláčené prehĺbeniny a zuby, ktoré môžu spôsobiť vibrácie alebo ovplyvniť chod stroja. Uvoľnenie napätia výrazne predĺži životnosť stroja, ložísk a kolies.

Pokiaľ po práci na stroji uvoľníte napnutie pásu,

viditeľne ho označte za „uvoľnený“. Označte počet otáčok, ktorými ste pás uvoľnili; buď vy alebo ďalšia obsluha tak bude vedieť ako správne opäť pás napnúť.

Odobratie pásu z píly

1. Odpojte pásovú pílu od napájania.
2. Odstráňte svorku, ktorá zarovnáva dve polovice stola.
3. Odstráňte všetky kryty.
4. Vytiahnite stólnu vložku.
5. Uvoľnite napnutie na hornom kolese.
6. Otvorte dvere a vyberte pílový pás (použite rukavice a ochranné okuliare); jemne ho vysuňte medzerou v stole.

7.5 Úprava vedenia pásu

Väčšina vodidiel pásu je navrhnutá tak, aby viedla pás po stranách, nad alebo pod postrannými vodidlami na zadnej strane pásu. Pás sa tak môže nechcene otáčať, keď rezaný materiál vyvíja tlak na zadné vodidlo pásu. Toto nechcené otáčanie je s vodidlami Laguna eliminované, vedú totiž pás nad a pod zadným vedením, čím poskytujú pásu neprekonateľnú stabilitu. Patentované vodidlá Laguna sú vyrobené z keramiky. Výhodou tohto materiálu je jeho schopnosť odolávať opotrebeniu a mal by tak zaručiť roky bezpečnej prevádzky.

Prečítajte si nasledujúce poznámky, pomôžu vám zaistiť optimálne nastavenie vodiaceho systému Laguna.

Nesprávne nastavenie vodiaceho systému môže, rovnako ako u iných zostáv, poškodiť pílový pás alebo samotný stroj. Telo vodidiel nesmie prísť do kontaktu s pílovým pásom. Odporúčame viesť pás ručne bez upnutých vodidiel, kým si nie ste istý, že je pás správne vedený. Až potom upevnite vodidlá a nechajte ich viesť pás.

Poznámka ku keramickým vodidlám Laguna.

1. Pri inštalácii pílového pásu na pílu upravte vodidlá podľa odporúčania a vedte pás ručne cez vodidlá aspoň po dve kompletne pretočenia.
2. Pás môže byť chybné zvarovaný a akékoľvek nepresnosti by mohli poškodiť keramická vodidlá (zadnú či bočnú stranu) alebo pás. Ak je pás zle zvarovaný, vráťte ho svojmu dodávateľovi alebo ho opravte.
3. Zadné vedenie pásu je vyrobené z keramiky, akonáhle do neho začne pás tlačiť, vznikne trenie medzi pásom a keramikou. Pri tomto procese môžu vzniknúť iskry. Ide o normálny úkaz, ktorý postupne vymizne sa samovoľným zbrúsením zadnej časti pásu.
4. V zadnom vodidle sa vytvorí malá drážka (jedná sa o normálny úkaz). Odporúčame zadné vodidlo otočiť o približne 15 stupňov každých 8 hodín práce. Drážka sa tak nebude prehlbovať a vodidlo sa opotrebuje rovnomerne.
5. Vodiaci systém píly Laguna 1412 môžete použiť s pílovými pásmi 0,6-1,9 mm.
6. Vodiaci systém Laguna používa na vedenie pílového pásu keramické vodidlá. Tento systém má rôzne výhody (nevedie teplo, je odolný voči opotrebovaniu a pod.) Jedinou nevýhodou je krehkosť vodidiel, nesmú vám teda spadnúť, alebo byť používané s veľmi nekvalitnými pílovými pásmi. Akýkoľvek z vyššie vypísaných úkonov môže rozbiť alebo inak poškodiť keramické vodidlá a ovplyvniť tak ich funkciu. Na akékoľvek poškodenie vodidiel sa nevzťahuje záruka.
7. Bočné vodidlá musia byť utiahnuté pred spustením stroja, inak riskujete poškodenie stroja zaseknutím pásu, alebo poškodenie samotných vodidiel.

8. Pri rezaní čerstvého dreva sa na páse môže zachytávať živica. Keramické vodidlá pomáhajú udržiavať pás čistý, pretože zachytávajú živicu. Preto odporúčame upnúť vodidlá čo najbližšie k pásu, nezabudnite však, že zuby pílového pásu nesmú prísť do kontaktu s vodidlami. Aj keď vodidlá pomáhajú s odstránením živice, niektoré dreva môžu zaniest pás natoľko, že ho bude treba očistiť rozpúšťadlom.

7.6 Úprava vodidiel


Pás by mal bežať pozdĺž stredy zadného vodidla, zatiaľ čo bočné vodidlá by sa mali nastaviť paralelne k pásu. Ak boli vodidlá posunuté z tejto pozície, upravte ich podľa nasledujúceho odporúčania:

Paralelné nastavenie vrchných bočných vodidiel.


Uvoľnite bočné vodidlá a čo najviac ich rozťahnite od seba. Uvoľnite celú vodiacu zostavu a odsuňte ju od pásu. Zadné vodidlo priťahnite smerom k sebe tak, aby sa jemne dotýkalo pásu a uzamknete. Uvoľnite kľučku, ktorá ovláda pohyb vodidiel dopredu a dozadu. Upravte keramické vodidlá tak, aby boli paralelne s pásom a neboli v jednej rovine so zubami pásu. V tejto pozícii vodidlá utiahnite.

Jemne zatlačte na jedno z postranných vodidiel tak, aby sa jemne dotklo pásu a uzamknete. Prevedte to isté s druhým vodidlom a uistite sa, že je medzi pásom a vodidlom minimálna medzera. K odhadnutiu správne veľkej medzery odporúčame použiť napríklad obyčajný papier. Uťahnite svorku a odstráňte papier. Rukou pootočte pás a uistite sa, že zvary nezavadia o keramiku, mohlo by dôjsť k poškodeniu. Ak je pás zle zvarovaný, opravte ho alebo vráťte dodávateľovi.

Rukou otáčajte pásom



Obr. 46



Obr. 47



Obr. 48

Spodné vedenie pásu


Spodné vedenie pásu má dve zaistovacie skrutky, ktoré po odistení umožňujú pohyb s vedením dopredu a dozadu. Ručne čepel otáčajte a uistite sa, že je pás správne vedený. Uvoľnite zaistovacie skrutky vodidiel. Uvoľnite dve svorky, ktoré ovládajú pohyb vodidiel dopredu a dozadu. Upravte keramické vodidlá tak, aby nezasahovali do rozvodu zubov a dotiahnite.

Medzi pílový pás a vodidlá vložte bankovku alebo kúsok papiera. Opatrne prisuňte bočné vodidlá k pásu. Uťahnite skrutky a odstráňte papier či bankovku. Rukou pootočte pás a uistite sa, že sa zvary nedotýkajú keramiky, mohlo by dôjsť k poškodeniu. Ak je pás zle zvarovaný, opravte ho alebo vráťte dodávateľovi. Uvoľnite zaistovaciu skrutku zadného vedenia a posuňte ho dopredu, aby sa jemne dotýkal zadnej strany pílového pásu. Skrutku zaistite.

Rukou otáčajte pásom a skontrolujte správne vedenie a kvalitu pásu. Ak sa zadná strana pásu zachytáva o vodidlá, upravte pás alebo ho vráťte dodávateľovi.

Pozn.: Pravdepodobne zistíte, že vodidlá možno upraviť ľahšie naklonením stola o 45 stupňov.

Pozn.: Odporúčame zadné vodidlo otočiť o približne 15 stupňov každých 8 hodín. Tým sa výrazne predĺži životnosť zadného vodidla. Pred rezaním akéhokoľvek dreva si prečítajte bezpečnostné pravidlá v prednej časti tejto príručky.



Obr. 49

Spodné vedenie pásu (stól bol z ilustračných dôvodov odstránený)



Obr. 50

Nastavenie bočných vodidiel za rozvedením zubov



Obr. 51

8. Použitie píly

8.1 Použitie píly a nastavenie pravítka

Pásovú pílu sú väčšinou spájané s rezaním kriviek, rovné rezanie je však tiež často možnosťou. V skutočnosti je často používaná na priečne rezy a pre tieto účely je oveľa bezpečnejšia ako skracovacia píla, tiež spotrebuje pri reze menej dreva. Pri rezaní exotického dreva, kedy je minimum odpadu žiaduce, je píla výhodná. Rez je bezpečnejší, pretože je vedený smerom dole; neexistuje riziko spätného rázu, čo sa niekedy stáva u stolových alebo skracovacích píľ. Pásová píla môže rezať aj silný materiál, málokterá skracovacia alebo stolná píla zvládne veľké kusy. Nevýhodou rezania pásovou píľou je povrchová úprava rezu, tá nie je tak dobrá ako u stolovej alebo skracovacej píly. Použitím správneho a kvalitného pílového pásu sa však nekvalitnej povrchovej úprave môžete vyhnúť.


Pozdĺžny rez

Pozdĺžny rez vykonávame pozdĺž vlákna. Štyri najčastejšie rezy pozdĺž vlákna sú pozdĺžny, uhlový, šikmý a rozmetací rez. Existujú dve často používané techniky pre priame rezy pásovou píľou. Jednou z nich je použitie jedného bodu pre vedenie obrobku. Odvodnením použitia práve jedného bodu pre vedenie obrobku je tendencia pílového pásu vybočovať. Tomuto hovoríme uhýbanie pásu. Jeden oporný bod umožňuje obsluhu stroja kontrolovať uhýbanie a kompenzovať nepresnosti. Trocha praxe a s touto metódou sa vyhnete nepresnostiam. Na druhú stranu, práve ste zakúpili poriadnu pásovú pílu, túto metódu teda neodporúčame pre väčšinu operácií. Druhou metódou je jednoduché použitie pozdĺžneho pravítka. Pri správnom nastavení je možné rezať bez obáv, pozdĺžne pravítko eliminuje nepresnosti a je nutnosťou pri náročnej alebo veľkoobjemovej práci. Akonáhle ovládnete správne nastavenie pravítka, budete ako prvú metódu jedného bodu používať menej a menej.

Nastavenie pravítka

Postup 1

1. Na okraji obrobku zakreslíte rovnú čiaru.
2. Obrobok vedte do rezu pozdĺž nakreslenej čiar. Pokiaľ pás uhýba, budete musieť naklonením vyrovnávať rez.
3. Toto je uhol vychýlenia pásu a budete podľa neho musieť nastaviť pravítko.
4. Pre úpravu pravítka uvoľnite zaistovacie skrutky. Pravítko porovnajte so zakreslenou čiarou na stole a utiahnite.



Obr. 52

Postup 2

1. Pravítko umiestnite rovnobežne s pásom uvoľnením zaistovacích skrutiek. Nie je dôležité nastaviť pravítko úplne presne, budeme ho ešte ďalej upravovať.
2. Urobte rez na kúsku odpadového dreva

pozdĺž pravítka. Zastavte sa v polovici rezu.
3. Sledujte pozíciu zadnej strany pásu v reze. Zadná časť pásu by mala byť v strede rezu, je však dosť možné, že sa bude pás nakláňať niektorým smerom.
4. Jemne povoľte zaistovaciu skrutku a pravítko upravte. Opakujte kroky 2, 3 a 4, kým pravítko správne nenastavíte.

Pozn.: Možno budete musieť vykonať niekoľko jemných úprav, kým si nastavenie neosvojíte. Po niekoľkých nastaveniach bude úprava otázku minúty.

Pozn.: Každý pás sa vychyluje inak, po každej zmene pásu tak musíte jednotlivé prvky znova nastaviť.


Pozn.: Obetovanie času pre správne nastavenie pravítka bude vo finále šetriť vaše nervy a zvýši výkon píly.

Úprava meradla


Na boku stola je stupnica pre určenie vzdialenosti pravítka od pílového pásu. **Pozn.:** Po každom odmontovaní pravítka od vedenia ho pri opätovnej inštalácii musíte správne porovnať.

Po správnom nastavení:

1. Pravítko uzamknite v drážke.
2. Zmerajte vzdialenosť od prednej časti pásu k pravítku.
3. Skontrolujte vzdialenosť na meradle.
4. Uvoľnite skrutky a upravte podľa potreby.
5. Uťahnite skrutky a znovu skontrolujte vzdialenosť.




Obr. 53



Obr. 54


Pozícia pravítka

Pravítko v horizontálnej pozícii



Obr. 55

Pravítko vo vertikálnej pozícii



Obr. 56

Pravítko môžete použiť vo dvoch pozíciách (horizontálne a vertikálne). Horizontálna pozícia je vhodná pre rezy tenkých obrobkov, s pravítkom vo vertikálnej pozícii by boli podobné rezy nebezpečné a ťažko uskutočniteľné. Pravítko vo vertikálnej polohe je ideálne pre rezy vysokých kusov.

Zmena pozície pravítka

1. Uvoľnite istiace skrutky na liatinovom vedení.
2. Vysuňte pravítko z liatinového vedenia.
3. Nasuňte pravítko do druhej drážky a utiahnite istiace skrutky.

Tangenciálny rez

Tangenciálnym rezom myslíme rez dosky pozdĺž jeho výšky. Pásová píla je jedným z najviac všestranných strojov vo vašej dielni, môžete na nej deliť hrubý, tenký, rovný alebo skrútený materiál. Umožňuje rezať hrubý materiál na prípravu dýh, tenkých dosiek a pod. Môžete si tak upraviť rôzny materiál bez nutnosti nákupu ďalšieho vybavenia. Pri tangenciálnom reze dosky pozdĺž jej výšky vytvoríme dva kusy, ktoré sú si zrkadlovo podobné. Zlepenie týchto dvoch dosiek vytvorí osovo symetrické zosadenky.

Pozn.:

Rezanie bez pravítka alebo bez podpory stola je nebezpečné a nemalo by nikdy byť vykonávané. Táto poznámka je obzvlášť dôležitá pri rezaní guľatiny.

8.2 Ako zvoliť správny pílový pás

Predstavenie pílových pásov

K výberu a použitiu pílových pásov nájdete mnoho literatúry. Táto časť manuálu slúži len ako všeobecný návod a predstavenie problematiky.

Výber pílového pásu

Správny výber pásu je prvým krokom k správnej výkonnosti celej píly. Najčastejšou otázkou je: „Ako si vybrať správny pílový pás?“ Odpoveď nie je tak jednoduchá a nižšie popíšeme prečo. Po prvé, neexistuje pílový pás, ktorý by bol univerzálny pre všetky použitia. Výber pílového pásu závisí od práce, ktorú s ním chcete vykonávať. Široké pásy s veľkým zubom sú vhodné pre rýchle a hrubé rezy, naopak jemné a tenké pásy sú vhodné pre jemné práce. Kolekcia vašich pílových pásov sa bude rozširovať s náročnosťou vašej práce. Zle vybraný pás sa po chvíli môže zničiť. Vybranie správneho pásu predlžuje jeho životnosť a zároveň zaručuje maximálnu výkonnosť píly.

Rozvod zubov

Jedná sa o veľičinu, o ktorú sú zuby širšie, než zadná časť pásu. Čím väčší je rozvod, tým

väčší je prierez a zároveň menší polomer, ktorý možno rezať. Ide o výhodu, ak režete drevo, ktoré má tendenciu zvierat' čepel'. Čím menší rozvod, tým menší rez a zároveň väčší polomer, ktorý možno rezať; to tiež znamená menej odpadu. Pilové pásy s povrchovou úpravou zuba (napríklad karbidom) nie sú rozvedené, zuby sú totiž širšie než zadná časť pásu.

Hrúbka

Čím je čepel' pásu silnejšia, tým je tuhší a rovnejší rez. Čím silnejší je pás, tým väčšiu má tendenciu sa lámať.

Rozstup

Obvykle sa uvádza v zuboch na palec (TPI). Čím väčší je zub, tým rýchlejší je rez, pretože zub má hlbšie dno drážky s väčšou kapacitou pre vynesenie pilín z rezu. Čím väčší je zub, tým je rez a povrchová úprava hrubšia. Čím menší je zub, tým pomalší je rez, pretože zub má malé dno drážky s menšou kapacitou pre vynesenie pilín z rezu. Čím menší je zub, tým jemnejší je rez a povrch rezaného materiálu.

Tvrdosť materiálu

Pri výbere pásu so správnym rozstupom by ste mali zvážiť tvrdosť rezaného materiálu: čím tvrdší je materiál, tým jemnejší je požadovaný rozstup. Napríklad, exotické tvrdé drevo, ako je eben a palisander, vyžadujú pásy s jemnejším rozstupom než klasické tvrdé drevo, ako je dub alebo buk. Mäkké drevo, ako je borovica, rýchlo pás zalepí a zníži jeho reznú schopnosť. Možnosť výberu z rôznej konfigurácie zubov v rovnakej šírke vám s najväčšou pravdepodobnosťou poskytnú prijateľnú voľbu pre konkrétnu prácu.

Existuje niekoľko indikátorov, podľa ktorých môžete spoznať, či má vami vybraný pás príliš malý či veľký rozstup.

Napríklad:

Správny rozstup

Pás reže rýchlo. Pri reze sa čepel' skoro vôbec nezahrieva. Nie je potrebné príliš tlačiť materiál do rezu. Je vyžadovaná minimálna sila motora. Pás robí kvalitné rezy po dlhú dobu.

Rozstup je príliš malý

Pás reže pomaly. Nadmerná generácia tepla spôsobuje predčasné poškodenie alebo rýchle otupenie. Musíte príliš tlačiť na materiál. Je treba zbytočne zvyšovať výkon. Pás sa rýchlo opotrebovávajú.

Rozstup je príliš veľký

Pás má krátku životnosť. Zuby sa rýchlo opotrebovávajú. Pila vibruje.

Šírka

Rozmer zo zadnej strany pásu k zubom. Čím je tento rozmer väčší, tým je tuhší a rovnejší rez. Tento rozmer nazývame pevnosť v ohybe. Príliš široké pásy však nie sú vhodné pre rezy menších rádiusov. Čím tenší je pás, tým je ohybnější, ale má tiež väčšiu tendenciu sa vychyľovať. Tieto pásy majú menšiu pevnosť v ohybe, ale dobre sa s nimi rezu menšie rádiusy. Vhodné pilové pásy pre túto pásovú pílu sú od šírky 3 mm.

Šírka reznej škáry

Čím je rozvod väčší, tým menší rádius môžete na píle rezať, tým väčšie množstvo dreva je odstránené a tým väčšia sila píly je vyžadovaná, pretože robí viac práce. Zároveň platí, čím väčší rozvod, tým vzniká väčší prierez.

Sklon zubov

Uhol rezu alebo tiež tvar zuba. Čím väčší uhol, tým agresívnejší je zub pásu a rýchlejšie reže. Rýchlejší rez znamená rýchlejšie otupenie zubov a následne nekvalitné opracovanie povrchu. Agresívnejšie pilové pásy sú vhodné pre mäkká dreva, pri rezech tvrdého dreva dlho nevydrží. Čím menší uhol, tým menej agresívny zub a pomalší rez. Tento typ zuba je vhodný najmä na tvrdé drevo. Zuby s väčším sklonom majú progresívnejší uhol. Sú vhodné pre rýchle rezy bez ohľadu na povrch rezu. Zuby bez sklonu v nulovom uhle sú vhodné pre jemné rezy s ohľadom na povrchovú úpravu.

Zubová medzera

Medzizubná časť, ktorá vynáša prach a piliny z rezu. Čím väčší je rozstup zubov, tým väčšia je zubová medzera.

Uhol zbrúsenia chrbrta

Uhol od špičky zuba späť. Čím väčší uhol, tým je zub pásu agresívnejší, ale tiež krehkejší.

Pevnosť v ohybe

Pevnosť v ohybe je odolnosť pásu proti ohybu dozadu. Čím je pás širší, tým je väčšia jeho pevnosť v ohybe; 2,5cm pás má teda oveľa väčšiu pevnosť v ohybe než 3mm a jeho rezy budú tiež rovnejšie a stabilnejšie.

Výber pásu

Ako ste si mohli z predošlej sekcie všimnúť, parametrov pri výbere pilového pásu je veľa. Majte na pamäti, že výber pásu závisí od typu práce, ktorú chcete na píle vykonávať. Ak máte skúsenosť s prácou na pásovej píle, máte predstavu o tom, aké pásy sa hodia na určité prácu. Ak vám táto skúsenosť chýba alebo si nie ste istý, akú prácu budete na stroji vykonávať, odporúčame vám zakúpiť si výber podobný nižšie uvedeným typom pásov. S postupom času si nájdete vaše obľúbené pásy.

1. 6 mm x 6 TPI. Menší, agresívny pás vhodný pre ostré krivky a rýchle rezy bez ohľadu na povrchovú úpravu.
2. 6 mm x 14 TPI. Malý, jemný pás, vhodný na krivky s ohľadom na povrchovú úpravu, avšak nie na rýchlosť.
3. 13 mm x 3 TPI. Univerzálny pás na veľký rádius a krátke rovné rezy. Rez je rýchly, ale povrchová úprava nekvalitná.
4. 19 mm x 3 TPI. Univerzálny pás pre rovné rezy a veľký rádius.
5. 25 mm x 2 TPI. Pás vhodný pre tangenciálne rovné rezy, ideálny pri výrobe dých.

Zaoblenie chrbrta pásu

Pre väčšinu operácií odporúčame zaobliť chrbrát pilového pásu. Pásovú pílu Laguna sú dodávané s keramickými vodidlami, ktoré zaoblia chrbrát kotúča počas práce. Ak sa aj tak rozhodnete zaobliť chrbrát pásu, postupujte podľa návodu nižšie. Zaoblený chrbrát zabezpečuje hladké vedenie pásu vo vedení. Ostrý chrbrát kotúča sa pri stočení nebude driať o vedenie; zaoblenie navyše zahradí zvar. Pás so zaobleným chrbratom sa lepšie pohybuje pri ostróm zatáčaní materiálu. Po nastavení vedenia zapnite stroj a zhruba minútu držte brúsku na jednej strane chrbrta. K zaobľovaniu si nasadte ochranné okuliare. Následne vykonajte to isté na druhej strane chrbrta. Ďalej jemne presuňte kameň ku stredu chrbrta. Čím viac zatlačíte na pás, tým viac kovu odstránite. Uistite sa, že v stroji nie sú piliny alebo jemný prach, iskry by mohli spôsobiť požiar. Dajte si pozor pri zaobľovaní menších 6mm pásov, tlak pri zaobľovaní môže vychýliť pás z vedenia. Netlačte preto brúskou príliš na pás. Uistite sa tiež, že máte brúsik umiestnený

tesne pod vedením pásu. Pri zaobľovaní postupujte mimoriadne opatrne, vaše ruky budú blízko zubov pásu.

Príčiny rozbitia pásu


1. Príliš veľká hrúbka pásu oproti priemeru vodiaceho kolesa.
2. Nekvalitné zvarenie.
3. Zlé napnutie, najmä pri nadmernom napnutí; napínacia pružina neplní svoju funkciu.
4. Po práci na píle odporúčame uvoľniť napnutie pásu, najmä cez noc (je tiež dôležité patrične označiť, že ste pás uvoľnili).
5. Nesúosé vodiace kolesá.
6. Nezrovnalosti na vodiacom kolese, napríklad nahromadený prach, piliny alebo živica. Tieto problémy môžu byť jednoducho odstránené obnovením, zmenou spôsobu obsluhy alebo výmenou pásu. Zmeny vykonávajú postupne.

Príčiny tupenia pásu

1. Zle nastavené bočné alebo zadné vedenie.
2. Zle vedený pás na vodiacich kolesách.
3. Nevhodný pilový pás. Ak je pás príliš úzky, bude sa ohýbať a znižovať reznú schopnosť píly. Pilový pás musí mať správny rozstup a šírku.
4. Rozstup je príliš malý (príliš veľa zubov na palec - TPI).
5. Niektoré dreva môžu rýchlo otupiť kotúč, najmä exotické tvrdé drevo (tíkové alebo akáciové drevo, a pod.) Drevo s vysokým obsahom kremíka tiež otupia kotúč rýchlo; aj 15cm rez môže otupiť pilový pás.
6. Niektoré exotické dreveniny sú na koncoch označené farbou. Touto cestou sa kontroluje vysychanie dreva. Táto farba je však veľmi abrazívna a môže tak otupiť pás. Odporúčame preto zafarbené konce materiálu odrezať.

Použitie rádiusovej tabuľky

Kým sa dobre nezoznámite s prácou na vašej píle, odporúčame sa pri rádiusových rezech riadiť tabuľkou. Rádiusovú tabuľku nájdete v drevoobrábачích príručkách, článkoch alebo na balení pilových pásov. Jedna od druhej sa môžu líšiť, aj napriek tomu slúžia ako všeobecné odporúčania pre správne zvolenie pásu pre rezanie konkrétnych kriviek. Každý pilový pás je iný, rovnako ako techniky používané obsluhou stroja, preto je nemožné vytvoriť jednotnú tabuľku. Pás môže rezať nepretržite akúkoľvek krivku, ktorá má rovnaký alebo väčší rádius, než ten znázornený v tabuľke. Napríklad: 5mm pás vyreže kruh v 8mm rádiuse alebo priemere 1,6 cm. Ak chcete otestovať, či by 5mm pás fungoval pre konkrétnu krivku, umiestnite na vzorku korunu (zhruba 20 mm). 5mm pás vyreže väčšiu krivku ako je koruna, nie však menšiu. Na určenie správneho pilového pásu môžete použiť každodenné predmety, ako sú mince alebo ceruzky. Desiatkorunáčka má veľkosť najostrejšieho rezu, ktorý môžete urobiť s 6mm pásom. Ak máte po ruke staré haliere, môžete použiť dvadsaťhaliernik (17 mm) pre zmeranie najostrejšej krivky, ktorú môžete urobiť s 5mm pásom. Guma na ceruzke má veľkosť najostrejšieho rezu, ktorý môžete urobiť s 3mm pásom. Po troche skúseností už koruny ani ceruzky potrebovať nebudete. Existujú možnosti, ako si rezanie kriviek uľahčiť. Ak potrebujete vykonať iba jeden ostrý rez, môžete materiál predrezať alebo rezať na niekoľko priechodov. Ak pred sebou máte veľa rezania, môžete použiť širší pás pre väčšie krivky a následne prejsť na užší pás pre tesnejšie krivky. Výmena pásov môže často ušetriť čas pri rezaní. Vyššie uvedený graf je len hrubým odporúčaním a nie je v mierke, z vyššie uvedených informácií si môžete zostaviť vlastný graf.



Obr. 57

8.3 Ako skladať pílový pás

Popísať zvinutie pílového pásu je ťažšie ako pás v skutočnosti zložiť. Aj tak nižšie nájdete jednoduchý návod ako na to.

Metóda 1

Pred navinutím si oblečte ochranný odev s dlhým rukávom a nasadte si pracovné rukavice. Držte pás pred sebou tak, aby zuby smerovali k vám. Pridržte pás nohou k zemi. Uchopte pás oboma rukami, približne v polohe 10 hodín a 2 hodiny, palce smerujú von (krok 1).

Pomaly otočte hornú časť pásu smerom od tela (krok 2). Zložte ruky k sebe a vytvorte dve slučky pohybom nadol (krok 3). Pokračujte, kým nevytvoríte tri slučky.

Pozn.:

Odporúčame pás skladať na materiáli, ktorý nepoškodí zuby (drevo, kartón). Nezošľapujte pás silou, nohou si pomáhate prichytiť pás, nie zošliapnuť. Zošliapanutie by mohlo poškodiť rozvedenie zubov. Z dôvodu vyobrazenia správneho uchopenia pásu nemá obsluha na obrázku rukavice. Pred navinutím pásu si vždy nasadte rukavice.

Krok 1



Obr. 58

Krok 2



Obr. 59

Krok 3



Obr. 60

Hotovo



Obr. 61

Pozn.: Pri skladaní používajte ochranné rukavice.

Metóda 2

Nasledujúca metóda je vhodná len pre menšie pílové pásy. Táto metóda funguje rovnako ako prvá metóda, rozdiel je v uchopení pásu jednou rukou. Uchopte pás hore a pridržte spodnú časť pásu nohou (zuby stále smerujú od vás). Uchopte pás rukou a otočte ju tak, aby lakeť smeroval od tela (krok 1). Vytočte dlaň smerom k telu približne o 180 stupňov a potom pokračujte v otáčaní, zatiaľ čo tlačíte pás smerom nadol (kroky 2, 3 a 4). Pás sa zloží do troch slučiek (hotovo).

Krok 1



Obr. 62

Krok 2




Obr. 63

Krok 3



Obr. 64

Krok 4



Obr. 65

Hotovo



Obr. 66

Metóda 3

Metóda volantu. Začnite uchopením pásu pred vami, ako by ste držali volant v polohe 9 hodín a 3 hodín. Súčasne otočte ľavú ruku hore a pravú ruku dole. Akonáhle sa pás začne sklápať, posuňte ruky bližšie k sebe a súčasne nakloňte ľavú ruku doprava a pravú ruku doľava. Pás sa stočí do troch slučiek. Druhý variant tejto metódy spočíva v držaní čepele, ako je uvedené vyššie, ale obe ruky otočte dovnútra, takže sa pozeráte na svoje kĺby a čepeľ opäť spadne do troch cievok.

Krok 1



Obr. 67

Krok 2



Obr. 68

Krok 3



Obr. 69

Krok 4



Obr. 70

Hotovo



Obr. 71


9. Údržba a odstránenie problémov

Všetky nástroje a stroje vyžadujú pravidelnú údržbu, pásová píla nie je výnimkou. V tejto časti nájdete návod pre pravidelnú údržbu a starostlivosť o pásovú pílu. Všeobecne odporúčame používať iba mazivo na báze teflónu. Obyčajný olej priťahuje prach a nečistoty, naopak teflón vysychá a má menšiu tendenciu k hromadeniu nečistôt a pilín na vašom stroji.

Čistota a údržba vodiacich kolies

Jedným z hlavných problémov je čistota, a to najmä čistota vodiacich kolies. Pri rezaní píly dopadá na spodné vodiace koleso prach a piliny. Pri otáčaní piliny prilnú k vodiacemu kolesu. A to najmä pri rezaní napríklad borovice. Piliny na vodiacom kolese môžu spôsobovať vibrácie, znížiť životnosť pásu alebo narušiť jeho vedenie. Keď sa na spodnom kolese hromadí piliny, vodiace kolesá pravidelne kontrolujte, aby ste sa

uistili, že nedochádza k hromadeniu pilín, a to najmä na spodnom kolese. Povrchová úprava kolies je vyrobená z gumy, ktorá sa opotrebovávajú rovnako ako pneumatiky automobilu. Opotrebovávajú sa v strede, čo spôsobuje vydutie na kolese. Táto deformácia sťažuje správne vedenie pásu, preto je dôležité zachovať pôvodný tvar povrchovej úpravy kolies. Najlepší spôsob, ako očistiť povrch kolies a zachovať pôvodný tvar, je brúsenie brúsnym papierom. Starý povrch kolies môže stvrdnúť, v tomto prípade odporúčame upraviť povrch kolies. Napríklad brúsením brúsnym papierom o hrúbke 100 g. Tým sa odstráni stvrdnutá guma a odhalí sa nová guma. Pri brúsení poháňajte kolesá ručne (na pile nesmie byť pilový pás).



Obr. 72


Vodidlá

Keramické vodidlá a zadné vedenie pravidelne kontrolujte, nesmú byť popraskané ani nalomené. Ak sú poškodené, mali by byť vymenené, mohli by poškodiť pás alebo znížiť výkonnosť píly. Vodidlá by mali byť pravidelne čistené a akékoľvek živice alebo nečistoty odstránené. Na čistenie môžete použiť akékoľvek rozpúšťadlo. Po čistení použite mazivo na báze teflónu.

Hnací remeň

Hnací remeň by mal vydržať mnoho rokov (v závislosti od použitia), je však potrebné pravidelne kontrolovať akékoľvek trhliny alebo všeobecné opotrebenia. Ak nájdete akékoľvek poškodenie, remeň vymeňte.

Výmena remeňa



Obr. 73



Obr. 74

Pre výmenu remeňa budete musieť odstrániť spodné vodiace koleso.


1. Povoľte skrutky na motore a posuňte motor tak, aby sa úplne odstránilo napnutie z hnacieho remeňa.
2. Odskrutkujte maticu hriadeľa spodného vodiaceho kolesa (zadná strana píly).
3. Vyberte spodné koleso z píly. Na odstránenie kolesa sa vám bude hodiť s'ahovák.
4. Vymeňte hnací remeň.
5. Nasadte späť spodné koleso a pripevnite hriadeľovou maticou.
6. Napnite hnací remeň a utiahnite skrutky na motore.

Pozn.: Je lepšie vymeniť hnací remeň skôr, než dôjde k poruche počas práce.

Pozn.: Pri manipulácii so spodným kolesom buďte opatrný, aby ste nepoškodili ložiská.

Stolná vložka

Stolná vložka je vyrobená z hliníka a je navrhnutá tak, aby znížila poškodenie pásu, ak by sa s ním dostala do kontaktu. Ak je otvor v stolnej vložke príliš široký alebo sa vložka poškodí, je treba ju vymeniť. Stolná vložka musí byť pripevnená k otvoru stola. Vložka je dodávaná so štyrmi skrutkami pre zarovnanie so stolom.



Obr. 75

Ložiská

Všetky ložiská sú utesnené a nevyžadujú žiadnu údržbu. Ak je ložisko chybné, vymeňte ho.

Korózia


Pásová píla je vyrobená z ocele a liatiny. Všetky nenatreté povrchy sú náchylné ku korózii, ak nebudú chránené. Ak stroj nie je v nepretržitej prevádzke, odporúčame stôl navoskovať. Všetky pohybujúce sa nenatreté povrchy (vodidlá, ozubnica horného vedenia pásu a pastork atď.), by mali byť chránené mazivom na báze teflónu.

Ozubnica s pastorkom

Vertikálne horné vedenie pásu je dodávané v továrenském nastavení. Ak sa mechanizmus vychýli, je potrebné ho upraviť. Ide o komplikovaný proces, úpravy vykonávajte iba v prípade poruchy.

Nastavenie zadného vedenia vpred/späť.

1. Na píle sú štyri upínacie skrutky a dve imbusové skrutky.
2. Mierne povoľte upínacie skrutky.
3. Uťahnutie vrchnej imbusovej skrutky posunie vodidlo smerom vpred. Povoľenie spodnej imbusovej skrutky posunie vodidlo smerom späť.
4. Prevádzajte iba drobné úpravy. Pred kontrolou zvislého pohybu vodidla utiahnite upínacie skrutky. Pozn.: Stroj je nastavený z výroby a nie je potrebné robiť žiadne úpravy.




Obr. 76

Úprava brzdy Úprava zozadu



Obr. 77

Úprava spredu (bez hnacieho kolesa)



Obr. 78

Uvoľnení brzdového pedálu upravíte zadným kolieskom (otočením v smere hodinových ručičiek).

Pre úpravu spredu otočte skrutkou (pomocou imbusového kľúča) v smere hodinových ručičiek.

Úprava zavesenia stolíka voči pilovému pásu

Pozn.: Stroj je nastavený z výroby a nebolo by potrebné ho nastavovať, počas dopravy však môže dôjsť k posunu niektorých častí.

Pre úpravu spredu otočte skrutkami nakloňte stôl o 45 stupňov a zaisťte ho.

Nastavenie sa vykonáva iba pomocou zdvíhacích skrutiek 1 a 3. Zdvíhacie skrutky 5 a upínacie skrutky 6 sa používajú len pre zaistenie.

1. So stolom nastaveným v 90 stupňoch položte na stôl uholník a skontrolujte, či sa pás nenakláňa dopredu alebo dozadu. Je jednoduchšie kontrolovať s'úbežnosť na chrbte pásu.
2. Nakloňte stôl o 45 stupňov a zaisťte ho.
3. Povoľte zdvíhaciu skrutku 5 a upínacie skrutky 6 [iba istiace skrutky, nepoužívajú sa pre nastavenie].
4. Ak sa horná časť pásu nakláňa dopredu [medzera v hornej časti uholníka], bude musieť byť zadná časť stola posunutá hore. Jednoducho povoľte nastavovaciu skrutku 3 a dve skrutky so šesťhrannou hlavou 2. Pri uvoľnení skrutiek so šesťhrannou hlavou sa uistite, že sú povolené rovnomerne. Potom utiahnite nastavovaciu skrutku 1 a dve skrutky so šesťhrannou hlavou 4. Prevádzajte iba veľmi malé úpravy. Drobná úprava zdvíhacích skrutiek môže spôsobiť veľký posun celého


stola. Nakloňte stôl späť o 90 stupňov, upnite na miesto a skontrolujte, či je pás kolmo k stolu. Podľa potreby opakujte nastavenie.

5. Ak sa horná časť pásu nakláňa dozadu [medzera v spodnej časti uholníka], bude musieť byť predná časť stola posunutá hore. Potom utiahnite nastavovaciu skrutku 3 a dve skrutky so šesťhrannou hlavou 2. Potom utiahnite nastavovaciu skrutku 1 a dve skrutky so šesťhrannou hlavou 4. Prevádzajte iba veľmi malé úpravy. Drobná úprava zdvíhacích skrutiek môže spôsobiť veľký posun celého stola. Nakloňte stôl späť o 90 stupňov, upnite na miesto a skontrolujte, či je pás kolmo k stolu. Podľa potreby opakujte nastavenie.

6. Po dokončení nastavení zľahka utiahnite nastavovaciu skrutku 5 a dve upínacie skrutky so šesťhrannou hlavou 6. Nepreťahujte skrutky, viedlo by to k ohnutiu oceľovej nosnej dosky, čo by mohlo ovplyvniť vykonané zmeny.

Dorazová skrutka a negatívne naklonenie


Stôl je vybavený dorazovou skrutkou, ktorá sa používa na rýchle zarovnanie stola po naklonení. Dorazová skrutka zasiahne záklopku negatívneho naklonenia. Po odklopení záklopky negatívneho otočenia môže byť stôl naklonený do -7 stupňov.



Obr. 79

Pre zrovnanie stola s pravítkom postupujte nasledovne.

1. Uistite sa, že je záklopka v kontakte s dorazovou skrutkou.
2. Na stôl položte pravítko a skontrolujte zrovnanie.
3. -
4. Ak nájdete nezrovnalosti, upravte dorazovú skrutku.
5. Dotiahnite a skontrolujte zrovnanie.
6. Pre ďalšie úpravy opakujte kroky vyššie.



Obr. 80

9. Riešenie problémov

Pásová píla nejde spustiť

1. Skontrolujte, či je možné hlavný vypínač úplne vytiahnuť.
2. Skontrolujte, či je žltá bezpečnostná zástrčka

úplne zasunutá.

3. Skontrolujte, či je napájací kábel zapojený do zástrčky.
4. Skontrolujte, či je zapnuté elektrické napájanie (resetujte istič).
5. Skontrolujte správnosť napätia.

Stroj nejde zastaviť.

Jedná sa o veľmi vzácny jav, stroj je navrhnutý so sériou bezpečnostných prvkov, ktoré tomuto zamedzujú. Ak k tomu dôjde a nie ste schopný chybu odstrániť, vyhľadajte odbornú pomoc. Stroj musí byť odpojený od napájania a nesmie byť spustený, pokiaľ nebude porucha odstránená.

1. Chybný spínač. Vymeňte vypínač.
2. Vnútorň istič je chybný. Vymeňte istič.

Motor sa snaží naštartovať, ale neotáča sa.

1. Keď je stroj odpojený od napájania, otvorte dvere a skúste otočiť koleso rukou. Ak sa koleso neotáča, zistíte prečo je zaseknuté. Časté dôvody sú: príliš tesné vodidlá, drevo zaseknuté v kolese. Upravte vodidlá alebo odstráňte zaseknutý materiál.
2. Chybný kondenzátor. Vymeňte kondenzátor.
3. Chybný motor. Vymeňte motor.

Motor sa prehrieva.

Motor je skonštruovaný tak, aby pracoval vo vysokých teplotách, ak sa prehreje, má internú ochranu proti preťaženiu, ktorá ho vypne. Po ochladení sa motor automaticky resetuje. Ak sa motor prehreje, počkajte, až sa ochladí a reštartuje. Ak sa motor neustále vypína, skontrolujte ho. Časté dôvody sú tupý pílový pás, veľký nápor materiálu na pás, upchatý alebo chybný ventilátor chladenia motora, upchatie chladiacich rebier motora a nadmerná okolitá teplota.

Pískanie či škrípanie.

1. Skontrolujte, či sa ventilátor chladenia motora nedotýka krytu ventilátora.
2. Skontrolujte ložiská.
3. Skontrolujte hnací remeň.
4. Skontrolujte, či sú vodidlá správne nastavené.

Horná vodiaca hriadeľ je príliš tesná alebo uvoľnená.

1. Vyčistite a namažte.
2. Upravte ozubnicu a pastorok.
3. Ohnutý stojan. Vymeňte stojan.

Pás sa behom rezu spomaľuje.

1. Uvoľnený hnací remeň. Znovu napnite remeň.
2. Tupý pílový pás. Vymeňte pás alebo ho nechajte znova naostriť.
3. Príliš veľká rýchlosť obrábaného materiálu. Spomaľte posuv materiálu.
4. Nedostatočný rozvod zubov (drevo sa zasekáva o pás). Vymeňte za pás so správnym rozvodom.
5. Olej alebo nečistoty na hnacom remeni. Vyčistite alebo vymeňte hnacie remene.
6. Zle zarovnané pravítko. Vyrovnajte pravítko.

Pás nie je správne vedený pozdĺž vodiacich kolies.

1. Zlý pílový pás. Vymeňte pás.
2. Opatrebované vodiace kolesá alebo povrchová úprava. Upravte povrch kolies.

Pás kope.

Zlý pílový pás. Vymeňte pílový pás.

Pás vydáva cvakavý zvuk.

Zlý zvar. Zabrušte zvar alebo zmeňte pás.

Pás sa prehrieva.

1. Tupý pílový pás. Vymeňte pás alebo ho naostríte.
2. Rozstup je príliš malý pre výšku rezu. Vymeňte za pás so správnym rozstupom.
3. Príliš tuhé vodidlá. Upravte vodidlá pásu.
4. Príliš tvrdé drevo. Vymeňte pás.
5. Pás je príliš hrubý na priemer kolies. Vymeňte pás.

Stroj vibruje.

1. Stroj je zle vyrovnaný na podlahe. Vyrovnajte podstavec stroja.
2. Poškodený hnací remeň. Vymeňte hnací remeň.

HU - Magyar

Kezelési útmutató (az eredeti fordítása)

Tisztelt ügyfelünk,

Köszönjük, hogy minket választott, és az IGM csapata üdvözlöi Önt a Laguna Tools gépek tulajdonosainak csoportjában. Megértjük, hogy ma számtalan fagegmunkáló gépet gyártó márka van a piacon, és nagyra értékeljük, hogy úgy döntött, hogy Laguna Tools gépet vásárol az IGM-től. Minden Laguna Tools gép az ügyfelek kívánsága szerint van megtervezve. A Laguna Tools a gyakorlati tapasztalatainak köszönhetően folyamatosan dolgozik az innovatív és professzionális gépek létrehozásán. Gépek, amelyek, műalkotások létrehozására inspirálnak és amelyekkel öröm dolgozni.

Ez a szalagfűrészgép úgy van megtervezve, hogy biztonságos munkát biztosítson hosszú éveken keresztül. Az összeszerelés és a használatba vétel előtt olvassa el a kezelési útmutatót.

Tartalom

1. Megfelelőségi nyilatkozat

1.1 Garancia

2. A kézikönyvről

3. A gép tulajdonságai

3.1 A gép összetevői

3.2 Műszaki adatok

3.3 Zaj kibocsátás

4. Általános munkavédelem

4.1 Biztonsági szabályok

5. Szállítás és a csomagolás tartalma

5.1 Szállítás és kicsomagolás

5.2 A gép átvétele

5.3 A csomag tartalma

5.4 A fűrészgép elhelyezése

5.5 Kicsomagolás

5.6 A fűrészgép lezárása

6. Összeszerelés és beállítás

6.1 A gumi láb összeszerelése

6.2 A mobilis állvány összeszerelése

6.3 Az asztal összeszerelése

6.4 A mérő felszerelése

6.5 A vonalzó felszerelése

6.6 Az asztalbetét és a vonalzó ütközőjének felszerelése

6.7 Az opcionális világítás felszerelése

6.8 A fűrészszalag bekötése az elektromos hálózatra

7. A fűrészgép vizsgálata

7.1 Bekapcsolás előtt

7.2 A fűrészszalag felszerelése

7.3 A fűrészszalag vezetése

7.3 A fűrészszalag megfeszítése

7.5 A fűrészszalag vezetésének szabályozása

7.6 A fűrészszalag vezetőinek szabályozása

8. A fűrészgép használata

8.1 A fűrészgép használata és a vezetővonalzó beállítása

8.2 Hogyan válasszuk ki a megfelelő fűrészszalagot

8.3 Hogyan kell összeszerelni a fűrészszalagot

9. Karbantartás és hibaelhárítás

1. Megfelelőségi nyilatkozat

Kijelentjük, hogy a termék megfelel az irányelvnek és a használati útmutat 2. oldalán feltüntetett szabványoknak.

1.1 Garancia

Az IGM nástroje a stroje s.r.o. vállalat mindig arra törekszik, hogy minőségi és nagy teljesítményű terméket szállítson. A jótállás érvényesítése az érvényes Kereskedelmi feltételekkel és az IGM nástroje a stroje s.r.o. vállalat garanciális feltételeivel van vezérelve.

2. A kézikönyvről

Ennek a kézikönyvnek az a célja, hogy körültekintően ismertesse új gépének beállításait, karbantartását és módosítását. Az általános biztonsági utasításokon kívül ez a kézikönyv NEM vonatkozik a fagegmunkálási vagy fémmegmunkálási technikákra és a biztonságos üzemeltetéshez szükséges megfelelő biztonsági óvintézkedésekre.

3. A gép tulajdonságai

A fa szalagfűrészgép hosszú, éles fűrészszalaggal rendelkezik két vezető kerék között. Legfőképpen a fa vágására használják. Ez a fűrészgép egy síkban található két forgó kerékkel rendelkezik, amelyek közül az egyik meghajtott. Maga a fűrészszalag többféle méretben, többféle fogazattal lehet, ami a faanyagok széles skálájának vágását valamint a gép sokoldalú felhasználhatóságának széles skáláját biztosítja.

3.1 A gép összetevői

1. A szalagfeszesség ellenőrző ablak

2. Kapcsoló

3. Motor

4. Keret

5. Kar a szalag feszességének beállítására

6. A szalagvezetés beállításának ellenőrző ablaka

7. Öntöttvas asztal

8. A vágás magasságának beállítása

9. A szalagvezető

10. A hosszanti vonalzó felszerelése

11. Elszívó csomagtűző 100 mm

12. Kar a szalagfeszesség gyors lazítására

13. Kar a szalag vezetésének beállítására

14. Opcionális mobilis támaszték

15. Elektromos dugasz


16. Retesz a vágás magasságának beállítására

17. Vezető kerék

18. Fék

Megjegyzés: A mobilis állvány és a világítás opcionális kiegészítők

A szalagfűrészgép nem sok részből áll. A



1. ábra

fő részek ebben a kezelési útmutatóban ismertetve vannak. Ha még nem ismeri ezt a szalagfűrészgépet, kerítsen időt arra, hogy elolvassa az útmutató e részeit, és hogy megismerkedjen a gép egyes részeivel és funkcióikkal.

1. A szalagfeszesség ellenőrző ablak

A fűrészszalag megfeszítésének ellenőrzésére szolgál. Minél jobban össze van nyomva a rugó, annál jobban van megfeszítve a fűrészszalag. A megfeszítést mutató skála addig nem mutat semmilyen értéket, amíg a szalag nincs elegendően megfeszítve. A szalagfeszesség mérő a torzulás nagyságát mutatja. A szalagfeszesség mérő a felső ajtó bezárt állapotában is jól látható.

2. Kapcsoló

A gép bekapcsolásához nyomja meg a „I” kapcsolót. A gép kikapcsolásához nyomja meg a „O” gombot.

A vészkapcsoló megnyomásával leállítja a motor tápellátását. Ha resetelni akarja a vészkapcsolót, fordítsa el.



2. ábra

3. Motor

A szalagfűrészgép 400 V, 2,2 kW teljesítményű motorral van felszerelve. Ez ékszíjban keresztül az alsó kereket hajtja meg.

4. A fűrészgép kerete

A szalagfűrészgép kerete U alakú. A fűrészgép kerete robusztus és merev alátámasztást nyújt munka közben és a fűrészszalag megfeszítésekor.

5. Kar a szalag feszességének beállítására

A szalag feszességét beállító fogantyú függőlegesen vezérli a szíj feszességét és döntését. Függőleges irányú mozgással összenyomja a rugót, amelyik állandó feszességet biztosít a szalagnak akkor is, amikor vágás közben felszabadult hőtől a szalag hossza megnő.

6. A szalagvezetés beállításának ellenőrző ablaka

A keret oldalán nézőnyílás van a meghajtó kerék megfigyelésére. Így nyomon követheti a szalagvezető beállítását valamint a szalag helyzetét az öntöttvas kereken.

7. Öntöttvas asztal

Az asztal megtámasztja a munkadarabot és így lehetővé teszi annak megdöntését és különböző szögben való darabolását. Rendelkezik a szalag jobb oldalán található horonnyal a derékszögű vezetővonalzó részére. Középen található az asztal betét, amelyen keresztül áthalad a fűrészszalag. Ha a szalag nem középen mozog, ez a betét

megvédi a pengét a sérüléstől. Az asztalra a keresztvágásokhoz párhuzamos vezetőket is fel lehet szerelni. Az asztal mindkét oldala anyás csavarokkal van összefogva, ami megvédi a deformációtól. A csavaros anya mindig rögzítve kell, hogy legyen az asztalhoz és csak a szalag le- illetve felszerelésekor lehetséges az eltávolításuk.

8. A vágás magasságának beállítása

A szalag felső vezetője a vágás magasságának beállítójához van rögzítve. A magasságot függőlegesen a kézi beállító kerékkel lehet beállítani. A vezetőt úgy kell beállítani, hogy szorosan a vágandó fa felett legyen. Ez a beállítás a szalagfűrészgép használatának legbiztonságosabb módja.

9. A szalagvezető

A gépen két szalagvezető készlet van, egyik az asztal felett, a másik az asztal alatt található. A vezetők funkciója a szalag stabilitásának biztosítása és a minimális jobbra/balra, előre/hátra elmozdulás biztosítása. Az asztal feletti vezetők a függőleges beállítható gerincek vannak felszerelve. A felső vezetők úgy állíthatók be, hogy mindig szorosan a vágandó munkadarab felett legyenek. A szalag így maximális stabilitással rendelkezik. A vezetők kerámia betétekkel vannak felszerelve, amelyek szinte nulla távolságra állíthatók.

10. A hosszanti vonalzó felszerelése

A hosszanti vezetővonalzó a következő részekből áll: vezető rúd, csukló, vonalzó rögzítő, skála és beállítható vonalzó. A vezető rúd az asztal elejére van rögzítve. A teljes vonalzóegység a rúd mentén van vezetve. A csukló a vezetősinen csúszik és a vágási szélesség kényelmes beállításához bármilyen helyzetben rögzíthető. A vonalzó rögzítése a csuklóhoz három csavar segítségével van rögzítve. A vonalzó rögzítőhöz két reteszelő fogantyú segítségével van rögzítve, amely lehetővé teszi a vonalzó beállítását az asztalon. A vonalzó vízszintes (13 mm) vagy függőlegesen (140 mm) lehet beállítani. Az asztal oldalán skála található a vonalzó és fűrészszalag közötti távolságának megfelelő beállítására. Megjegyzés: A vonalzó minden egyes leszerelése után az ismételt visszaszerelés közben megfelelően be kell állítani.

11. Elszívó csomok 100 mm

A szalagfűrészgép működése közben sok fűrészpor keletkezik, ezért nagyon fontos a megfelelő elszívás biztosítása. A megfelelő elszíváshoz csatlakoztassa az elszívó berendezés 100 mm csövét a gép oldalán található csomokra. Az elszívó berendezés teljesítménye nem lehet kevesebb 1699 m³/óra. Minél erősebb az elszívás annál jobb Önnek és a gépének.

12. Kar a szalagfeszesség gyors meglazítására

A gép hátsó részén található a gyorskioldó kar. A kar kényelmes módot kínál a szalag feszességének gyors feloldására és a szalag cseréjének jelentős felgyorsítására.

13. A fűrészszalag vezetésének vezérlő kereke


A szalag vezetés beállításának kereke a gép hátsó részén van és a szalag helyes vezetésének beállítására szolgál az öntöttvas kereken. A szabályozáshoz a kereket ki kell reteszelni.

14. Opcionális mobilis támaszték

Az opcionális mobilitást szolgáló készlet az állványhoz erősíthető és két hátsó kerékből és

egy irányítható első kerékből áll. A forgatható első kerék a lábpedállal aktiválható illetve inaktíválható. A forgatható kerék reteszelve után a fűrészgép két lábon áll.

A forgatható kerekek összeszerelése



3. ábra

15. Opcionális világítás

Az opcionális világítást 4 csavarral együtt szállítjuk a fűrészgép felső részén található előrefűrt furatokhoz.

16. Retesz a vágás magasságának beállítására

A felső vezetők a függőlegesen állítható vezető gerinchez vannak rögzítve. A vezetők magasságának beállítása után a gerinc fogantyúval van reteszelve.

17. Öntöttvas vezérlő kerék

A fűrészszalag a két poliuretán borítású öntöttvas kereken van vezetve. Ez a borítás vezeti a szalagot és védi a fogakat a öntöttvas felülettől. Az alsó kerék a meghajtó és a motorhoz gumi meghajtó szíjjal van csatlakoztatva. Az alsó kerék hajtja a szalagot és húzza lefelé a munkadarabon keresztül. A felső keréknek két funkciója van. Ez egyik funkciója a szalag kiegyensúlyozása és vezetése, a másik funkció a szalagfeszesség biztosítása. Mindkét funkció állítható.

18. Fék

A szalagfűrészgép fékkel van ellátva, amelyeket pedállal lehet vezérelni. A pedálra rálépve a kerék le van választva a meghajtásról és a meghajtó kerék leáll.

A meghajtó kerék féktárcsája



4. ábra

Biztonsági fedelek (burkolatok)

Üzemeltetés közben a fűrészszalag nagyon veszélyes lehet. A gép néhány burkoló fedéllel együtt van leszállítva, amelyek felszerelése és alkalmazása a működő gépen SZÜKSÉGSZERŰ. Az alsó ajtóhoz védő burkolat van rögzítve, amely az ajtó bezárása

után függőlegesen állítható. A vágás magasság beállító gerincen szintén van burkolat.

Döntő és feszítő mechanizmus

A felső vezető kerék a döntő és feszítő mechanizmushoz van rögzítve. Ez a mechanizmus szabályozza a kereket és a fűrészszalag vezetésének megfelelő beállítását. Ez a gép hátsó részén található fogantyú segítségével van elérve, amelyik nyomja a mechanizmust és úgy állítja be a kerék tengelyét, hogy egyformán forogjon az alsó kerékkel. A második funkció a szalag feszességének beállítása, ami a felső kerék függőleges beállításával van elérve. A fogantyú a gép hátsó részén van és forgatása közben felfelé tolja illetve lefelé húzza a kereket. A gép a szalag feszességének egy gyorskioldó mechanizmusával is fel van szerelve, amelyik a gép hátsó részén van. A mechanizmus egy rugóval rendelkezik, amelyik segíti az állandó szalagfeszesség megtartását a szalag tágulásakor, amelyek a vágás közben felszabadult hő hatására következnek be.

Csatlakoztatás az elektromos hálózathoz

A szalagfűrészgép elektromos csatlakozó dugással ellátott kábellel van kiszállítva.

Azonosítás

A gép hátsó részén megtalálható a gép összes adatát felsoroló, beleértve a gyártási számot, a típust és szalag hosszát is, címke.

| | |
|---|---|
| LAGUNA  | |
| Laguna 18bx Bandsaw | |
| Model | mband 18bx-2203 |
| Power | 3~400V 50Hz 5.6A P2=2.2kw S1 |
| Specification | 3-30mm x 3651-3696mm v _c =965 m /min SCCR=6kA |
| Article No. | Weight 186kg |
| Series No. | Year |
| LAGUNA TOOLS 2072 Alton Parkway Irvine, CA 92606 www.lagunatools.com | |

5. ábra

Ez a szalagfűrészgép úgy van megtervezve, hogy biztonságos munkát biztosítson hosszú éveken keresztül. Az összeszerelés illetve az üzemeltetése előtt teljes tartalommal olvassa el a használati útmutatót.

A fűrészszalag mindig lefelé, az asztal irányába mozog, ezért kevés a veszélye annak (kivéve a speciális vágásokat), hogy a levágott munkadarab darabja a kezelő irányába repüljön, amit visszarúgásnak nevezünk. A visszarúgás veszélye az asztali fűrészgépnél nagyobb.

Ebből az okból, az asztalok többsége előnyben részesíti a szalagfűrészgépet, különösen kis darabok vágásakor. A szalagfűrész egyedi tulajdonsága abban is rejlik, hogy a munkadarabot forgatni lehet a fűrészszalagon és így ívet is lehet vágni. Mivel a fűrészszalag viszonylag vékony, kevesebb energiával képes nagy munkadarabokat vágni. Ebből az okból kifolyólag, a szalagfűrészgépet gyakran használják az egzotikus fák darabolására.

3.2 Műszaki adatok


| | |
|---------------------------|--|
| Motor | 400V, 2,2 kW, 50Hz, 3 fázisú |
| Biztosíték | 3 x 16 A, megszakító karakterisztikája C (16/3/C) |
| Betét | 463 mm |
| Öntöttvas munkaasztal | 508 mm x 660 mm |
| A munkaasztal dőlés szöge | - 6 foktól + 45 fokig |

A derékszögű vonalzó hornya

| | |
|---|---------------------------|
| Az asztal magassága | 965 mm |
| Vezető kerekek | Öntöttvas |
| Vágási magasság | 406 mm |
| Minimális szalag hossz | 3651 mm |
| Maximális szalag szélesség | 31,75 mm |
| Minimális szalag szélesség | 3 mm |
| Vezetők | Kerámia |
| Magasság | 1 975 mm |
| Méreték Sz x H | 919 mm x 759 mm |
| A gép talapzata | 688 mm x 500 mm |
| Méreték a mobilis bővítménnyel (H x Sz) | 1093 mm x 797 mm |
| Talapzat mobilis bővítmény nélkül | 949 mm x 618 mm |
| Szállítási tömeg | 200 kg |
| Tömeg | 186 kg |
| Méreték Sz x H x M | 2070 mm x 860 mm x 615 mm |
| Mobilis bővítmény | Opcionális |
| Világítás | Opcionális |
| A vonalzó méretei | 18,5 mm x 57,5 mm |

3.3 Zaj kibocsátás

Ekvivalens hangnyomás szint A az EN ISO 3746 szerint 73,56 dB(A), Bizonytalanság, K dB-ben: 4,0 dB (A) az EN ISO 4871 szerint. A megadott értékek kibocsátási szintek, és nem feltétlenül biztonságos működési zajszintek. Noha a kibocsátási szintek és az expozíció közötti kapcsolat van, nem lehet megbízhatóan meghatározni, hogy szükséges-e további óvintézkedésekre vagy sem. A tényleges expozíciós szintet befolyásoló tényezők magukban foglalják a munkahely kialakítását, más zajforrásokot stb., azaz a gépek és más folyamatok számát. A megengedett expozíciós szint országonként is eltérhet.



6. ábra

4. Általános munkavédelem

FIGYELMEZTETÉS: Saját biztonsága érdekében a használat előtt olvassa el és értse meg a kezelési útmutatót.

1. Védje a szemét.
2. Amíg mozgásban van a fűrészszalag ne próbálkozzon a becsipődött anyag eltávolításával.
3. Tartsa be a fűrészszalag megfelelő megfeszítését, vezetést és ellenőrizze a csapágyakat.
4. Vágás előtt állítsa be a vonalzót.
5. A munkadarabot szorítsa a munkaasztalhoz.
6. MUNKÁKÖZBEN MINDIG HASZNÁLJA AZ ADAGOLÓT. Tartsa távol a karját, a kezét és az ujjait a fűrészszalagtól.

4.1 Biztonsági szabályok

- A biztonsági burkolatokat tartsa működőképes állapotban.
- Távolítsa a kulcsokat és más szerszámokat a fűrészgépről. Megszokássá váljon a gép bekapcsolása előtt ellenőrizni, hogy a felületéről eltávolítottunk-e minden kulcsot vagy szerszámot.

- Tartsa a munkafelületet tisztán. A műhelyben vagy a gép közelében lévő rendetlenség sérülés oka lehet.
- Ne használja veszélyes környezetben. Ne használja a gépet vagy a szerszámokat nedves vagy vizes környezetben, vagy eső alatt. Biztosítani kell a munkahely megfelelő megvilágítását.
- Tartsa távol a gyerekeket a géptől. Az összes gyerekeket és a nem szakképzett személyzetet tartsa távol a géptől illetve a munkahelytől.
- Biztosítsa a műhelyt a gyerekektől zárral, a főkapcsoló vagy az indító kulcs biztonságos tárolásával.
- Munka közben ne használjon erőt. A megfelelő gép vagy szerszám a munkát jobban és biztonságosabb gyorsasággal és teljesítménnyel végzi el, amelyre tervezve van.
- A munkához csak megfelelő eszközöket használjon. Ne használjon olyan szerszámokat vagy kiegészítőket, amelyek nem erre vannak tervezve.
- Használjon megfelelő hosszabbító kábelt. Győződjön meg arról, hogy a hosszabbító kábel jó állapotban van. Ha hosszabbító kábelt használ, győződjön meg arról, hogy megfelelő erősségű. A nem megfelelő hosszabbító kábel használata túlmelegedéshez vagy energiavesztéshez vezethet.
- Viseljen megfelelő munkaruhát. Ne viseljen laza ruházatot, nyakkendőt, kesztyűt, karkötőt, gyűrűt vagy egyéb kiegészítőket, amelyek beleakadhatnak a mozgó alkatrészekbe. Javasoljuk a csúszásmentes lábbeli használatát. A hosszú haját fogja össze.
- Mindig használjon védőszemüveget. A vágás közben por keletkezik, használjon pormaszkot. A hétköznapi szemüveg lencséje nem ütés álló; ez nem biztonsági védőszemüveg.
- A munkadarabot mindig megfelelően biztosítsa a nem kívánt mozgától. Ha lehetőség van rá, használjon szorítókat vagy satut. Ezek használata biztonságosabb, mint a munkadarab kézzel történő tolasa és ezzel egyidejűleg mindkét kezét felszabadítja a gép irányítására.
- Ne dőljön a gépre. Mindig tartsa meg az egyensúlyt.
- Rendszeresen tartsa karban a gépet. A tiszta és biztonságos munka biztosítására csak éles és tiszta szerszámot használjon. Tartsa be a kiegészítők kenési és karbantartási előírásait.
- A kiegészítők cseréje előtt, mint pld. a fűrészszalag vagy a vezetők, csatlakoztassa le a gépet a feszültségforrásról.
- Csökkentse a véletlenszerű indítás kockázatát.
- A gép hálózatra való csatlakoztatása előtt meg kell győződni, hogy a kapcsoló „KIKAPCSOL” helyzetben van.
- Csak ajánlott kiegészítőt használjon. A javasolt kiegészítők listáját a kezelési útmutatóban találja. A nem megfelelő kiegészítő használata sérüléshez vezethet.
- Soha se álljon a gépre. A fűrészgép feldőlhet vagy beleakadhat a fűrészszalagba.
- Ellenőrizze a gép részeinek meghibásodását. A gép bármilyen további használata előtt gondosan ellenőrizze a biztonsági elemeket vagy egyéb részeket, amelyek az előző használat közben megsérülhettek. A megfelelő működés biztosítása érdekében ellenőrizze a mozgó alkatrészek elhelyezkedését, rögzítését, sérüléseit vagy minden egyéb olyan körülményt, amely befolyásolhatja a gép működését. A sérült biztonsági segédeszközöket vagy védő felszereléseket a gép használata előtt ki kell javítani vagy ki kell cserélni.
- Az anyag adagolásának iránya. Az anyagot csak a kés vagy a maró forgásirányával ellentétes irányába kell adagolni.
- Sohase hagyja a gépet felügyelet nélkül, használat után kapcsolja ki. Ne hagyja a gépet felügyelet nélkül míg teljesen le nem áll.

Mivel a szalag mindig lefelé mozog az asztal irányába, ezért kicsi a visszarúgás veszélye (kivételem a speciális vágások). A visszarúgás veszélye az asztali fűrészgépnél nagyobb. Ebből az okból, az asztalosok többsége előnyben részesíti a szalagfűrészgépet, különösen kis darabok vágásakor. A szalagfűrész egyedi tulajdonsága abban is rejlik, hogy a munkadarabot forgatni lehet a fűrészszalagon és így ívet is lehet vágni. Mivel a fűrészszalag viszonylag vékony, kevesebb energiával képes nagy munkadarabokat vágni. Ebből az okból kifolyólag, a szalagfűrészgépet gyakran használják az egzotikus fák darabolására.

5. Szállítás és a csomagolás tartalma

5.1 Szállítás és kicsomagolás

Az új gép kicsomagolása előtt ellenőrizni kell a csomagolást, a számlát és a szállítólevelet. Győződjön meg arról, hogy nincs látható sérülés a csomagoláson vagy a gépen. Az ellenőrzést a szállító sofőrje előtt végezze. Az összes sérülést a szállítólevélén fel kell sorolni és az átvevő illetve az átadó aláírásával kell megerősíteni. Ezután 24 órán belül vegye fel a kapcsolatot az eladóval.

5.2 A gép átvétele

A gép kicsomagolásához szüksége lesz fogóra, kése és kulcsra.

Megjegyzés: A gép nehéz, és ha kétségei vannak a leírt eljárással kapcsolatban,


kérjen szakmai segítséget. Ne próbálkozzon semmilyen olyan eljárással, amelyről azt gondolja, hogy veszélyes vagy meghaladja az Ön erejét.

A fogó segítségével vágja el a pántokat, amelyekkel a gép a raklaphoz van rögzítve. **FIGYELMEZTETÉS: RENDKÍVÜLI ÓVATOSAN KELL ELJÁRNI, A A RÖGZÍTŐ PÁNT MEG VAN FELSZÍVVE ÉS ELVÁGÁS UTÁN SÉRÜLÉST OKOZHAT.**

A fűrészszalag külön dobozban poliszterén között van szállítva.

1. Nyissa ki a dobozt és szedje ki a szabad részeket valamint a poliszterént.
2. Vegye ki a fűrészszalagot a dobozból. Ehhez két vagy több emberre lesz szükség, mivel a fűrészszalag nehéz.
3. Vegye ki az alsó poliszterént és szedje a fűrészszalag alatt lévő részeket.

A figyelmeztető jelek elhelyezése




7. ábra


5.3 A csomag tartalma

- Szerelési segédeszközök (8a., 8b. ábrák).

- A 8.a és a 8.b képekhez
1. Vezető vonalzó
 2. A vonalzó vezető rúdja
 3. A vonalzó ütközője
 4. Vezető vonalzó
 5. A vonalzó vezetése
 6. A vezetés rögzítése
 7. A munkaasztal döntésszögének zárása
 8. Kerámia vezetők
 9. A fűrészszalag rögzítése
 10. Kerekek
 11. 5 mm imbuszkulcs
 12. Asztalbetét
 13. Mérőléc



8a. ábra



8b. ábra


5.4 A fűrészgép elhelyezése

Mielőtt leemeli a fűrészgépet a raklapról, válassza ki a helyet, ahol a gép állni fog. A gép elhelyezésére nincs semmilyen szigorú szabály, de az alábbi útmutatókat be kell tartani.


1. A kiválasztott hely elegendő helyet kell, hogy biztosítson úgy a gép előtt, mint a hátsó részénél is a munkadarabok vágására. Ha kisebb munkadarabok darabolására tervezi a gépet, akkor, nem szükséges a fenti javaslat betartása.
2. Elegendő megvilágítás. Minél jobb a megvilágítás annál pontosabban és biztonságosabban fog dolgozni.
3. Stabil és erős padlózat. Erős és egyenes padlózatot kell kiválasztani, legjobban a beton vagy hozzá hasonló anyagból készült felület.
4. A fűrészgépet az energiaforrás illetve az elszívóberendezés közelébe kell helyezni.

5.6 A fűrészgép lezárása

Javasoljuk, hogy ne hagyja a fűrész részt biztosítatlanul és felügyelet nélkül. Javasoljuk egy lezárható fedél felszerelését a vezérlő panelre. A következő oldalakon két módot is bemutatunk a vezérlő panel lezárására. A fedelet fából vagy műanyagból is elkészítheti. Először is nyomja meg a vészleállító gombot. A fedelet úgy biztosítsa, hogy a kezelő panel mindkét tartójára függő lakatot lehessen helyezni (nem része a csomagolásnak). A gép gyerekek vagy szakképzetlen személyek jogosulatlan használata elleni megelőzésre függő lakatokat ajánlunk.



9. ábra



10. ábra

6. Összeszerelés és beállítás


6.1 A gumi alátétek felszerelése a talapzatra

1. eljárás

A gumi alátéteket a gép dobozából való kivétele után szerelje fel.

2. eljárás


1. Helyezzen a fűrészgép alá fa deszkát.
2. Szerelje fel a gumialátéteket a talapzatra, a fűrészgép első és hátsó részénél.



Gumi lábak

11. ábra

6.2 A mobilis állvány összeszerelése (Opcionális kiegészítők)




a fűrészgép a deszkákon áll

12. ábra


1. Helyezzen a fűrészgép alá fa deszkát.
2. Szerelje fel a fűrészgép hátsó részére a forgó kerekeket.
3. Az első kerekeket a gép elülső részére szerelje fel és távolítsa el a két gumi lábat.

Megjegyzés: Sohase üzemeltesse a gépet, ha a forgó kerék nincs rögzítve.




13. ábra

6.3 Az asztal összeszerelése




14. ábra




15. ábra

Összeszereléskor javasoljuk, hogy két ember dolgozzon, egyikük tartsa az asztalt, míg a másik rögzíti az asztalt a géphez.




ütköző csavar
16. ábra




17. ábra

Az asztal ütközőcsavarral van felszerelve, amelyik az asztal vízszintes helyzetbe való állítására szolgál a megdöntés után. Az ütközőcsavar eléri a negatív döntésszög reteszelőjét. A kireteszelés után az asztalt -7 fokba lehet megdönteni.

A fűrészgéphez rögzített asztal



18. ábra



19. ábra




20. ábra

A felfüggesztéshez történt rögzítés után rögzítse a két reteszelő fogantyúval. Az asztalt a fűrészszalaghoz való szabályozását tovább találja a használati útmutatóban.


6.4 A mérő rögzítése

Mérővonalzó csavarokkal




21. ábra

Asztal felszerelt mérővonalzóval



22. ábra

A mérőt a mellékelt csavarok segítségével erősítse az asztalhoz. A csavarokat ne húzza meg teljesen, mert a vonalzó helyzetét a fűrészszalaghoz kellesz beállítani.



23. ábra

6.5 A vonalzó felszerelése


1. A tartó és a csavarok segítségével szerelje fel az asztalra a vezető profilt.

Megjegyzés: A rögzítő nyílások és a profil vége közötti távolság eltérő, amelyek a legtávolabb van, az kell, hogy a fűrészgép hátsó részén legyen (közelebb az oszlophoz).

2. Tolja fel a rúdra a vonalzó tartót és rögzítse a csavarral.

3. A vonalzót tolja fel a mechanizmusra.


4. A vonalzót könnyedén emelje meg és rögzítse a rögzítő csavarokkal.



24. ábra




25. ábra




26. ábra

A vezetővonalzó vízszintes helyzete



27. ábra


A vezetővonalzó függőleges helyzete



28. ábra

A vonalzó tartója és a vonalzó nejlón csavar segítségével van megemelve az asztal fölé. Ez a csavar védi az asztalt az összeszerelt vonalzóval való érintkezéstől és az ebből adódó sérüléstől. A csavar állítható.

Megjegyzés: Ez a reteszelő csavar a képen ki van csavarva.




29. ábra

6.6 Az asztalbetét felszerelése

A gép a betéttel együtt van kiszállítva, amely csavarral van hozzá erősítve. A fűrészszalag le- illetve felszerelése előtt a betétet el kell távolítani. A betét puha alumíniumból van elkészítve,

hogyha netalán-tán a fűrészfogak elérnek ne sérüljenek meg. A betét csavarral van ellátva, amelyik segítségével a betét felületét az asztallal egy síkba lehet beállítani. A betét gyárilag be van állítva, szükség esetén állítsa után. Helyezze a vonalzót az asztalra és a csavar segítségével állítsa be a betétet.




asztalbetét
30. ábra

A vonalzó ütközőjének felszerelése


A vonalzó ütközőjét a nem átmenő vágás hosszának beállítására lehet használni. Ha be akarja állítani az ütközőt, a skálát a vonalzó felső részén lévő T-horonyba, függőleges helyzetben, kell rögzíteni. A „0” érték a fűrészszalag pengéjéhez kell igazítani. Az ütközőt a kívánt hosszra szerelje fel és reteszelve a gyorszáró karral.



31. ábra



32. ábra




33. ábra

6.7 Az opcionális világítás felszerelése



34. ábra

A világítás felszerelése



35. ábra

A világítás az ábrának megfelelően a fűrészgép felső részére van felszerelve. A világítás elektromos dugasszal van szállítva. A kábelt úgy kell vezetni, hogy az semmilyen esetben sem kerüljön közel a fűrészszalaghoz és a szekrény ajtajaihoz.

A javasolt kábelvezetést az ábrán láthatja. A fűrészgép felső részén a kábel rögzítéséhez kábelkötegelőt használjon. Győződjön meg arról, hogy a kábel nem vezet a fűrészgép felső részén található nyíláson keresztül.

6.8 A fűrészgép bekötése az elektromos hálózatra

Az elektromos hálózatra történő bekötéshez a fűrészgép 400V / 16A van ellátva. Javasoljuk 16A megszakító használatát, C karakterisztikájú (16/3/C). A Start/Stop gomb megnyomásával bekapcsolja vagy kikapcsolja a motort.

7. A fűrészgép vizsgálata

1. Zárja be a gép alsó és felső részén található burkolatokat.
2. Ellenőrizze, hogy a piros biztonsági kapcsoló a megfelelő helyzetben van.
3. Győződjön meg arról, hogy a gépen semmilyen szerszám vagy semmilyen szabad alkatrész nem található.
4. Ellenőrizze, hogy minden beállító és reteszelő fogantyú erősen meg van húzva.
5. Ellenőrizze, hogy semmilyen fűrészszalag nincsen felszerelve; sokkal biztonságosabb a gép kipróbálása fűrészszalag nélkül.
6. A fűrészgép csatlakoztatása a feszültség forráshoz.
7. A fűrészgépet a zöld gomb megnyomásával kapcsolja be.
8. Az alsó kerék forogni kezd.
9. Ellenőrizze, hogy a kapcsoló megfelelően működik-e.
10. Működés közben (fűrészszalag nélkül) a STOP gombbal kapcsolja ki a gépet. A motor ki kell, hogy kapcsoljon és meg kell hogy álljon.



36. ábra

11. Ha a kapcsoló nem megfelelően működik, a hiba elhárításáig, ne használja a gépet.
12. Működés közben nyomja meg a piros vészkapcsolót. A motor ki kell, hogy kapcsoljon, és le kell, hogy álljon.
13. Működés közben lépjen rá a fék pedálra. A motor le kell, hogy csatlakozzon a meghajtásról és meg kell, hogy álljon.

Ha a szalagfűrészgép nem megy át ezen a vizsgálaton és a hiba nincs elhárítva, a gépet nem szabad használni

7.1 Bekapcsolás előtt


Felhasználás előtt olvassa el a kezelési útmutatót.

1. Ha nem teljesen ismeri a szalagfűrészgép használatát, szakképzett személytől kérjen tanácsot.
2. Győződjön meg arról, hogy a gép megfelelően van földelve és hogy minden elektromos biztonsági óvintézkedés be van tartva.
3. Ne használja a gépet drog, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt, vagy ha fáradt.
4. Mindig viseljen védőszemüveget vagy arcvédőmaszkot és fülvédőt.
5. Viseljen pormaszkot; a finom por hosszan tartó belégzése veszélyes.
6. Vegye le a nyakkendőt, gyűrűt, órát és minden ékszerét. Túrja fel a ruha ujját; ne engedje, hogy valamit a fűrész bekapjon.
7. Győződjön meg arról, hogy a védőburkolatok a helyén vannak, és mindig használja őket. A burkolatok megvédik Önt a fűrészszalaggal való érintkezéstől.
8. Győződjön meg arról, hogy a fűrészszalag fogai lefelé vannak irányítva.
9. A felső vezetőt úgy állítsa be, hogy szorosan a vágandó munkadarab fölött legyen vedény.


10. Győződjön meg arról, hogy a szalag megfelelően meg van húzva és vezetve.
11. Azelőtt, hogy levénné a munkadarabot az asztalról, állítsa le a gépet.
12. Tartsa távol a karját, a kezét és az ujjait a fűrészszalagtól.
13. Győződjön meg arról, hogy megfelelő nagyságú és típusú fűrészszalagot használ.
14. A munkadarabot tartsa szilárdan az asztalon. Ne próbálkozzon görbe aljú munkadarabot vágni, ha nincs elegendően biztosítva.
15. A vágás végén használja az adagolót. Ez a legveszélyesebb része a vágásnak, mert a vágás be van fejezve és a penge nyitott. Az adagoló blokk vagy a kézhosszabbító mindenhol elérhető.
16. A munkadarabot szilárdan fogja és egyenletes sebességgel tolja előre.
17. Ha a munkadarabot becsípi a szalag, vagy egyéb okból el kell távolítani, kapcsolja ki a fűrészgépet.

7.2 A fűrészszalag felszerelése

Ha a fűrészszalagot a legjobban kiakarja használni, akkor a megfelelő fűrészszalagot és a megfelelő vezető beállítással kell használni. Ez egy egyszerű feladat. Ha megtanulja a fűrészszalagot helyesen felszerelni és a vezetőket helyesen beállítani, akkor a szerelése percek alatt el lesz végezve. A fűrészszalagok szerelése közben, különösen a széles szalagok esetében, legyen óvatos. Mindig viseljen védőkesztyűt és védőszemüveget.



37. ábra



38. ábra


Csatlakoztassa le a gépet a tápfeszültségről

1. A rögzítő csavar meglazításával vegye ki az asztal betétet.
2. Szerelje le a fogantyút, amely biztosítja a részt az asztalban
3. Távolítsa el az alsó kerék biztonsági műanyag betétjét.
4. Lazítsa meg az oldalsó és a hátsó vezetőket (alsó és felső). Ezzel biztosítja, hogy szerelés, vezetés és feszítés közben nem fog zavarni.
5. Csavarozza széjjel a szalagot. Mindig viseljen védőkesztyűt és védőszemüveget. A fűrészszalagon szennyeződés lehet, ezt a törölkendővel, fogaktól kifelé irányba mozgással törölje le.
6. Ellenőrizze a fogakat és a szalag teljes állapotát. Ha a fogak rossz irányban vannak, a szalagot meg kell fordítani. Két kézzel fogja meg és fordítsa el.

7. A szalagot tolja be az asztal részébe.
8. Nyissa ki az alsó és a felső ajtókat. Tolja a szalagot a felső kerékre és húzza át az oszlop részén. Ezután helyezze a szalagot a védő nyílásba és zárja be az ajtót.
9. Lazítsa meg a fűrészszalag feszítő karját és az alsó kerékre való felszereléshez a feszítő kerék forgatásával szabadítson fel helyet.
10. A gyorskioldó kar elmozdításával rögzítse a szalagot.
11. A feszítő kerékkel biztosítsa a kívánt szalagfeszességet.



39. ábra




40. ábra

7.3 A fűrészszalag vezetése


A fűrészszalag vezetése az öntöttvas kerekeken

A fűrészszalag helyes helyzetére a vezető kerekeken több nézet is van. Sokan javasolják a széles szalagot úgy vezetni, hogy a fogak közvetlenül a gumi felületen nyúljanak át. Mások azt javasolják, hogy függetlenül a méretétől a szalag szélén kell vezetni. Az első módszernek előnye az, hogy az ilyen vezetésekor a fogak nem érintkeznek a gumi felülettel, vagyis Hátránya, a szalag nem a kerék közepén van megfeszítve, ami a szalag lengéséhez, rezgéséhez vezethet. A közepén való vezetés előnye a szalag stabilitását biztosítja, ami azt jelenti, hogy kisebb a lengés és rezgés bekövetkezésének veszélye. Hátránya, hogy a széles terpesztésű fogú szalagok megsértik a kerék gumi bevonatát. A fűrészszalag beállítása nem hat a fűrészgép teljesítményére, mindegyiket a kerekek középső része vezeti. Javasoljuk az összes fűrészszalagot az öntöttvas kerék közepén vezetni az optimális teljesítmény és a sima vágás érdekében.

1. A szalag vezetésének könnyebb beállításához forgassa a kereket a vágás irányában. A szalag saját maga kell, hogy beállítsa a vezetőket. Ha a szalag nagyon előre vagy hátra nyúlik ki, akkor a fűrészgép hátsó részén lévő vezető beállítással szabályozza ezt és ezután forgassa meg a kereket.



41. ábra



42. ábra

Mihelyst megfelelő lesz a szalag helyzete, rögzítse. Zárja le a vezető beállítását.

Megjegyzés: A szalagfeszességének beállítása a kezelési útmutatóban található.

2. Ne felejtse el a műanyag burkoló lemez visszاسzerelését se.


Megjegyzés: A fűrészszalag végső szabályozásához a szalagot teljesen meg kell feszíteni.

Megjegyzés: Sohase szabályozza a szalagvezetést működés közben.


Megjegyzés: A keret oldalán nézőke található a felső meghajtó kerék ellenőrzésére.

7.4 A fűrészszalag megfeszítése


Sokféle vélemény van arról, hogyan kell a szalagot megfeszíteni, és szükség van-e a feszesség mérőre. A feszesség mérő megvásárlása előtt olvassa el ezeket a tanácsokat: A feszesség mérők többsége a fűrészszalagra szerelődik fel és a beállítások méri a feszességet. Minden fűrészszalag gyártó másféle acélt használ a gyártáshoz és más tulajdonságokkal rendelkeznek. Ez azt jelenti, hogy minden acél típus más feszességi lehetőségekkel rendelkezik. Ha pld. feszességmérőt vásárol egy fűrészszalag gyártójához, akkor tervezve van ennek a gyártónak a fűrészszalagjait használni, és nem feltétlenül fog pontos adatokat adni egy másik gyártó által gyártott fűrészszalagok esetében. Valójában nincs semmi olyan gyors és pontos mint a fűrészszalag felszerelése. Az Ön gépe szalagfeszesség kijelzővel van ellátva, amelyek a felső kerék feszítőrugójának megnyúlását méri. Javasoljuk, hogy csak általános ajánlasként használja, és használja az alábbi szalagfeszesség beállítás eljárások egyikét.



43. ábra szalag feszítés (feszített)



44. ábra



45. ábra

1. eljárás

A felső kerékre nézve tegye az ujját 9 óra helyzetbe. Húzza lejjebb az ujját 15 cm-re és közepes erővel nyomja meg a fűrészszalagot. Az eltérés 4-6 mm kell, hogy legyen. Szerelje fel az összes burkolatot és zárja be az ajtót. Helyezze vissza az asztalbetétet és ellenőrizze, hogy a fűrészszalag szabadon mozog a betét nyílásán keresztül. Ellenőrizze, hogy a gépről el van távolítva minden kulcs és szabad rész. Csatlakoztassa a fűrészgépet a feszültségre. Egy másodpercre kapcsolja be a gépet majd kapcsolja ki. Figyelje meg, hogy fut a szalag. Ha a fűrészszalag megfelelően van vezetve, hagyja a gépet teljes teljesítménnyel dolgozni. Ha módosítani kell a beállításon, ismételje meg.

2. eljárás

Az 1. módszer szerint feszítse meg a szalagot. Zárja be az ajtót, és győződjön meg arról, hogy az összes burkolat fel van szerelve. Indítsa el a gépet és a gép elején állva figyelje a szalagot. Nagyon lassan kezdje el a szalagot lazítani, amíg el nem kezd kilengeni. Majd újra kezdje el a szalagot megfeszíteni, amíg le nem áll a kilengés. A szalagfeszesség beállításához a kulcs egy teljes fordulatával feszítse meg a szalagot. Folyamatosan majd meggyőződik majd, hogy minden szalag típus és méret

több-kevesebb további feszesség módosítást igényel. Pld. a 0,15 cm szalag kevesebb módosítást igényel, mint a 1,9 cm. Egy kis gyakorlati tapasztalattal a szalagfeszesség beállítása csak javulni fog.

A feszesség beállítás alapja az, hogy a szalag minimális megfeszítésnél egyenes legyen. Minél kisebb a megfeszítés, annál nagyobb az élettartama, ugyanúgy a gépe is.

Megjegyzés: A felső kerék rugóval rendelkezik, amelyik egyenletes nyomást gyakorol a fűrészszalagra. A vágás hőt termel, és lassacskán a szalag megnyúlik. A rugó kompenzálja ezt a hosszanti megnyúlást, feszesség beállításkor ügyeljen, hogy ne mozdítsa el a rugót.

Megjegyzés: Ha a szalagfűrészgépet hosszú ideig (1 naptól több) nem használja, lazítson a szalagfeszességén. Ezzel meghosszabbítja a szalag és a gép élettartamát. Ha a szalagot feszesen hagyja, akkor a keréken mélyedések és fogak jelenhetnek meg, amelyek vibrációt okozhatnak vagy befolyásolhatják a gép működését. A feszesség meglazítása jelentősen megnöveli a gép, a csapágyak és a kerékek élettartamát.

Ha a munka után meglazítja a szalagot, láthatóan jelölje meg ezt. A megjelölésen adja meg a menetek számát, amennyire meglazította, hogy így Ön vagy más kezelő személyzet lássa, mennyire kell megfeszíteni a szalagot.

A szalag leszerelése a fűrészgépről

1. Csatlakoztassa le a gépet a tápfeszültségről
2. Távolítsa el az asztal két felét kiegyenlítő szorítót.
3. Távolítsa el az összes burkolatot.
4. Szerelje ki az asztalbetétet.
5. Lazítsa meg a szalag feszességét a felső keréken.
6. Nyissa ki az ajtót és vegye ki a fűrészszalagot (használon védőkesztyűt és védőszemüveget); óvatosan húzza ki az asztal részén keresztül.

7.5 A fűrészszalag vezetésének szabályozása

A legtöbb szalagvezető úgy van tervezve, hogy a szalagot oldalon vezesse, a szalag hátsó részén lévő oldalvezetők fölé vagy alá irányítsa. Így a szalag véletlenül elfordulhat, amikor a vágandó anyag nyomást gyakorol a szalag hátsó vezetőjére. Ezt a nem kívánt elfordulást a Laguna vezetők kiküszöbölik, mivel a szalagot a hátsó vezető fölött és alatta vezetik, és ezzel jelentős stabilitást biztosítanak a szalagnak. A szabadalmaztatott Laguna vezető kerámiából van elkészítve. Ennek az anyagnak az az előnye, hogy kiváló kopásállósággal rendelkezik és hosszú évekre biztonságos működést biztosít.

Olvassa el a következő megjegyzéseket, segítségül lesznek a Laguna vezető rendszer optimális beállításakor.

A vezető rendszer rossz beállítása, ugyanúgy, mint más részek beállítása is, a fűrészszalag vagy a fűrészgép egyéb részeinek meghibásodását okozhatja. A vezetők teste nem érintkezhet a fűrészszalaggal. Javasoljuk a fűrészszalag kézi vezetését a vezetők rögzítése nélkül, ameddig nem lesz biztos a szalag helyes vezetésében. Csak ezután rögzítse a vezetőköt és hagyja vezetni a szalagot.

Megjegyzés a Laguna kerámia vezetőkhöz.

1. A fűrészszalag felszerelésekor a vezetőköt a javaslatok szerint szabályozza és a szalagot kézzel vezesse legalább két teljes fordulatig.
2. A szalag hegesztése rossz lehet és

bármilyen pontatlanság sérülést okozhat a kerámia vezetőkön (hátsó és oldalsó rész) valamint a fűrészszalagon. Ha a fűrészszalag rosszul van összehegesztve, küldje vissza beszállítónak vagy munkálja meg.

3. A hátsó vezető kerámiából van elkészítve, és mihamarabb a szalag nyomást kezd rá gyakorolni, súrlódás keletkezik a szalag és a kerámia között. Eközben szikra is keletkezhet. Ez egy normális jelenség, amely fokozatosan eltűnik a szalag hátsó részének öncsiszolásával.

4. A hátsó vezetőn horony jelenik meg (szintén normális jelenség). Javasoljuk, minden ledolgozott 8 óra után 15 fokkal elfordítani a vezetőt. A horony így nem fog tovább mélyülni és a vezető minden oldalról egyformán fog kopni.

5. A Laguna 1412 vezető rendszerét a 0,6-1,9 mm fűrészszalagokhoz lehet használni.

6. A Laguna vezető rendszer a fűrészszalag vezetéséhez kerámia vezetőket használ. Ez a rendszer több előnyrel rendelkezik (nem vezet a hőt, ellenáll a kopásnak, stb.). Egy hátránya, a vezetők törekenysége, nem szabad, hogy rájuk essen valami, vagy rossz minőségű fűrészszalagot próbál használni. A fentiekben leírt bármelyik jelenség a vezető széttörését vagy egyéb sérülését okozhatja, és ezzel befolyásolhatja a funkciójukat. Semmiféle sérülésre nem terjed ki a garancia vállalás.

7. A gép indítása előtt az oldalsó vezetőket meg kell húzni, ellenkező esetben a fűrészszalag becsípése vagy egyes vezetők sérülése következhet be.

8. Friss fa vágásakor a fűrészszalagra gyanta ragadhat. A kerámia vezetőket segítenek a szalag tisztán tartásában, mert magukra szedik a gyantát. Ezért azt javasoljuk, hogy minél közelebb állítsa a vezetőket a szalaghoz, de arról ne feledkezzen meg, hogy a fűrészszalag fogai nem érintkezhetnek a vezetőkkel. Még ha a vezetőket segítenek is a gyanta eltávolításában, de bizonyos fák vágásakor annyi gyanta kerülhet a szalagra, hogy a tisztítását kézzel, oldószert használatával kellesz elvégezni.


7.6 A vezetőgörgők szabályozása

A fűrészszalag a hátsó vezetőgörgő közepén kell, hogy szaladjon, az oldalsó vezetőket párhuzamosan kell beállítani a szalaghoz. Ha a vezetőt áttolta ebbe a helyzetbe, folytassa a szabályozást a következő javaslatok szerint:

A felső oldalsó vezetők párhuzamos síkba való beállítása

Lazítsa meg az oldalsó vezetőt és amennyire csak lehet tolja el magától. Lazítsa meg a teljes vezető rendszert és tolja el a szalagról. A hátsó vezetőt húzza a maga irányába, hogy könnyedén érintse a szalagot és reteszelve be. Lazítsa meg a kart, amelyik a vezetők előre-hátra való mozgását irányítja. A kerámia vezetőket úgy állítsa be, hogy párhuzamosak legyenek a fűrészszalaggal, de ne legyenek egy síkban a szalag fogaival. Ebben a helyzetben rögzítse a vezetőket. Az oldalsó vezetőt könnyedén nyomja a szalaghoz és érintkezéskor reteszelve. A másik oldalsó vezetővel ismételje meg ezt a munkafolyamatot, és győződjön meg arról, hogy a szalag és a vezető között minimális hézag van. A helyes hézag nagyság beállításához papírlapot ajánlunk. Húzza meg a szorítót és vegye ki a papírt. Kézzel forgassa meg a szalagot. És győződjön meg arról, hogy a hegesztés nem sérti a kerámia vezetőt, ellenkező esetben a vezető megsérülhet. Ha rossz a hegesztés, a szalagot küldje vissza a beszállítónak, vagy javítsa ki. Kézzel forgassa a szalagot és ellenőrizze a szalag helyes vezetését és a minőségét.

Ha a szalag hátulsó része rátámaszkodik a vezetőkre, szabályozza a szalagot vagy küldje vissza a beszállítónak.



46. ábra



47. ábra



48. ábra

A szalag alsó vezetése

Az alsó szalagvezetés két rögzítő csavarral rendelkezik, amelyek meglazításával a vezetőt előre és hátra lehet mozgatni. Kézzel forgassa meg a pengét, és győződjön meg arról, hogy a szalag helyesen van vezetve.

Lazítsa meg a vezetők biztosító csavarjait. Lazítsa meg a két szorítót, amelyek a vezetőt előre- hátra való mozgását irányítja. Úgy állítsa be a kerámia vezetőket, hogy a fűrészszalag fogai nem érintkezzenek a vezetőkkel és húzza meg a csavarokat.

A fűrészszalag és a vezető közé helyezzen egy darab papírt vagy valamilyen bankót. Óvatosan tolja az oldalsó vezetőt a szalaghoz. Húzza meg a szorítót és vegye ki a papírt vagy a bankót. Kézzel forgassa meg a szalagot. És győződjön meg arról, hogy a hegesztés nem sérti a kerámia vezetőket, ellenkező esetben a vezető megsérülhet. Ha rossz a hegesztés, a szalagot küldje vissza a beszállítónak, vagy javítsa ki.

Lazítsa meg a hátulsó vezető biztosító csavarját és tolja előre, hogy könnyedén érintkezzen a fűrészszalag hátulsó részével. Húzza meg a csavart.


Kézzel forgassa a szalagot és ellenőrizze a szalag helyes vezetését és a minőségét. Ha a szalag hátulsó része rátámaszkodik a vezetőre, szabályozza a szalagot vagy küldje vissza a beszállítónak.

Megjegyzés: Valószínűleg azt tapasztalja, hogy a vezetőket könnyebben lehet beállítani az asztal 45 fokos megdöntésével.

Megjegyzés: Javasoljuk, minden ledolgozott 8 óra után 15 fokkal elfordítani a vezetőt. Ezzel jelentősen megnő a hátulsó vezető élettartama.


Bármilyen fa vágása előtt olvassa el a

kezelési útmutató első részében található biztonsági szabályokat.



49. ábra

A fűrészszalag alsó vezetése (az asztal illusztrációs okokból lett távolítva)



50. ábra

Az oldalsó vezetők beállítása a fogak terpesztése szerint



51. ábra

8. A fűrészgép használata

8.1 A fűrészgép használata és a vezetővonalzó beállítása

A szalagfűrészgépek általában ívek vágására vannak használva, de az egyenes vágások is gyakoriak. Valójában gyakran használják keresztvágásokhoz, és sokkal biztonságosabb erre a célra, mint a levágófűrész, vágáskor kevesebb fát is fogyaszt. Az egzotikus fák darabolásához, ahol a hulladék minimális kell, hogy legyen, különösen ideális megoldás. A vágás sokkal biztonságosabb, mert az iránya lefelé vezet; nem áll fenn a visszarúgás veszélye, mint a körfűrészgépek vagy a levágófűrészgépek esetében. A szalagfűrészgép erős anyagot is vághat, kevés levágófűrészgép vagy körfűrészgép rendelkezik ilyen kapacitással. A szalagfűrészgép hátránya a vágás felületkezelése, amely nem olyan jó, mint a körfűrészgépen vagy levágófűrészgépen. A megfelelő és jó minőségű fűrészszalag használatával elkerülhető a rossz felület.

Hosszirányú vágás

A hosszirányú vágást a szádirányban végezzük. Szádirányban négyféle vágást különböztetnek meg: hosszirányú, szög alatt, ferde és hasító vágás. A szalagfűrészgéppel az egyenes vágáshoz két gyakran használt technika


létezik. Egy közülük: egy pont használata a munkadarab vezetésére. A munkadarab egy ponton való vezetése a fűrészszalag oldalirányú eltérését eredményezheti. Ezért beszélünk a szalag eltéréséről. Egy támpont lehetőséget ad a gép kezelőjének ellenőrizni a szalag eltérését és kompenzálni a pontatlanságot. Egy kis gyakorlat, és ezzel a módszerrel elkerülheti a pontatlanságokat. Másik oldalról nézve, Ön egy jó minőségű szalagfűrészgépet vásárolt, az elvégzendő műveletek többségéhez ezt a módszert nem ajánljuk.

A másik módszer a hosszanti vezetővonalzó használata. A megfelelő beállítással minden félelem nélkül lehet vágni, a hosszanti vezetővonalzó kiküszöböli a pontatlanságokat, és elengedhetetlen az igényes vagy nagy volumenű munka elvégzéséhez. Mielőtt elsajátítja a vezetővonalzó helyes beállítását, az első módszert kevesebbszer és kevesebbszer fogja használni.

A vonalzó beállítása

1. eljárás

1. A munkadarab szélén egyenes vonalat kell húzni.
2. A munkadarabot a vonal mentén vezesse a szalagra. Ha a szalag eltér, a munkadarab megdöntésével kellesz a vágást kiegyenlíteni. Ez a fűrészszalag eltérési szöge és ennek megfelelően kell beállítani a vonalzó.
4. A vezetővonalzó módosításához lazítsa meg a biztosító csavarokat. A vonalzó az asztalon megrajzolt vonalhoz kell beállítani.



52. ábra

2. eljárás

1. Állítsa be a vezetővonalzót a fűrészszalaghoz párhuzamosan. Nem fontos nagyon szorosan beállítani, mivel még módosítani fogjuk.
 2. A vezetővonalzó mentén végezzon el egy vágást. A vágás közepén álljon meg.
 3. Most a munkadarabot a gép hátulsó részéről tolja a vágáshoz. A fűrészszalag hátulsó része a vágás közepén kell, hogy legyen, de több mint valószínű, hogy valamelyik oldalra fog dőlni.
 4. Könnyedén lazítsa meg a vezetővonalzó rögzítő csavarját és igazítsa meg a vonalzó. A 2., 3., 4. lépéseket ismételje meg, amíg helyesen be nem állítja a vonalzó.
- Megjegyzés: Lehetséges, hogy több módosítást is el kellesz végezni, amíg el nem sajátítja a beállítást. Egy néhány beállítás után ez a feladat már csak percekbe fog telni.
- Megjegyzés: Minden szalag másképpen tér el, ezért minden szalag csere után az elemeket újra kell szabályozni.
- Megjegyzés: A vezetővonalzó megfelelő beállítására eltöltött idő a végén az Ön idejét, idegét fogja megtakarítani és növeli a fűrészgép hatásfokát.


A mérő beállítása

Az asztal oldalán skála található a vonalzó és fűrészszalag közötti távolságának megfelelő beállítására.


Megjegyzés: A vonalzó minden egyes leszerelése után az ismételt visszaszerelés közben megfelelően be kell állítani.

A megfelelő beállítás után

1. A vonalzót reteszelni kell a horonyban.
2. Mérje meg a távolságot a szalag első része és a vonalzó között
3. Ellenőrizze a mérőskálán lévő távolságot.
4. Lazítsa meg a csavarokat és állítsa be szükség szerint.
5. Húzza meg a csavarokat és újból ellenőrizze.



53. ábra




54. ábra

A vezetővonalzó helyzete
A vezetővonalzó vízszintes helyzete



55. ábra

A vezetővonalzó függőleges helyzete



56. ábra

A vezetővonalzót két helyzetben használhatja

(vízszintes és függőleges). A vízszintes helyzetet megfelel a vékony munkadarabok vágására, ilyen munkadarabok vágása a függőleges helyzetben lévő vezetővonalzóval veszélyes és nehezen végrehajtható lenne. A függőleges helyzetben lévő vonalzóval ideális a magas munkadarabok vágása.

A vezetővonalzó helyzetének cseréje

1. Lazítsa meg a csavarokat az öntöttvas vezetőn.
2. Tolja ki a vonalzót az öntöttvas vezetőből.
3. Tolja be a vonalzót a másik horonyba és húzza meg a rögzítő csavarokat.

Tangenciális vágás

A tangenciális vágás alatt deszka vágását értjük a magassága mentén. A szalagfűrészgép a műhelyének egyik legsokrétűbb gépe, darabolhat rajta vastag és vékony vagy egyenes és tekert anyagot. Lehetővé teszi vastag anyag vágását furnér lemezekre, vékony deszkákra stb. Így a szükséges anyagot további berendezések megvásárlása nélkül is elkészítheti. A deszka tangenciális vágásakor a magassága mentén két egyforma, tükörszerű darabot kapunk. A két deszka tengelyirányban való összeragasztása szimmetrikus illesztéseket hoz létre.

Megjegyzés: A vezetővonalzó és az asztal alátámasztása nélkül az ilyen típusú vágás veszélyes és sohasem szabad elvégezni. Ez a megjegyzés különösen fontos a rönkök fűrészelésekor.

8.2 Hogyan válasszuk ki a megfelelő fűrészszalagot

A fűrészszalagok ismertetése

A fűrészszalagok kiválasztására és azoknak használatáról sok irodalmat található. A kezelési útmutató e része csak mint általános útmutató és a problémák ismertetésére szolgál.

A fűrészszalag kiválasztása

A fűrészszalag megfelelő kiválasztása az első lépés az egész gép megfelelő működéséhez. Gyakori kérdések: „Hogyan kell kiválasztani a megfelelő fűrészszalagot?” A válasz erre a kérdésre nem is olyan egyszerű és a lentiekben ismertetjük, hogy miért van így. Először is, nincs olyan fűrészszalag, amelyik univerzális minden vágáshoz, minden fa típushoz. A szalag kiválasztása a gépen végzendő munkától függ. A széles nagy fogú fűrészszalagok a gyors és durva vágásokhoz felelnek meg, a vékony és kis fogú szalagok pedig a finom munkához. A fűrészszalag készlete az elvégzendő munkák nehézségi szintjének megfelelően bővílni fog. A rosszul kiválasztott szalag egy néhány percen belül tönkre mehet.

A megfelelő fűrészszalag kiválasztása meghosszabbítja az élettartamát és ezzel egyidejűleg a fűrészgép maximális teljesítményét is növeli.

A fogak terpesztése

Azzal a mennyiséggel mérik, amellyel a fogak szélesebbek, mint a fűrészszalag hátsó része. Minél nagyobb a fogak terpesztése, annál nagyobb a vágat szélessége és ezzel egyidejűleg kisebb a vágható sugár nagysága. Akkor van előnye, ha olyan fát vág, amely hajlamos becsípni a pengét. Minél kisebb a fogak terpesztése, annál kisebb a vágat szélessége és ezzel egyidejűleg nagyobb az az átmérő, amelyet vágni lehet; ami azt jelenti, hogy kevesebb a hulladék. A felület kezelt (pld. karbid) fogakkal rendelkező fűrészszalagok fogai nincsenek terpesztve, a fogak szélesebbek, mint a szalag hátsó része.

Vastagság

Minél vastagabb a szalag pengéje, annál szorosabb és egyenesebb a vágás. Minél vastagabb a szalag, annál nagyobb a törésének kockázata.

Fogosztás

Általában, TPI-ban, vagyis, hogy egy colon hány fog található, van megadva. Minél nagyobb a fog, annál gyorsabb a vágás, mert a fog mélyebbre vág és nagyobb kapacitással rendelkezik a fűrészpor kivételére a vágatból. Minél nagyobb a fog, a vágás és a felület annál durvább. Minél kisebb a fog, annál lassúbb a vágás, mert a fog nem vág olyan mélyre be és kisebb kapacitással rendelkezik a fűrészpor kivételére a vágatból. Minél kisebb a fog, a vágás és a felület annál finomabb.

Az anyag keménysége

A megfelelő fogosztással rendelkező fűrészszalag kiválasztásakor figyelembe kell venni milyen keménységű anyag lesz vágva: minél keményebb az anyag, annál kisebb kell, hogy legyen a fogosztás. Pld., az egzotikus keményfa, mint az ébenfa és rózsafa nagyon finom fogosztást kíván, nem úgy mint a bükk vagy a tölgyfa. A puhafa, mint pld. a fenyőfa nagyon hamar beragassza a fűrészszalagot, és ezzel csökkenti a vágó készségét. Az azonos szélességű különböző fogkonfigurációk közül való kiválasztás valószínűleg elfogadható választást kínál Önnek egy adott feladathoz.

Több jelző is létezik, amelyek szerint megtudhatja, hogy az Ön által kiválasztott fűrészszalag fogosztása nagy vagy kicsi.

Például:

Megfelelő fogosztás

A fűrészszalag gyorsan vág. Vágás közben a penge egyáltalán nem melegszik. Nincs szükség a munkadarab erővel való előre nyomására. A motor minimális teljesítménye van igénybe véve.

A fűrészszalag hosszú ideig minőségi vágásokat csinál.

A fogosztás nagyon kicsi

A fűrészszalag lassan vág. A túlzott hőtermelés idő előtti meghibásodást vagy gyors tompulást okoz. Csak lassan tolhatja előre az anyagot. Szükség van a teljesítmény felesleges növelésére. A szalag gyorsan elkopik.

A fogosztás nagyon nagy

A szalag rövid élettartamú. A fogak hamar elkopnak. A fűrészgép rezeg.

Szélesség

A szalag hátulsó részének mérete a fogakhoz képest. Minél nagyobb ez a méret, annál szorosabb és egyenesebb a vágás. Ezt a méretet a fűrészszalag hajlítószilárdságának nevezzük. A túl széles szalagok nem megfelelőek a kis sugarú vágásokhoz. Minél vékonyabb a szalag, annál hajlékonyabb, de ezzel egyidejűleg hajlamosabb az oldalirányú eltérésre. Ezek a szalagok kisebb hajlítószilárdsággal rendelkeznek, de velük könnyű a kis sugarú vágások elvégzése. Az ehhez a géphez megfelelő fűrészszalagok 3 mm szélességtől kezdődnek.

Vékony vágási hézag

Minél nagyobb a fogak terpesztése, annál kisebb sugárban lehet vágni, annál nagyobb mennyiségű fa kerül a hulladékba és annál nagyobb mértékben van a fűrészgép megterhelve, mert több munkát végez.

Egyidejűleg érvényes, minél nagyobb a fog terpesztés, annál nagyobb vágás hézag.

Fogak dőlése

A vágás szöge vagy a fogak formája. Minél nagyobb a szög, annál agresszívabb a szalag foga és gyorsabban vág. A gyorsabb vágás azt jelenti, hogy a fogak gyorsabban tompulnak és ennek eredményeképpen rossz minőségű lesz a felület. Az agresszívabb fűrészszalagok a puhafákhoz alkalmas, a keményfák vágásakor hamar elkopik. Minél kisebb a szög, annál kevésbé agresszívabb a fog és lassabban vág. Ez a fog típus különösen a keményfák vágására alkalmas. A nagyobb dőlés szögű fogak progresszívabb szöggel rendelkeznek. Alkalmasak a gyors vágáshoz a vágás felület figyelmen kívül hagyásával. A nulla szögű dőlés nélküli fogak alkalmasak a finom vágásokhoz, jó minőségű vágás felülettel.

A fogak közötti távolság

A fogak közötti rész, amelyik kiviszi a fűrészport a vágatból, minél nagyobb a fogosztás, annál nagyobb a fogak közötti távolság.

A fog hátsó része csiszolásának szöge

A fogcsúctól hátrafelé lévő szög. Minél nagyobb a szög, a fog annál agresszívabb, de törékeny is.

Hajlítószilárdság

A hajlítószilárdság - ez a szalag ellenálló képessége a hátra hajlásra. Minél szélesebb a szalag, annál nagyobb a hajlítószilárdsága; 2,5 cm szalag sokkal, nagyobb hajlítószilárdsággal rendelkezik, mint a 3 mm és a vele végzett vágás egyenesebb és stabilabb.

A fűrészszalag kiválasztása

Mint már az előző fejezetből észrevette, sok paraméter létezik a fűrészszalag kiválasztásakor. Emlékezzon arra, hogy a fűrészszalag kiválasztása az elvégzendő munkától függ. Ha már rendelkezik tapasztalattal a szalagfűrészgépen való munkára, akkor biztosan elképzelheti, hogy mely szalagok alkalmasak egy adott munkára. Ha még nem rendelkezik kellő tapasztalattal, vagy nem biztos abban milyen munkát fog végezni, javasoljuk az alábbi típusú fűrészszalagok beszerzését. Idő teltével Ön megtalálja a saját kedvenc fűrészszalagját.

1. 6 mm x 6 TPI. Kisebb, agresszívabb szalag alkalmas a hegyes ívek kivágására és a gyors vágásokhoz a felület figyelmen kívül hagyásával.
2. 6 mm x 14 TPI. Kicsi, finom szalag, megfelel az ívek kivágására, jó vágás felülettel, de semmiképpen nem alkalmas a gyors vágásra.
3. 13 mm x 3 TPI. Univerzális szalag a nagy sugarú ívek kivágására és rövid egyenes vágásokra. A vágás gyors, de a vágás felület rossz minőségű.
4. 19 mm x 3 TPI. Univerzális szalag egyenes és nagy sugarú ívek vágására.
5. 25 mm x 2 TPI. A szalag megfelel a tangenciális vágásokhoz, ideális lemezek készítésére.

A szalag hátsó részének legömbölyítése

A műveletek többségéhez javasoljuk a szalag hátsó részének legömbölyítését. A Laguna szalagfűrészgépek kerámia vezetőkkkel vannak felszerelve, amelyek működés közben legömbölyítik a szalag hátulját. Ha mégis úgy döntött, hogy legömbölyíti a szalag hátulját, az alább található útmutató szerint járjon el.

A legömbölyített szalag simább vezetést eredményez. A penge éles gerince nem fogja dörzsölni a vezetőket; a legömbölyítés még

a hegesztést is lesimítja. A legömbölyített szalag jobban mozog a fában a hegyesszögű elfordításkor is.

A vezetők beállítása után kapcsolja be a gépet és kb. egy percig tartsa a csiszolót a szalag gerincének egyik oldalán. A legömbölyítéshez viseljen védőszemüveget. Ha az egyik oldal kész van, a másik oldalt is gömbölyítse le. Majd könnyedén helyezze át a csiszolót a gerinc közepére. Minél erősebben nyomja a csiszolót, annál több fémot távolít el. Győződjön meg arról, hogy a gépben nincs fűrészpor, a szikra tüzet okozhat. Ügyeljen a 6 mm kisebb szalagok gömbölyítésekor, a szalag leugorhat a vezetőkről. Ezért a csiszolóval ne fejezzen ki túl nagy nyomást a szalagra. Arról is győződjön meg, hogy a csiszoló szorosan a vezető alatt van.

Gömbölyítéskor nagyon óvatosan járjon el, a keze közel kerül a szalag fogaihoz.

A fűrészszalag törésének okai

1. A túl vastag a szalag a vezetőgörgő átmérőjéhez képest.
2. Rossz minőségű hegesztés.
3. Rosszul megfeszített szalag, különösen túlzott feszesség; a feszítő rugó nem jól végzi a funkcióját.
4. A munka után javasoljuk a szalagfeszességének meglazítását, különösen éjszakára (szintén fontos gondosan megjelölni, hogy a szalagot meglazította).
5. A vezetőkerék tengelyei nem párhuzamosak.
6. Egyenletlenségek a vezetőkeréken, például, por, fűrészpor vagy gyanta felhalmozódása. Ezeket a problémákat egyszerűen meg lehet szüntetni újra beállítással, a karbantartás módjának cseréjével vagy a szalag cseréjével. A cserét fokozatosan hajtsa végbe.


A fűrészszalag tompulásának okai

1. Rosszul vannak beállítva az oldalsó és a hátsó vezetők.
2. Rosszul van vezetve a szalag a vezető keréken.
3. Alkalmatlan fűrészszalag. Ha nagyon keskeny a szalag, el fog hajolni és ezzel csökkenti a gép vágás képességét. A fűrészszalag megfelelő fogosztással és szélességgel kell, hogy rendelkezzen.
4. A fogosztás túl kicsi (túl sok fog van egy colon- TPI).
5. Bizonyos fák nagyon gyorsan tompítják a pengét, különösen az egzotikus keményfák (teak vagy az akácfá, stb.). A magas szilícium tartalmú fák szintén hamar tompítják a pengé; 15 cm vágás kitompíthatja a fűrészszalagot.
6. Néhány egzotikus faanyag vége festékekkel van megjelölve. Ilyen módon ellenőrizik a fa száradását. Ez a festék szintén nagyon koptatja a szalagot és könnyen kitompíthatja. Ezért, javasoljuk a festett végek levágását.

A sugár táblázat alkalmazása

Amíg nem ismerkedett meg a gépen való munkával, javasoljuk a sugaras vágásokkor a táblázattal való irányítást. A sugár táblázatot megtalálhatja tankönyvekben, cikkekben vagy a fűrészszalag csomagolásán. Ezek a táblázatok különbözőeknek egymástól, és egyszerűen, mint általános javaslatként szolgálnak a kívánt konkrét ív kivágásához szükséges szalag kiválasztásakor. Minden egyes fűrészszalag különböző, ugyanúgy, mint a gépezetők általi használata is, ezért nem lehet egy egységes táblázatot létrehozni. A szalag bármilyen ívet is kivághat, amelyik a táblázatban megadott sugárral megegyezik, vagy nagyobb sugárral rendelkezik. Például: Az 5 mm szalag 8 mm sugarú, vagy 1,6 cm átmérőjű kört vághat ki. Annak teszteléséhez, hogy egy 5 mm-es szalag

használható-e egy adott görbére, tegyen egy kb. 20 mm átmérőjű érmét a mintára. Az 5 mm-es szalag nagyobb ívet vág ki, mint az érme, de nem kisebbet. A megfelelő fűrészszalag meghatározásához mindennapi tárgyakat is felhasználhat, például érméket vagy ceruzákat. Például, a tűz koronás érme olyan sugarú, amilyen ívet a 6 mm szalaggal ki lehet vágni. Ha van kéznél még régi tallér, a 20 tallérost (17mm) felhasználhatja a legkisebb sugarú kört, amelyet az 5 mm szalaggal lehet kivágni. A ceruzán lévő radírgumi olyan sugarú, amilyen ívet a 3mm szalaggal ki lehet vágni. Egy kis tapasztalat után nem lesz szüksége se érmére, se ceruzára. Vannak lehetőségek, hogy hogyan lehet az ívek kivágását megkönnyíteni. Ha csak egy éles vágást kell elvégezni, az anyagot előre vághatja vagy több lépésben is vághatja. Ha sok vágást kell elvégezni, használhatja a széles szalagot a nagyobb sugarú ívekhez és majd ezután átszerelheti a keskeny szalagot az ívek pontosabb kivágásához. A szalag kicserélése sokszor megtakaríthatja a vágásra szánt időt. A fenti grafikon csak durva ajánlás, és nem méretarányos, a fenti információk alapján elkészítheti saját grafikonját.



57. ábra

8.3 Jak skládát pilovó pás

Popsat svinutí pilového pásu je těžší než pás ve skutečnosti složit. I tak níže najdete jednoduchý návod jak na to.

1. módszer

A szalag összeszedése előtt vegyen fel hosszú ujjú védőruhát és munka kesztyűt. Tartsa a szalagot maga előtt úgy, hogy a fogak Önre irányuljanak. A lábával lépjen rá a szalagra. Fogja meg a szalagot mindkét kézzel, kb. 10 óra és 2 óra helyzetben, az ujjai kifele mutatnak (1. lépés).

Lassan a szalag felső részét fordítsa el a testétől (2. lépés). Helyezze a kezét a testéhez és lefelé mozgatva hozzon létre két hurkot (3. lépés). Folytassa, amíg nem hoz létre 3 hurkot.

Megjegyzés: Javasoljuk, a szalag összeszedését olyan anyagon (fa, karton) amelyik nem okoz sérülést a fogaknak. Ne lépjen rá a szalagra erősen, a lábával csak segítsen megtartani a szalagot, sohasem igyekezzon lenyomni. Lenyomva meg lehet sérteni a fogak terpesztését. A helyes szalag tartás bemutatása okából a kezelőn nincsen kesztyű. A szalag összeszedése előtt vegye fel a kesztyűt.

1. lépés



58. ábra

2. lépés



59. ábra

3. lépés



60. ábra

Kész



61. ábra

Megjegyzés: A fűrészszalag összeszedésekor viseljen védőkesztyűt.

2. módszer

A következő módszer csak a kisebb fűrészszalagok összeszedésére alkalmas. Ez a módszer ugyanúgy működik, mint az első, a

különbség annyiból áll, hogy a szalagot csak egy kézzel kell megfogni felül és a szalag alsó részét tartsa meg a lábával (a fogak Öntől néznek). Fogja meg a szalagot a kezével és tekerje meg, úgy hogy a könyöke a testtől el irányba mozogjon (1. lépés). Fordítsa a tenyerét a test irányába 180 fokkal és ezután folytassa a szalag tekerését és nyomja lefelé (2., 3., 4. lépések). A szalag három hurokba szedődik össze (kész).

1. lépés



62. ábra

2. lépés




63. ábra

3. lépés



64. ábra

4. lépés



65. ábra

Kész



66. ábra

3. módszer

Kormánykerék módszer. Kezdetkor fogja meg a szalagot, mint a kormánykereket 9 és 3 óra helyzetben. Egyidejűleg tekerje a bal kezét felfelé a jobb kezét pedig lefelé. Mielőtt a szalag el kezd lebegni, húzza a kezét közelebb a testéhez és egyidejűleg a bal kezét döntse meg jobbra a jobb kezét pedig balra. A szalag három hurokba szedődik össze. A szalag tartásának másik változata, ahogyan azt láthatja is, de mindkét kezét fordítsa befelé, a kézfejét látja és a szalagot három hurokba összeszedi.

1. lépés



67. ábra

2. lépés



68. ábra

3. lépés



69. ábra

4. lépés



70. ábra

Kész




71. ábra

9. Karbantartás és hibaelhárítás

Minden berendezés és gép karbantartást igényel, a szalagfűrészgép sem kivétel. Ebben a részben megtalálja a rendszeres karbantartás és gondozás útmutatóját. Általában csak teflon alapú kenőanyagot javasolunk. Az egyszerű olaj vonzza a port és a szennyeződést, ezzel ellentétben a teflon megszárít és kevesebb a hajlama a szennyeződés és a fűrészpor összegyűjtésére a gépen.

A vezető kerekek tisztítása és karbantartása
Az egyik legnagyobb probléma a tisztaság, ami a vezetőgörgők tisztaságát jelenti. Vágás közben a fűrészpor az alsó görgőkre, kerékre hull. Forgás közben a fűrészpor ráragad a vezetőgörgőkre. Ez különösen így van fenyő vágásakor. A fűrészpor a vezetőkerék vibrációt hozhat létre, csökkentheti a szalag élettartamát vagy megrongálhatja a szalagvezetést. A az alsó keréken lévő kefe megakadályozza a fűrészpor felhalmozódását. A vezetőkerékeket rendszeresen ellenőrizze, hogy megbizonyosodjon arról, hogy nem halmozódik fel rajtuk a por, legfőképpen az alsó görgőkön és keréken. A kerék felülete gumiból van elkészítve, ami ugyanúgy viselkedik, mint az autók kerékabroncsa. Középen kopik meg, ami a kerék kidudorodását eredményezi. Ez a deformáció megnehezíti a szalag megfelelő vezetését, ezért fontos a kerékek felületének eredeti formáját megtartani. A kerék felületének tisztítására és az eredeti formájának megtartására a legjobb mód, ha csiszolópapírral csiszoljuk. A kerék régi felülete megkeményedhet, ebben az esetben javasoljuk a kerék felületének módosítását. Például, 100g durva csiszolópapírral. Így lecsiszoljuk a gumi felső kemény felületét és előkerül az új gumi réteg. Csiszoláskor kézzel hajtsa meg a keréket.



72. ábra

Vezetőgörgők

A kerámia vezetőgörgőket és a hátszó vezetőket rendszeresen kell ellenőrizni, nem szabad, hogy repedések legyenek rajtuk vagy töredezettség legyenek. Ha sérültek, akkor ki kell cserélni őket, mert károsíthatják a szalagot és csökkenthetik a gép teljesítményét. A vezetőgörgőket rendszeresen tisztítani kell és rajtuk felgyülemlt gyantát, szennyeződést el kell távolítani. A tisztításhoz bármilyen oldószert használhat. Tisztítás után használjon teflon alapú kenőanyagot.

Meghajtó szíj

A meghajtó szíj sok évig kell, hogy szolgáljon (használati függően), minden repedést vagy általános kopást azonban rendszeresen ellenőrizni kell. Ha valamilyen sérülést talál rajta, ki kell cserélni a szíjat.

A szíj cseréje



73. ábra



74. ábra

A szíj kicserélésére le kell szerelni az alsó vezető kereket.

1. Lazítsa meg a motor rögzítő csavarjait és tolja el a motort úgy, hogy a meghajtó szíj laza legyen.
2. Csavarja ki az alsó vezető kerék csavarját (a gép hátsó részén).
3. Vegye le az alsó kereket. A kerék eltávolítására használja a lehúzó szerszámot.
4. Cserélje ki a meghajtó szíjat.
5. Szerelje fel az alsó kereket és húzza meg a

rögzítő csavart.


6. Feszítse meg a szíjat és húzza meg a motor rögzítő csavarjait.

Megjegyzés: Jobb többször cserélni a meghajtó szíjat, mintha munka közben jön elő a probléma.

Megjegyzés: Az alsó kerékkel végzendő műveleteknél figyeljen oda, hogy meg ne sértse a csapágyat.

Asztalbetét

Az asztalbetét alumíniumból van elkészítve és úgy van tervezve, hogy csökkentse a szalag sérülését, ha netalán tán érintkezésbe kerül vele. Ha az asztalbetét nyílása túl nagy vagy megsérült, ki kell cserélni. Az asztalbetétet az asztalhoz kell rögzíteni. A betét négy csavarral rendelkezik az asztal síkjába való beállításához.



75. ábra

Csapágyak

Minden csapágy tömítve van és semmilyen karbantartást nem igényel. Ha a csapágy meghibásodott, cserélje ki.

Korrózió


A szalagfűrészgép acélból és öntöttvasból van gyártva. Az összes nem festett felület ki van téve a korrózió hatásának, ha nem védi le őket. Ha a gép nincs használatban, javasoljuk viasszal bevonni az asztal felületét. Az összes mozgó nem festett felületet (vezetők, állvány és hajtókerék, stb.) teflon alapú kenőanyaggal kell bevonni.

Fogaskerék hajtókerékkel

A szalag függőleges felső vezetői gyárilag be vannak állítva. Ha a mechanizmus valamilyen okból elállítódik, újra kell állítani. Ez egyike a legösszetettebb folyamatoknak, csak akkor végezze, ha hiba történt.

A hátsó vezető előre/hátra való beállítása.


1. A fűrészgépen 4 rögzítő csavar és 2 imbusz csavar van.
2. Közepesen lazítsa meg a rögzítő csavarokat.
3. A felső imbusz csavar meghúzása a vezetőt előre tolja. Az alsó imbusz csavar meglazítása a vezetőt hátra tolja.
4. Csak kisebb igazításokat végezzen. A vezető függőleges mozgásának ellenőrzése előtt húzza meg a rögzítő csavarokat. **Megjegyzés:** A gép gyárilag be van állítva, nem szükséges semmilyen szabályozásokat végezni.



76. ábra


A fék szabályozása

Hátsó beállítás



77. ábra

Beállítás előlről (a meghajtó kerék nélkül)



78. ábra

A fékpedál meglazítását a hátsó kerékkel lehet vezérelni (az óramutató járásával egy irányba való forgatása).

Az előlről való beállításra az óramutató járásával egy irányba tekerje el a csavart (az imbuszkulcs segítségével).

A sztal felüggesztésének szabályozása a fűrészalaghoz.

Megjegyzés: A gép gyárilag be van állítva és nem kell rajta semmit sem szabályozni. Szállítás közben lehetséges, hogy bizonyos részek elmozdulhatnak.

A beállító csavarokhoz való hozzáféréshez az asztal meg kell dönteni 45 fokban.


A beállításokat a 1 és 3 emelő csavarok segítségével kell elvégezni. Az 5 emelő csavar és a 6 rögzítő csavar csak az asztal biztosítására szolgálnak.

1. A 90 fokban beállított asztalra helyezzen egy vinklit és ellenőrizze, hogy a szalag nem dől előre vagy hátra. Ezt a szalag gerincén egyszerű ellenőrizni.
2. Döntse meg az asztalt 45 fokban.
3. Lazítsa meg az 5. emelő és a 6. rögzítő csavart (csak biztosító csavarok, szabályozáskor nincsenek használva).
4. Ha a szalag felső része előre dől (rés a vinkli felső részénél), a sztal hátulsó részét meg kell emelni. Egyszerűen lazítsa meg a 3. beállító csavart és a 2. két hatlapfejű csavart, miközben lazítja a hatlapfejű csavarokat, ügyeljen arra, hogy a csavarok egyenletesen lazuljanak. Majd húzza meg az 1. Szabályozó csavart és a 4. 2 hatfejű csavart. Csak kis módosításokat végezzen. Az emelőcsavarok kisebb szabályozása az egész asztal nagy eltolódását okozhatja. Döntse meg újból az asztalt 90 fokra és rögzítse, majd ellenőrizze, hogy a szalag merőleges-e az asztalhoz. Ha nem ismétlje meg a leírt műveletet.
5. Ha a szalag felső része hátra felé dől [rés a vinkli alsó részénél], a sztal elülső részét meg kell emelni. Majd húzza meg az 1. szabályozó csavart és a 2. 2 hatlapfejű csavart. Majd húzza meg az 1. Szabályozó csavart és a 4. 2 hatfejű csavart. Csak kis módosításokat végezzen. Az emelőcsavarok kisebb szabályozása az egész asztal nagy eltolódását okozhatja. Döntse meg újból az asztalt 90 fokra és rögzítse, majd ellenőrizze, hogy a szalag merőleges-e az asztalhoz. Ha nem, ismétlje meg a leírt műveletet.

6. A beállítás befejezésekor könnyedén húzza meg a 5. szabályozó csavart és a két rögzítő hatlapfejű csavart. Ne húzza meg túl erősen a csavarokat, mert ez az acél asztal görbülését eredményezi, ami befolyásolja az elvégzett szabályozást.

Ütköző csavar és az asztal negatív döntése


Az asztal ütközőcsavarral van felszerelve, amelyik az asztal vízszintes helyzetbe való állítására szolgál a megdöntés után. Az ütközőcsavar eléri a negatív döntésszög reteszelőjét. A kireteszelés után az asztalt -7 fokba lehet megdönteni.



79. ábra

Az asztal kiegyenlítéséhez a vonalzó segítségével a következőképpen járjon el:

1. Győződjön meg arról, hogy a záró csappantyú érintkezik-e az ütközőcsavarral.
2. Helyezze az asztalra a vonalzót és ellenőrizze az egyenességét.
3. -
4. Ha hibát talál, az ütközőcsavarral állítsa be. **Megjegyzés:** Az ütközőcsavarral milliméterről milliméterre szabályozza az asztalt.
5. Húzza meg és a vonalzóval ellenőrizze le.
6. A további szabályozáshoz ismétlje meg a fenti lépéseket.



80. ábra

9. A probléma megoldása

A szalagfűrészgépet nem lehet elindítani

1. Ellenőrizze, hogy a fő kapcsoló teljesen ki van húzva.
2. Ellenőrizze, hogy a sárga biztosító dugó teljesen be van dugva.
3. Ellenőrizze, hogy a tápkábel csatlakoztatva van.
4. Ellenőrizze, hogy a tápfeszültség be van kapcsolva (resetelje a megszakítót).
5. Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a feszültség.

A gépet nem lehet kikapcsolni.

Ez egy nagyon ritka jelenség, a gépet egy sor biztonsági elemmel tervezték, amelyek ezt megakadályozzák. Ha mégis ezt megtörténik, és Ön nem tudja a hibát elhárítani, keressen szakképzett segítséget. A gépet le kell

csatlakoztatni a feszültségről, és a hiba elhárításáig nem szabad beindítani.

1. Meghibásodott kapcsoló. Cserélje ki a kapcsolót.
2. A belső biztosíték hibás. Cserélje ki.

A motor próbálkozik indulni, de nem indul el

1. Amikor a gép le van csatlakoztatva a tápfeszültségről, nyissa ki az ajtót és próbálja kézzel megfordítani a kereket. Ha a kerék nem fordul el, bizonyosodjon meg arról, hogy miért van elakadva. Gyakori ok: nagyon szorosak a vezetők, fadarab került a kerékre. Javítsa ki a vezetőket vagy távolítsa el a fadarabot.
2. Meghibásodott a kondenzátor. Cserélje ki.
3. Meghibásodott a motor. Cserélje ki.

A motor túlzottan melegszik

A motor úgy van tervezve, hogy magas hőmérsékletnél is üzemeljen, ha túlmelegszik, belső túlfeszvédelemmel rendelkezik, amelyik kikapcsolja. Ha a motor lehűl a motor automatikusan resetel. Ha a motor túlmelegedett várjon egy kicsit, amíg lehűl és újra indul. Ha a motor folyamatosan kikapcsol, ellenőrizze. Gyakori ok a tompa fűrészszalag, a munkadarab túlzott nyomása a szalagra, szennyezett vagy hibás ventilátor, szennyezett hűtőbordák és magas környezeti hőmérséklet.

Sípolás vagy nyikorgás

1. Ellenőrizze, hogy a ventilátor nem érintkezik a borítóval.
2. Ellenőrizze a csapágyakat.
3. Ellenőrizze a meghajtó szíjat.
4. Ellenőrizze, hogy a vezetők megfelelően vannak-e beállítva.

A felső vezető tengely nagyon szoros vagy meg van lazulva.

1. Tisztítsa ki és kenje meg.
2. Szabályozza a fogaskereket és a hajtókereket.
3. Az állvány meg van görbülve. Cserélje ki az állványt.

A szalag futása vágás közben lelassul.

1. Meg van lazulva a meghajtó szíj. Feszítse meg a szíjat.
2. Tompa a fűrészszalag. Cserélje ki a szalagot vagy élezze meg.
3. Túl magas a munkadarab adagolási sebessége. Lassítsa le az adagolást.
4. Nem elegendő a fogak terpesztése (a fa becsípődik a szalagba). Cserélje ki a szalagot megfelelő fog terpesztésére.
5. Olaj vagy szennyeződés a meghajtó szíj felületén. Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szíjat.
6. Rosszul beállított vezetővonalzó. Állítsa be újra.

A szalag nincs megfelelően vezetve a vezetőgörgőkön

1. Rossz fűrészszalag. Cserélje ki a fűrészszalagot.
2. Kopott vezető kerekek vagy a felületük. Javítsa ki.

Rúg a fűrészszalag

Rossz fűrészszalag. Cserélje ki a fűrészszalagot.

A fűrészszalag kattogó hangot bocsát ki.

Rossz a hegesztés. Csiszolja meg a hegesztést vagy cserélje ki a fűrészszalagot.

A szalag túlmelegszik.

1. Életlen a fűrészszalag. Cserélje ki a szalagot vagy élezze meg.
2. Túl kicsi a fogosztás a vágás magasságához

képest. Cserélje ki a szalagot a megfelelő fogosztásúra.

3. Nagyon szoros a vezetés. Szabályozza újra a szalag vezetését.
4. Nagyon kemény a fa. Cserélje ki a fűrészszalagot.
5. A fűrészszalag túl vastag kör átmérőjéhez. Cserélje ki a fűrészszalagot.

A gép rezeg

1. A gép rosszul van beállítva a felületen. Állítsa be.
2. Sérült a meghajtó szíj. Cserélje ki a meghajtó szíjat.

Szanowny Kliencie,

Dziękujemy za zakup i witamy Cię wśród właścicieli i użytkowników maszyn **Laguna Tools od firmy IGM**. Zdajemy sobie sprawę, że na rynku istnieje obecnie niezliczona ilość maszyn przeznaczonych do obróbki drewna i dlatego dziękujemy za zaufanie, które nam okazałeś kupując od nas nową maszynę Laguna Tools. Każda maszyna Laguna Tools została specjalnie zaprojektowana, tak aby mogła spełnić wymagania większości klientów. Dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu firma Laguna Tools wciąż nieustannie pracuje nad konstruowaniem innowacyjnych i profesjonalnych maszyn. Są to maszyny, które pozwalają na wytwarzanie idealnych produktów, a z którymi praca stanie się samą przyjemnością.

Pilarka taśmowa została specjalnie tak zaprojektowana, aby przez długie lata zapewniała bezpieczną pracę. Przed montażem oraz pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi.

Zawartość

1. Deklaracja zgodności

1.1 Gwarancja

2. Informacje o instrukcji

3. Specyfikacja maszyny

3.1 Części maszyny

3.2 Dane techniczne

3.3 Poziom hałas

4. Ogólne zasady bezpieczeństwa

4.1 Instrukcje bezpieczeństwa

5. Transport i zawartość opakowania

5.1 Transport i rozpakowanie

5.2 Przyjęcie maszyny

5.3 Zawartość opakowania

5.4 Umieszczenie pilarki

5.5 Rozpakowanie

5.6 Blokowanie piły

6. Montaż i ustawienie

6.1 Montaż gumowych nóżek.

6.2 Montaż podstawy mobilnej

6.3 Montaż stołu

6.4 Mocowanie skali

6.5 Instalowanie przykładnicy

6.6 Instalowanie wkładki stołowej i ogranicznika przykładnicy

6.7 Instalowanie opcjonalnego oświetlenia

6.8 Podłączanie piły do źródła zasilania

7. Testowanie piły

7.1 Przed włączeniem

7.2 Instalowanie taśmy tnącej

7.3 Prowadnica taśmy tnącej

7.4 Napięcie taśmy tnącej

7.5 Regulacja prowadnicy taśmy tnącej

7.6 Regulacja prowadnic

8. Zastosowanie pilarki

8.1 Zastosowanie pilarki i regulacja przykładnicy

8.2 Jak wybrać odpowiednią taśmę tnącą

8.3 Jak złożyć taśmę tnącą

9. Konserwacja i rozwiązywanie problemów

1. Deklaracja zgodności

Oświadczamy, że produkt jest zgodny z dyrektywą i wszystkimi normami wymienionymi na 2. stronie niniejszej instrukcji.

1.1 Gwarancja

Firma IGM zawsze stara się dostarczać produkty o wysokiej jakości i wydajności. Gwarancja podlega obowiązującym warunkom Handlowym oraz Zasadom Gwarancyjnym firmy IGM narzędzia i maszyny s.r.o.

2. Informacje o instrukcji

Celem niniejszej instrukcji jest poinformowanie użytkownika o prawidłowej konfiguracji, konserwacji i modyfikacji nowej maszyny. Oprócz ogólnych wskazówek dotyczących


bezpieczeństwa wszystkie inne informacje zawarte w instrukcji NIE DOTYCZĄ techniki obróbki drewna lub obróbki metali oraz środków bezpieczeństwa niezbędnych do bezpiecznego użytkowania

3. Specyfikacja maszyny

Pilarka taśmowa do drewna to piła z długą, ostrą taśmą tnącą umieszczoną między dwoma kołami. Tego rodzaju pilarki stosowane są głównie do przecinania drewna. Pilarka taśmowa wyposażona jest w dwa koła obracające się w tej samej równinie, z których jedno koło jest napędzane. Sama taśma tnąca może mieć różne rozmiary i różną podziałkę uzębienia, co zapewnia wszechstronność maszyny i możliwość cięcia szerokiej gamy drewnianych materiałów.

Części maszyny

1. Okienko do kontrolowania napięcia
2. Wyłącznik
3. Silnik
4. Rama
5. Uchwyt do regulacji napięcia taśmy
6. Okienko do kontrolowania prowadnicy taśmy tnącej
7. Żeliwny stół
8. Regulacja wysokości cięcia
9. Prowadnice taśmy
10. Zestaw montażowy przykładnicy wzdłużnej
11. Odsysanie 100 mm
12. Dźwignia szybkiego zwalniania napięcia taśmy tnącej



Rys. 1

13. Uchwyt do regulacji prowadnicy taśmy tnącej
14. Opcjonalna podstawa mobilna
15. Gniazdo
16. Blokada regulacji wysokości cięcia
17. Koło prowadzące
18. Hamulec

Uwaga: podstawa mobilna i oświetlenie są akcesoriami opcjonalnymi. Piła taśmowa nie ma wielu części. W niniejszej instrukcji zostały opisane główne części maszyny. Jeśli jeszcze dokładnie nie znasz piły taśmowej, poświęć czas na przeczytanie całej instrukcji i zapoznanie się z każdą z poszczególnych części pilarki i ich funkcjami.

1. Okienko do kontrolowania napięcia
Służy do kontrolowania napięcia taśmy tnącej. Im bardziej sprężyna jest ściśnięta, tym napięcie taśmy tnącej jest większe. Skala napięcia nie zacznie wyświetlać parametrów, dopóki taśma nie zostanie wystarczająco napięta. Miernik napięcia wskazuje zniekształcone parametry. Wskaźnik napięcia jest widoczny przez okienko zamkniętych górnych drzwi.

2. Wyłącznik
Aby włączyć maszynę naciśnij przełącznik „I”. Aby wyłączyć maszynę, naciśnij przełącznik „O”.
Naciśnij wyłącznik bezpieczeństwa, aby zatrzymać silnik. Aby zresetować wyłącznik bezpieczeństwa, przekręć wyłącznik bezpieczeństwa



Rys. 2

3. Silnik
Pilarka wyposażona jest w 400 V silnik o mocy 2,2 kW. Silnik napędza dolne koło przez pasek napędowy.

4. Rama pilarki
Rama piły taśmowej ma kształt litery U. Rama jest bardzo mocna i zapewnia sztywne wsparcie podczas pracy oraz przy naciąganiu taśmy tnącej.

5. Uchwyt do regulacji napięcia taśmy
Uchwyt napinający taśmę tnącą pionowo kontroluje cały zespół napinania i pochylania taśmy. Poprzez ruch pionowy ściska sprężynę, która zapewnia stałe napięcie taśmy, nawet gdy długość ostrza wydłuża się z powodu ciepła wytwarzanego podczas cięcia.

6. Okienko do kontrolowania prowadnicy taśmy tnącej
Z boku ramy znajduje się okienko do śledzenia koła napędowego taśmy tnącej. Umożliwia to monitorowanie prawidłowego ustawienia

prowadnicy taśmy i jej położenia na żeliwnym kole.

7. Żeliwny stół
Stół podtrzymuje obrabiany przedmiot i umożliwia przechyłanie oraz cięcie pod różnymi kątami. Stół wyposażony jest w rowek przeznaczony na przykładnicę kątową po prawej stronie taśmy. Na środku znajduje się wkładka stołowa, przez którą przechodzi taśma. Jeśli taśma przypadkowo odsunie się od środka, to wkładka ochroni ostrze przed uszkodzeniem. Stół można również wyposażyć w przykładnicę wzdlużną do wykonywania poprzecznych cięć. Obie strony stołu są połączone śrubami i nakrętkami, które zapobiegają odkształceniu się stołu. Nakrętka i śruba muszą być zawsze przymocowane do stołu i usunięte tylko podczas demontażu lub montażu taśmy tnącej.

8. Regulacja wysokości cięcia
Górne prowadnice taśmy tnącej przymocowane są do systemu regulacji wysokości cięcia. Wysokość jest regulowana w pionie za pomocą pokrętki. Prowadnice należy wyregulować tak, aby znajdowały się tuż nad piłowanym elementem. To ustawienie jest najbezpieczniejszym sposobem obsługi piły taśmowej.

9. Prowadnice taśmy
Pilarka posiada dwa zestawy prowadnic taśmy tnącej. Jeden zestaw znajduje się powyżej stołu, a drugi pod stołem. Funkcją prowadnic jest zapewnienie stabilności taśmy i jej minimalnego ruchu w lewo / prawo, do przodu / do tyłu. Prowadnice nad stołem są zamontowane na grzebieniu z regulacją pionową. Górne prowadnice są regulowane, dzięki czemu zawsze znajdują się tuż nad ciętym przedmiotem. Taśma ma więc maksymalną stabilność. Prowadnice są wyposażone w ceramiczne wkładki, które można ustawić do prawie zerowego luzu.

10. Zestaw montażowy przykładnicy wzdlużnej
Przykładnica wzdlużna składa się z pręta prowadzącego, przegubu, mocowania przykładnicy, skali i regulowanej przykładnicy. Pręt prowadzący przykładnicy przymocowany jest z przodu stołu. Cały zespół przykładnicy prowadzony jest wzdluż pręta. Przegub ślizga się na pręcie prowadzącym, a w celu łatwego ustawienia szerokości cięcia można go zablokować w dowolnym położeniu. Mocowanie przykładnicy jest przymocowane do przegubu za pomocą trzech śrub. Przykładnica przymocowana została za pomocą dwóch uchwytów, które pozwalają na odpowiednie ustawienie przykładnicy na stole. Przykładnicę można ustawić w pozycji poziomej (13 mm) lub pionowej (140 mm). Z boku stołu znajduje się skala określająca odległość przykładnicy od taśmy tnącej. Uwaga: Za każdym razem, gdy usuwasz przykładnicę z prowadnicy, musisz ją podczas ponownej instalacji prawidłowo wyrównać.

11. Odsysanie 100 mm
Podczas pracy z pilarką taśmową wytwarzana zostaje duża ilość trocin. Z tego też względu odsysanie jest bardzo ważne. Właściwe odciąganie można uzyskać poprzez podłączenie 100 mm węża do otworów ssących znajdujących się z boku maszyny o minimalnej wydajności 1699 m³ / h. Im silniejsze ssanie, tym korzystniej dla Ciebie i Twojej maszyny.

12. Dźwignia szybkiego zwalniania napięcia taśmy
Z tyłu pilarki taśmowej znajduje się dźwignia

szybkiego zwalniania. Dźwignia oferuje nie tylko wygodny sposób szybkiego zwolnienia napięcia taśmy ale również znacznie przyspiesza wymianę taśmy.

13. Pokrętło do regulacji prowadnicy taśmy tnącej
Pokrętło do regulacji prowadnicy taśmy znajduje się z tyłu piły i służy do regulacji prowadnicy taśmy wzdluż żeliwnego koła. Po zakończeniu regulacji pokrętło musi zostać zablokowany.

14. Opcjonalna podstawa mobilna
Opcjonalny zestaw mobilny przymocowany jest do stojaka i składa się z dwóch stałych kół znajdujących się z tyłu i obrotowego koła z przodu pilarki. Koło obrotowe jest uruchamiane i zatrzymywane za pomocą pedału. Po zablokowaniu koła obrotowego piła stoi na dwóch nogach.



Rys. 3

15. Opcjonalne oświetlenie
Opcjonalne oświetlenie dostarczane jest z czterema śrubami przeznaczonymi do wcześniej wywierconych otworów znajdujących się w górnej części pilarki.

16. Blokada regulacji wysokości cięcia
Górne prowadnice przymocowane są do regulowanego w pionie grzebienia prowadzącego. Po regulacji wysokości prowadnic grzebień zostaje za pomocą pokrętki zablokowany.

17. Żeliwne koła prowadzące
Taśma tnąca jest prowadzona wzdluż dwóch żeliwnych kół z poliuretanową powierzchnią. Powierzchnia poliuretanowa prowadzi taśmę tnącą i chroni zęby przed uszkodzeniem przez żeliwną powierzchnię kół. Dolne koło jest kołem napędowym i przymocowane jest do silnika za pomocą gumowego paska napędowego. Dolne koło napędza pasek i ciągnie go w dół przez obrabiany przedmiot. Górne koło ma dwie funkcje. Jedną funkcją jest wyważanie i prowadzenie taśmy natomiast drugą funkcją jest napinanie taśmy. Obie funkcje są regulowane.

18. Hamulec
Piła taśmowa wyposażona jest w hamulec, który jest kontrolowany przez naciśnięcie pedału. Po naciśnięciu pedału koło zostaje odłączone od napędu, a koło prowadzące zatrzyma się.



Rys. 4

Ostrożność

Podczas pracy taśma tnąca może być bardzo niebezpieczna. Maszyna dostarczana jest z kilkoma osłonami ochronnymi, które podczas pracy maszyny MUSZĄ być zainstalowane i używane. Do dolnych drzwi przymocowana jest osłona, którą po zamknięciu drzwi można regulować w pionie. Na grzebieniu, który reguluje wysokość cięcia również znajduje się osłona.

Mechanizm nachylania i naciągania

Górne koło podłączone jest do mechanizmu nachylania i napinania. Mechanizm reguluje koło oraz dostosowuje prawidłowe prowadzenie taśmy tnącej. Uzyskuje się to za pomocą rękojeści znajdującej się z tyłu maszyny, która naciska na mechanizm i reguluje oś koła, tak aby koło obracało się identycznie z dolnym kołem. Drugą funkcją jest napięcie taśmy, które osiąga się poprzez pionową regulację górnego koła. Rękojeść znajdująca się pod górnym kołem podczas obracania przesuwa koło w górę lub w dół. Maszyna wyposażona jest w mechanizm szybkiego zwalniania lub napinania taśmy, który znajduje się z tyłu maszyny. Mechanizm posiada sprężynę, która pomaga utrzymać stałe napięcie podczas rozciągania taśmy z powodu ciepła wytwarzanego pod wpływem cięcia.

Podłączenie do źródła zasilania

Piła jest dostarczana z kablem i wtyczką.

Identyfikacja

Z tyłu maszyny znajduje się lista wszystkich danych produkcyjnych, łącznie z numerem seryjnym, modelem i długością taśmy.

| | |
|--|--|
| LAGUNA | |
| Laguna 18bx Bandsaw | |
| Model | mband 18bx-2203 |
| Power | 3-400V 50Hz 5,6A P2=2 2kw S1 |
| Specification | 3-30mm x 3651-3696mm v _c =965 m /min SCCR=6k A |
| Article No. | Weight 188kg |
| Series No. | Year |
| LAGUNA TOOLS 2872 Altan Parkway, Irvine, CA 92608 www.lagunatools.com | |

Rys. 5

Pilarka taśmowa została zaprojektowana tak, aby przez długi czas zagwarantowała użytkownikowi bezpieczną pracę. Przed montażem maszyny oraz przed pierwszym użyciem należy dokładnie przeczytać całą instrukcję obsługi.

Taśma zawsze przesuwa się w kierunku stołu, więc ryzyko (z wyjątkiem specjalnych cięć) związane z wystąpieniem odbicia materiału w kierunku operatora maszyny nazywane odrzutem jest małe. Ryzyko odrzutu jest największe w przypadku pracy na pile stolowej. Z tego też powodu wielu stolarzy woli piłę taśmową, szczególnie przy cięciu małych elementów. Unikalną cechą pilarki taśmowej jest to, że obrabiany przedmiot można obracać wokół taśmy i utworzyć tak krzywą. Ponieważ taśma tnąca jest stosunkowo cienka, może ciąć duże przedmioty przy użyciu mniejszej mocy. Dlatego też piła taśmowa jest często wykorzystywana do cięcia egzotycznego drewna.

3.2 Dane techniczne


| | |
|---|---|
| Silnik | 400V, 2,2 kW, 50Hz, 3 Fazy |
| Wyłącznik automatyczny | 3x16 A, charakterystyka wyzwania C (16/ 3/ C) |
| Wkładka | 463 mm |
| Stół żeliwny | 508 mm x 660 mm |
| Przechylenie stołu w zakresie od -6 ° do + 45 ° | |
| Rowek przykładnicy kątovej | 9,5 mm x 19 mm |
| Wysokość stołu | 965 mm |
| Koła prowadzące | żeliwne |
| Wysokość cięcia | 406 mm |
| Minimalna długość taśmy | 3651 |
| Maksymalna szerokość taśmy | 31,75 |
| Minimalna szerokość taśmy | 3 mm |
| Prowadnice | Ceramiczne |
| Wysokość | 1 975 mm |
| Wymiary (Szer x Gł) | 919 mm x 759 mm |
| Noga maszyny | 688 mm x 500 mm |

| | |
|--|---------------------------|
| Wymiary z rozszerzeniem mobilnym (szer. X gł.) | 1093 mm x 797 mm |
| Stopka bez rozszerzenia mobilnego | 949 mm x 618 mm |
| Waga łącznie z opakowaniem | 200 kg |
| Waga | 186 kg |
| Wymiary szer. X gł. X wys | 2070 mm x 860 mm x 615 mm |
| Rozszerzenie mobilne | Akcesoria opcjonalne |
| Oświetlenie | Akcesoria opcjonalne |
| Wymiary przykładnicy | 18,5 cm x 57,5 cm |

3.3 Poziom hałasu

Równoważny poziom ciśnienia akustycznego A zgodnie z EN ISO 3746: 73,56 dB (A)
Niepewność, K w decybelach: 4,0 dB (A)
zgodnie z EN ISO 4871.

Podane wartości są poziomami emisji i niekoniecznie mogą być bezpiecznymi poziomami hałasu roboczego. Chociaż istnieje korelacja między poziomami emisji a ekspozycji, nie można ich wiarygodnie wykorzystać do ustalenia, czy konieczne jest zastosowanie dodatkowych środków ostrożności. Czynniki, które wpływają na faktyczny poziom ekspozycji, obejmują pomieszczenie robocze, inne źródła hałasu itp., tzn. liczbę maszyn oraz inne procesy. Dopuszczalny poziom ekspozycji może się również różnić w zależności od danego kraju.



Rys. 6

4. Ogólne zasady bezpieczeństwa

Ostrzeżenie: Przeczytaj wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa.

1. Chroń swój wzrok.
2. Nie usuwaj zaciętego materiału, dopóki taśma zupełnie się nie zatrzyma.
3. Dbaj o prawidłowe napięcie taśmy tnącej, prawidłowe ustawienie prowadnic i łożysk.
4. Przed przystąpieniem do cięcia wyreguluj przykładnicę.
5. Obrabiany przedmiot powinien być mocno dociśnięty do stołu.
6. **ZAWSZE UŻYWAJ PODAJNIKA PODCZAS PRACY.** Trzymaj dłonie i palce z dala od taśmy tnącej.

4.1 Instrukcje bezpieczeństwa

- Utrzymuj osłony ochronne w nienagannym stanie.
- Przed włączeniem maszyny usuń z obszaru roboczego klucze oraz wszystkie inne narzędzia.
- Utrzymuj powierzchnię roboczą w czystości. Nieuporządkowany warsztat lub bałagan w pobliżu maszyny mogą być przyczyną wypadku.
- Nie korzystaj z maszyny w niebezpiecznych obszarach. Nie używaj maszyny ani narzędzi w wilgotnym lub mokrym otoczeniu ani nie wystawiaj ich na deszcz. Miejsce pracy musi być dobrze oświetlone.
- Zakaz zbliżania się nieupoważnionych osób, a w szczególności dzieci do włączonej maszyny.
- Chroń warsztat przed dziećmi za pomocą zamków, przełączników centralnych lub poprzez bezpieczne przechowywanie kluczy rozruchowych.
- Podczas pracy nie stosuj nadmiernej siły. Maszyna wykona swoją pracę lepiej i bezpieczniej przy prędkości i mocy, z jaką została zaprojektowana.
- Użyj odpowiednich narzędzi. Nie używaj narzędzi ani akcesoriów do pracy niezgodnej z ich przeznaczeniem.
- Użyj właściwego przedłużacza. Upewnij się, że używany przedłużacz jest w dobrym stanie. Jeśli korzystasz z przedłużacza, upewnij się, że używasz wystarczająco mocnego przewodu. Nieproporcjonalny przedłużacz może prowadzić do przegrzania lub utraty energii.
- Noś odpowiednią odzież roboczą. Nie wolno nosić luźnej odzieży, krawatów, bransoletek, pierścionków ani innych akcesoriów, które mogłyby zostać wciągnięte przez ruchome części maszyny. Zalecamy stosowanie butów antypoślizgowych. Długie włosy muszą być związane lub zakryte siatką ochronną.
- Zawsze noś okulary ochronne. Podczas pracy w zapyłonym środowisku noś maskę przeciwpyłową. Okulary codziennego użytku mają soczewki, które są jedynie odporne na wstrząsy; ale nie zapewniają odpowiedniej ochrony oczu.
- Zawsze zabezpieczaj obrabiany przedmiot przed przypadkowym ruchem. Jeśli jest to możliwe, użyj zacisków lub imadła. Korzystanie z nich jest bezpieczniejsze niż ręczne posuwanie obrabianego przedmiotu.
- Nie wolno pochylać się nad maszyną. Zawsze zachowuj równowagę podczas pracy.
- Regularnie wykonuj prace konserwacyjne. Aby zapewnić czystą i bezpieczną pracę, używaj ostrych i czystych narzędzi. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi smarowania i konserwacji akcesoriów.
- Przed przystąpieniem do wymiany akcesoriów takich jak taśma tnąca lub prowadnice należy zawsze odłączyć maszynę od źródła zasilania.
- Zmniejsz ryzyko przypadkowego uruchomienia maszyny. Przed podłączeniem upewnij się, że przełącznik znajduje się w pozycji wyłączonej.
- Używaj tylko zalecanych przez producenta akcesoriów. Inne akcesoria mogą spowodować uszkodzenie maszyny lub doprowadzić do

obrażeń operatora.

- Nigdy nie stawaj na maszynie. Pilarka może się przewrócić lub możesz zahaczyć o taśmę tnącą.
- Sprawdź uszkodzone części maszyny. Przed każdym dalszym korzystaniem z maszyny należy dokładnie sprawdzić elementy ochronne lub inne części, które mogły zostać uszkodzone podczas poprzedniego użytkowania. Aby zapewnić prawidłowe działanie, sprawdź wyrównanie ruchomych części, ich zamocowanie, uszkodzenia lub inne czynniki, które mogą mieć wpływ na działanie maszyny. Uszkodzone osłony ochronne muszą zostać naprawione lub wymienione na nowe.
- Kierunek podawania materiału. Materiał należy podawać tylko w kierunku przeciwnym do kierunku obrotu taśmy, noża lub frezu.
- Nigdy nie pozostawiaj włączonej maszyny bez nadzoru. Zatrzymaj silnik. Nie pozostawiaj maszyny, dopóki nie zatrzyma się całkowicie.

Ponieważ ruch taśmy zawsze skierowany jest w dół w kierunku stołu, istnieje niewielkie niebezpieczeństwo odrzutu (z wyjątkiem specjalnych cięć). Ryzyko odrzutu jest największe w przypadku pracy z piłą stołową. Z tego też powodu wielu stolarzy wybiera piłę taśmową, szczególnie do cięcia małych elementów. Unikalną cechą pilarki taśmowej jest to, że w celu utworzenia krzywej można

obrabiany przedmiot obracać wokół taśmy piły. Ponieważ taśma tnąca jest stosunkowo cienka, może ciąć duże przedmioty przy użyciu mniejszej mocy. Dlatego piła taśmowa jest często używana do cięcia egzotycznego drewna.

5. Transport i zawartość opakowania

5.1 Transport i rozpakowanie

Przed rozpakowaniem nowej maszyny należy najpierw sprawdzić dokumenty transportowe, dokumenty rozliczeniowe oraz dokumenty wysyłkowe otrzymane od kierowcy. Upewnij się, że na opakowaniu lub na maszynie nie ma widocznych śladów uszkodzeń. Wszelkie uszkodzenia muszą być odnotowane w dokumentach dostawy i podpisane przez ciebie i dostawcę. Skontaktuj się ze swoim dostawcą do 24 godzin.

5.2 Przyjęcie maszyny

Do rozpakowania maszyny potrzebne będą szczypce, nóż i klucz.

Uwaga: Maszyna jest bardzo ciężka. Jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości

co do opisanej procedury, zwróć się o profesjonalną pomoc. Nie próbuj wykonywać żadnych czynności, które uważasz za niebezpieczne lub jeśli nie masz fizycznej zdolności do ich wykonania.

Za pomocą szczypiec odetnij taśmę mocującą maszynę do palety.
Uwaga: Zachowaj szczególną ostrożność, ponieważ taśma jest sprężynowa i podczas jej przecinania może dojść do obrażeń.


Pilarka taśmowa dostarczana jest w tekturowym opakowaniu i zabezpieczona została styropianem.

1. Otwórz karton i wyciągnij luźne części oraz styropian z górnej części pudełka.
2. Wyjmij piłę taśmową z opakowania. Piła taśmowa jest ciężka dlatego do pomocy potrzebne będą minimalnie dwie osoby.
3. Podnieś dolny styropian i wyciągnij części, które są zapakowane pod piłą taśmową.


5.3 Zawartość opakowania

- Akcesoria montażowe (rysunek 8a, 8b).

Umieszczenie znaków ostrzegawczych




Rys. 7



Rys. 8a

- Na rysunku 8a, 8b
1. Przykładnica
 2. Pręt prowadzący przykładnicę
 3. Ogranicznik przykładnicy
 4. Przykładnica
 5. Prowadnica przykładnicy
 6. Zabezpieczenie prowadnicy
 7. Blokada nachylenia
 8. Ceramiczne prowadnice
 9. Zabezpieczenie taśmy tnącej
 10. Koła
 11. Klucz imbusowy 5 mm
 12. Wkładka stołowa
 13. Skala



Rys. 8b

5.4 Umieszczenie pilarki

Przed wyciągnięciem pilarki z opakowania transportowego najpierw wybierz miejsce, w którym maszyna zostanie umieszczona. Nie ma ścisłych zasad dotyczących umieszczenia pilarki, poniżej znajdują się jedynie niektóre zalecenia.

1. Wybrane umieszczenie piły powinno zapewniać wystarczająco dużo miejsca na cięcie przedmiotu zarówno z przodu jak i z tyłu. Jeśli zamierzasz używać swojej piły do mniejszych elementów, niekoniecznie musisz postępować zgodnie z opisanymi zaleceniami.
2. Pilarka powinna być dobrze oświetlona. Im lepsze oświetlenie, tym dokładniejsza i

bezpieczniejsza będzie wykonywana przez Ciebie praca.


3. Ustaw maszynę na stabilnym i solidnym podłożu. Aby ustawić maszynę, należy wybrać solidną, równą powierzchnię, najlepiej beton lub podobny sztywny materiał.

4. Maszynę należy umieścić blisko źródła zasilania i systemu odciągowego.


5.5 Blokowanie piły

Zdecydowanie zalecamy, aby nie pozostawiać piły bez nadzoru i niezabezpieczonej. Zalecamy wykonanie zamykanej osłony sterowania.

Na następnej stronie przedstawimy dwa sposoby blokowania panelu kontrolnego. Osłona może być wykonana z drewna lub tworzywa sztucznego. Najpierw naciśnij przycisk zatrzymania awaryjnego. Następnie zabezpiecz osłonę, umieszczając kłódki (brak w zestawie) na obu uchwytach na panelu sterowania. Aby zabezpieczyć maszynę przed nieupoważnionym użyciem przez dzieci lub niedoświadczony personel zachęcamy do zastosowania kłodek.



Rys. 9



Rys. 10

6. Montaż i ustawienie


6.1 Montaż gumowych podkładek na podstawie

Krok 1

Po wyjęciu maszyny z opakowania należy na podstawie pilarki zamontować gumowe podkładki.

Krok 2


1. Podeprzyj piłę drewnianymi deskami.
2. Gumowe podkładki zamontuj z przedniej i tylnej strony podstawy pilarki.



Gumowe nóżki

Rys. 11

6.2 Montaż podstawy mobilnej (opcjonalnie)




podparta pilarka

Rys. 12

1. Podeprzyj piłę drewnianymi deskami.
2. Zainstaluj zespół kółka obrotowego z tyłu piły.
3. Zamontuj przednie koła z przedniej strony pilarki i usuń dwie gumowe nóżki.

Uwaga: Nigdy nie używaj piły taśmowej, gdy koło obrotowe nie jest zablokowane.




Rys. 13

6.3 Montaż stołu




Rys. 14




Rys. 15

Podczas montażu zalecamy pracować w dwie osoby, gdzie jedna osoba przytrzyma stół, a druga zamocuje go do piły.



Rys. 16

otwór negatywnego nachylenia




klapka negatywnego nachylenia

Rys. 17

Stół wyposażony jest w śrubę oporową, która służy do szybkiego wyrównywania stołu po przechyleniu. Śruba oporowa uderza w kłapkę negatywnego obrotu stół można przechylić do - 7 stopni.

Stół przymocowany do pilarki taśmowej




Rys. 18



zawieszenie nachylenia

Rys. 19




uchwyt blokujący

Rys. 20

Po przymocowaniu stołu do zawieszki przymocuj dwa uchwyty blokujące. Dostosowanie stołu do taśmy opisano w dalszej części instrukcji.


6.4 Mocowanie skali

Skala ze śrubami



Rys. 21

Stół z zainstalowaną skalą



Rys. 22

Za pomocą dostarczonych śrub przymocuj skalę do stołu. Nie dokręcaj śrub całkowicie ponieważ pozycja przykładnicy będzie musiała jeszcze zostać dopasowana do taśmy tnącej (dalej w instrukcji).




przeźródlenie do regulacji skali


Rys. 23

6.5 Instalowanie przykładnicy

1. Przymocuj prowadnicę do stołu za pomocą uchwytów i śrub.
- Uwaga: Odległość między otworami mocującymi a końcem pręta prowadzącego jest inna, a najdalszy koniec musi znajdować się bliżej tylnej strony piły (najbliższej kolumny).
2. Wsuń uchwyt przykładnicy na pręt i zabezpiecz go śrubą.
3. Umieść przykładnicę na mechanizmie.
4. Delikatnie unieś przykładnicę i zablokuj ją za pomocą śrub mocujących.




Rys. 24




uchwyt przykładnicy — blokada przykładnicy

Rys. 25




Rys. 26

Przykładnica w pozycji poziomej
zabezpieczenie przykładnicy




Rys. 27

Przykładnica w pozycji pionowej



Rys. 28

Uchwyt przykładnicy oraz przykładnica są uniesione nad stołem za pomocą nylonowej śruby. Śruba ta chroni powierzchnię stołu przed zespołem przykładnicy. Śruba jest regulowana. **Uwaga:** Śruba blokująca przykładnicę jest na ilustracji odkręcona.




Rys. 29

6.6 Instalowanie wkładki stołowej

Maszyna dostarczana jest z wyjmowaną wkładką stołową, która jest utrzymywana we właściwej pozycji za pomocą śruby. Wkładkę należy

usunąć w przypadku instalacji lub wymiany taśmy tnącej. Wkładka wykonana jest z miękkiego aluminium, który zapobiega uszkodzeniu zębów taśmy tnącej. Wkładka wyposażona jest w śruby do pionowego wyregulowania z płaszczyzną stołu. Wkładka została już ustawiona fabrycznie ale w razie potrzeby możesz ją dostosować według własnych potrzeb. Umieść przykładnicę nad stołem i wyreguluj śruby tak, aby wkładka znajdowała się równolegle do stołu.




Rys. 30

Instalowanie ogranicznika przykładnicy


Za pomocą ogranicznika przykładnicy można regulować długość podczas wykonywania cięć nieprzewodnych. Aby wyregulować ogranicznik, skala musi być zamontowana w T- rowku u góry przykładnicy w pozycji pionowej. Wartość „0” musi być wyrównana z ostrzem taśmy. Ustaw ogranicznik na wymaganą długość cięcia i zablokuj uchwyt szybkiego zwalniania.



Rys. 31




Rys. 32




Rys. 33

6.7 Instalacja opcjonalnego oświetlenia



Rys. 34

Zainstalowane oświetlenie



Rys. 35

Oświetlenie zostało zainstalowane na górze piły, tak jak przedstawiono na rysunku. Oświetlenie dostarczane jest wraz z wtyczką. Kabel należy poprowadzić w taki sposób, aby nie znajdował się w pobliżu taśmy tnącej lub drzwi obudowy. Zalecenia dotyczące prowadzenia kabli można znaleźć na ilustracji. Za pomocą zacisków kablowych przymocuj kabel wzdłuż górnej części piły taśmowej. Upewnij się, że kabel nie jest poprowadzony nad otworem znajdującym się w górnej części piły.

6.8 Podłączenie piły do źródła zasilania

Pilarka dostarczana jest z wtyczką 400V / 16A. Zaleca się podłączenie piły taśmowej do trójfazowego wyłącznika automatycznego 16 A z charakterystyką wyzwalania C (16/3/C). Przycisk Start / Stop uruchamia lub wyłącza silnik.

7. Testowanie piły

1. Zamknij osłony w górnej i dolnej części piły.
2. Sprawdź, czy czerwony wyłącznik

bezpieczeństwa znajduje się we właściwej pozycji.

3. Upewnij się, że na maszynie nie znajdują się żadne narzędzia ani luźne części.
4. Sprawdź, jeśli wszystkie uchwyty przeznaczone do regulacji i blokowania są dobrze dokręcone.
5. Upewnij się, że taśma tnąca nie jest zamontowana; o wiele bezpieczniej jest przetestować maszynę bez zamontowanej taśmy.
6. Podłącz piłę do źródła zasilania.
7. Naciśnij zielony przycisk, aby włączyć piłę.
8. Dolne koło zaczyna się obracać.
9. Sprawdź, czy przełącznik działa poprawnie.
10. Wyłącz maszynę za pomocą przycisku stop, gdy maszyna pracuje (bez taśmy tnącej). Silnik powinien się zatrzymać i przestać pracować.



Rys. 36

11. Jeśli przełączniki nie działają prawidłowo, nie obsługuj maszyny, dopóki usterka nie zostanie usunięta.
12. Podczas pracy naciśnij czerwony wyłącznik awaryjny. Silnik powinien się wyłączyć i zatrzymać.
13. Naciśnij na hamulec. Silnik odłączy się od napędu i zatrzyma.

7.1 Przed włączeniem


Przed rozpoczęciem pracy z pilarką taśmową należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.

1. Jeśli nie jesteś jeszcze w pełni zaznajomiony z obsługą piły taśmowej, skonsultuj się z wykwalifikowaną osobą.
2. Upewnij się, że maszyna jest odpowiednio uziemiona i że przestrzegane są wszystkie środki ostrożności dotyczące elektryczności.
3. Nie używaj piły taśmowej pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków oraz jeśli jesteś zmęczony.
4. Zawsze noś okulary ochronne lub osłonę twarzy i ochronę słuchu.
5. Noś maskę przeciwpyłową; długotrwałe narażenie na drobny pył jest bardzo niebezpieczne.
6. Podczas pracy przy maszynie nie wolno nosić luźnego ubrania, biżuterii lub krawatów. Długie włosy powinny być chronione czapką lub siatką na włosy. Podwiń rękawy. Należy uważać, aby włosy lub odzież nie zaplątały się do ruchomych części maszyny.
7. Upewnij się, że osłony ochronne znajdują się na swoim miejscu. Osłony chronią przed przypadkowym kontaktem z taśmą.
8. Upewnij się, że zęby taśmy tnącej skierowane są w dół w stronę stołu.
9. Ustaw górną prowadnicę, tak aby znajdowała się tuż nad ciętym materiałem.
10. Upewnij się, że taśma tnąca jest odpowiednio napięta i prawidłowo prowadzona.
11. Przed usunięciem obrabianego przedmiotu ze stołu najpierw zatrzymaj maszynę.


12. Trzymaj ręce, dłonie i palce z dala od taśmy tnącej.
13. Upewnij się, że używasz właściwego rozmiaru oraz odpowiedniego rodzaju taśmy tnącej.
14. Przytrzymaj obrabiany przedmiot mocno na stole. Nie próbuj ciąć materiału z zakrzywionym spodem, chyba że jest on odpowiednio zabezpieczony.
15. Podczas cięcia końców użyj tzw. przedłużenia ręki (podajnika).
16. Przytrzymaj mocno obrabiany przedmiot i posuwaj go w kierunku linii cięcia z odpowiednią prędkością.
17. Jeśli obrabiany przedmiot utknął lub jeśli z jakiegokolwiek powodu musi zostać usunięty z linii cięcia, najpierw wyłącz maszynę.

7.2 Instalowanie taśmy tnącej

Aby w pełni wykorzystać możliwości swojej piły taśmowej, musisz użyć odpowiedniej taśmy i odpowiednio wyregulować jej prowadnicę. To bardzo proste zadanie do wykonania. Jeśli umiesz już prawidłowo instalować i prowadzić taśmę tnącą, to w tym przypadku zajmie Ci to kilka minut. Zachowaj ostrożność podczas instalowania taśm tnących, szczególnie tych szerokich. Zawsze noś rękawice robocze i okulary ochronne.



Rys. 37




Rys. 38


Odłącz maszynę od źródła zasilania

1. Wyjmij wkładkę stołową, poluzowując śrubę mocującą.
2. Wymontuj uchwyt, który zabezpiecza szczelinę w stole.
3. Z dolnego koła usuń plastikową podkładkę zabezpieczającą.
4. Poluzuj górne i dolne prowadnice taśmy tnącej tak bardzo, jak to możliwe. Dzięki temu nie zakłócą pracy podczas montażu, prowadzenia i napinania taśmy.
5. Rozwiń taśmę. Zawsze korzystaj z rękawic i okularów ochronnych. Na taśmie mogą znajdować się zanieczyszczenia lub olej, wycyżysz nieczystości za pomocą szmatki uważając na ostre zęby taśmy.
6. Sprawdź zęby i ogólny stan taśmy. Jeśli zęby są skierowane w złym kierunku, będziesz musiał obrócić taśmę w odwrotnym kierunku. Przytrzymaj taśmę obiema rękami i odwróć ją.
7. Wsuń taśmę przez szczelinę znajdującą się w stole.
8. Otwórz dolne i górne drzwi piły. Wsuń

9. Zwolnij dźwignię napinającą taśmę i obróć pokrętkę, aby zwolnić miejsce na dolnym kole, gdzie zostanie zainstalowana taśma.
10. Przesuń dźwignię szybkiego zwalniania, aby zamocować taśmę.
11. Zgodnie z potrzebami wyreguluj napięcie taśmy za pomocą pokrętki napinającego.



Rys. 39




Rys. 40

7.3 Prowadnica taśmy tnącej


Prowadzenie taśmy na żeliwnych kółkach

Na temat pozycji, w której taśma powinna znajdować się na kołach prowadzących, jest wiele teorii. Niektórzy zalecają prowadzenie szerokich taśm w taki sposób, aby ich zęby wystawały tuż nad krawędź gumowej powierzchni koła. Natomiast inni zalecają równomierne prowadzenie wszystkich taśm, niezależnie od ich wielkości, dokładnie wzdłuż taśmy. Zaletą pierwszego sposobu prowadzenia taśmy, tak aby zęby nie dotykały gumowej powierzchni, jest to, że zęby taśmy tnącej nie uszkodzą wspomnianej powierzchni. Natomiast wadą takiego prowadzenia jest fakt, że taśma nie jest naciągnięta wzdłuż środka koła, co może prowadzić do powstawania wibracji lub przesuwania się taśmy. Zaletą prowadzenia taśmy przez środek jest jej stabilność podczas napięcia, co oznacza mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia wibracji lub przesuwania się taśmy. Wadą jest to, że taśmy o zbyt szeroko rozstawionych zębach mają tendencję do uszkodzania gumowej powierzchni kół. Regulacja taśmy nie wpływa na wydajność piły, ponieważ wszystkie są prowadzone przez środek kół. Aby zapewnić optymalną wydajność i płynne cięcie zalecamy poprowadzenie wszystkich taśm tnących przez środek odlewanych kół.

1. Aby ułatwić regulację prowadnicy taśmy, powoli obracaj kółkiem w kierunku cięcia. Taśma powinna powoli sama dopasować się do prowadnicy. Jeśli taśma wysuwa się zbyt daleko do przodu lub do tyłu, dokonaj drobnych regulacji, ustawiając prowadnicę znajdującą się z tyłu piły taśmowej przez obracanie kołem.



Rys. 41



Rys. 42

Gdy taśma znajdzie się we właściwej pozycji, napnij ją. Zablokuj ustawienia prowadnicy.

Uwaga: Prawidłowe napięcie taśmy zostało opisane w dalszej części instrukcji.

2. Pamiętaj, aby z powrotem umieścić na swoim miejscu plastikową osłonę.

Uwaga: Taśma musi być całkowicie napięta, aby móc dokonać ostatecznej regulacji prowadnicy taśmy.

Uwaga: Nigdy nie ustawiaj prowadnicy podczas pracy piły.

Uwaga: Z boku ramy znajduje się wziernik do kontrolowania górnego koła prowadzącego.

7.4 Napięcie taśmy tnącej


Istnieje wiele różnych opinii na temat tego, jak odpowiednio napinać taśmę tnącą i czy konieczny jest dodatkowy zakup miernika naprężającego. Przed zakupem miernika naprężenia należy dokładnie zapoznać się z następującą wskazówką: Większość mierników naprężenia, które mierzą napięcie podczas regulacji montuje się na taśmie tnącej. Każdy producent taśm tnących stosuje inny rodzaj stali o różnej wytrzymałości na rozciąganie. Oznacza to, że każdy rodzaj stali ma różne opcje napięcia. Na przykład, jeśli kupujesz miernik naprężenia od jednego producenta taśmy, jest on przeznaczony do stosowania na taśmę, która została wyprodukowana przez niego i niekoniecznie musi podać dokładne wartości taśm od innego producenta. W rzeczywistości nic nie jest tak szybkie lub dokładne, jak doświadczenie zdobyte podczas instalacji. Twoja maszyna została wyposażona we wskaźnik napięcia taśmy, który mierzy ugięcie sprężyny naciągowej na górnym kole. Zaleca się, aby używać go jedynie jako ogólnej wskazówki, a w przypadku naprężania stosować jedną z poniższych procedur napinania taśmy.



Rys. 43



Rys. 44



Rys. 45

Procedura 1

Patrząc na górne koło, ustaw palec w pozycji 9 godzin. Przesuń palec 15 cm niżej i delikatnie naciśnij na taśmę. Odchylenie powinno wynosić 4-6 mm. Zamontuj z powrotem wszystkie osłony i zamknij drzwi. Z powrotem umieść wkładkę stołową na swoim miejscu i sprawdź, czy taśma swobodnie przesuwa się przez wkładkę stołową. Sprawdź, jeśli z maszyny zostały usunięte wszystkie klucze i pojedyncze części. Podłącz maszynę do źródła zasilania. Włącz i wyłącz maszynę. Obserwuj bieg taśmy tnącej. Jeśli taśma jest prawidłowo prowadzona, pozwól maszynie pracować z pełną mocą. Jeśli prowadnica taśmy wymaga regulacji, powtórz procedurę.

Procedura 2

Napnij taśmę zgodnie z pierwszą procedurą, zamknij drzwi i upewnij się, że wszystkie osłony są założone. Włącz piłę taśmową i obserwuj taśmę z przodu maszyny. Zacznij powoli zwalniać napięcie taśmy do momentu, aż zacznie się trząść (oscylować z boku na bok). Następnie zacznij ponownie naprężać taśmę, do chwili aż przestanie się trzępotać. Napnij taśmę wykonując jeden pełny obrót uchwytem do napinania taśmy. Stopniowo przekonasz się, że każdy rozmiar i rodzaj

taśmy będzie wymagał mniejszej lub większej regulacji napięcia. Na przykład taśma 0,15 cm będzie wymagała mniejszej regulacji niż taśma 1,9 cm. Podstawą napinania jest to, że taśma ma być równa w minimalnym napięciu. Im niższe napięcie taśmy, tym żywotność taśmy i maszyny będzie dłuższa.

Uwaga: Górne koło wyposażone jest w sprężynę, która utrzymuje stały nacisk na taśmę tnącą. Cięcie za pomocą taśmy tnącej wytwarza ciepło, które powoli rozciąga taśmę. Sprężyna kompensuje zmianę długości, więc upewnij się, że podczas napinania nie poruszasz sprężyną. **Uwaga:** Gdy taśma nie jest używana przez dłuższy czas (jeden dzień) należy zwolnić jej napięcie. Przedłuż to żywotność zarówno taśmy jak i maszyny. Jeśli taśma tnąca pozostanie napięta, na kołach mogą powstawać wgłębienia i ślady po zębach, co może powodować wibracje lub negatywnie wpływać na działanie maszyny. Zwolnienie napięcia znacznie wydłuża żywotność maszyny, łożysk i kół.

Jeśli po zakończonej pracy zwolnisz napięcie taśmy, wyraźnie oznacz ją jako „poluzowana”. Napisz również liczbę obrotów, za pomocą których taśma została zwolniona; dzięki temu ty, albo inny operator będzie później wiedział, jak ponownie prawidłowo naprężyć taśmę tnącą.

Usuwanie taśmy z piły

1. Odłącz piłę taśmową od źródła zasilania
2. Usuń zacisk, który wyrównuje dwie połowy stołu.
3. Zdejmij wszystkie osłony.
4. Wyjmij wkładkę stołową.
5. Zwolnij napięcie na górnym kole.
6. Otwórz drzwi i wyciągnij taśmę tnącą (korzystaj z rękawic i okularów); delikatnie wysuń ją przez szparę w stole.

7.5 Regulacja prowadnicy taśmy tnącej

Większość prowadnic taśmy tnącej zostały zaprojektowane tak, aby prowadziły taśmę na bokach, powyżej lub poniżej prowadnic bocznych na tylnej stronie taśmy. Taśma może zatem przypadkowo obracać się, gdy cięty materiał wywiera nacisk na tylną prowadnicę taśmy. Ten niepożądany obrót został wyeliminowany dzięki prowadnicom Laguna, które prowadzą taśmę powyżej i poniżej tylnej prowadnicy, zapewniając taśmie niezrównaną stabilność. Opatentowane prowadnice Laguna wykonane są z ceramiki. Zaletą tego materiału jest jego odporność na zużycie oraz gwarancja bezpiecznej pracy przez długie lata.

Przeczytaj poniższe wskazówki, które pomogą ci zapewnić optymalną regulację systemu prowadzącego Laguna.

Nieprawidłowa regulacja systemu prowadzącego podobnie jak w przypadku złej regulacji innych zespołów może uszkodzić taśmę tnącą lub samą maszynę. Korpus prowadnic nie może stykać się z taśmą tnącą. Zalecamy ręczne prowadzenie taśmy bez przymocowanych prowadnic do momentu upewnienia się, że taśma jest właściwie prowadzona. Dopiero wtedy można przymocować prowadnice i pozwolić im poprowadzić taśmę tnącą.

Zalecenia dotyczące ceramicznych prowadnic Laguna

1. Podczas instalowania taśmy tnącej wyreguluj prowadnice zgodnie z zaleceniami i poprowadź taśmę ręcznie po prowadnicach poprzez wykonanie co najmniej dwóch pełnych obrotów.
2. Taśma może być nieprawidłowo zespana, a wszelkie niedoskonałości mogą uszkodzić ceramiczne prowadnice (z tyłu lub z boku)

lub samą taśmę tnącą. Jeśli taśma jest źle przyspawana, zwróć ją dostawcy.

3. Tylna prowadnica taśmy wykonana jest z ceramiki, a gdy tylko taśma zacznie na nią naciskać, nastąpi tarcie między taśmą a ceramiką. Ten proces może powodować iskrę. Jest to normalne zjawisko, które stopniowo zaniknie pod wpływem samo szlifowania tylnej części taśmy.

4. W tylnej prowadnicy powstanie mały rowek (jest to normalne zjawisko). Zalecamy obracanie tylnej prowadnicy o około 15 stopni co 8 godzin pracy. Rowek nie pogłębi się, a prowadnica zużyje się równomiernie.

5. System prowadzący Laguna 1412 może być używany z taśmami tnącymi o grubości 0,6-1,9 mm.

6. System prowadzący Laguna do prowadzenia taśmy tnącej wykorzystuje ceramiczne prowadnice. System charakteryzuje się różnymi zaletami (nie przewodzi ciepła, jest odporny na zużycie itp.). Jediną wadą systemu jest kruchość prowadnic, dlatego nie można dopuścić aby spaść ani używać go z taśmami o bardzo niskiej jakości. Każde z powyższych przeciwwskazań może rozbić lub w inny sposób uszkodzić ceramiczne prowadnice i negatywnie wpłynąć na ich działanie. Wszelkie uszkodzenia prowadnic nie są objęte gwarancją.

7. Prowadnice boczne muszą zostać dokręcone jeszcze przed uruchomieniem maszyny, w przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia maszyny przez zacięcie się taśmy lub uszkodzenie samych prowadnic.

8. Podczas cięcia świeżego drewna wypływająca z niego żywica może zostawić na taśmie ślady. Ceramiczne prowadnice pomagają utrzymać taśmę w czystości, zatrzymując żywicę. Dlatego zalecamy, aby prowadnice znajdowały się jak najbliżej taśmy, ale należy pamiętać, że zęby taśmy nie mogą stykać się z prowadnicami. Chociaż prowadnice pomagają w usuwaniu żywicy, niektóre drewno może zapchać taśmę do tego stopnia, że będzie konieczne wyczyścić ją rozpuszczalnikiem.


7.6 Regulacja prowadnic

Taśma powinna przebiegać wzdłuż środka tylnej prowadnicy, a prowadnice boczne muszą być do taśmy ustawione równolegle. Jeśli prowadnice zostały przesunięte z tej pozycji, wyreguluj je w następujący sposób:


Równoległe ustawienie górnych prowadnic bocznych

Poluzuj boczne prowadnice i odsuń je jak najdalej od siebie. Zwolnij cały zespół prowadzący i odsuń go od taśmy. Pociągnij tylną prowadnicę do siebie, tak aby delikatnie dotykała taśmę i zablokuj ją. Zwolnij uchwyt, który porusza prowadnicami do przodu i do tyłu. Wyreguluj prowadnice ceramiczne, tak aby były równoległe do taśmy i nie pokrywały się z zębami taśmy. Dokręć prowadnice.

Delikatnie naciśnij jedną z prowadnic bocznych, aż dotknie taśmę i zablokuj ją. To samo zrób z drugą prowadnicą i upewnij się, że między taśmą a prowadnicą jest minimalna szczelina. Do oszacowania rozmiaru szczeliny zalecamy użycie na przykład zwykłego papieru. Dokręć zacisk i wyjmij papier. Ręcznie obróć taśmę i upewnij się, że spoiny, które mogą spowodować uszkodzenia nie zawadzają o ceramikę. Jeśli taśma jest źle przyspawana, napraw ją lub zwróć dostawcy. Ręcznie obróć taśmę, aby sprawdzić jej prawidłowe ułożenie i jakość. Jeśli tylna strona taśmy leży na prowadnicach, wyreguluj taśmę lub zwróć ją dostawcy.



Rys. 46



Rys. 47



Rys. 48


Dolne prowadzenie taśmy

Dolna prowadnica taśmy ma dwie śruby zabezpieczające, które po odblokowaniu umożliwiają ruch prowadnicy do przodu i do tyłu. Aby upewnić się, że taśma jest prawidłowo prowadzona ręcznie obróć ostrze. Poluzuj śruby zabezpieczające prowadnicę. Poluzuj dwa zaciski, które kontrolują ruch prowadnic do przodu i do tyłu. Wyreguluj prowadnice ceramiczne, tak aby nie zachodziły na rozstawione uzębienie i dokręć je. Umieść kawałek papieru między taśmą a prowadnicami. Delikatnie dosuń prowadnice boczne do piły, a potem łagodnie ściśnij taśmę tnącą. Dokręć zacisk i usuń papier. Ręcznie obróć taśmę i upewnij się, że spoiny, które mogą spowodować uszkodzenia nie wchodzi w kontakt z ceramiką. Jeśli taśma jest źle przyspawana, napraw ją lub zwróć dostawcy. Poluzuj śrubę mocującą tylną prowadnicę i przesunij ją do przodu, tak aby delikatnie dotykała tylnej części taśmy tnącej. Zabezpiecz śrubę. Ręcznie obróć taśmę, aby sprawdzić jej prawidłowe ułożenie i jakość. Jeśli tylna strona taśmy leży na prowadnicach, wyreguluj taśmę lub zwróć ją dostawcy.

Uwaga: Prowadnice można łatwiej regulować, przechylając stół o 45 stopni.


Uwaga: Zalecamy obracanie tylnej prowadnicy o około 15 stopni co 8 godzin pracy. To znacznie wydłuża żywotność tylnej prowadnicy.

Przed przystąpieniem do cięcia jakiegokolwiek rodzaju drewna należy dokładnie zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa znajdującymi się na początku niniejszej instrukcji.



Rys. 49

Dolne prowadzenie taśmy (w celu lepszej widoczności stół został na zdjęciu usunięty)



Rys. 50

Regulacja prowadnic bocznych za rozstawionymi zębami



Rys. 51

8. Zastosowanie pilarki

8.1 Zastosowanie pilarki i regulacja przykładowy

Piły taśmowe są najczęściej używane do cięcia krzywych lub do wykonywania prostych cięć. W przypadku cięć poprzecznych piła taśmowa jest nie tylko bezpieczniejsza niż piła przycinająca, ale także zużywa mniej drewna. Pilarka taśmowa również idealnie nadaje się do cięcia egzotycznego drewna, gdzie wymagane są minimalne odpady. Cięcie jest bezpieczniejsze, ponieważ jest poprowadzone w dół; dzięki czemu wyeliminowane zostaje ryzyko odrzutu, co czasami zdarza się w przypadku pił stołowych lub pił przycinających. Piła taśmowa może również ciąć gruby materiał. Jediną wadą cięcia za pomocą piły taśmowej jest wykończenie ciętej powierzchni, które nie jest tak dobre, jak w przypadku piły stołowej lub piły przycinającej. Jednak stosując odpowiednią i wysokiej jakości taśmę tnącą można uniknąć złego wykończenia powierzchni.

Cięcie wzdłużne


Cięcie wzdłużne wykonuje się wzdłuż włókien. Cztery najczęstsze rodzaje cięć wzdłuż włókien to cięcie wzdłużne, kątowe, ukośne i rozdzielające. Istnieją dwie często stosowane techniki bezpośredniego cięcia za pomocą pił taśmowych. Jedną z nich jest użycie jednego punktu do prowadzenia obrabianego

przedmiotu. Powodem użycia tylko jednego punktu do prowadzenia przedmiotu jest tendencja taśmy tnącej piły taśmowej do uginania się. Nazywa się to uginaniem taśm. Jeden punkt podparcia pozwala operatorowi kontrolować ugięcie i zrekompensować niedokładności. Pilarka taśmowa Laguna jest wysokiej jakości piłą taśmową, dlatego nie zalecamy używać tej metody w przypadku większości operacji. Druga metoda wiąże się z użyciem przykładnicy. Przy prawidłowym ustawieniu można ciąć bez żadnych obaw. Przykładnica wzdłużna eliminuje niedokładności i jest niezbędna podczas obróbki większych przedmiotów. Po opanowaniu prawidłowych ustawień będziesz coraz mniej używał pierwszej jednopunktowej metody.

Ustawienie przykładnicy

Metoda 1

1. Na krawędzi obrabianego przedmiotu narysuj linię prostą.
2. Poprowadź obrabiany przedmiot wzdłuż narysowanej linii. Jeśli taśma uchyli się, będziesz musiał przechyleniem wyrównać cięcie.
3. Jest to kąt uchylenia taśmy na podstawie, którego należy odpowiednio wyregulować przykładnicę.
4. Poluzuj śruby zabezpieczające, aby wyregulować przykładnicę. Wyrównaj i zabezpiecz przykładnicę.



Rys. 52

Metoda 2

1. Ustaw przykładnicę równoległe do taśmy tnącej, poluzowując śruby zabezpieczające. Dokładne ustawienie przykładnicy nie jest ważne ponieważ będziemy ją później jeszcze regulować.
2. Na niepotrzebnym kawałku drewna wykonaj próbne cięcie wzdłuż przykładnicy. Zatrzymaj się w połowie cięcia.
3. Obserwuj pozycję tylnej części taśmy w nacięciu. Tylne części taśmy powinna znajdować się w środku cięcia, ale jest całkiem możliwe, że taśma będzie przechylać się w jakimś kierunku.
4. Delikatnie poluzuj śrubę zabezpieczającą i wyreguluj przykładnicę. Powtarzaj kroki 2, 3 i 4, do momentu aż przykładnica zostanie prawidłowo ustawiona.

Uwaga: Może być konieczne przeprowadzenie dodatkowych małych regulacji dopóki zupełnie nie nauczysz się poprawnego ustawienia.

Uwaga: Każda taśma odchyła się inaczej. Dlatego przy każdej zmianie taśmy tnącej należy ponownie wyregulować poszczególne elementy.

Uwaga: Warto na początku poświęcić trochę czasu na prawidłowe ustawienie przykładnicy ponieważ później ostatecznie zaoszczędzi to twoje nerwy i zwiększy wydajność całej piły.


Regulacja skali

Z boku stołu znajduje się skala, która określa


odległość między przykładnicą a taśmą tnącą. **Uwaga:** Za każdym razem, gdy usuwasz przykładnicę z prowadnicy, musisz ją podczas ponownej instalacji prawidłowo wyrównać.

Po prawidłowym ustawieniu

1. Zablokuj przykładnicę w rowku.
2. Zmierz odległość od przedniej części taśmy do przykładnicy.
3. Sprawdź odległość na skali.
4. Poluzuj śruby i wyreguluj w razie potrzeby.
5. Dokręć śruby i ponownie sprawdź odległość.



Rys. 53



Rys. 54

Pozycja przykładnicy Przykładnica w pozycji poziomej



Rys. 55

Przykładnica w pozycji pionowej



Rys. 56

Przykładnica może być używana w dwóch pozycjach (poziomej i pionowej). Pozycja pozioma jest odpowiednia do cięcia cienkich przedmiotów, gdzie z przykładnicą w pozycji pionowej podobne cięcia byłyby niebezpieczne i trudne do wykonania. Pionowa przykładnica jest idealna do cięcia wysokich elementów.

Zmiana pozycji przykładnicy

1. Poluzuj śruby zabezpieczające znajdujące się na żeliwnej prowadnicy.
2. Wsuń przykładnicę z żeliwnej prowadnicy.
3. Wsuń przykładnicę do drugiego rowka i dokręć śruby zabezpieczające.

Cięcie styczne

Przez cięcie styczne rozumiemy cięcie deski wzdłuż jej wysokości. Piła taśmowa jest jedną z najbardziej wszechstronnych maszyn za pomocą, której można ciąć gruby i cienki lub prosty czy skręcony materiał. Pozwala ciąć grubszy materiał do przygotowania fornirów, cienkich desek itp. Dzięki pile taśmowej można skrawać różne materiały bez konieczności kupowania dodatkowego wyposażenia. Podczas stycznego cięcia deski na jej wysokości możemy wytworzyć dwa identyczne kawałki. Sklejenie dwóch identycznych desek wytworzy osiowo symetryczne spójenie.

Uwaga: Cięcie bez wykorzystania przykładnicy lub podpórki stołu jest niebezpieczne i nigdy nie powinno być wykonywane. Ta uwaga jest szczególnie ważna podczas piłowania elementów o okrągłym kształcie.

8.2 Jak wybrać odpowiednią taśmę tnącą

Prezentacja taśm tnących

Na temat wyboru i zastosowania taśm tnących można znaleźć bardzo wiele informacji. Ta część niniejszej instrukcji służy jedynie jako ogólny przewodnik i wprowadzenie do tematu.

Wybór taśmy tnącej

Właściwy wybór taśmy tnącej jest pierwszym krokiem do prawidłowego funkcjonowania całej piły. Najczęstsze pytanie brzmi: „Jak wybrać odpowiednią taśmę tnącą?” Odpowiedź nie jest taka prosta, a poniżej wyjaśnimy dlaczego. Po pierwsze, nie ma uniwersalnej taśmy, która będzie się nadawała do wszystkich zastosowań. Wybór taśmy tnącej zależy od rodzaju wykonywanej pracy. Szerokie taśmy z dużymi zębami nadają się do szybkich i grubych cięć, natomiast cienkie i delikatniejsze taśmy nadają się do delikatnej pracy. W związku z tym kolekcja twoich taśm będzie się powiększała wraz z rodzajem wykonywanej przez Ciebie pracy. Złe dobrana taśma tnąca może po krótkim czasie użytkowania ulec zniszczeniu. Wybór odpowiedniej taśmy przedłuży jej żywotność, a jednocześnie zapewnia maksymalną wydajność piły.

Rozstawienie zębów

Rozstaw zębów mierzy się wielkością, o którą zęby są szersze niż tylna część taśmy. Im większe rozstawienie, tym większe cięcie i mniejszy promień, który można wyciąć. Jest to zaletą podczas cięcia drewna, które ma tendencję do zachytywania ostrza. Im mniejszy rozstaw, tym mniejsze cięcie i większy promień, który można wyciąć. Onacza to również mniejszą ilość odpadów. Taśmy tnące z wykończoną powierzchnią zęba (np węglikiem) nie są rozstawione, ponieważ zęby są szersze niż tylna część taśmy.

Grubość

Im grubsze jest ostrze taśmy, tym jest

sztynniejsze, a dzięki temu cięcie jest prostsze. Im grubsza taśma, tym ma większą skłonność do łamania się.

Podziałka zębów

Zazwyczaj jest podawana w liczbie zębów na cal (TPI). Im większy ząb, tym szybsze cięcie, ponieważ ząb ma głębsze dno rowka z większą zdolnością do odprowadzania powstałych trocin z cięcia. Im większy ząb, tym grubsze cięcie i wykończenie. Im mniejszy ząb, tym cięcie jest wolniejsze, ponieważ ząb ma małe dno rowka o mniejszej zdolności do odprowadzania trocin z cięcia. Im mniejszy ząb, tym cięcie jest drobniejsze oraz delikatniejsza powierzchnia ciętego materiału.

Twardość materiału

Wybierając taśmę z odpowiednią podziałką, należy wziąć pod uwagę również twardość ciętego materiału. Im twardszy materiał, tym podziałka powinna być drobniejsza. Na przykład egzotyczne twarde drzewa, takie jak heban i drzewo różane, wymagają taśm z drobniejszą podziałką niż klasyczne twarde drewno, takie jak dąb lub buk. Miękkie drewno, takie jak sosna, szybko zatka taśmę tnącą i zmniejszy jej zdolność cięcia. Wybór różnych konfiguracji zębów przy tej samej szerokości najprawdopodobniej zapewni dozwolony wybór dla konkretnego zadania. Istnieje kilka wskaźników, za pomocą których można stwierdzić, czy wybrana taśma posiada zbyt małą lub za dużą podziałkę zębów. Na przykład:

Prawidłowa podziałka

Taśma tnie szybko. Podczas cięcia ostrze prawie się nie nagrzewa. Podczas cięcia nie ma potrzeby zbyt silnego naciskania na materiał. Wymagana jest minimalna moc silnika.

Taśma wykonuje przez długi czas cięcia o wysokiej jakości.

Za mała podziałka

Taśma tnie powoli.

Nadmierne wytwarzanie ciepła powoduje przedwczesne uszkodzenie lub szybkie stępienie taśmy. Musisz zbyt mocno naciskać na materiał.

Moc trzeba niepotrzebnie zwiększyć. Taśma zużywa się szybko.

Zbyt duża podziałka

Taśma ma krótką żywotność. Zęby szybko się zużywają. Piła wibruje.

Szerokość

Odległość z tylnej strony taśmy do zębów. Im większy rozmiar, tym cięcie jest sztywniejsze i bardziej proste. Wymiar ten nazywa się wytrzymałością na zginanie. Należy jednak pamiętać, że zbyt szerokie taśmy nie nadają się do cięcia mniejszych promieni.

Cieńsza taśma jest bardziej elastyczna, ale ma również większą tendencję do odchylenia się. Taśmy te mają mniejszą wytrzymałość na zginanie i dobrze się nimi tnie przy mniejszych promieniach. Odpowiednie taśmy tnące do tej piły taśmowej powinny mieć szerokość od 3 mm

Szerokość przecięcia

Im większe rozstawienie, tym mniejszy promień można wyciąć, tym większa ilość usuniętego drewna i wymagana jest większa moc piły, ponieważ wykonuje ona więcej pracy. Jednocześnie im większe rozstawienie, tym powstanie większe przecięcie.

Nachylenie zęba

Kąt cięcia lub kształt zęba. Większy kąt oznacza bardziej agresywny ząb taśmy, który tnie szybciej. Szybsze cięcie oznacza szybsze stępienie zębów, a następnie słabe wykończenie powierzchni. Bardziej agresywne taśmy tnące nadają się do miękkiego drewna. Nie nadają się do cięcia twardego drewna. Im mniejszy kąt, tym mniej agresywny ząb i wolniejsze cięcie. Ten rodzaj zęba jest szczególnie odpowiedni do twardego drewna. Zęby o większym nachyleniu mają bardziej progresywny kąt. Nadają się do szybkich cięć niezależnie od powierzchni cięcia. Zęby bez nachylenia o zerowym kącie są odpowiednie do drobnych cięć ze względu na wykończenie powierzchni.

Szczelina między zębami

Część międzyzębowa odprowadza pył i trociny z nacięcia. Im większa podziałka zębów, tym szczelina między zębami jest większa.

Kąt szlifowania powierzchni przyłożenia

Kąt od wierzchołka zęba do tyłu. Im większy kąt, tym nie tylko bardziej agresywny jest ząb, ale także bardziej kruchy.

Wytrzymałość na zginanie

Wytrzymałość na zginanie to odporność taśmy na zginanie do tyłu. Im szersza taśma, tym większa jest jej wytrzymałość na zginanie. Zatem taśma o szerokości 2,5 cm ma znacznie większą wytrzymałość na zginanie niż taśma o szerokości 3 mm, a jej cięcia będą również bardziej proste i stabilne.

Wybór taśmy

Istnieje wiele parametrów przy wyborze taśmy tnącej. Należy pamiętać, że wybór taśmy zależy od rodzaju pracy. Doświadczenie zdobyte podczas cięcia za pomocą pilarki taśmowej może być również bardzo pomocne przy wyborze taśmy. Jeśli brakuje Ci tego doświadczenia lub nie jesteś pewien, jaką pracę będziesz wykonywać, zalecamy zakup zestawu podobnego do wymienionych poniżej taśm Z czasem z pewnością sam znajdziesz swoje ulubione taśmy.

1. 6 mm x 6 TPI. Mniejsza, agresywna taśma odpowiednia do ostrych krzywych i szybkich cięć niezależnie od wykończenia powierzchni.
2. 6 mm x 14 TPI. Mała, drobna taśma, odpowiednia do krzywych biorąc pod uwagę wykończenie powierzchni, ale nie prędkość.
3. 13 mm x 3 TPI. Uniwersalna taśma do dużych promieni i krótkich prostych cięć. Cięcie jest szybkie, ale wykończenie ciętej powierzchni jest złej jakości.
4. 19 mm x 3 TPI. Uniwersalna taśma do prostych cięć i dużego promienia.
5. 25 mm x 2 TPI. Nadaje się do stycznych prostych cięć, idealna do produkcji forniru.

Zaokrąglenie grzbietu taśmy

W przypadku większości operacji zalecamy zaokrąglenie grzbietu taśmy tnącej. Piły taśmowe Laguna dostarczane są z ceramicznymi prowadnicami, które podczas pracy zaokrągla grzbiet ostrza. Jeśli mimo tego zdecydujesz się dodatkowo zaokrąglić grzbiet taśmy, wykonaj poniższe czynności. Zaokrąglony grzbiet zapewnia płynne prowadzenie taśmy w prowadnicy. Ostry grzbiet tarczy po zwinięciu nie będzie ocierał się o prowadnicę. Co więcej zaokrąglenie również wygładzi spoinę. Taśma z zaokrąglonym grzbietem porusza się lepiej, gdy materiał obraca się gwałtownie. Po wyregulowaniu prowadnic włącz maszynę

i przytrzymaj osełkę po jednej stronie grzbietu przez około minutę. Podczas zaokrąglania należy nosić okulary ochronne. Następnie tą samą czynność wykonaj po drugiej stronie grzbietu. Teraz delikatnie przesunij kamień na środek grzbietu. Im mocniej będziesz naciskać na taśmę, tym więcej metalu usuwasz. Upewnij się, że w maszynie nie ma trocin ani drobnego pyłu, ponieważ iskry mogą spowodować pożar. Zachowaj ostrożność podczas zaokrąglania mniejszych taśm, których grubość wynosi 6 mm, ponieważ nacisk podczas zaokrąglania może odchylić taśmę od prowadnicy. Dlatego nie naciskaj zbyt mocno osełką na taśmę. Upewnij się również, że osełka znajduje się tuż pod prowadnicą taśmy. Zachowaj szczególną ostrożność podczas zaokrąglania ponieważ twoje dłonie będą znajdowały się bardzo blisko zębów taśmy tnącej.

Przyczyny uszkodzenia taśmy

1. Zbyt duża grubość taśmy w porównaniu do średnicy koła prowadzącego.
2. Słabe spawanie.
3. Nieprawidłowe napięcie, szczególnie w przypadku nadmiernego napięcia; sprężyna napinająca nie spełnia swojej funkcji.
4. Po zakończeniu pracy zalecamy zwolnienie napięcia taśmy (ważne jest również, aby oznaczyć, że taśma została zwolniona).
5. Nierównoległe koła prowadzące.
6. Nieprawidłowości na kole prowadzącym, takie jak nagromadzony kurz, trociny lub żywica. Problemy te można łatwo rozwiązać, resetując, zmieniając metodę obsługi lub wymieniając taśmę. Dokonuj zmian stopniowo.


Przyczyny stępienia taśmy

1. Niepoprawnie ustawiona prowadnica boczna lub tylna.
2. Niewłaściwie prowadzona taśma na kołach prowadzących.
3. Nieodpowiednia taśma tnąca. Jeśli taśma jest zbyt wąska, zgina się i zostaje zmniejszona zdolność cięcia. Taśma tnąca musi mieć prawidłową podziałkę oraz odpowiednią szerokość.
4. Podziałka jest zbyt mała (zbyt wiele zębów na cal - TPI).
5. Niektóre rodzaje drewna mogą szybko stępić ostrze, szczególnie twarde egzotyczne drewno (drewno tekowe lub akacjowe itp.). Drewno o wysokiej zawartości krzemu również szybko stępią ostrze; nawet 15 cm piłowanie może stępić taśmę.
6. Niektóre rodzaje egzotycznego drewna oznaczone są na końcach farbą. W ten sposób kontrolowane jest suszenie drewna. Farba ta jest jednak bardzo szorstka i może stępić taśmę. Dlatego zalecamy odcięcie pomalowanych końców.

Korzystanie z tabeli promieni

Do czasu dokładnego zaznajomienia się z piłą zalecamy podczas wykonywania cięcia promieniowego korzystać z tabeli promieni. Tabelę promieni można znaleźć w instrukcjach obróbki drewna, artykułach lub na opakowaniu taśmy tnącej. Tabele mogą się od siebie różnić, ale nadal mogą służyć jako ogólne zalecenia dotyczące prawidłowego wyboru taśmy do cięcia określonych krzywych. Każda taśma tnąca jest inna, podobnie jak techniki stosowane przez operatora maszyny, więc niemożliwe jest wytworzenie jednej tabeli. Taśma może ciąć w sposób ciągły dowolną krzywą o takim samym lub większym promieniu niż ten, który jest przedstawiony w tabeli. Na przykład: 5 mm taśma wytnie okrąg o promieniu 8 mm lub średnicy 1,6 cm. Aby sprawdzić,

czy 5 mm taśma będzie nadawała się dla określonej krzywej, umieść na próbce monetę (około 20 mm). 5 mm taśma tnąca wytnie większą krzywiznę niż położona moneta, ale nie mniejszą. Aby wybrać właściwą taśmę, możesz użyć przedmiotów codziennego użytku, takich jak monety lub ołówki. Moneta o wartości pięciu złotych ma najostroższy rozmiar cięcia, jaki można wykonać za pomocą taśmy 6 mm. Jeśli masz pod ręką stare monety, możesz użyć monetę o rozmiarze 17 mm, aby zmierzyć najostroższą krzywą, jaką możesz wyciąć za pomocą 5 mm taśmy tnącej. Gumka na ołówku to najostroższy rozmiar cięcia, jaki można wykonać za pomocą 3 mm taśmy. Po osiągnięciu praktyki i doświadczenia nie będziesz już potrzebować monet ani ołówków. Istnieje kilka sposobów, które mogą ułatwić cięcie krzywych. Jeśli potrzebujesz wykonać tylko jedno ostre cięcie, możesz wstępnie naciąć materiał lub ciąć go na kilka przejść. Jeśli masz do wykonania większą liczbę cięć, możesz użyć szerszej taśmy do większych krzywych, a następnie przejść do węższej taśmy, aby uzyskać ciasniejsze krzywe. Wymiana taśmy często może znacznie oszczędzić czas podczas cięcia. Powyższy wykres jest jedynie przybliżoną wskazówką i nie znajduje się w skali. Na podstawie powyższych informacji możesz wykonać swój własny wykres.



Rys. 57

8.3 Jak złożyć taśmę tnącą

Trudno jest opisać metodę składania taśmy. W rzeczywistości zadanie to jest bardzo łatwe do wykonania. Mimo to poniżej znajdziesz proste instrukcje jak to zrobić.

Metoda 1

Podczas zwijania taśmy należy nosić odzież ochronną z długimi rękawami i rękawice robocze. Trzymaj taśmę tnącą przed sobą, tak aby zęby były skierowane w twoim kierunku. Za pomocą nogi przyciśnij taśmę do ziemi. Chwyć taśmę obiema rękami, mniej więcej w pozycji 10 i 2 godziny, kciuki powinny być skierowane na zewnątrz (krok 1).

Powoli obróć górną część taśmy od swojego ciała (krok 2). Złóż ręce i utwórz tak jakby dwa okręgi, przesuując się w dół (krok 3). Kontynuuj tę czynność, aż zostaną utworzone trzy zamknięte okręgi.

Uwaga: Zalecamy złożenie taśmy na materiale, który nie uszkodzi zębów (drewno, karton). Nie dociskaj taśmy na siłę ponieważ zbyt duży nacisk może uszkodzić zęby. Aby widocznie zilustrować prawidłowy uchwyt taśmy, operator nie ma na ilustracji rękawic roboczych. Zawsze nos rękawice robocze podczas zwijania taśmy.

Krok 1



Rys. 58

Krok 2



Rys. 59

Krok 3



Rys. 60

Gotowe



Rys. 61

Uwaga: Podczas składania noś rękawice ochronne.

Metoda 2

Poniższą metodę można zastosować w przypadku składania mniejszych taśm. Ta metoda działa tak samo, jak pierwsza metoda,

róznica polega jedynie na chwyceniu taśmy jedną ręką. Chwyć taśmę u góry, a nogą przytrzymaj dolną część taśmy (zęby nadal są skierowane od Ciebie). Chwyć taśmę drugą ręką i obróć ją, tak aby łokieć był skierowany z dala od twojego ciała (krok 1). Obróć dłoń w kierunku ciała o około 180 stopni, a następnie kontynuuj obracanie, naciskając taśmę w dół (kroki 2, 3 i 4). Taśma złoży się w trzy zamknięte okręgi (gotowe).

Krok 1



Rys. 62

Krok 2




Rys. 63

Krok 3



Rys. 64

Krok 4



Rys. 65

Gotowe



Rys. 66

Metoda 3

Metoda zwana metodą kierownicy. Zaczynj od chwycenia taśmy, tak jakbyś trzymał przed sobą kierownicę w pozycji 9 i 3 godziny. Jednocześnie obróć lewą rękę do góry, a prawą rękę przekręć do dołu. Kiedy taśma zacznie się zwijać, przysuń dłonie bliżej siebie, przechylając jednocześnie lewą rękę w prawo, a prawą rękę w lewo. Taśma skręci się w trzy zamknięte okręgi. Drugą opcją jest przytrzymanie taśmy w taki sposób jak opisano wyżej, ale obie ręce należy obrócić do wewnątrz, tak abyś mógł zobaczyć grzbiet dłoni i ponownie zwinąć taśmę w trzy zamknięte okręgi.

Krok 1



Rys. 67

Krok 2



Rys. 68

Krok 3



Rys. 69

Krok 4



Rys. 70

Gotowe




Rys. 71

9. Konserwacja i rozwiązywanie problemów

Wszystkie narzędzia, urządzenia i maszyny wymagają regularnej konserwacji, a piła taśmowa też nie jest wyjątkiem. W następującym rozdziale znajdziesz instrukcje dotyczące regularnej konserwacji i pielęgnacji piły taśmowej. Ogólnie zalecamy stosowanie wyłącznie smaru na bazie teflonu. Zwykły smar powoduje przyleganie kurzu i wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. Smar teflonowy ma tendencję do wysychania i mniejszego gromadzenia się brudu i trocin.

Czystość i konserwacja kół prowadzących

Jednym z głównych problemów jest czystość maszyny, szczególnie czystość kół prowadzących. Podczas cięcia kurz i trociny spadają na dolne koło prowadzące. Trociny przylegają do koła prowadzącego podczas jego obracania się. Zwłaszcza w przypadku cięcia np. drewna sosonowego. Trociny znajdujące się na kole prowadzącym mogą powodować wibracje, znacznie skrócić żywotność taśmy lub zakłócić prowadzenie taśmy. Szczotka, która jest umieszczona na dolnym kole zapobiega gromadzeniu się trocin. Aby upewnić się, że na kołach prowadzących nie ma trocin, szczególnie na dolnym kole należy regularnie sprawdzać koła prowadzące. Wykończenie powierzchni koła wykonane jest z gumy, która zużywa się tak samo jak opona samochodowa. Zużywają się na środku, powodując wklęsłość całego koła. To odkształcenie utrudnia prawidłowe prowadzenie taśmy tnącej, dlatego bardzo ważne jest zachowanie oryginalnego kształtu wykończenia powierzchni koła. Najlepszym sposobem na wyczyszczenie powierzchni koła i zachowanie jego pierwotnego kształtu jest szlifowanie go za pomocą papieru ściernego. Stara powierzchnia koła może stwardnieć, w takim przypadku zalecamy odpowiednio dostosować powierzchnię koła. Na przykład poprzez szlifowanie papierem ściernym o ziarnistości 100 g. Papier ścierny usunie stwardniałą gumę i odsłoni nową gumę. Podczas szlifowania ręcznie napędzaj koła (na pile nie może być zamontowana taśma tnąca).



Rys. 72

Prowadnice


Regularnie sprawdzaj ceramiczne prowadnice oraz tylne prowadzenie, nie mogą być pęknięte ani złamane. W przypadku uszkodzenia należy je natychmiast wymienić ponieważ mogą uszkodzić taśmę tnącą lub znacznie obniżyć wydajność piły. Prowadnice należy regularnie czyścić i usuwać z nich żywicę oraz wszystkie zanieczyszczenia. Do czyszczenia można użyć dowolnego rozpuszczalnika. Po zakończeniu

czyszczenia użyj smaru na bazie teflonu.

Pasek napędowy

Pasek napędowy powinien służyć przez wiele lat (w zależności od sposobu użytkowania). Ale konieczne jest, aby regularnie sprawdzać jeśli nie znajdują się na nim żadne pęknięcia oraz kontrolować jego ogólny stan. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek uszkodzenia należy pasek wymienić na nowy.

Wymiana paska



Rys. 73



Rys. 74

Aby wymienić pasek, musisz usunąć dolne koło prowadzące.


1. Poluzuj śruby na silniku i przesuń silnik, tak aby całkowicie usunąć napięcie z paska napędowego.
2. Odkręć nakrętkę wału dolnego koła prowadzącego (tylna strona piły).
3. Zdejmij dolne koło z piły. Do zdjęcia koła będziesz potrzebował ściągacza.
4. Wymień pasek napędowy.
5. Z powrotem nasadź dolne koło i zabezpiecz je nakrętką wału.
6. Napręż pasek napędowy i dokręć śruby znajdujące się na silniku.

Uwaga: Pasek napędowy należy wymienić jeszcze przed wystąpieniem awarii.

Uwaga: Uważaj, aby nie uszkodzić łożysk podczas manipulacji z dolnym kołem.

Wkładka stołowa

Wkładka stołowa wykonana jest z aluminium i ma na celu zmniejszenie ewentualnego uszkodzenia taśmy w przypadku zetknięcia się z nią. Jeśli otwór we wkładce stołowej jest zbyt szeroki lub wkładka zostanie uszkodzona, należy ją wymienić. Wkładka stołowa musi być przymocowana do otworu stołu. Wkładka dostarczana jest wraz z czterema śrubami, aby odpowiednio dopasować ją do stołu.



Rys. 75

Łożyska

Wszystkie łożyska są uszczelnione i nie wymagają żadnej konserwacji. Jeśli łożysko jest uszkodzone, wymień je na nowe.

Korozja

Pilarka taśmowa wykonana jest ze stali i żeliwa. Wszystkie pomalowane powierzchnie jeśli nie są odpowiednio zabezpieczone mogą być podatne na korozję. Jeśli maszyna nie pracuje w trybie ciągłym, zalecamy, aby na powierzchnię stołu nałożyć wosk. Wszystkie ruchome niepomalowane powierzchnie (prowadnice, stojak i zębnik itp.) należy zabezpieczyć smarem na bazie teflonu.


Mechanizm zębatkowy z zębnikiem

Pionowe prowadzenie taśmy tnącej zostało już wcześniej fabrycznie ustawione. Jeśli mechanizm odbiega, należy go wyregulować. Jest to skomplikowany proces, dlatego też jakichkolwiek ustawień dokonuj tylko w przypadku wystąpienia usterki.

Regulacja tylnego prowadzenia do przodu / do tyłu.


1. Na pile znajdują się cztery śruby mocujące i dwie śruby imbusowe.
2. Lekko poluzuj śruby mocujące.
3. Dokręć górną śrubę imbusową, aby przesunąć prowadnicę do przodu. Poluzowanie dolnej śruby imbusowej spowoduje przesunięcie prowadnicy do tyłu.
4. Wykonuj tylko niewielkie regulacje. Dokręć śruby mocujące przed sprawdzeniem pionowego ruchu prowadnicy.

Uwaga: Maszyna jest ustawiona fabrycznie i nie są wymagane żadne regulacje.




Rys. 76

Regulacja hamulca Tylnej regulacja



Rys. 77

Regulacja z przodu (bez koła napędowego)



Rys. 78

Aby zwolnić pedał hamulca, obróć tylne koło (zgodnie z ruchem wskazówek zegara). Aby dokonać regulacji z przodu, obróć śrubę (za pomocą klucza imbusowego) zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Dostosowanie zawieszenia stołu w stosunku do taśmy tnącej

Uwaga: Maszyna jest już ustawiona fabrycznie i nie powinna wymagać regulacji, ale niektóre części mogą ulec przesunięciu podczas transportu.

Aby uzyskać dostęp do śrub regulacyjnych, przechyl stół o 45 stopni i zabezpiecz go. Regulacji dokonuje się tylko za pomocą śrub podnoszących 1 i 3. Śruba podnosząca 5 i śruby zaciskowe 6 służą wyłącznie do zabezpieczania.

1. Na stole ustawionym na 90 stopni połóż kątownik i upewnij się, że taśma nie przechyliła się do przodu lub do tyłu. Najłatwiej jest sprawdzić równoległość na grzbiecie taśmy.
2. Przechyl stół o 45 stopni i zabezpiecz go.
3. Poluzuj śrubę podnoszącą 5 i śruby mocujące 6 [tylko śruby zabezpieczające, które nie są używane do regulacji].
4. Jeśli górna część taśmy pochyla się do przodu [szczelina w górnej części kątownika], tylną część stołu należy przesunąć w górę. Poluzuj śrubę ustalającą 3 i dwie śruby z łbem sześciokątnym 2. Podczas luzowania śrub z łbem sześciokątnym upewnij się, że są one równomiernie poluzowane. Następnie dokręć śrubę ustalającą 1 i dwie śruby sześciokątne 4. Dokonaj tylko niewielkich regulacji.


Niewielka regulacja śrub podnoszących może spowodować duże przesunięcie całego stołu. Z powrotem przechyl stół o 90 stopni, zamocuj go i upewnij się, że taśma znajduje się prostopadle do stołu. W razie potrzeby powtórz regulację.

5. Jeśli górna część taśmy przechyliła się do tyłu [szczelina w dolnej części kątownika], to w tym przypadku przód stołu będzie musiał przesuwać się do góry. Następnie dokręć śrubę ustalającą 3 i dwie śruby z łbem sześciokątnym 2. Teraz dokręć śrubę ustalającą 1 i dwie śruby z łbem sześciokątnym 4. Dokonaj tylko niewielkich regulacji. Niewielka regulacja śrub podnoszących może spowodować duże przesunięcie całego stołu. Z powrotem przechyl stół o 90 stopni, zamocuj go i upewnij się, że taśma znajduje się prostopadle do stołu. W razie potrzeby powtórz regulację.

6. Po zakończeniu regulacji lekko dokręć śrubę ustalającą 5 oraz dwie śruby zaciskowe z łbem sześciokątnym 6. Nie dokręcaj śrub zbyt mocno, ponieważ zbyt mocne dokręcenie spowodowałoby zgięcie stalowej płyty nośnej, co mogłoby negatywnie wpłynąć na dokonane ustawienia.

Śruba oporowa i negatywne nachylenie


Stół jest wyposażony w śrubę oporową, która służy do szybkiego wyrównywania stołu po wcześniejszym przechyleniu. Śruba oporowa uderza w kłapkę negatywnego nachylenia. Po uchyleniu kłapy negatywnego obrotu stół można przechylić do - 7 stopni.



Rys. 79

Postępuj w następujący sposób, aby wyrównać stół z przykładnicą.

1. Upewnij się, że klapka styka się ze śrubą oporową.
 2. Umieść przykładnicę na stole i sprawdź wyrównanie.
 3. Sprawdź, jeśli taśma tnąca jest prostopadła do stołu.
 4. W przypadku stwierdzenia rozbieżności wyreguluj śrubę oporową.
- Uwaga: Śrubę oporową reguluj milimetr po milimetrze.
5. Dokręć i sprawdź ustawienia.
 6. Powtórz powyższe kroki, aby dokonać dalszych regulacji.



Rys. 80

9. Rozwiązywanie problemów

Nie można uruchomić pilarki taśmowej

1. Upewnij się, że można całkowicie wyciągnąć główny wyłącznik.

2. Sprawdź, jeśli żółta wtyczka bezpieczeństwa jest całkowicie wsunięta.
3. Upewnij się, że przewód zasilający jest podłączony do gniazdka elektrycznego.
4. Sprawdź, jeśli zasilacz jest włączony (zresetuj bezpiecznik automatyczny).
5. Sprawdź, jeśli napięcie jest prawidłowe.

Nie można zatrzymać maszyny

Jest to bardzo rzadkie zjawisko ponieważ maszyna została zaprojektowana z szeregiem funkcji bezpieczeństwa, które temu zapobiegają. Jeśli jednak tak się stanie i nie możesz rozwiązać tego problemu, poszukaj profesjonalnej pomocy. Maszynę należy odłączyć od źródła zasilania i nie wolno jej uruchamiać, dopóki usterka nie zostanie usunięta.

1. Uszkodzony wyłącznik. Wymień wyłącznik.
2. Wewnętrzny wyłącznik automatyczny jest uszkodzony. Wymień wyłącznik automatyczny.

Silnik próbuje się uruchomić, ale nie obraca się.

1. Gdy maszyna jest odłączona od źródła zasilania, otwórz drzwi i spróbuj ręcznie obrócić koło. Jeśli koło się nie obraca, znajdź tego przyczynę. Typowe przyczyny to: zbyt ciasne prowadnice, drewno zakleszczone w kole.
2. Wadliwy kondensator. Wymień kondensator.
3. Uszkodzony silnik. Wymień silnik.

Silnik się przegrzewa.

Silnik został zaprojektowany do pracy przy wysokich temperaturach, a jeśli się przegrzeje, ma wewnętrzne zabezpieczenie przed przeciążeniem, które go wyłącza. Po ochłodzeniu silnik resetuje się automatycznie. Jeśli dojdzie do przegrzania silnika, poczekaj, aż ostygnie i uruchomi się ponownie. Jeśli silnik ciągle się wyłącza, sprawdź go. Typowe przyczyny to tępa taśma tnąca, duże obciążenie materiału na taśmę, zatkany lub uszkodzony wentylator chłodzący silnik, zatkane żebra chłodzące silnik lub nadmierna temperatura otoczenia.

Odgłosy gwizdania lub piszczenia.

1. Sprawdź, jeśli wentylator chłodzący silnik nie dotyka pokrywy.
2. Sprawdź łożyska.
3. Sprawdź pasek napędowy.
4. Upewnij się, że prowadnice są odpowiednio ustawione.

Górny wał prowadzący jest zbyt ciasny lub luźny

1. Oczyszć i nasmaruj.
2. Wyreguluj mechanizm zębatkowy i zębny.
3. Wygięty stojak. Wymień stojak.

Taśma zwalnia podczas cięcia

1. Luźny pasek napędowy. Ponownie napij pasek.
2. Tępa taśma tnąca. Wymień taśmę tnącą lub ponownie ją naostrz.
3. Zbyt szybkie prowadzenie drewna w kierunku linii cięcia. Zwolnij posuw materiału.
4. Niewystarczające rozstawienie zębów (drewno zacina się o taśmę). Wymień taśmę na taką, która ma odpowiednio rozstawione zęby.
5. Olej lub zanieczyszczenia na pasku napędowym. Oczyszć lub wymień paski napędowe.
6. Niedopasowana przykładnica. Wyrównaj przykładnicę.

Taśma tnąca nie jest prawidłowo prowadzona wzdłuż kół prowadzących

1. Nieodpowiednia taśma tnąca. Wymień taśmę.
2. Zużyte koła prowadzące lub ich powierzchnia. Dostosuj powierzchnię kół.

Taśma kopie

Nieodpowiednia taśma tnąca. Wymień taśmę

Taśma wydaje odgłos kliknięcia

Nieprawidłowe spojenie. Oszlifuj spoinę lub wymień taśmę na nową.

Taśma się przegrzewa

1. Tępa taśma tnąca. Wymień taśmę na nową lub ponownie ją naostrz.
2. Zbyt mała podziałka dla wysokości cięcia. Wymień na taśmę z odpowiednią podziałką.
3. Prowadnice są zbyt sztywne. Wyreguluj prowadnice taśmy.
4. Zbyt twarde drewno. Wymień taśmę.
5. Taśma jest zbyt gruba na średnicę koła. Wymień taśmę.

Maszyna wibruje

1. Maszyna nie jest wypoziomowana. Wypoziomuj maszynę.
2. Uszkodzony pasek napędowy. Wymień pasek napędowy.